

# GUIA DE REFERÊNCIA DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA DA SÉRIE F

**CONSTRUÍDA PARA FAZER**.



# **>>**

# PROTEJA SEU INVESTIMENTO COM PEÇAS CAT® GENUÍNAS

Obrigado por selecionar a Retroescavadeira Série F Cat.®

Este guia oferece uma referência rápida para as peças e os números de peças de que você precisa para manter sua Retroescavadeira Cat com o máximo de eficiência.

#### **MANUTENÇÃO**

Manutenção proativa preventiva aumenta a vida da máquina e protege seu investimento. Só a Caterpillar conhece as necessidades de filtragem e lubrificação do equipamento Cat e oferece kits de peças para os ciclos de manutenção de sua máquina.

PEÇAS DA MANUTENÇÃO PROGRAMADA							
E LES MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	GRAXAS						
	KITS DA MANUTENÇÃO PLANEJADA						

#### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A manutenção adequada minimiza a necessidade de reparos e substituições. No evento da necessidade de peças de reposição, o uso de peças Cat genuínas ajuda a potencializar o desempenho da máquina e mantém seu alto valor de revenda.

PEÇAS PARA PEQUENOS REPAROS	
	ESPELHOS E LUZES
	VIDROS DA CABINE
PEÇAS PARA REPAROS OCACIONAIS	
	BATERIA
	PEÇAS DO MOTOR
	COXINS DE DESGASTE E CALÇOS

#### **G RAXAS Séries E e F**

	GRAXAS P	ARA MANUTENÇÃ	O PADRÃO
Nome Anterior do Produto Cat	Cat Ultra5 Moly #1	Cat Ultra5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
Nome Atual do Produto Cat	Cat Extreme Application Grease 1	Cat Extreme Application Grease 2	Cat Prime Application Grease
Grau (NLGI)	1	2	2
Ponto de liquefação (graus C)	>260	>260	260
Temperatura Ambiente (graus C)	-35 to +40	-30 to +50	-20 to +40
Pontao do Óleo Básico	Mineral	Mineral	Mineral
Coloração	Cinza Escuro	Cinza Escuro	Cinza Escuro
Cartucho (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Balde Plástico (5 kg / 11 lb)	-	-	-
Balde Plástico (16 kg / 35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Barril (55 kg / 120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Tambor (180 kg / 400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007
CAT	CAT AND THE PARTY OF THE PARTY	CAT	

GRAXAS	PARA APLICAÇÕES	E AMBIENTES EXC	CLUSIVOS						
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat MulPontaurpose							
Cat Extreme Application Grease - Arctic	Cat Extreme Application Grease - Desert	Cat Utility Grease	Hammer Paste						
0.5	2	2	2						
230	280	260	230						
-35 to +40	-30 to +50	-30 to +40	-20 to +1100						
Semi- Sintético	Mineral	Mineral	Mineral						
Cinza Escuro	Cinza Escuro	Azul	Bronze						
452-7459	452-6016	452-6011	130-6951						
-	-	-	133-8807						
452-6020	452-6019	452-6014	-						
452-7461	452-6018	452-6013	-						
452-7460	452-6017	452-6012	-						
Cat Column gall  Application for  Cate Column gall  Cate Column ga									

# KITS DE MANUTENÇÃO PLANEJADA

	Retroesca	avadeira	Troca do Ó	leo/Motor	Filtro do Ar	ltro do Ar Troca do Filtro do Combustível Troca do Filtro do Sistema Hidráulico				Troca do Filtro d	a Transmissão	Lubrificação da Máquina	
as	Modelo de Vendas	Número de Série	Número da Peça	Qde. de Óleo DEO-ULS™	Elemento Primário	Elemento Primário	Elemento Secundário	Elemento do Filtro	Vedação (Caixa)	Vedação (Plugue)	Elemento do Filtro	Qda de Óleo (L) TDTO	Graxa de Aplicação Prime
	416F	LWT00001-UP	7W-2326	8	346-6687	361-9554	156-1200	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	119-4740	19	452-6006
	420F ST	LTG00001-UP	7W-2326	8	346-6687	361-9554	156-1200	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	119-4740	19	452-6006
	420F IT	LKH00001-UP	7W-2326	8	346-6687	361-9554	156-1200	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	119-4740	19	452-6006
500	430F ST	LDY00001-UP	7W-2326	8	346-6687	361-9554	156-1200	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	119-4740	19	452-6006
19	430F IT	LNH00001-UP	7W-2326	8	346-6687	361-9554	156-1200	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	119-4740	19	452-6006
	450F	LYR00001-UP	7W-2326	8	278-8275	308-7298	298-4603	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	119-4740	19	452-6006

	Retroescavadeira Troca do Óleo/Filtro do Motor		o do Motor	Filtro	o de Ar	Troca do Filtro	do Combustível	Ar da	Cabine	Troca do Filtro do Sistema Hidráulico			
ras	Modelo de Vendas	Número de Série	Número da Peça	Qde. de Óleo DEO-ULS™	Elemento Primário	Elemento Secundário	Elemento Primário	Elemento Secundário	Elemento de Recirculação	Elemento do Ar Fresco	Elemento do Filtro	Vedação (Caixa)	Vedação (Plugue)
0	416F	LWT00001-UP	7W-2326	8	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780
	420F ST	LTG00001-UP	7W-2326	8	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780
8	420F IT	LKH00001-UP	7W-2326	8	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780
	430F ST	LDY00001-UP	7W-2326	8	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780
1,	430F IT	LNH00001-UP	7W-2326	8	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780
	450F	LYR00001-UP	7W-2326	8	278-8275	278-8276	308-7298	298-4603	211-2660	211-2661	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780

Lubrificação da Máquina	ção da Máquina Troca do Filtro da Tansmissão		Troca do Filtro do Diferencial Dianteiro		Troca do Óleo do Comando Final (cada lado)		Т	roca do Óleo do Diferenc	Troca do Óleo do Comando Final Traseiro)		
Graxa de Aplicação Prime	Troca do Filtro	Qde de Óleo (L) TDTO	Oil Qty (L) TDTO	O-Ring	Qde de Óleo (L) TDTO	O-Ring	Ode de Óleo (L) TDTO	O-Ring	Aditivo	Qde de Óleo (L) TDTO	O-Ring
452-6006	119-4740	19	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
452-6006	119-4740	19	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
452-6006	119-4740	19	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
452-6006	119-4740	19	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
452-6006	119-4740	19	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
452-6006	119-4740	19	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228

10	Retroeso	cavadeira	Troca do Óleo Motor/Filtro Cárter Filtro de Ar Troca do Filtro do Combustível		Ar da	Cabine	Receptor AC	C Lubrificação da Máquina Troca do Filtro do Sistema Hidráulico			ico							
ras	Modelo de Vendas	Número de Série	Elemento do Filtro	Qde. de Óleo DEO-ULS™	Elemento do Respiro	Vedação	Elemento Primário	Elemento Secundário	Primário	Secundário	Elemento de Recirculação	Elemento de Ar Puro	Secador	Graxa de Aplicação Prime	Elemento do Filtro	Vedação (Caixa)	Vedação (Plug)	Ode de Óleo Hydo Adv 10 (L)
10	416F	LWT00001-UP	7W-2326	8	165-4021	185-6643	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	283-4236	452-6006	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	42
0	420F ST	LTG00001-UP	7W-2326	8	165-4021	185-6643	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	283-4236	452-6006	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	42
000	420F IT	LKH00001-UP	7W-2326	8	165-4021	185-6643	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	283-4236	452-6006	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	42
2,(	430F ST	LDY00001-UP	7W-2326	8	165-4021	185-6643	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	283-4236	452-6006	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	42
	430F IT	LNH00001-UP	7W-2326	8	165-4021	185-6643	346-6687	346-6688	361-9554	156-1200	211-2660	211-2661	283-4236	452-6006	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	42
	450F	LYR00001-UP	7W-2326	8	165-4021	185-6643	278-8275	278-8276	308-7298	298-4603	211-2660	211-2661	283-4236	452-6006	362-1163	(2) 6S-3002	2M-9780	46

Tanque Hidráulico	Troca do Óleo da Transmissão				Eixo Dianteiro	Troca do Óle do do	Dif. Dianteiro	Troca do Óleo do Comando Final (cada lado)		Eixo Traseiro	Troca do Óleo do Diferencial Traseiro			Troca do Óleo do Comando Final Traseiro (cada lado)	
Respiro	Troca do Filtro	Qde de Óleo (L) TDTO	Vedação	Respiro	Respiro	Qde de Óleo (L) TDTO	0-Ring	Ode de Óleo (L) TDTO	O-Ring	Respiro	Qde de Óleo (L) TDTO	O-Ring	Aditivo	Qde de Óleo (L) TDTO	O-Ring
9R-9925	119-4740	19	5P-6718	7T-3251	253-5024	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	197-9155	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
9R-9925	119-4740	19	5P-6718	7T-3251	253-5024	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	197-9155	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
9R-9925	119-4740	19	5P-6718	7T-3251	253-5024	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	197-9155	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
9R-9925	119-4740	19	5P-6718	7T-3251	253-5024	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	197-9155	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
9R-9925	119-4740	19	5P-6718	7T-3251	253-5024	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	197-9155	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228
9R-9925	119-4740	19	5P-6718	7T-3251	253-5024	11	(2) 6V-6228	1	6V-6228	197-9155	17	(2) 6V-6228	197-0017	2	6V-6228

#### **ESPELHOS E LUZES Séries E e F**

Loounzação do Espenio	Hotas		•	tamoro da r oça			
Retrovisor	Interno		199-0929				
Tipo da Lâmpada		Notas		Número da Peça			
Holofote	Externo		234-4328				
Holofote		Interno		234-4329			
Holofote		No canto		290-5760			
	Bulbo	55w/12v		9W-0607			
Luz Giratória do Teto (Advertência)		Montada no Teto		180-3664			
	Bulbo	55w/12v (Giratório	o)	9X-8118			
Lâmpada (Sinal)	Traseira		172-6490				



### **VIDROS DA CABINE Séries E e F**

Posição	Número da Peça	
Parabrisa (Superior)	380-7828	
Parabrisa (Inferior Lado Direito)	380-7827	
Parabrisa (Inf. Lado Esquerdo)	380-7826	
Porta (Superior Lado Esquerdo)	205-9587	
Porta (Inferior Lado Esquerdo	205-9588	
Porta (Superior Lado Direito)	205-9597	
Porta (Inferior Lado Direito)	205-9598	
Traseiro (Superior Lado Esquerdo)	325-9300	
Traseiro (Inferior Lado Esquerdo)	205-9622	aft and a second
Traseiro (Sup. Lado Direito)	325-9301	
Traseiro (Inferior Lado Direito)	205-9631	
Vidro Traseiro (Secão Superior)	229-0309	
Vidro Traseiro (Seção Inferior)	229-0308	

#### **BATERIA Séries E e F**

Nú	imero da Peça	Voltagem	CCA (Ampères)	Capacid. (AH)	Tipo	Interv de Serv. (Horas)	Comp. (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)	J. T. A.
230	90-6368	12	880	I	Placa Úmida	-	304	191	192	CAT

## **PEÇAS DO MOTOR Séries E e F**

	Modelo da Máquina	Notas	Motor de Partida	Alternador	Bomba de Água	Bomba do Combustível	Turbo	Injetor do Combust
	416E	Т3	- 143-0539	383-2557	255-8016	326-8993	315-9721	315-3381
	416E	T2				274-4962	237-3786	266-6830
	416E	Reman	0R-4316	ı	ı	10R-9707	10R-9577	20R-0476
	420F	T3 75kW	143-0539	383-2557	355-2252	326-8993	326-9153	315-3381
	420F	Reman	0R-4316	-	_	-	10R-9721	20R-0471









## **COXINS DE DESGASTE E CALÇOS Séries E e F**

Função	Notas	Número da Peça	
Estabilizador	Opção de Protec. Pedras	188-3953	
	Frente(Cunha)	217-1577	
Braço Extensível	Topo  Lado (pucks)	226-9764 233-5169	
Diaço extensivei	Calço (1 mm)	233-5166	
	Calço (2 mm)	233-5167	
	Cab. (wedge)	289-9426	

## FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO COMUNS

#### Séries E e F

	D 5004			THE BUILDING PORTS
Grupo da Borda - Aparafusado	9R-5321	<b>大学</b>		
Borda Cortante	9W-8215	THE PLANT		LA LA MA
Parafuso - Arado	3F-5108	THE RESERVE OF		<b>一种原,</b>
Porca - Total	4K-0367			· 工作 法外
Arruela - Dura	8T-4122			A PER LA SERIE
Grupo dos Dentes - Aparafusado	9R-5866			1 八連構語
Dente - Uni (Suporte Duplo)	135-8203		一個問題問題》	
Dente - Uni (Suporte Simples)	132-4720	nn.		· Jan
Parafuso - Arado	4F-3657			The base of
Porca - Total	4K-0367			
As pontas a seguir são do tamanho DRS2	30			
Pino - FPS	201-1238	TATA		
Conjunto do Fixador	201-1239		4	
Ponta - Penetração	208-5235	Sec.	and the last	4 12 12
Ponta - Talhadeira	208-5232			1
Ponta - Solo	208-5234	A		
Ponta - Longa	208-5236			
Ponta - Dupla Afiação	208-5237			
Ponta - Afiada	208-5239			
Ponta - Larga	208-5240	Dupla Afiação	Longo	Afiado
Adaptador - Soldado (Para uso com Caçamba p/Rochas)	201-1234		0.4	
Adaptador - 25mm (Bordas de escavação no solo)	253-0234			All
Adaptador - Soldado	201-1235	Largo	Pino e Fixador	Talhadeira
As forramentas de nenetração no solo r		:		

As ferramentas de penetração no solo, rotuladas como um grupo, incluem a ferragem de montagem.

#### **DESCONECTADORES RÁPIDOS**

Obtenha o máximo de sua Retroescavadeira Cat Série F com uma ampla linha de acessórios de ferramentas de trabalho hidráulicas que podem ser facilmente intercambiadas com Engates Rápidos. Entre em contato com seu revendedor Cat para obter uma lista completa de todos os acessórios disponíveis.

Función	Pressione para conectar					
Função	Macho	Сара	Fêmea	Сара		
Carregadeira	195-6526	152-5718	195-6525	152-5717		
Retroescavadeira	106-0406	-	106-0401	-		

### CONSTRUÍDA PARA FAZER

