



Manual de Operação e Manutenção

Cat® Detect Sistema de Detecção de Objetos, Sistema de Geração III, Tela Sensível ao Toque

DTL 1-UP (Produtos para Controle e Orientação de Máquinas)

B9H 1-UP (Máquina)
R9H 1-UP (Máquina)
B9K 1-UP (Máquina)
221 1-UP (Máquina)
H8M 1-UP (Máquina)
232 1-UP (Máquina)
2T6 1-UP (Máquina)
233 1-UP (Máquina)
2T9 1-UP (Máquina)
234 1-UP (Máquina)
2T2 1-UP (Máquina)
H9K 1-UP (Máquina)
TW4 1-UP (Máquina)
TWY 1-UP (Máquina)
T6X 1-UP (Máquina)
TWZ 1-UP (Máquina)
DMB 1-UP (Máquina)
T1Z 1-UP (Máquina)
MBB 1-UP (Máquina)
T1Y 1-UP (Máquina)

LT6 1-UP (Máquina)
WNB 1-UP (Máquina)
L4Y 1-UP (Máquina)
LWY 1-UP (Máquina)
L6Z 1-UP (Máquina)
LWZ 1-UP (Máquina)
K4Y 1-UP (Máquina)
MBE 1-UP (Máquina)
2L4 1-UP (Máquina)
RWB 1-UP (Máquina)
2L9 1-UP (Máquina)
SEE 1-UP (Máquina)
2L3 1-UP (Máquina)
CONJUNTO 1-UP (Máquina)
LWA 1-UP (Máquina)
Z9K 1-UP (Máquina)
H4C 1-UP (Máquina)
Z4D 1-UP (Máquina)
W7K 1-UP (Máquina)
GTZ 1-UP (Máquina)
880 1-UP (Máquina)
ZMX 1-UP (Máquina)

Z4Z 1-UP (Máquina)
Z8Z 1-UP (Máquina)
T8E 1-UP (Máquina)
TWX 1-UP (Máquina)
L8X 1-UP (Máquina)
LWX 1-UP (Máquina)
A9P 1-UP (Máquina)
K9X 1-UP (Máquina)
SMX 1-UP (Máquina)
MM9 1-UP (Máquina)
MRK 1-UP (Máquina)
DJK 1-UP (Máquina)
M9P 1-UP (Máquina)
E8X 1-UP (Máquina)
EWX 1-UP (Máquina)
MH8 1-UP (Máquina)
SWH 1-UP (Máquina)
KK2 1-UP (Máquina)
KK4 1-UP (Máquina)
RM2 1-UP (Máquina)
NL8 1-UP (Máquina)
MCZ 1-UP (Máquina)
RDM 1-UP (Máquina)

KLS 1-UP (Máquina)
M4R 1-UP (Máquina)
LW4 1-UP (Máquina)
WCM 1-UP (Máquina)
SL9 1-UP (Máquina)
WCS 1-UP (Máquina)
SLL 1-UP (Máquina)
WCL 1-UP (Máquina)
KK3 1-UP (Máquina)
KK6 1-UP (Máquina)
RM3 1-UP (Máquina)
RM6 1-UP (Máquina)