



Elegan™

---

FOOD CONTAINERS  
CONTENANTS ALIMENTAIRES  
RECIPIENTES PARA COMIDA

Item #'s - 7D31, 7E33, 7D53, 7D56, 7D94, 7E68, 7E69, 7E72, 7D45, 7D34

### **Microwave Reheating**

1. Microwave reheatable; do not use in oven, under browning elements or on the stovetop.
2. To avoid steam build-up and possible injury, remove lid from the container before reheating
3. Avoid reheating food high in oil, fat, sugar or tomato content to prevent permanent stains, pitting, or the added dangers of high temperatures.
4. Use care when removing container from the microwave as it may become hot.

### **Washing**

1. Lid should be placed in the top rack only of the dishwasher to reduce heat exposure.
  2. Wash before first use.
  3. Do not use abrasive cleansers or cleaning tools.
- 

### **Réchauffage au micro-ondes**

1. Pour utilisation au micro-ondes : ne pas placer dans le four, sous les éléments de brunissage ou sur la cuisinière.
2. Pour éviter l'accumulation de vapeur et les blessures, retirer le couvercle avant de réchauffer au micro-ondes.
3. Éviter de réchauffer les aliments dont le contenu est élevé en huile, graisse, sucre ou tomate, afin d'éviter les taches persistantes, les marques, ou les risques supplémentaires qu'apportent les hautes températures.
4. Prendre toutes précautions nécessaires en retirant du four à micro-ondes le récipient qui risque d'être très chaud.

### **Lavage**

1. Ne placer les couvercles que dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle, afin de réduire leur exposition à la chaleur.
  2. Laver le couvercle avant le premier usage.
  3. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- 

### **Recalentar en el microondas**

1. Puede recalentarse en microondas; no usarlo en el horno, debajo de los elementos térmicos ni sobre los quemadores de la estufa.
2. A fin de evitar la acumulación de vapor y la probabilidad de sufrir lesiones, retire la tapa del recipiente antes de recalentarlo en el microondas.
3. Evite calentar alimentos con alto contenido de aceite, grasa, azúcar o tomates a fin de evitar manchas permanentes, picaduras o los peligros inherentes a altas temperaturas.
4. Use suma precaución al sacar el recipiente del microondas, ya que podría estar caliente.

### **Lavado**

1. Coloque las tapas solamente en la rejilla superior de la lavadora automática de platos a fin de reducir la exposición al calor.
2. Lave las tapas antes de usarlas por primera vez.
3. No use limpiadores abrasivos.