

# Rubbermaid®

## Microwave'n Savers™

Item #'s - 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069

- Automatic vent allows microwaving with lid sealed
- Microwave, freezer, and top-rack dishwasher safe

### **Microwave Reheating**

1. Use only to reheat food in microwave ovens. DO NOT USE in conventional ovens, convection ovens, under browning elements, in combination convection/microwave ovens or directly on the stove top.
2. Use hand protection such as oven mittens or pot holders when handling the container after microwaving.
  - Always lift by the base or handles where applicable.
  - Do not lift the container by the lid.
  - Always lift warm container from the microwave by the base or handles where applicable.
3. Excessive heating could cause the lid and base to get hot and the lid could expand and loosen from the base.
4. To assure even reheating of food, stir intermittently. Stir frozen or cold food more often.
5. Do not place empty containers in microwave oven when the power or heat is on.
6. Do not heat food high in oil, fat, sugar or tomato sauce.
7. When reheating frozen products, use the defrost cycle to thaw the food.

### **General Instructions**

1. Avoid sharp utensils or abrasive cleaners. Soak stained, burned-on foods or greasy film in hot soapy water and remove any residue with a dish cloth.
2. In the dishwasher, place containers and lids on the top rack, away from the heating element.
3. Rinse vent under running water regularly to avoid dirt build-up.
4. Allow foods and liquids to cool before placing them in container.

# Microwave'n Savers™

Item #'s - 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069

- L'évent automatique permet de cuire au four micro-ondes avec un couvercle hermétique.
- Va au four à micro-ondes, au congélateur et dans le panier supérieur du lave-vaisselle

## Réchauffage des aliments au four à micro-ondes

1. Ce contenant a été conçu pour réchauffer les aliments au four à micro-ondes uniquement. NE PAS UTILISER dans un four conventionnel, un four à convection, un four à micro-ondes/convection, sous l'élément de grillage ou directement sur l'élément chauffant de la cuisinière.
2. Pour manipuler le contenant que vous venez de sortir du micro-ondes, utilisez une protection pour les mains telle que des gants de cuisine et des poignées.
  - Soulevez toujours par la base ou par les poignées, s'il y a lieu.
  - Ne pas soulever le contenant par le couvercle.
  - Soulevez toujours le contenant chaud du micro-ondes par la base ou par les poignées, s'il y a lieu.
3. La chaleur excessive peut réchauffer le couvercle et la base, le couvercle prend alors de l'expansion et se dégage de la base.
4. Afin d'assurer un réchauffage uniforme de la nourriture, brassez de temps à autre. Lorsque les aliments sont froids ou congelés, brassez plus souvent.
5. Ne placez pas de contenants vides dans le four à micro-ondes lorsqu'il est en marche.
6. Ne réchauffez pas d'aliments à haute teneur en huile, en gras, en sucre ou en sauce tomate.
7. Lorsque vous désirez réchauffer des aliments congelés, utilisez le cycle de décongélation du micro-ondes pour les décongeler.

## Instructions générales

1. Évitez les ustensiles tranchants ou pointus et les nettoyants abrasifs. Faites tremper dans de l'eau chaude savonneuse les contenants tachés, gras ou dans lesquels de la nourriture brûlée est incrustée et enlevez tout résidu à l'aide d'une lavette.
2. Placez les contenants et les couvercles dans le panier supérieur du lave-vaisselle, loin de l'élément chauffant.
3. Rincez l'évent à l'eau courante régulièrement afin d'empêcher l'accumulation de nourriture.
4. Laissez la nourriture et les liquides refroidir avant de les mettre dans le contenant.

- 
- Su válvula de ventilación automática permite que se use en hornos de microondas con la tapa cerrada.
  - Utilizables con toda seguridad en microondas, congelador y estante superior del lavavajillas

## Recalentamiento en el microondas

1. Utilícese solamente para recalentar en horno microondas. NO UTILIZAR en hornos convencionales, hornos de convección, bajo elementos de gratinar, en hornos de combinación convección/microondas o directamente en la parte superior de la cocina.
2. Use protección para las manos, tal como guantes para el horno o guantes para coger ollas al manipular el recipiente después de calentarlo con microondas.
  - Siempre levántelo asíéndolo de la base o de las asas, en donde sea aplicable
  - No levantar el contenedor por la tapa.
  - Siempre levante el recipiente caliente del horno de microondas asíéndolo de la base o de las asas, en donde sea aplicable.
3. El calor excesivo podría causar que la tapa y la base se calienten y la tapa podría ensancharse y aflojarse de la base.
4. Para asegurarse de que la comida se calienta uniformemente, revolver a intervalos. Revolver con más frecuencia la comida fría o congelada.
5. No colocar contenedores vacíos en el horno microondas encendido o caliente.
6. No calentar comida con alto contenido en aceite, grasa, azúcar o salsa de tomate.
7. Cuando se calientan productos congelados, utilizar el ciclo de deshielo para descongelar la comida.

## Instrucciones Generales

1. Evitar utensilios cortantes o productos de limpieza que contengan abrasivos. Remojar los contenedores manchados o con residuos de comida quemada o grasientos en agua jabonosa caliente y remover los residuos con un trapo de cocina.
2. En el lavavajillas, colocar los contenedores y las tapas en el estante superior del lavavajillas, lejos del elemento calentador.
3. Aclarar la abertura regularmente con agua corriente para evitar acumulación de suciedad.
4. Permitir que la comida y los líquidos se enfríen antes de colocarlos en el contenedor.