

AVERTISSEMENT: Ce guide de référence rapide ne se substitue pas à la lecture du manuel d'utilisation. Afin de réduire les risques de blessures potentiellement mortelles, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT
Ne connectez pas le générateur au système électrique d'un bâtiment avant d'avoir correctement installé le générateur et le commutateur de transfert et avoir fait vérifier la sortie électrique par un électricien qualifié. Le raccordement doit isoler l'alimentation du générateur de l'alimentation secteur et doit être conforme à toutes les lois et tous les codes électriques applicables.

DANGER
Utiliser un générateur à l'intérieur **PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES**. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.

N'utilisez **JAMAIS** le générateur à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, **MÊME SI** les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Utilisez-le uniquement à l'EXTÉRIEUR, et loin des fenêtres, portes et ventilations

Contenu de la boîte

No. article	Description	Qté.
Outils		
1	Clé de 13/15 mm	2
2	Clé de 14/17 mm	2
3	Clé à bougie	1
4	Tournevis	1
Les Éléments d'Entretien		
1	946 ml d'huile	2
2	Entonnoir à huile	1

Tous les éléments de fixations et les raccords sont fournis dans l'emballage, ainsi que les articles ci-dessus.

Assemblage de l'unité

- Retirez les deux boulons de 8 mm de la palette et du cadre. Retirez les deux blocs de bois.
- Installez les pieds.
- Installez les roues.
- Serrez les deux écrous à 35 ± 3 Nm (26 ± 2 lb pi).
- Fixez la poignée.
- Connectez la batterie (Négatif).
- Ajouter de l'huile à l'aide d'un entonnoir.
- Ajoutez de l'huile jusqu'à ce niveau.

Enregistrez votre produit pour la garantie

ARRÊT

Veillez enregistrer votre générateur pour bénéficier de la garantie avant de commencer. Si des pièces ou des accessoires sont manquants ou si vous avez besoin d'une assistance concernant cette unité: cat.com/alimentation-exterieure-et-domestique-support
844.797.6387

Démarrage de l'unité

(Veillez enregistrer votre produit pour bénéficier de la garantie avant de commencer.)

- Ajoutez de l'huile.
- Ajoutez du carburant.
- Si le moteur est froid, tirez sur la commande d'étrangleur avant de démarrer le moteur.
- Faites tourner la soupape de carburant en position OUVRETE.
- Faites tourner le commutateur de démarrage en position FONCTIONNEMENT.
- Effectuez la rotation complète vers DÉMARRAGE.
- Une fois que le moteur est chaud, poussez lentement sur la commande d'étrangleur.
- Raccordez vos appareils. (Consultez la section "Utiliser le générateur" pour plus de renseignements).

Arrêt de l'unité

- Mettez le disjoncteur en position MARCHÉ <<1>>.
- Débranchez tous les appareils branchés sur l'unité.
- Faites tourner le commutateur de démarrage en position ARRÊT. (Remarque 8)
- Fermez la soupape de carburant.

Plan du panneau de commande

Étrangleur

Commutateur de Démarrage: ARRÊT--FONCTIONNEMENT--DÉMARRAGE

20 A 120 VAC 500
20 A 120 VAC 500
20 A 120 VAC 15-30
20 A 120/240 VAC 15-30
MAX 40 A 120/240 VAC 15-30

NEUTRAL BONDED TO FRAME

NEUTRE BIE À LA MASSE À LA CARCASS DU MOTEUR

Utiliser le générateur

- Vérifiez que le générateur est capable de fournir la puissance de fonctionnement et de démarrage nécessaire pour les appareils que vous utilisez simultanément.
- Démarez le générateur sans aucun appareil branché.
- Raccordez puis activez la première charge, de préférence la charge la plus importante dont vous disposez.
- Laissez à la sortie du générateur le temps de se stabiliser (le moteur tourne de manière régulière et l'appareil branché fonctionne correctement).
- Raccordez puis activez la charge suivante.
- Laissez à nouveau au générateur le temps de se stabiliser.
- Répétez les deux étapes précédentes pour chaque supplémentaire. IMPORTANT: N'ajoutez jamais de charge dépassant la capacité du générateur. Prenez en compte les pics des charges par rapport à la capacité du générateur.
- REMARQUE:** Placez le commutateur du générateur sur la position << 0 >> (desactive) lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'éviter de décharger la batterie.

Dépannage

Problème:	Cause possible:	Solution:	Vérification:
Le moteur ne démarre pas	Commutateur du groupe électrogène en position « 0 » (désactivé)	Tournez le commutateur du générateur dans la bonne position.	Démarez le moteur.
	Commande d'étrangleur dans la mauvaise position	Mettez la commande d'étrangleur dans la bonne position.	
	Pas de carburant	Remplissez le réservoir de carburant.	
	Carburant contaminé ou inadéquat	Vérifiez le carburant.	
	Manque d'huile dans le moteur	Vérifiez le niveau d'huile. S'il est faible, ajoutez l'huile recommandée.	
	Filtre à air sale	Nettoyez le filtre à air.	
	Pas de carburant au niveau du carburateur	Vérifiez que le commutateur de carburant est en position « I » (activée).	
Moteur noyé	Pas d'étincelle d'allumage	Remplacez la bougie d'allumage.	Patientez 5 minutes.
	Aucune puissance de batterie	Vérifiez la batterie. Si la batterie fournit moins de 12,4 volts, remplacez la batterie.	
	Si le moteur ne démarre toujours pas :	Emmenez l'unité chez un fournisseur de services agréé.	
Le moteur fonctionne de façon irrégulière (sans charge)	Filtre à air sale	Arrêtez le moteur et vérifiez le filtre à air. Nettoyez-le si nécessaire.	Démarez le moteur/ vérifiez s'il fonctionne de façon irrégulière.
	Commande d'étrangleur dans la mauvaise position	Mettez la commande d'étrangleur dans la bonne position.	
	Si le moteur continue à fonctionner de façon irrégulière:	Emmenez l'unité chez un fournisseur de services agréé.	
Le moteur s'éteint	Plus de carburant	Vérifiez le carburant. Remplissez le réservoir de carburant si nécessaire.	Démarez le moteur/ vérifiez s'il s'arrête.
	Manque d'huile dans le moteur	Vérifiez le niveau d'huile. S'il est faible, ajoutez l'huile recommandée.	
	Filtre à air sale	Nettoyez le filtre à air.	
	Surcharge du générateur	Débranchez certains appareils.	
	Si le moteur continue à s'arrêter :	Emmenez l'unité chez un fournisseur de services agréé.	
Le moteur fonctionne de façon irrégulière (avec charge)	Filtre à air sale	Arrêtez le moteur et vérifiez le filtre à air. Nettoyez-le si nécessaire.	Démarez le moteur/ vérifiez s'il fonctionne de façon irrégulière.
	Surcharge du générateur	Débranchez certains appareils.	
	Un appareil défectueux est branché	Débranchez l'appareil défectueux.	
	Si le moteur continue à fonctionner de façon irrégulière:	Emmenez l'unité chez un fournisseur de services agréé.	
Le moteur fonctionne, mais le générateur ne fournit aucune alimentation	Le disjoncteur s'est déclenché	Réenclenchez le disjoncteur.	Démarez le moteur/ vérifiez s'il fournit une alimentation.
	Mauvais branchement	Arrêtez le moteur et vérifiez les branchements.	
	Cordon d'alimentation défectueux	Remplacez le cordon.	
	Un appareil défectueux est branché	Débranchez l'appareil défectueux.	
Si l'il n'y a toujours pas d'alimentation :	Emmenez l'unité chez un fournisseur de services agréé.		

Code QR et coordonnées



Pour obtenir plus de renseignements, y compris des vidéos sur l'installation et l'utilisation, consultez le site cat.com/alimentation-exterieure-et-domestique



Pour obtenir plus de renseignements concernant ce produit, communiquez avec nous au 844.797.6387 ou l'adresse homeandoutdoorpower@cat.com.

© 2017 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, ses logos respectifs, « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document sont des marques de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

