

Guía Rápida de Referencia Cat® RP12000 E

LSYQ0013-00

PRECAUCIÓN: Esta Guía Rápida de Referencia no es un sustituto de leer el manual del operador. Para reducir el riesgo de lesión o muerte, el usuario debe de leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto.

⚠ ADVERTENCIA

No conectar al sistema eléctrico de un edificio a menos que el generador y el interruptor de transferencia hayan sido propiamente instalados y la salida eléctrica haya sido verificada por un electricista calificado. La conexión debe de aislar la electricidad del generador de los servicios de energía eléctrica y debe de cumplir con todas las leyes aplicables y códigos eléctricos.

⚠ PELIGRO

Si usa un generador en interiores **PODRÍA MORIR EN POCOS MINUTOS**. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.

NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, **AUNQUE** las puertas y ventanas estén abiertas.

Úselo solo en **EXTERIORES** y lejos de ventanas, puertas y respiraderos.

¿Qué hay en la caja?

No. de artículo.	Herramientas de Descripción		Cant
	Tools		
1	Llave de 13/15 mm		2
2	Llave de 14/17 mm		2
3	Llave de bujías		1
4	Destornillador		1
Servicing Items			
1	32 onzas fluidas (946 ml) de aceite		2
2	Tolva de aceite		1

Todo el equipamiento se proporciona en la caja, al igual que los artículos mencionados anteriormente.

Ensamblando la unidad

1 Retire los dos pernos de 8 mm del palet y del bastidor. Retire ambos bloques de madera.

2 Instale los pies.

3 Instale las llantas.

4 Apriete ambas tuercas a 26 ± 2 lb ft (35 ± 3 Nm).

5 Asegure la manija.

6 Conecte la batería. (Negativo)

7 Añada aceite utilizando Tolva.

8 Añada aceite a este nivel.

Registre su producto para la garantía

ALTO

Registre el generador antes de utilizarlo para validar la garantía. ¿Le hacen falta partes o accesorios? ¿Necesita asistencia con esta unidad?

cat.com/herramientasusodomeesticoyexterior-asistencia

844.797.6387

Arrancando la unidad *(Registre su producto antes de utilizarlo para validar la garantía.)*

1 **EMPEZAR**

Añada aceite.

2

Añada combustible.

3

Si el motor está frío, jale hacia afuera la perilla del estrangulador antes de arrancar.

4

Gire la válvula de combustible a la posición de ABIERTO.

5

Gire el interruptor de encendido a ARRANCAR.

6

Complete la rotación para EMPEZAR.

7

Una vez que se haya calentado el motor, empuje lentamente hacia adentro la perilla del estrangulador.

8

Conecte sus dispositivos. (Ver "Utilizando el generador" para mayor información)

9

Coloque el interruptor de circuito en la posición de encendido "1".

1 **ALTO**

Quite todos los dispositivos conectados a la unidad.

2

Gire el interruptor de inicio a la posición de APAGADO. (Nota 8)

3

Cierre la válvula de combustible.

Estrangulador

Interruptor de Encendido: APAGADO---ARRANCAR---ENCENDER

NEUTRAL BONDED TO FRAME

NEUTRE LIÉ À LA MASSE À LA CARCASS DU MOTEUR

Utilizando el generador

- Asegúrese de que el generador pueda suministrar suficientes vatios de corriente y arranque para los artículos que encenderá al mismo tiempo.
- Arranque el generador con nada conectado.
- Conecte y encienda la primer carga, preferentemente la carga más grande que tenga.
- Permita que la salida del generador se estabilice (motor funciona sin problemas y dispositivo conectado opera propiamente).
- Conecte y encienda la siguiente carga.
- Otra vez, permita que el generador se estabilice.
- Repita los dos primeros pasos para cada carga adicional. **IMPORTANTE:** Nunca agregue más cargas que la capacidad del generador. Tenga especial cuidado de considerar aumentos de carga en la capacidad del generador.
- NOTA:** Cuando no este en uso, coloque el interruptor del generador en la posicion de apagado "0" para evitar el desgaste de la batería.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa:	Solución	Comprobación
El motor no arranca	Interruptor del generador en posición de apagado "0"	Coloque el interruptor del generador en la posición correcta.	Arranque el motor.
	Perilla del estrangulador en posición incorrecta	Coloque la perilla del estrangulador en la posición correcta.	
	No hay combustible	Rellene el tanque de combustible.	
	Combustible contaminado o de mala calidad	Compruebe el combustible.	
	Aceite insuficiente en el motor	Compruebe el nivel de aceite. Si es bajo, añada aceite recomendado.	
	Filtro de aire sucio	Limpie el filtro de aire.	
	No hay combustible en el carburador	Asegúrese de que el interruptor de combustible está en la posición de encendido "I".	
	Motor ahogado	Espere 5 minutos.	
	No hay chispa	Sustituya la bujía.	
El motor funciona forzado (sin carga)	Batería agotada	Revise la batería. Si la batería suministra menos de 12,4 V, sustitúyala.	Arranque el motor y compruebe si corre con dificultad.
	Si aún así el motor no arranca:	Lleve el equipo a un servicio técnico autorizado.	
	Filtro de aire sucio	Pare el motor y compruebe el filtro de aire. Límpielo en caso de ser necesario.	
El motor se apaga	Perilla del estrangulador en posición incorrecta	Coloque la perilla del estrangulador en la posición correcta.	Arranque el motor y compruebe si se apaga.
	Si el motor continúa corriendo con dificultad:	Lleve el equipo a un servicio técnico autorizado.	
	No hay combustible	Compruebe el combustible. Llene el tanque en caso de ser necesario.	
El motor funciona forzado (con carga)	Aceite insuficiente en el motor	Compruebe el nivel de aceite. Si es bajo, añada aceite recomendado.	Arranque el motor y compruebe si corre con dificultad.
	Filtro de aire sucio	Limpie el filtro de aire.	
	Sobrecarga del generador	Desenchufe alguno de los equipos.	
El motor funciona pero el generador no suministra energía	Si aún así el motor se apaga:	Lleve el equipo a un servicio técnico autorizado.	Arranque el motor y compruebe si proporciona energía.
	Filtro de aire sucio	Pare el motor y compruebe el filtro de aire. Límpielo en caso de ser necesario.	
	Sobrecarga del generador	Desenchufe alguno de los equipos.	
El motor funciona pero el generador no suministra energía	Equipo defectuoso conectado	Desenchufe el equipo defectuoso.	Arranque el motor y compruebe si proporciona energía.
	Si el motor continúa corriendo con dificultad:	Lleve el equipo a un servicio técnico autorizado.	
	El cortacircuitos está abierto.	Cierre el cortacircuitos.	
El motor funciona pero el generador no suministra energía	Conexión incorrecta	Pare el motor y compruebe las conexiones.	Arranque el motor y compruebe si proporciona energía.
	Cable de alimentación defectuoso	Sustituya el cable.	
	Equipo defectuoso conectado	Desenchufe el equipo defectuoso.	
El motor funciona pero el generador no suministra energía	Si todavía no suministra energía:	Lleve el equipo a un servicio técnico autorizado.	Arranque el motor y compruebe si proporciona energía.

Código QR e información de contacto

Para mayor información, incluye configuración y videos de utilidad.

cat.com/herramientasusodomeesticoyexterior

Para mayor información respecto a este producto, póngase en contacto al

844.797.6387 o homeandoutdoorpower@cat.com.