

SLOPE ASSIST™ ÖZELLİKLİ CAT® GRADE

CAT ASSIST



KOLAY BIÇAK KONTROLÜ: İLAVE DONANIM VEYA GPS SİNYALİ GEREKMEZ

- Slope Assist™ özellikli Cat® Grade her türlü dozer işini daha hızlı ve kolay hale getirir: yastık oluşturma, kamyonun yavaşça boşaltılması, eğim/toprak set oluşturma ve çok daha fazlası.
- Bıçak açılarını, daha az deneyimli bir operatörle bile daha iyi yüzey kalitesi elde edeceğiniz şekilde tutar.
- Daha az geçiş, %82'ye kadar daha az operatör katkısı ve daha az yeniden işleme ile işleri %39'a kadar daha hızlı tamamlayın.
- Baz istasyonu veya lazer gerekmez, ek donanım, yazılım veya ekipman satın almaya ya da gün sona erdiğinde makineden herhangi bir komponent çıkarmaya da gerek olmaz.
- Yeni Nesil* Slope Assist kullanımı kolay olan daha büyük ve daha sezgisel bir operatör arayüzüne sahiptir.
- Geçiş, temizlik, basit tasarım planları/değişikliklerinin yanı sıra GPS sinyalinin kaybolduğu/bulunmadığı alanlarda 3D GPS sistemleriyle sorunsuz şekilde çalışır.



Yeni Nesil Operatör Arayüzü



Sıvı Kristal Ekran

*3D özellikli Yeni Nesil Grade sürekli genişlemekte olan Cat dozer serisiyle kullanılabilir. Belirli modellerin bulunabilirliği için lütfen Cat temsilcinize danışın.

BIÇAK AÇISINI KORUYUN. KOLAYCA.

- Slope Assist, dozerinizle gerçekleştirdiğiniz pek çok işte kullanabileceğiniz basit, entegre bir bıçak kontrol sistemidir.
- Temel ve Gelişmiş modlar, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olan en doğru özellikleri seçmenizi sağlar.
- Güncellenmiş Yeni Nesil Slope Assist özelliği, ana iniş ile çapraz eğimi ayrı ayrı veya bunların ikisini birden kontrol etmeyi seçmenize olanak tanır.
- Tek bir düğme ile manuel ve otomatik mod arasında kolayca geçiş yapın.
- Bıçak konumunu dilediğiniz zaman değiştirin: Kumandayı bıraktığınızda dozer, yeni bıçak konumunu koruyacaktır.
- Ana iniş/bıçak eğiminin %1 dahilinde doğruluk.
- Tek bir düğme ile entegre olarak YARDIM bilgilerine ve detaylı talimatlara ulaşın.

TAMAMEN ENTEGRE.

- Slope Assist sensörleri, bıçak tasarımının bir parçasıdır ve bu sayede komponentler uzun süre kullanılabilir.
- Eğim açısı göstergesi gerekmez: Ana iniş ve bıçak çapraz eğimi doğrudan ana ekranda görüntülenir.

TEMEL VEYA GELİŞMİŞ.

- Temel Mod, kumanda kolundaki Otomatik düğmesine basarak bıçağı istenilen konuma getirdiğinizde Slope Assist bu konumu koruyacaktır.
- Ana İniş, bıçağı istenilen eğimi koruyacak şekilde otomatik olarak yükseltir veya alçaltır.
- Bıçak Çapraz Eğimi, bıçağı istenilen bıçak çapraz eğimini koruyacak şekilde otomatik olarak yatırır.
- Gelişmiş Mod, mevcut düzlemlerden çalışmanıza yardımcı olan daha fazla özellik sunar.
- Hatırlama Değeri, her bir otomatik başlatmada bıçağı tutarlı bir değere yerleştirir ve kontrol eder.
- Eğim Değiştirme, yön değiştirme sırasında eğim değerlerini ters döndürür.
- Eğim Eşleme, bıçağı yere koyup bir düğmeye basarak hatırlama değerini mevcut eğimle eşlemenize olanak tanır.
- Artış/Azalış, kumanda kolu düğmeleri ana iniş veya bıçak çapraz eğimini karşılık gelen hatırlama değerinden farklı şekilde ayarlar.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN.

- Ürüne özel ayrıntılar ve dozer modelinin bulunabilirliği için yerel Cat temsilcinize danışın.
- Slope Assist, Cat temsilciniz veya SITECH® teknoloji partneri tarafından desteklenmektedir.