

CAT® STABLE BLADE POUR LES TRACTEURS

CAT ASSIST



OBTENEZ UNE SURFACE PLUS LISSE À MOINDRES EFFORTS

La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle. Elle opère en arrière-plan afin de réduire le nombre de passes nécessaires à l'obtention du résultat souhaité.

- La fonction Stable Blade est intégrée en usine dans le cadre de Cat Assist avec la solution technologique ARO (Option de prééquipement).
- Cette technologie assiste le conducteur dans les opérations de commande de la lame afin de réduire les petites imperfections lors du refoulement.
- La fonction Stable Blade permet à des conducteurs de différents niveaux d'expérience de stabiliser la lame afin de créer la surface souhaitée.

FACILITÉ D'UTILISATION

- La fonction Stable Blade contribue à réduire la courbe d'apprentissage pour les conducteurs de tracteurs moins expérimentés.
- Ajustez facilement l'agressivité de la lame sur une variété de surfaces dans n'importe quelle application.
- Utilisez le réglage **Stable Blade** pour sélectionner les fonctions de la lame à activer, en fonction du modèle de votre machine :
 - D1 à D4 : « Levage de base » ou « Levage et inclinaison »
 - D5 à D7 : « Levage », « Inclinaison » ou « Levage et inclinaison »
- Utilisez le réglage **Marche arrière** pour permettre une commande active lors du recul de la machine.
- Les machines D5 à D7 disposent du réglage **Réactivité**, qui permet de sélectionner l'agressivité de la lame :
 - Faible pour créer des surfaces lisses tout en suivant le terrain existant
 - Moyen pour créer des contours
 - Élevé pour créer des surfaces plates, incluant des pentes



L'AVANTAGE D'ASSIST

- La fonction Stable Blade, en tant qu'élément Assist avec la solution technologique standard ARO (Attachment-Ready Option, option de prééquipement), fonctionne avec d'autres technologies Assist sur votre tracteur Cat pour des performances optimales.
- Lorsqu'elle est activée, vous pouvez utiliser la fonction Stable Blade en contrôlant la lame manuellement. Elle continue de fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres technologies Assist.
- La fonction Stable Blade est intégrée à votre tracteur Cat en usine pour de meilleures performances et une meilleure assistance.



DISPONIBILITÉ

- La fonction Stable Blade est compatible avec les tracteurs D1*, D2*, D3*, D4**, D5, D6/D6 XE*** et D7.
 - * D1, D2, D3 numéro de version 12 (du matériel ou logiciel supplémentaire peut être requis)
 - ** D4 numéro de version 16, numéros de série 10000+
 - *** D6/D6 XE numéro de version 20, numéros de série 1000+