

CAT® STABLE BLADE FÖR SCHAKTMASKINER

CAT ASSIST



SKAPA JÄMNARE YTOR MED MINDRE ANSTRÄNGNING

Cat® Stable Blade för schaktare samverkar smidigt med förarens åtgärder för att ge en jämnare yta vid manuell styrning. Den här funktionen arbetar i bakgrunden för att minska antalet körningar som krävs för att uppnå önskat resultat.

- Stable Blade fabriksmonteras som en del av Cat Assist med ARO (Attachment-Ready Option).
- Tekniken kompletterar förarens bladstyrningsåtgärder och hjälper till att minska småfel vid schaktning.
- Stable Blade hjälper förare med varierande erfarenhet att stabilisera bladet för att skapa önskad materialyta.

LÄTTANVÄNT

- Stable Blade bidrar till att plana ut inlärningskurvan för mindre erfarna schaktmaskinsförare.
- Justera enkelt bladets lutning på flera olika ytor oavsett tillämpning.
- Använd **Stable Blade**-inställningen för att välja vilka bladfunktioner som ska vara aktiva, beroende på maskinmodell:
 - D1–D4: "Basic Lift" eller "Lift and Tilt"
 - D5–D7: "Lift,", "Tilt" eller "Lift and Tilt"
- Använd **Reverse**-inställningen för att tillåta aktiv kontroll medan maskinen backar.
- D5–D7-maskinerna har inställningen **Response**, som används för att välja bladets lutning:
 - "Low" för att skapa jämna ytor samtidigt som befintlig terräng följs
 - "Medium" för att skapa profilerade ytor
 - "High" för att skapa plana ytor, inklusive sluttningar



FÖRDELEN MED ASSIST

- Som en del av Assist-funktionen med ARO-standardpaketet fungerar Stable Blade med andra Assist-tekniker på din Cat-schaktmaskin för bidra till optimala prestanda.
- När Stable Blade är aktiverat kan du använda den för att styra bladet manuellt. Stable Blade fortsätter att köras i bakgrunden när du använder annan Assist-teknik.
- Stable Blade integreras i din Cat-schaktmaskin på fabriken för bättre prestanda och support.



TILLGÄNGLIGHET

- Stable Blade är kompatibelt med schaktmaskinsmodellerna D1*, D2*, D3*, D4**, D5, D6/D6 XE*** och D7.
 - * D1, D2, D3: versionsnummer 12 (ytterligare maskinvara eller programvara kan krävas)
 - ** D4: versionsnummer 16, serienummer 10 000+
 - *** D6/D6 XE: versionsnummer 20, serienummer 1 000+.