

Különleges útmutató

i08062656

A Cat[®] Detect közelségjelző rendszer beszerelési eljárása és konfigurálása - PL671

SMCS kód: 7606; 7620

Munkagépvezérléssel és iránymutatással kapcsolatos termékek CATDETECT-PROXIAWAIV (Gy. sz.: PA41-UP)

Tartalom

Bevezetés	3
Fontos biztonsági előírások	3
Munkagépre vonatkozó figyelmeztetések	4
Hegesztésre vonatkozó műszaki adatok és a	
szükséges képesítések	5
Megfelelő hegesztési eljárások elektronikus	
kezelőszervekkel felszerelt munkagépek és	
motorok esetében	5
Szükséges alkatrészek	5
Nagyméretű bányászati teherautók 785 –797	
150 tonnás és afeletti osztály - új készletek az	
ügyfelek számára	6
A következők tartalma: 523-4399	
Kábelkészlet	6
A következők tartalma: 462-5010	
Felügyeleti készlet	6
A következők tartalma: 468-5010	
Antennarögzítési készlet	6
A következők tartalma: 489-4251	
Kábelkészlet	6
A következők tartalma: 519-5020	
Kábelkészlet	7
A következők tartalma: 523-4400	
Antennakészlet	7
Nagyméretű bányászati teherautók 785–797	
150 tonnás és afeletti osztály - CMDP-	_
kiegészítés	7
A következők tartalma: 523-4403	_
Kábelkészlet	7

A következők tartalma: 451 - 2596	
Felügyeleti készlet	7
A következők tartalma: 489-4251	
Kábelkészlet	7
Nagyméretű bányászati teherautók 785–797	
150 tonnás és afeletti osztály - közelségjelzővel	
kiegészítve	8
A következők tartalma: 523-4406	
Kábelkészlet	8
A következők tartalma: 489-4251	
Kábelkészlet	8
Terepjáró teherautók 770 –777 150 tonna	
alatti osztály és Csuklós tehergépkocsik Úi	
készletek az ügyfelek számára	8
A következők tartalma: 523-4401	
Kábelkészlet	8
A következők tartalma: 462-5010	
Felügveleti készlet	8
A következők tartalma: 468-5009	
Antennarögzítési készlet	8
A következők tartalma: 515-9377	
Kábelkészlet	9
A következők tartalma: 519-5020	
Kábelkészlet	9
A következők tartalma: 523-4400	
Antennakészlet	9
Terepiáró teherautók 770 –777 150 tonna	-
alatti osztály és Csuklós tehergépkocsik CMPD-	
kiegészítés	9
A következők tartalma: 523-4404	
Kábelkészlet	9
A következők tartalma: 451 - 2596	
Felügyeleti készlet	9
A következők tartalma: 515-9377	
Kábelkészlet	10
Terepiáró teherautók 770 –777 150 tonna	
alatti osztály és Csuklós tehergépkocsik	
Közelségjelzővel kiegészítve	10
A következők tartalma: 523-4407	
Kábelkészlet	10
A következők tartalma: 515-9377	
Kábelkészlet	10
Kiegészítő munkagépek és kisegítő	
berendezések (Kerekes rakodógépek,	
Gumikerekes földtoló gépek, Motoros	
U 1	

földgyaluk) Új készletek az ügyfelek	
számára	10
A következők tartalma: 523-4402	
Kábelkészlet	10
A következők tartalma: 462-5010	
Felügyeleti készlet	11
A következők tartalma: 516-9764	
Kábelkészlet	11
A következők tartalma: 519-5020	
Kábelkészlet	11
Kiegészítő munkagépek és kisegítő	
berendezések (Kerekes rakodógépek.	
Gumikerekes földtoló gépek. Motoros	
földgyaluk) CMPD-kiegészítés	11
A következők tartalma: 523-4405	
Kábelkészlet	11
A következők tartalma: 451 - 2596	
Felügveleti készlet	11
A következők tartalma: 516-9764	
Kábelkészlet	11
Kiegészítő munkagépek és kisegítő	
berendezések (Kerekes rakodógépek.	
Gumikerekes földtoló gépek. Motoros	
földavaluk) Közelségielzővel	
kiegészítve	12
A következők tartalma: 523-4408	12
Káhelkészlet	12
Δ következők tartalma: 516-9764	12
Kábelkászlet	12
Könnyű járművek	12
Δ következők tartalma: 523-4308	12
Kábolkászlat	12
Δ következők tartalma: 451-3759 Monitor	12
rögzítási kászlata	10
Λ következők tartalma: 511-2366	12
Kábolkászlat	12
Elforduló munkagán júj kászletek az ügyfelek	15
czómóro	12
Szalilaia Szükcéges alkatrészek az 1 es elferdulési	13
opcióboz	13
Δ következők tartalma: 523-4400	15
Kábolkászlat	12
A következők tartalma: 451-3750 Monitor	15
rögzítási kászlete	13
A következők tartalma: 564-2412 Antenna	15
	1/
A következők tertelme: E65, 0750	14
Kábolkászlot	11
Rabeikeszlei	14
Szükseyes alkalleszek a z-es ellordulasi	11
	14
A KOVELKEZOK LAITAITTA. 523-4409	11
A következők tertelme: 451, 2750 Meniter	14
A KOVELKEZOK LAITAITTA. 451-5759 MOTILOI	11
A következők tertelme: E65 0750	14
A KUVELKEZUK LAILAIIIIA. 303-0730	45
NdDelKes∠let	15
A rendszer alkalreszel és diagram	15
Altalanos utmutatasok a beszereléshez	21
A reiszerelesi nely azonosítasa	21
A telszereles iranya	21
Fuggoleges teiszerelés	21
VIZSZINTES TEISZEREIES	21
Felszerelés: PL671 Rendszer	22

Monitor rögzítése22
Nagyméretű bányászati teherautó
462-2978 Monitor rögzítési készlete
Talapzat rögzítőeleme22
Nagyméretű bányászati teherautó
450-5309 Monitor rögzítési készlete
Felső rögzítőelem22
Nagyméretű bányászati teherautó
450-5306 Monitor rogzitesi keszlete
sorozat F Soros, telso rogzitoelem
Nagymeretu banyaszati tenerauto
450-5307 Monitor rogzitesi keszlete
Sorozal F Konzol Soros rogziloeleme
Nagymeretu banyaszati tenerauto
450-5510 Molliloi Togzilesi keszlele Korábbi típusú konzol rögzítőolomo 24
Korabbi lipusu korizor rogziloeleme
Monitor rögzítési készlete Felső
rögzítőelem 25
AT740 és AT740B Csuklós tehergénkocsi
450-5320 Monitor rögzítési készlete Felső
rögzítőelem 26
Univerzális 451 - 3759 Monitor rögzítési
készlete RAM-rögzítőelem 27
Szerelie össze az alkatrészeket a
kengyelben, és szerelie fel a
kengvelt
Beszerelés és csatlakoztatás: PL671
egységgel Kábelköteg28
Felszerelés: 489-4246 Vezérlés
kábelköteg-egysége Elsődleges
köteg29
Felszerelés: 515-4737 Kábelköteg-
Felszerelés: 515-4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos
Felszerelés: 515-4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a 35 G407 kijelzőhöz 35
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Csatlakoztatás: MS352 és kábelköteg 35
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Sereljes PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengvelt a munkagépre 36
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Csatlakoztatás: MS352 és kábelköteg 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengyelt a munkagépre 36
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Csatlakoztatás: MS352 és kábelköteg 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengyelt a munkagépre 36 A kijelző felszerelése 36
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengyelt a munkagépre 36 Beszerelés és csatlakoztatás: PL671 egységgel Kábelköteg 37
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengyelt a munkagépre 36 A kijelző felszerelése 36 Beszerelés és csatlakoztatás: PL671 37 A kábelköteg felszerelése 37
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Csatlakoztatás: MS352 és kábelköteg 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengyelt a munkagépre 36 A kijelző felszerelése 36 Beszerelés és csatlakoztatás: PL671 egységgel Kábelköteg 37 A kabelköteg felszerelése 38
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengyelt a munkagépre 36 Beszerelés és csatlakoztatás: PL671 37 A kábelköteg felszerelése 38 Áramellátás csatlakozásai 39 Üzembe helyezés: PL671 egységgel 39
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg 30 Beszerelés és csatlakoztatás: 489 - 4247 Vezetőfülke kábelköteg-egysége Kijelző kábelkötege 31 Szerelje fel a(z) 519 - 3668 rádió kábelköteg-egységet A kijelző áramellátása és Ethernet-kábelköteg 31 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal 32 Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 32 Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve 34 Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel 35 A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz 35 Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul 36 Erősítse a kengyelt a munkagépre 36 Beszerelés és csatlakoztatás: PL671 37 A kábelköteg felszerelése 38 Áramellátás csatlakozásai 39 Üzembe helyezés: PL671 egységgel 39
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg
Felszerelés: 515 - 4737 Kábelköteg- egység az alvázon Másodlagos köteg

Csatlakozás létrehozása a PL671 egység és a	
számítógép között	41
Általános PL671 Konfigurálás	43
Konfigurálás: PL671 egység a	
közelségielzőhöz	43
Az alkalmazás egyesi konfigurációja PL671	
egységhez	49
Pl 671 egységhez Önálló működés	10
konfigurációja	<u>1</u> 0
PI 671 egység Elsődleges és/yagy másodlagos	-0
funkció konfigurólóso	52
Elaődlagos funkció	53
Mégadlagos funkció	55
Masoulagos lunkcio	90
AZ 1. ellordulo elrendezes konliguralasi eljarasa	F 0
	59
Konfiguralas: elsodleges PL6/1	59
Konfigurálás: másodlagos PL671	62
A 2. elforduló elrendezés konfigurálási eljárása	
egy PL671 egységgel és egy MS352	
egységgel	65
PL671 Jeladó funkció konfigurálása	68
A jeladó konfigurálása, amikor az Ügyfél	
WIFI-opciója engedélyezve van	70
A jeladó konfigurálása, amikor az Ügyfél	
WIFI-opcióia ki van kapcsolva	71
Navigálás a webes konfigurációra, miután a	
kezdeti beállításra sor került a laptoppal	72
A kijelző szoftverének telepítése	73
Közelségielző Tope konfigurálásának beállító	
kulcsai	75
Közelségielző Általános kulcsok	75
Közelségjelző Riasztó kulcsok	75
Közelségjelző Szűrőkulcsok	75
	10
a kozelsegjelzo ajariloti hagyitasi/kicsinyitesi	76
V/2X kuloook	76
VZA KUICSOK	10
Nozelseyjelzo Flottaa konfigurálása	00
MineStar Feleties konliguralasa	80
	80
A munkagep besorolasanak	~ 1
kontiguracioja	81
Munkagép mérétei	81
Felépítmény területe	83
Kikerülési terület	84
A munkagép konfigurációja	85
PL671 Távoli, vezeték nélküli frissítés a Fleet	
Office segítségével	85
PL671 Jelzőlámpák	87
Zöld LED	87
Narancsszínű LED - GPS	87
Sárga LED - DSRC kommunikációk	87
Kék LED - Ethernet	88

Bevezetés

A Különleges utasítások tartalmazzák a PL671 modul beszerelésére vonatkozó utasításokat a Detect termékekkel történő használathoz. A Cat[®] Detect közelségjelző rendszer fedélzeti (munkagép) és külső (infrastruktúra vagy iroda) hardverek és szoftverek kombinációját alkalmazza ahhoz, hogy információkat nyújtson a gépkezelőnek. A munkagép elküldi más munkagépeknek a GPShelyzeteket egy, kifejezetten erre a célra használt, rövid hatósugarú rádió segítségével, valamint az irodának (kiszolgáló) egy vezeték nélküli rádióhálózaton keresztül. Az iroda ezután feldolgozza az egyes munkagépekről érkező összes üzenetet, és ezeket az üzeneteket továbbítja a vezeték nélküli rádióhálózaton keresztül. A kijelző feldolgozza az üzeneteket, és a saját munkagép és a körülötte lévő munkagépek helyzete alapján azonosítja a figyelembe veendő munkagépeket.

Fontos biztonsági előírások

Csak akkor végezze el a jelen Különleges utasításokban ismertetett eljárások bármelyikét, miután elolvasta és megértette a Különleges utasításokat. Csak megfelelő eszközöket használjon, és tartson be minden óvintézkedést, amely ezeknek az eszközöknek a használatára vonatkozik. Személyi sérülést eredményezhet, ha nem tartják be ezeket az eljárásokat. A következő eljárásokat kell betartani:

Biztonságosan dolgozzon. A termék üzemeltetése, karbantartása és javítása során a balesetek többsége azért következik be, mert az alapvető biztonsági előírásokat és óvintézkedéseket nem tartják be. A baleseteket sokszor meg lehet előzni, ha időben felismerjük, hogy egy veszélyt magában rejtő helyzet balesetet idézhet elő.

Az érintetteknek figyelniük kell a lehetséges veszélyekre. Ugyanakkor mindenkinek rendelkeznie kell mindazon képzéssel, szakismerettel és eszközökkel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a munkálatokat megfelelő módon elvégezze.

A biztonsági előírások és a biztonsági jelek megtalálhatók mind ebben az utasításban, mind magán a terméken. Ha ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket nem veszi figyelembe, saját maga és mások testi épségét vagy életét sodorhatja veszélybe. A Caterpillar nem számolhat előre minden olyan körülménnyel, melynek következtében veszélyhelyzet alakulhat ki.

Ennek megfelelően az ebben a kiadványban, valamint a terméken található figyelmeztetések nem terjednek ki minden elképzelhető lehetőségre. Győződjön meg róla, hogy a Caterpillar által nem ajánlott eszközök, eljárások, munkamódszerek és kezelési technikák biztonságosak.

Győződjön meg róla, hogy az alkalmazott üzemeltetési, kenési, karbantartási és javítási műveletek következtében a termék nem fog megrongálódni és a biztonságossága sem fog csökkenni.

A FIGYELEM

Személyi sérülés vagy halál következhet be, ha ez a tanúsítvány érvényét veszti.

Szerkezeti károsodás, felborulás, módosítások, változtatások vagy helytelen javítások ronthatják a Borulásvédelmi rendszer (ROPS, Rollover Protective Structure) védelmi képességeit, és ezért semmissé tehetik ezt a minősítést.

Ne fúrjon lyukakat a ROPS-ba. Csak akkor végezzen hegesztést a ROPS-on, ha azt külön előírják az eljárásokban. Csak olyan helyeken helyezzen el hegesztési varratokat, ahol azt külön előírják az eljárásokban.

A ROPS esetleges meggyengülésének megelőzése érdekében forduljon egy Caterpillar márkakereskedőhöz, mielőtt bármilyen módosítást végez a ROPS-on. A ROPS által biztosított védelem lecsökken, ha a ROPS-ot szerkezeti károsodás éri.

A szerkezetre vonatkozó - a tanúsítványt nem érvénytelenítő - korlátozások meghatározásával kapcsolatban forduljon egy Caterpillar márkakereskedőhöz.

Az emelőkosár helytelen működtetése személyi sérülést vagy halált okozhat. A gépkezelők kötelesek a feladataiakat megfelelően ellátni, valamint a gépre és az emelőkosárra vonatkozó utasításokat és útmutatásokat figyelembe venni.

Munkagépre vonatkozó figyelmeztetések

A FIGYELEM

A gépet csak azt követően működtesse, és a gépen csak azt követően végezzen bármilyen munkálatot, hogy előzőleg olvasta és megértette a Használati és kezelési útmutatóban foglalt útmutatásokat és figyelmeztetéseket. Ha az ott leírt útmutatásokat és figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyja, személyi sérülés, sőt halálos baleset is bekövetkezhet. A könyvek bármely Caterpillar forgalmazónál hozzáférhetők. A megfelelő gondosság az Ön felelőssége.

A FIGYELEM

Ha a gép váratlanul elmozdul, a gépen, vagy a gép mellett tartózkodó személyek megsérülhetnek, vagy halálos baleset is bekövetkezhet.

A sérülések, vagy halálos balesetek megelőzése érdekében hajtsa végre a következő lépéseket:

Sima, vízszintes felületen parkolja le a munkagépet.

Engedje le a tolólapot vagy a szerelékeket a talajra.

Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket.

Ékelje ki a kerekeket és tegye be a kormánykerék zárat.

Az akkumulátorleválasztó kapcsolóját fordítsa KI állásba és vegye ki a kulcsot.

Helyezzen el egy Különleges utasítások, SEHS7332, Do Not Operate az akkumulátorleválasztó kapcsolónál, és ezzel hívja fel mások figyelmét arra, hogy a munkagépen munkát végeznek.

Hegesztésre vonatkozó műszaki adatok és a szükséges képesítések

A FIGYELEM

Az ívhegesztéskor jelentkező füst, gázok és ultraibolya sugarak személyi sérülést vagy halált okozhatnak.

Hegesztéskor füst keletkezhet, előfordulhat a bőr megégése és ultraibolya sugarak jelenhetnek meg.

A kezét tartsa távol a füsttől. Szellőztetéssel és/ vagy a keletkező gázok elvezetésével gondoskodjon róla, hogy ne lélegezhessen be füstöt vagy gázokat. Megfelelő eszközökkel gondoskodjon a szeme, a füle és a teste védelméről, mielőtt a munkához hozzáfog.

Gondoskodjon önmaga és mások védelméről; olvassa el ezt a figyelmeztetést, és legyen tisztában a benne foglaltakkal. A füst és a gázok károsíthatják az egészségét. Az ívhegesztés során keletkező ultraibolya sugarak károsíthatják a szemet és a bőr megésését okozhatják. Az elektromos áramütés halált okozhat.

Olvassa el a gyártó útmutatásait, és legyen tisztában a benne foglaltakkal. Tartsa be a munkáltatója által meghatározott biztonsági előírásokat. Ne érjen hozzá áram alatt lévő alkatrészekhez.

Lásd: "Z49.1 számú USA szabvány: A hegesztés és a vágás biztonsági kérdései" (közzétette az American Welding Society [Amerikai Hegesztési Társaság]).

American Welding Society 2501 N.W. 7th Street Miami, Florida 33125

Lásd: az "USA Munkahelyi Biztonsággal és Egészségüggyel foglalkozó szervezetének 29 CFR 1910 számú szabványát", amely beszerezhető az USA Munkaügyi Minisztériumától.

U.S. Department of Labor Washington, D.C. 20210

Szakirodalom: További hegesztési utasítások itt találhatók: Különleges utasítások, REHS1841, General Welding Procedures

Megfelelő hegesztési eljárások elektronikus kezelőszervekkel felszerelt munkagépek és motorok esetében

Megfelelő óvintézkedésekre van szükség az elektronikus kezelőszervek megrongálódásának megelőzése érdekében. Amikor elektronikus kezelőszervekkel ellátott munkagépen végez hegesztést, alkalmazza a következő lépéseket.

 Állítsa le a motort. A motor gyújtáskapcsolóját állítsa KI helyzetbe.

- 2. Ha a munkagépnek van akkumulátorleválasztó kapcsolója, nyissa ki a kapcsolót. Ha a munkagép nincs ellátva akkumulátorleválasztó kapcsolóval, válassza le az akkumulátor negatív kábelét az akkumulátornál.
- 3. Csatlakoztassa a hegesztőgép földelő kábelét közvetlenül a munkagépnek ahhoz az alkatrészéhez, amelyet hegeszteni fog. Rögzítse a földelő kábel bilincsét a lehető legközelebb a hegesztendő területhez. Ez a csatlakozás csökkenti annak esélyét, hogy a hegesztő áram megrongálja a következő alkatrészeket: csapágyak, hidraulikus alkatrészek és elektromos alkatrészek.

Megjegyzés: NE használjon elektromos alkatrészeket a hegesztőgép földelési pontjaként. NE használja az elektromos alkatrészek földelési pontjait a hegesztőgép földelési pontjaként.

4. A kábelköteget óvja a hegesztés során szétfröccsenő fémtől.

Szükséges alkatrészek

A(z) 1. táblázat alapján állapítsa meg, hogy milyen készletekre van szükség az adott összeállításhoz. Táblázat 1

Szükséges alkatrészek					
Gépek	:	A haszná- latban lé- vő PL671 eszközök száma	Új készle- tek az ügyfelek számára	CMPD-ki- egész- ítést használó ügyfél	G407 Ügyfél által me- gadandó Közel- ségjelző
Nagymé retű bá nyászai teherau tók 785 797 15 tonnás é afeletti osztály	è- ti 0 ès	2	523 - 4399 Ká- belkészlet	523 - 4403 Ká- belkészlet	523 - 4406 Ká- belkészlet
Terepjár teherau tók 770 777 150 tonna ala ti osztál és Csuk lós tehe gépkocs	ró ⊢ ⊃ at- y r- ik	2	523 - 4401 Ká- belkészlet	523 - 4404 Ká- belkészlet	523 - 4407 Ká- belkészlet

(folyt. köv.)

(Táblázat 1. ta	áblázat, folyt.))		
Kiegészítő munkagé- pek és ki- segítő be- rendezé- sek (Ke- rekes ra- kodógé- pek, Gu- mikerekes földtoló gép, Mo- toros föld- gyaluk)	1	523 - 4402 Ká- belkészlet	523 - 4405 Ká- belkészlet	523 - 4408 Ká- belkészlet
Könnyű járművek	1	523 - 4398 Ká- belkészlet	х	х
Bármilyen elforduló munka- gép	2	523 - 4409 Ká- belkészlet	x	565 - 0750 Ká- belkészlet

Nagyméretű bányászati teherautók 785 – 797 150 tonnás és afeletti osztály - új készletek az ügyfelek számára

A következők tartalma: 523-4399 Kábelkészlet

Táblázat 2

A következők tartalma: 523-4399 Kábelkészlet			
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás	
1	394-0742	Lemez	
1	416-9115	Szoftver	
1	462-5010	Felügyeleti készlet	
1	468-5010	Antennarögzítési készlet	
1	489-4251	Kábelkészlet	
1	519-5020	Kábelkészlet	
1	523-4400	Antennakészlet	

A következők tartalma: 462-5010 Felügyeleti készlet

Táblázat 3

A következők tartalma: 462-5010 Felügyeleti készlet			
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás	
1	459-2220	Elektronikus vezérlőegység	
1	517-1039	Monitor szoftveregysége	

A következők tartalma: 468-5010 Antennarögzítési készlet

Táblázat 4

A következők tartalma: 468-5009 Antennarögzítési készlet

Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	348-8145	Tartókengyel
1	385-4503	Tartókengyel- egység
1	385-4505	Tartókengyel- egység
1	417-6822	Antennatorony- egység
1	453-1571	Kitámasztó egység
2	453-1573	Lemez
4	158-5052	Fél bilincsek
4	3K-6060	Biztosítóanyák
4	6V-7744	Biztosítóanyák
2	7K-4667	Bilincscsavarok
8	7X-7729	Alátétek
4	8T-0389	Biztosítóanyák
4	8T-4195	Csavarok
4	8T-4196	Csavarok
4	8T-4198	Csavarok
16	8T-4896	Kemény alátétek

A következők tartalma: 489-4251 Kábelkészlet

A következők tartalma: 489-4251 Kábelkészlet			
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás	
18	38-2093	Kábelhevederek	
36	7K-1181	Kábelhevederek	
8	196-4687	Bilincsek	
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység	
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége	
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége	
2	505-4338	Tartókengyel- egység	
1	515-4737	Alváz kábelköteg- egysége	
16	8T-8737	Tömítődugók	
8	169-0705	Tömítések	

(Táblázat 5. táblázat, folyt.)

4	7R-7951	Lemezek
2	490-0571	Csatlakozódugó- egység
12	8T-4138	Csavarok
2	490-0578	Csatlakozódugó- egység
8	9X-8256	Alátétek
4	492-0394	Kitámasztó elemek
4	114-6658	Alátétek
2	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk
8	8T-6974	Csavarok

A következők tartalma: 519-5020 Kábelkészlet

Táblázat 6

A következők tartalma: 519-5020 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	419-5974	Adapteregység
1	435-9854	Tömítőadapter
1	519-3668	Rádió kábelköteg- egysége

A következők tartalma: 523-4400 Antennakészlet

Táblázat 7

A következők tartalma: 523-4400 Antennakészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	372-4806	Antenna
1	424-0877	Kábelegység
1	516-1632	Kábelegység

Nagyméretű bányászati teherautók 785 – 797 150 tonnás és afeletti osztály -CMDP-kiegészítés

A következők tartalma: 523-4403 Kábelkészlet

Táblázat 8

A következők tartalma: 523-4403 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver
1	451-2596	Felügyeleti készlet
1	489-4251	Kábelkészlet

A következők tartalma: 451-2596 Felügyeleti készlet

Táblázat 9

A következők tartalma: 451-2596 Felügyeleti készlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
4	7K-1181	Kábelhevederek
1	444-7972	Monitor kábelkö- teg-egysége
1	459-2220	Elektronikus vezérlőegység

A következők tartalma: 489-4251 Kábelkészlet

A következők tartalma: 489-4251 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
19	3S-2093	Kábelhevederek
36	7K-1181	Kábelhevederek
8	196-4687	Bilincsek
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
2	505-4338	Tartókengyel- egység
1	515-4737	Alváz kábelköteg- egysége
16	8T-8737	Tömítődugók
8	169-0705	Tömítések
4	7R-7951	Lemezek
2	490-0571	Csatlakozódugó- egység
12	8T-4138	Csavarok
2	490-0578	Csatlakozódugó- egység
8	9X-8256	Alátétek
4	492-0394	Kitámasztó elemek
4	114-6658	Alátétek
2	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk
8	8T-6974	Csavarok

Nagyméretű bányászati teherautók 785 – 797 150 tonnás és afeletti osztály közelségjelzővel kiegészítve

A következők tartalma: 523-4406 Kábelkészlet

Táblázat 11

A következők tartalma: 523-4406 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver
1	489-4251	Kábelkészlet

A következők tartalma: 489-4251 Kábelkészlet

Táblázat 12

A következők tartalma: 489-4251 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
19	3S-2093	Kábelheveder
36	7K-1181	Kábelhevederek
8	196-4687	Bilincsek
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
2	505-4338	Tartókengyel- egység
1	515-4737	Alváz kábelköteg- egysége
16	8T-8737	Tömítődugók
8	169-0705	Tömítések
4	7R-7951	Lemezek
2	490-0571	Csatlakozódugó- egység
12	8T-4138	Csavarok
2	490-0578	Csatlakozódugó- egység
8	9X-8256	Alátétek
4	492-0394	Kitámasztó elemek
4	114-6658	Alátétek
2	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk
8	8T-6974	Csavarok

Terepjáró teherautók 770 –777 150 tonna alatti osztály és Csuklós tehergépkocsik Új készletek az ügyfelek számára

A következők tartalma: 523-4401 Kábelkészlet

Táblázat 13

A következők tartalma: 523-4401 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	394-0742	Lemez
1	416-9115	Szoftvertáblázat
1	462-5010	Felügyeleti készlet
1	468-5009	Antennarögzítési készlet
1	515-9377	Kábelkészlet
1	519-5020	Kábelkészlet
1	523-4400	Antennakészlet

A következők tartalma: 462-5010 Felügyeleti készlet

Táblázat 14

A következők tartalma: 462-5010 Felügyeleti készlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	459-2220	Elektronikus vezérlőegység
1	517-1039	Monitor szoftveregysége

A következők tartalma: 468-5009 Antennarögzítési készlet

A következők tartalma: 468-5009 Antennarögzítési készlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	348-8145	Tartókengyel
1	385-4503	Tartókengyel- egység
1	385-4505	Tartókengyel- egység
1	394-0745	Antennatorony- egység
1	453-1571	Kltámasztó egység
2	453-1573	Lemez
4	158-5052	Fél bilincsek
4	3K-6060	Biztosítóanyák
4	6V-7744	Biztosítóanyák
2	7K-4667	Bilincscsavarok

(Táblázat 15. táblázat, folyt.)

8	7X-7729	Alátétek
4	8T-0389	Biztosítóanyák
4	8T-4195	Csavarok
4	8T-4196	Csavarok
4	8T-4198	Csavarok
16	8T-4896	Kemény alátét

A következők tartalma: 515-9377 Kábelkészlet

Táblázat 16

A következők tartalma: 515-9377 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
17	38-2093	Kábelhevederek
29	7K-1181	Kábelhevederek
8	196-4687	Bilincsek
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
2	505-4338	Tartókengyel- egység
1	515-5587	Alváz kábelköteg- egysége
16	8T-8737	Tömítődugók
8	169-0705	Tömítések
4	7R-7951	Lemezek
2	490-0571	Csatlakozódugó- egység
4	8T-4138	Csavarok
2	490-0578	Csatlakozódugó- egység
8	9X-8256	Alátétek
4	492-0394	Kitámasztó elemek
4	114-6658	Alátétek
2	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk
8	8T-6974	Csavarok

A következők tartalma: 519-5020 Kábelkészlet

Táblázat 17

A következők	A következők tartalma: 519-5020 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás	
1	419-5974	Adapteregység	
1	435-9854	Tömítőadapter	
1	519-3668	Rádió kábelköteg- egysége	

A következők tartalma: 523-4400 Antennakészlet

Táblázat 18

A következők tartalma: 523-4400 Antennakészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	372-4806	Antenna
1	424-0877	Kábelegység
1	516-1632	Kábelegység

Terepjáró teherautók 770 –777 150 tonna alatti osztály és Csuklós tehergépkocsik CMPD-kiegészítés

A következők tartalma: 523-4404 Kábelkészlet

Táblázat 19

A következők tartalma: 523-4404 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftverállomány
1	451-2596	Felügyeleti készlet
1	515-9377	Kábelkészlet

A következők tartalma: 451-2596 Felügyeleti készlet

A következők tartalma: 451-2596 Felügyeleti készlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
4	7K-1181	Kábelhevederek
1	444-7972	Monitor kábelkö- teg-egysége
1	459-2220	Elektronikus vezérlőegység

A következők tartalma: 515-9377 Kábelkészlet

Táblázat 21	Táb	lázat	21
-------------	-----	-------	----

A következők tartalma: 515-9377 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
17	3S-2093	Kábelhevederek
27	7K-1181	Kábelhevederek
8	196-4687	Bilincsek
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
2	505-4338	Tartókengyel- egység
1	515-5587	Alváz kábelköteg- egysége
16	8T-8737	Tömítődugók
8	169-0705	Tömítések
4	7R-7951	Lemezek
2	490-0571	Csatlakozódugó- egység
12	8T-4138	Csavarok
2	490-0578	Csatlakozódugó- egység
8	9X-8256	Alátétek
4	492-0394	Kitámasztó elemek
4	114-6658	Alátétek
2	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrű
8	8T-6974	Csavarok

Terepjáró teherautók 770 –777 150 tonna alatti osztály és Csuklós tehergépkocsik Közelségjelzővel kiegészítve

A következők tartalma: 523-4407 Kábelkészlet

Táblázat 22

A következők tartalma: 523-4407 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver
1	515-9377	Kábelkészlet

A következők tartalma: 515-9377 Kábelkészlet

Táblázat 23

A következők tartalma: 515-9377 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
17	38-2093	Kábelhevederek
27	7K-1181	Kábelhevederek
8	196-4687	Bilincsek
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
2	505-4338	Tartókengyel- egység
1	515-5587	Alváz kábelköteg- egysége
16	8T-8737	Tömítődugók
8	169-0705	Tömítések
4	7R-7951	Lemezek
2	490-0571	Csatlakozódugó- egység
12	8T-4138	Csavarok
2	490-0578	Csatlakozódugó- egység
8	9X-8256	Alátétek
4	492-0394	Kitámasztó elemek
4	114-6658	Alátétek
2	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk
8	8T-6974	Csavarok

Kiegészítő munkagépek és kisegítő berendezések (Kerekes rakodógépek, Gumikerekes földtoló gépek, Motoros földgyaluk) Új készletek az ügyfelek számára

A következők tartalma: 523-4402 Kábelkészlet

A következők tartalma: 523-4402 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver

(Táblázat 24. táblázat, folyt.)

1	426-5010	Tartókengyel- egység
1	516-9764	Kábelkészlet
1	519-5020	Kábelkészlet

A következők tartalma: 462-5010 Felügyeleti készlet

Táblázat 25

A következők tartalma: 462-5010 Felügyeleti készlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	459-2220	Elektronikus vezérlőegység
1	517-1039	Monitor szoftveregysége

A következők tartalma: 516-9764 Kábelkészlet

Táblázat 26

A következők tartalma: 516-9764 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
15	38-2093	Kábelheveder
20	7K-1181	Kábelheveder
4	196-4687	Bilincsek
1	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
1	505-4338	Tartókengyel- egység
8	8T-8737	Tömítődugók
4	169-0705	Tömítések
1	374-7467	Tömítősapka
2	7R-7951	Lemezek
4	8T-6974	Csavarok
6	8T-4138	Csavarok
1	490-0571	Csatlakozódugó- egység
4	9X-8256	Alátétek
1	490-0578	Csatlakozódugó- egység
2	492-0394	Kitámasztó elemek
2	114-6658	Alátétek
1	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk

A következők tartalma: 519-5020 Kábelkészlet

Táblázat 27

A következők tartalma: 519-5020 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	419-5974	Adapteregység
1	435-9854	Tömítőadapter
1	519-3668	Rádió kábelköteg- egysége

Kiegészítő munkagépek és kisegítő berendezések (Kerekes rakodógépek, Gumikerekes földtoló gépek, Motoros földgyaluk) CMPD-kiegészítés

A következők tartalma: 523-4405 Kábelkészlet

Táblázat 28

A következők tartalma: 523-4405 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver
1	451-2596	Felügyeleti készlet
1	516-9764	Kábelkészlet

A következők tartalma: 451-2596 Felügyeleti készlet

Táblázat 29

A következők tartalma: 451-2596 Felügyeleti készlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
4	7K-1181	Kábelheveder
1	444-7972	Monitor kábelkö- teg-egysége
1	459-2220	Elektronikus vezérlőegység

A következők tartalma: 516-9764 Kábelkészlet

A következők tartalma: 516-9764 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
15	3S-2093	Kábelhevederek
20	7K-1181	Kábelhevederek
4	196-4687	Bilincsek
1	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége

(Táblázat 30. táblázat, folyt.)

1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
1	505-4338	Tartókengyel- egység
8	8T-8737	Tömítődugók
4	169-0705	Tömítések
1	374-7467	Tömítősapka
2	7R-7951	Lemezek
4	8T-6974	Csavarok
6	8T-4138	Csavarok
1	490-0571	Csatlakozódugó- egység
4	9X-8256	Alátétek
1	490-0578	Csatlakozódugó- egység
2	492-0394	Kitámasztó elemek
2	114-6658	Alátétek
1	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk

Kiegészítő munkagépek és kisegítő berendezések (Kerekes rakodógépek, Gumikerekes földtoló gépek, Motoros földgyaluk) Közelségjelzővel kiegészítve

A következők tartalma: 523-4408 Kábelkészlet

Táblázat 31

A következők tartalma: 523-4408 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver
1	516-9764	Kábelkészlet

A következők tartalma: 516-9764 Kábelkészlet

Táblázat 32

A következők tartalma: 516-9764 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
15	3S-2093	Kábelhevederek
20	7K-1181	Kábelhevederek
4	196-4687	Bilincsek
1	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége

(folyt. köv.)

1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
1	505-4338	Tartókengyel- egység
8	8T-8737	Tömítődugók
4	169-0705	Tömítések
1	374-7467	Tömítősapka
2	7R-7951	Lemezek
4	8T-6974	Csavarok
6	8T-4138	Csavarok
1	490-0571	Csatlakozódugó- egység
4	9X-8256	Alátétek
1	490-0578	Csatlakozódugó- egység
2	492-0394	Kitámasztó elemek
2	114-6658	Alátétek
1	155-2264	Csatlakozódugó- egység
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk

Könnyű járművek

A következők tartalma: 523-4398 Kábelkészlet

Táblázat 33

A következők tartalma: 523-4398 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	7K-1181	Kábelheveder
1	416-9115	Szoftver
1	451-3759	Monitor rögzítési készlete
1	462-5010	Felügyeleti készlet
1	518-1142	Áramellátás kábel- köteg-egysége
1	511-2366	Kábelkészlet

A következők tartalma: 451-3759 Monitor rögzítési készlete

A következők tartalma: 451-3759 Monitor rögzítési készlete		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	329-2679	Bilincs
2	329-2680	Talpak

(Táblázat 34. táblázat, folyt.)

1	329-2682	Tartókengyel- egység
1	450-0297	Tartókengyel- egység
4	114-6658	Alátétek
2	5C-7261	Anyák
4	6V-5683	Csavarok
2	8T-4189	Csavarok
4	8T-4224	Kemény alátétek
8	8T-4753	Csavarok

A következők tartalma: 511-2366 Kábelkészlet

Táblázat 35

A következők tartalma: 511-2366 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
8	8T-8737	Tömítődugók
4	169-0705	Tömítések
1	419-5974	Adapteregység
1	462-5010	Felügyeleti készlet
1	490-0571	Csatlakozódugó- egység
1	490-0578	Csatlakozódugó- egység
2	492-0394	Kitámasztó elemek
1	505-4338	Tartókengyel- egység
1	509-8032	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	155-2264	Csatlakozódugó- egység
1	3E-3370	Csatlakozóaljzat egysége
6	8T-4138	Csavarok
2	9X-8256	Alátétek

Elforduló munkagép - új készletek az ügyfelek számára

Szükséges alkatrészek az 1-es elfordulási opcióhoz

Táblázat 36

Szükséges alkatrészek az 1-es elfordulási opcióhoz		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	523-4409	Kábelkészlet

A következők tartalma: 523-4409 Kábelkészlet

Táblázat 37

A következők tartalma: 523-4409 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver
1	451-3759	Monitor rögzítési készlete
1	462-5010	Felügyeleti készlet
1	519-5020	Kábelkészlet
2	564-2412	Antenna és rögzítőegység
1	565-0750	Kábelkészlet

A következők tartalma: 451-3759 Monitor rögzítési készlete

A következők tartalma: 451-3759 Monitor rögzítési készlete		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	329-2679	Bilincs
2	329-2680	Talpak
1	329-2682	Tartókengyel- egység
1	450-0297	Tartókengyel- egység
4	114-6658	Alátétek
2	5C-7261	Anyák
4	6V-5683	Csavarok
2	8T-4189	Csavarok
4	8T-4224	Kemény alátétek
8	8T-4753	Csavarok

A következők tartalma: 564-2412 Antenna és rögzítőegység

Táblázat 39

A következők tartalma: 564-2412 Antenna és rögzítőegység		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	178-8510	Hegesztő lemez
2	196-4687	Bilincsek
1	372-4806	Antenna
1	516-1632	Kábelegység
1	559-0333	Tartókengyel- egység
2	8T-3844	Csavarok

A következők tartalma: 565-0750 Kábelkészlet

Táblázat 40

A következők tartalma: 565-0750 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
18	38-2093	Kábelhevederek
36	7K-1181	Kábelhevederek
8	196-4687	Bilincsek
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
2	505-4338	Tartókengyel- egység
16	8T-8737	Tömítődugók
4	114-6658	Alátétek
2	115-2264	Keretegység
4	7R-7951	Lemezek
4	490-0590	Aljzat sapkái
4	8T-4138	Csavarok
4	492-0394	Mágnesek
8	9X-8256	Alátétek
2	539-0985	Lemezek
1	565-5135	Kábelköteg
8	6V-8490	Csavarok
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk
8	8T-6974	Csavarok

Szükséges alkatrészek a 2-es elfordulási opcióhoz

Táblázat 41

Szükséges alkatrészek a 2-es elfordulási opcióhoz		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	371-7044	Kommunikációs elektronikai egység
1	367-3253	Kábelköteg
1	523-4409	Kábelkészlet
2	419-5974	Adapteregység
2	382-0995	Kommunikációská- bel-egység

A következők tartalma: 523-4409 Kábelkészlet

Táblázat 42

A következők tartalma: 523-4409 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	416-9115	Szoftver
1	451-3759	Monitor rögzítési készlete
1	462-5010	Felügyeleti készlet
1	519-5020	Kábelkészlet
2	562-2412	Kitámasztó elem
1	565-0750	Kábelkészlet

A következők tartalma: 451-3759 Monitor rögzítési készlete

A következők tartalma: 451-3759 Monitor rögzítési készlete		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
1	329-2679	Bilincs
2	329-2680	Talpak
1	329-2682	Tartókengyel- egység
1	450-0297	Tartókengyel- egység
4	114-6658	Alátétek
2	50-7261	Anyák
4	6V-5683	Csavarok
2	8T-4189	Csavarok
4	8T-4224	Kemény alátétek
8	8T-4753	Csavarok

A következők tartalma: 565-0750 Kábelkészlet

Táblázat 44

A következők tartalma: 565-0750 Kábelkészlet		
Mennyiség	Cikkszám:	Leírás
18	3S-2093	Kábelhevederek
36	7K-1181	Kábelhevederek
8	196-4687	Bilincsek
2	520-4349	Elektronikus vezérlőegység
1	489-4246	Vezérlés kábelkö- teg-egysége
1	489-4247	Vezetőfülke kábel- köteg-egysége
2	505-4338	Tartókengyel- egység
16	8T-8737	Tömítődugók
4	114-6658	Alátétek
2	115-2264	Keretegység
4	7R-7951	Lemezek
4	490-0590	Aljzat sapkái
4	8T-4138	Csavarok
4	492-0394	Mágnesek
8	9X-8256	Alátétek
2	539-0985	Lemezek
1	565-5135	Kábelköteg
8	6V-8490	Csavarok
2	7G-7053	Tömítőgyűrűk
8	8T-6974	Csavarok

A rendszer alkatrészei és diagram



^{ábra 1} G407 kijelző g06148271



ábra 2 GPS-antenna g06148306

15





g06367295

MS352 opcionális felszereltség.

Megjegyzés: Az MS352 konfigurációjára vonatkozóan lásd:Rendszerműködés, Cat Detect és Cat MineStar rendszer fedélzeti konfigurációja az MS352 műholdas vevőkészülékhez UENR4696.

^{ábra 3} GPS-antennatorony

g06148308



ábra 4 PL671 modul



ábra 6 Ónálló közelségjelző rendszer

(1) Antenna (2) PL671 (3) PL671 (4) MineStar kijelző

(5) Wi-fi rádió (opcionális felszereltség)



Flotta opcióval integrált közelségjelző rendszer

(1) Antenna (2) PL671 (3) PL671

(4) MineStar kijelző (5) Wi-fi rádió (6) GPS-vevőegység

(7) Nem felügyelt hálózati kapcsoló(8) Health-funkció csatlakozó modulja



1-es flotta opcióval integrált közelségjelző, elforduló rendszer

(1) GPS-antenna(2) Másodlagos PL671(3) Elsődleges PL671

- (4) MineStar G407 kijelző (5) Rádió a telephelyen (6) Health-funkció csatlakozó modulja

g06372138

(7) Nem felügyelt hálózati kapcsoló



2-es flotta opcióval integrált közelségjelző, elforduló rendszer

(1) GPS-antenna (2) MS352 (3) PL671

- (4) MineStar G407 kijelző (5) Nem felügyelt hálózati kapcsoló (6) Health-funkció csatlakozó modulja

(7) Rádió a telephelyen



a06307371

Közelségjelző rendszer - jeladó rendszer

(1) Antenna (2) PL671

(3) Wi-fi rádió (opcionális felszereltség)

Általános útmutatások a beszereléshez

A rendszert be lehet szerelni a munkagépbe önálló egységként vagy egy, már meglévő MineStar fedélzeti berendezés részeként. Lásd: 6. és 7. ábra.

A felszerelési hely azonosítása

Határozza meg a PL671 modul felszerelési helyét:

Nagyméretű teherautók, például nagyméretű bányászati teherautók, terepjáró teherautók és csuklós tehergépkocsik esetében két modulra van szükség. A modulokat a teherautó ellentétes oldalaira kell felszerelni, legalább 30.48 cm (12 inch) távolságra a járófelület felett, és az oldalsó kilátást biztosító tükrök mögött. A beszerelés és a konfigurálás után a modulok lefedettségét ellenőrizni és dokumentálni kell.

Megjegyzés: Ha a vezetőfülke fellépőjén nagy mennyiségű kőtörmelék vagy hulladék van jelen, a PL671 -es egységet a tükrök előtt helyezze el, hogy csökkentse a megrongálódásuk esélyét.

Kisegítő berendezések, például motoros földgyaluk, gumikerekes földtoló gépek, lánctalpas traktorok, kerekes rakodók és egyéb építőipari munkagépek esetében egyetlen modulra van szükség. A modult egy kapaszkodóra vagy a munkagép magasan lévő pontjára kell felszerelni. A beszerelés és a konfigurálás után a modul lefedettségét ellenőrizni és dokumentálni kell.

Ne szerelje fel a PL671 egységet olyan helyre, ahol az:

- akadályozza a munkagép megközelíthetőségét
- zavarja a gépkezelő kilátását
- kövek és törmelékek ütéseinek van kitéve
- nem biztosít teljes rálátást az égre, amikor vízszintesen van felszerelve

A felszerelés iránya

Függőleges felszerelés

Amikor kettős PL671 rendszerként szerelik fel külső antenna segítségével, a modulokat függőlegesen kell felszerelni úgy, hogy a csatlakozók lefelé nézzenek.

Példák arra, hogy mikor kell függőlegesen felszerelni külső antenna segítségével:

- Felszerelés nagyméretű bányászati teherautóra
- Felszerelés terepjáró teherautóra
- Felszerelés csuklós tehergépkocsira

Vízszintes felszerelés

Amikor önálló rendszerként szerelik fel. a modult vízszintesen kell felszerelni annak érdekében, hogy a belső antenna rálásson az égre.

Példák arra, hogy mikor kell vízszintesen felszerelni külső antenna segítségével, önálló egységként:

- Kerekes rakodógépek
- Motoros földgyaluk
- Gumikerekes földtoló gépek
- Lánctalpas traktorok
- Könnyű járművek

Felszerelés: PL671 Rendszer

Ahhoz, hogy felszerelje a PL671 a munkagépre, a következő lépéseket kell elvégezni:

A kijelző felszerelése – Ez a szakasz a kijelző és a kijelző rögzítőelemének felszerelését ismerteti.

Szerelje össze az alkatrészeket a kengyelben, és szerelje fel a kengyelt. – Ez a szakasz a következők összeszerelését és felszerelését ismerteti: PL671 egységgel modul és hozzá tartozó kengyel.

A kábelkötegek felszerelése – Három szakasz ismerteti az elsődleges és a másodlagos kábelköteg, valamint a kijelző kábelkötegének beszerelését és a rendszer elektromos csatlakoztatását. Minden munkagép esetében szükség van az elsődleges kábelkötegre és a kijelző kábelkötegére. A másodlagos kábelköteg beszerelésére csak kettős PL671 egységgel elrendezés esetében van szükség.

A kijelző felszerelése

Monitor rögzítése

A 459-2220 elektronikus vezérlőmodul-egységet különböző kengyelekhez lehet rögzíteni, különböző, az adott munkagéphez tartozó egyedi vagy univerzális tartozékokkal.

Nagyméretű bányászati teherautó 462-2978 Monitor rögzítési készlete Talapzat rögzítőeleme



ábra 11

(1) 7K-1181 Kábelheveder
(2) 167-8748 Lemez
(3) 352-4694 Kengyel
(4) 444-7077 Lemez
(5) 114-6658 Alátét
(6) 2D-0388 Tömítőgyűrűk
(7) 348-2163 Talapzat-egység
(8) 3Y-8100 Csavar
(9) 4P-7429 Kapocs
(10) 5P-4116 Kemény alátét
(11) 5S-7382 Csavar
(12) 6V-5683 Csavar
(13) 8T-4121 Kemény alátét
(14) 8T-4896 Kemény alátét
(15) 9X-2044 Csavar

Nagyméretű bányászati teherautó 450-5309 Monitor rögzítési készlete Felső rögzítőelem



g06024631

ábra 12

- (1) 7K-1181 Kábelheveder
 (2) 253-9507 Bilincsegység
 (3) 6V-9632 Hegesztő anya
 (4) 398-1744 Bilincsegység
 (5) 114-6658 Alátét
 (6) 132-5789 Kapocs
 (7) 6V-4248 Csavar
 (8) 6V-5683 Csavar
 (9) 8T-4121 Kemény alátét
- (10) 9X-2045 Csavar

q06024787

Nagyméretű bányászati teherautó 450-5306 Monitor rögzítési készlete sorozat F Soros, felső rögzítőelem



ábra 13

- (1) 7K-1181 Kábelheveder
- (2) 362-1249 Kengyel
- (3) 398-1744 Kengyelegység
- (4) 114-6658 Alátét (5) 132-5789 Kapocs
- (6) 6V-5683 Csavar
- (7) 6V-8225 Anya
- (8) 8T-4121 Kemény alátét

- (9) 8T-4136 Csavar (10) 9X-2038 Alátét (11) 9X-2045 Csavar

Nagyméretű bányászati teherautó 450-5307 Monitor rögzítési készlete sorozat F Konzol soros rögzítőeleme





g06024683

ábra 14

- (1) 7K-1181 Kábelheveder
- (2) 261-3222 Kijelző rögzítőegysége (3) 426-5346 Kengyelegység (4) 433-4905 Kengyel

- (5) 433-4915 Fedél (6) 439-6917 Fedél
- (7) 444-7076 Kengyelegység (8) 114-6658 Alátét
- (9) 166-3777 Csavar
- (10) 6V-5683 Csavar
- (11) 9X-8256 Alátét

Nagyméretű bányászati teherautó 450-5310 Monitor rögzítési készlete Korábbi típusú konzol rögzítőeleme



ábra 15

- (1) 7K-1181 Kábelheveder
 (2) 300-3582 Tartókengyel-egység
 (3) 426-4883 Rögzítőelem
 (4) 434-6219 Kengyel
 (5) 444-7076 Kengyelegység
 (6) 114-6658 Alátét
 (7) 0T-0102 Csavar
 (8) 335-4416 Csavar
 (9) 6V-5683 Csavar
 (10) 8T-0328 Kemény alátét

- (10) 8T-0328 Kemény alátét (11) 9N-0869 Kemény alátét

Kisméretű terepjáró teherautó 450-5305 Monitor rögzítési készlete Felső rögzítőelem



ábra 16

- (1) 7K-1181 Kábelheveder
 (2) 315-5391 Anya
 (3) 348-9226 Tömítőgyűrű-egység
 (4) 360-0168 Kengyel
- (5) 398-1744 Kengyelegység
 (6) 114-6658 Alátét
 (7) 132-5789 Kapocs
 (8) 6V-5683 Csavar

(9) 8T-4121 Kemény alátét (10) 8T-4136 Csavar (11) 9X-2045 Csavar

AT740 és AT740B Csuklós tehergépkocsi 450-5320 Monitor rögzítési készlete Felső rögzítőelem



(5) 114-6658	(9) 8T-4136	
(6) 132-5789	(10) 9X-2038	
(7) 6V-5683	(11) 9X-2043	
(8) 8T-4121	(12) 9X-2045	
	(5) 114-6658 (6) 132-5789 (7) 6V-5683 (8) 8T-4121	(5) 114-6658(9) 8T-4136(6) 132-5789(10) 9X-2038(7) 6V-5683(11) 9X-2043(8) 8T-4121(12) 9X-2045



(4) 450-0297 (8) 8T-4224	(1) 329-2679 (2) 329-2680 (3) 329-2682 (4) 450-0297	(5) 114-6658 (6) 6V-5683 (7) 8T-4189 (8) 8T-4224
--------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

(9) 8T-4753 (10) 5C-7261

Szerelje össze az alkatrészeket a kengyelben, és szerelje fel a kengyelt.



g06217950

1. Szerelje fel az 520-4349 elektronikus vezérlőegységet az 505-4338 kengyelegységre a négy 8T-4138 csavar és négy 9X-8256 alátét segítségével.

Megjegyzés: A kettős PL671 rendszer felszereléséhez ismételje meg ezt a lépést.

- 2. A(z) 1. lépésben összeállított egységet rögzítse az előzőleg kiválasztott rögzítőelemhez. Használja a négy 196-4687 kapcsot. Rögzítsen két kapcsot a rögzítési hely köré, tegyen be két 8T-6974 csavart egy 7R - 7951 lemezen keresztül, és csavarja be a csavarokat az 505-4338 kengyelegységbe.
- 3. Ismételje meg a műveletet második kapocskészlettel is: használja a 341-3624 kapcsokat a két 8T-6974 csavar és a 7R-7951 lemez között, hogy lehetővé tegye a kábelköteg rögzítését.

Beszerelés és csatlakoztatás: PL671 egységgel Kábelköteg

A PL671 rendszert alkalmazó munkagépeknél a következő kábelkötegeket lehet használni:

- 489-4246 Vezérlés kábelköteg-egysége • (Elsődleges PL671 köteg)
- 515-4737 Kábelköteg-egység az alvázon (Másodlagos PL671 köteg)
- 489-4247 Kábelköteg-egység a vezetőfülkén (Kijelző és PL671 kábelköteg között)
- 519-3668 Rádió kábelköteg-egysége (Áramellátás és a rádió kábelkötege)



489-4246 Vezérlés kábelköteg-egysége

- (1) PL671 csatlakozás
- (2) Másodlagos PL671 köteg csatlakozása
- (3) Ethernet-csatlakozás a kijelző kábelkötegéhez.
- (4) Áramellátás csatlakozása a kijelző kábelkötegétől.

- Csatlakoztassa a 12 tűs csatlakozót "CV-C16" a PL671 modulhoz.
- Rögzítse a köteget a létrán lévő kapocshoz egy 7K-1181 kábelheveder segítségével úgy, hogy legalább 100 mm (3.94 inch) mértékű szabad mozgása legyen a szervizeléshez.
- 3. A kábelköteg másik végét vezesse a vezetőfülkén és az alvázon lévő csatlakozási felület irányába. A kábelkötegek elvezetésekor tartsa be a kábelkötegek elvezetésére vonatkozó útmutatásokat és a helyes gyakorlatokat.
- 4. Vigye át a három tűs "CV-C3" és a hat tűs "CV-C1" csatlakozót a munkagép elektronikai rekeszébe. A kijelző kábelkötegéhez való csatlakozásra ezen a területen kerül sor.
- 5. A nyolc tűs "CV-C2" csatlakozót át lehet vezetni a munkagép elektronikai rekeszén, illetve az alváznál lehet hagyni a másodlagos kábelköteghez történő csatlakoztatáshoz.
- 6. A kábelköteg elvezetése után rögzítse azt a hozzá tartozó 7K-1181 kábelheveder segítségével. A kábelkötegek elvezetésekor tartsa be a kábelkötegek elvezetésére vonatkozó útmutatásokat és a helyes gyakorlatokat.



- 515-4737 Kábelköteg-egység az alvázon
- (1) PL671 csatlakozás

(2) Elsődleges PL671 köteg csatlakozása

- 1. Csatlakoztassa a 12 tűs csatlakozót "AC-C2" a PL671 modulhoz.
- Rögzítse a köteget a létrán lévő kapocshoz egy 7K-1181 kábelheveder segítségével. Tegyen lehetővé legalább 100 mm (3.94 inch) mértékű szabad mozgást a szervizeléshez.
- 3. A kábelköteg másik végét vezesse a vezetőfülkén és az alvázon lévő csatlakozási felület irányába. A kábelkötegek elvezetésekor tartsa be a kábelkötegek elvezetésére vonatkozó útmutatásokat és a helyes gyakorlatokat.
- 4. A nyolc tűs "AC-C1" csatlakozót át lehet vezetni a másodlagos kábelköteghez történő csatlakoztatáshoz, amelyet az elektronikai rekeszben vagy az alváznál lehet elvégezni.
- Végezze el a csatlakoztatást a 489-4246 vezérlési kábelköteg-egység (elsődleges kábelköteg) nyolc tűs csatlakozójához.
- 6. A kábelköteg elvezetése után rögzítse azt a 7K-1181 kábelhevederek segítségével. A kábelkötegek elvezetésekor tartsa be a kábelkötegek elvezetésére vonatkozó útmutatásokat és a helyes gyakorlatokat.



489-4247 Vezetőfülke kábelköteg-egysége

- (1) Kijelző Ethernet-csatlakozása
- (2) Áramellátás BEMENETE
- (3) Áramellátás KIMENETE (4) A PL671 modulok áramellátása

(5) Ethernet-csatlakozás az elsődleges PL671 modulhoz

g06187064

- 7. Csatlakoztass a "VC-C2" csatlakozót ahhoz az aljzathoz, ahonnan a "H-C1" egységet eltávolította.
- 8. Ha a kijelzőnek egy másik, beszerelt rendszerből van áramellátása és Ethernet-csatlakozása, a korábban eltávolított alkatrészeket és fedeleket vissza lehet szerelni. Ha kijelzőhöz áramellátást és Ethernet-csatlakozást kell biztosítani, lépjen a kijelző áramellátására és az Ethernet-kábelkötegre vonatkozó szakaszra.

Szerelje fel a(z) 519-3668 rádió kábelkötegegységet A kijelző áramellátása és Ethernetkábelköteg

- 1. Miközben a vezetőfülke alkatrészei leszerelt állapotban vannak, csatlakoztassa a hat tűs "NC-C1" csatlakozót a kijelző "Ethernet 1" csatlakozójához.
- Csatlakoztassa az "NC-C2" csatlakozót a kijelző tápcsatlakozójához.
- A kábelköteg fennmaradó részét vezesse az elektronikai rekesz felé. A kábelkötegek elvezetésekor tartsa be a kábelkötegek elvezetésére vonatkozó útmutatásokat és a helyes gyakorlatokat. Az ügyfél rádiójának kábelkötegéhez való csatlakozásra az elektronikai rekeszben kerül sor.

- Szerelje le a vezetőfülkének azokat az alkatrészeit, amelyekre szükség van ahhoz, hogy hozzá lehessen férni a kijelző kábelkötegének elvezetési területeihez. Általában a tetőkárpitot és a szerelőfedeleket kell leszerelni.
- 2. Csatlakoztassa a hat tűs "VC-C1" csatlakozót a kijelzők "Ethernet 2" csatlakozóhoz.
- 3. A kábelköteg fennmaradó részét vezesse az elektronikai rekesz irányába. A kábelkötegek elvezetésekor tartsa be a kábelkötegek elvezetésére vonatkozó útmutatásokat és a helyes gyakorlatokat. A kijelző kábelkötegéhez való csatlakozásra az elektronikai rekeszben kerül sor.
- Csatlakoztassa a hat tűs "VC-C5" csatlakozót és a kijelző kábelkötegének három tűs "VC-C4" csatlakozóját a PL671 489-4246 vezérlési kábelköteg-egység hat tűs "CV-C1" és három tűs "CV-C3" csatlakozójához.
- 5. Ha a munkagépet korábban felszerelték Fedélzeti flotta rendszerrel, állapítsa meg, hogy melyik a 343-8444 tápkábel, és válassza le a "H-C1" csatlakozót.
- 6. Csatlakoztassa a "H-C1" dugót a 489-4247 vezetőfülke kábelköteg-egység "VC-C3" csatlakozójához.

- 4. Az 519-3668 rádió kábelköteg-egység nyitott vége szolgál az áramellátás csatlakoztatására. Rögzítsen három 8T-8729 csatlakozódugót és egy 102-8803 csatlakozóaljzat-egységet az 519-3668 rádió kábelköteg-egység nyitott végéhez. A kábelt a következő helyen kell elhelyezni:
- A. helyzet 109-RD(Piros)Nem kapcsolt áramellátás
- B. helyzet 229-BK(Fekete)Föld
- C. helyzet 308-YL(Sárga)Kapcsolt áramellátás
- Csatlakoztassa a 102-8803 csatlakozóaljzategységet a "VC-C2" csatlakozóhoz, a 489-4247 vezetőfülke kábelköteg-egységén.
- 6. Az ügyfél rádiójához történő csatlakozásra a következő módon kerül sor: szerelje fel a 419-5974 adapteregységet az 519-3668 rádió kábelköteg-egység hat tűs "N-C2" csatlakozójára. Ez RJ45 csatlakozást tesz lehetővé az ügyfél adatszolgáltató rádiója és az 419-5974 adapteregység között. A 435-9854 tömítőadaptert lehet a CAT 5 vagy magasabb besorolású kábel nyitott végéhez rögzíteni az RJ45 végdarab felszerelése előtt.

Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása két PL671 modullal

Az önálló PL671 kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz



g06373473

ábra 23

489-4246 Vezérlés kábelköteg-egysége

(1) Elsődleges PL671 csatlakozás

(2) Másodlagos PL671 csatlakozás

- (3) Ethernet-csatlakozás a kijelző kábelkötegéhez
- (4) Áramellátás csatlakozása a kijelző kábelkötegétől



ábra 24 565-5135 kábelköteg g06373481

(1) PL671 csatlakozás

- (2) Elsődleges PL671 köteg csatlakozása
- Csatlakoztassa a 489-4246 vezérlési kábelkötegegység 12 tűs csatlakozóját az önálló PL671 egységhez.
- Csatlakoztassa a 489-4246 vezérlési kábelkötegegység "AC-C1" csatlakozóját a "CV-C2" csatlakozóaljzathoz az 565-5135 kábelkötegen.
- Csatlakoztassa az 565-5135 kábelkötegen lévő "segéd" csatlakozót a másodlagos PL671 egységhez.
- Csatlakoztassa a hat tűs "VC-C1" csatlakozót a kijelzők "Ethernet 2" csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a 489-4246 vezérlési kábelkötegegységnek a vezetőfülkén lévő "VC-C5" csatlakozóját a "CV-C1" csatlakozóaljzathoz a 489-4247 vezérlési kábelköteg-egységen.
- 6. Csatlakoztassa a 489-4246 vezérlési kábelkötegegységnek a vezetőfülkén lévő "VC-V4" csatlakozóaljzatát a rendszer tápcsatlakozójához.
- 7. Csatlakoztassa a "G407 Ethernet 1" dugót az "ETH 1" aljzathoz a G407 kijelzőn.
- 8. Csatlakoztassa az 516-1632 kábelegységet a PL671 modulokhoz és a 372-4806 antennához egyaránt.

Ajánlott felszerelési helyek azokhoz a hidraulikus lapátokhoz, amelyek két PL671 modullal vannak felszerelve



ábra 25

Megjegyzés: Az elsődleges és másodlagos egységet függőlegesen kell felszerelni a munkagépre a külső antenna használatával, egymással szemben, mivel így válik lehetővé a teljes lefedettség és érzékelés. Vegye figyelembe a helyes felszerelési gyakorlatokat a kioldás veszélyének teljes kiküszöbölése érdekében. A másodlagos PL671 egység kábele a lábvédő korlát melletti burkolat oldala mentén, a járófelület alatt húzódik végig, és a burkolat másik végén jön ki a lábvédő korlátnál, az elsődleges PL671 egységhez. Csatlakoztassa a koaxiális kábelt az antennához. Lásd: 25. ábra.

Az elforduló konfiguráció beszerelési eljárása egy MS352 és egy PL671 egységgel

A PL671 és a kábelköteg csatlakoztatása a G407 kijelzőhöz



ábra 26

g06373473

489-4246 Vezérlés kábelköteg-egysége

- (1) Elsődleges PL671 csatlakozás
- (2) Másodlagos PL671 csatlakozás
- (3) Ethernet-csatlakozás a kijelző kábelkötegéhez
- (4) Áramellátás csatlakozása a kijelző kábelkötegétől
- Csatlakoztassa a 489-4246 vezérlési kábelkötegegység 12 tűs csatlakozóját a PL671 egységhez.
- Csatlakoztassa a 489-4246 vezérlési kábelkötegegységnek a vezetőfülkén lévő "VC-C5" csatlakozóját a "CV-C1" csatlakozóaljzathoz a 489-4247 vezérlési kábelköteg-egységen.
- **3.** Csatlakoztassa a hat tűs "VC-C1" csatlakozót a kijelzők "Ethernet 2" csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a 489-4246 vezérlési kábelkötegegységnek a vezetőfülkén lévő "VC-C4" csatlakozóaljzatát a rendszer tápcsatlakozójához.
- **5.** Csatlakoztassa a "G407 Ethernet 1" dugót az "Eth 1" aljzathoz a G407 kijelzőn.
- 6. Csatlakoztassa az 516-1632 kábelegységet a PL671 modulokhoz és a 372-4806 antennához egyaránt.

Csatlakoztatás: MS352 és kábelköteg

- 1. Csatlakoztassa a 367-3253 kábelköteg "CAT 4" csatlakozóját az MS352 egységhez.
- Csatlakoztassa a 419-5974 RJ-45 adapteregységet a hat tűs csatlakozóaljzathoz a 367-3253 kábelkötegen.
- Csatlakoztassa az 516-1632 kábelegységet az MS352 egységhez és a 372-4806 antennához egyaránt.
- 4. Csatlakoztasson egy Cat 5 vagy Cat 6 Ethernetkábelt a 419-5974 RJ-45 adapteregységhez és a munkagépen lévő, felügyelet nélküli Ethernetkapcsolóhoz egyaránt.

Felszerelés: PL671 egységgel Könnyű járművön lévő modul

Erősítse a kengyelt a munkagépre



ábra 27

(1) PL671 rádió

(2) PL671 antenna

- Válasszon ki egy felszerelési helyet a PL671 egységnek és a GPS-antennának. A jel megszűnésének megelőzése érdekében a PL671 egységnek és az antennának legalább 91.44 cm (36 inch) távolságban kell lennie egymástól. A felszerelési helyeknek zavartalan rálátást kell biztosítaniuk az égre a GPS-hez, illetve akadálytalan, 360 fokos sugárzási területet a PL671 egységhez.
- Szerelje fel az 520-4349 elektronikus vezérlőegységet az 505-4338 kengyelegységre a négy 8T-4138 csavar és négy 9X-8256 alátét segítségével.
- **3.** Szerelje fel az egységet az előzőleg kiválasztott felszerelési helyre.

A kijelző felszerelése

- 1. Válasszon ki egy olyan felszerelési helyet a kijelzőnek, amely megfelel a munkaterületen érvényes előírásoknak.
- 2. Szerelje össze a kijelző rögzítőelemét, és rögzítse a kijelzőt a kengyelhez.


509-8032 Vezérlés kábelköteg-egysége Könnyű jármű fő kábelkötege

(1) Monitor csatlakozója (2) GPS rádió csatlakozója (3) Jel a talajhoz

(4) Áramellátás csatlakozása(5) Ügyfél rádiójának csatlakozása(6) Ügyféloldali áramellátás

(7) 1. olvadóbiztosító (+)(8) 2. olvadóbiztosító (-)



518-1142 Áramellátás kábelköteg-egysége

(9) Köteg főcsatlakozója (10) Jel a talajhoz

(11) Ethernet 2 (12) Kijelző áramellátása (13) Ethernet 1

Megjegyzés: Az 509-8032 vezérlési kábelkötegegység ugyanazon szakaszánál található egy áramellátó csatlakozás is; a részletekkel kapcsolatban lásd: "Áramellátás csatlakozásai".

4. Csatlakoztassa a "monitor csatlakozóját" (1) amely az 509-8032 vezérlési kábelköteg-égység része - az 518-1142 vezérlési kábelkötegegységhez tartozó "köteg főcsatlakozóhoz" (9).

Megjegyzés: Az 518-1142 egység ugyanazon szakaszánál található egy áramellátó csatlakozás is; a részletekkel kapcsolatban lásd: "Áramellátás csatlakozásai".

- 5. Vezesse az 518-1142 vezérlési kábelkötegegységet a kijelzőnek az előzőekben rögzített helyére.
- 6. Csatlakoztassa az "Ethernet 2" (11) egységet, a "kijelző áramellátását" (12) és az "Éthernet 1" (13) egységet - amely az 518-1142 vezérlési kábelköteg-egység része - a kijelzőhöz.

A kábelköteg felszerelése

- 1. Csatlakoztassa az 509-8032 vezérlési kábelköteg-egység 12 tűs "GPS rádió csatlakozóját" (2) a PL671 modulhoz.
- 2. Vezesse az 509-8032 vezérlési kábelkötegegységet a jármű vezetőfülkéjébe a munkaterületen érvényes előírások szerint, valamint a kábelköteg elvezetésére vonatkozó helyes gyakorlatok figyelembe vételével.

Megjegyzés: A (3) -as és (10) -es "Jel a talajhoz" opcionális csatlakozás és konfiguráció. Alkalmazza a munkaterületen érvényes bevált gyakorlatokat, amikor ezt az opciót konfigurálja a járműhöz. A "Jel a talajhoz" a fordított irányú jelbemenet csatlakoztatására szolgál.

3. Csatlakoztassa az "Ügyfél rádiójának csatlakozóját" (5) - amely az 509 - 8032 vezérlési kábelköteg-egység része - egy RJ45 adapterhez, majd a munkaterületen lévő rádióhoz.

Áramellátás csatlakozásai

A kábelkötegek áramellátásának csatlakozásai minden jármű esetében egyediek, és ezeket a márkakereskedő vagy a munkaterület képviselői határozzák meg. További részletekkel kapcsolatban lásd: https://dealer.cat.com/content/dam/dealer/ Products/Technology/Mining%20Technology%20and %20Autonomy/detect/PL671-information-sheet.pdf.

Üzembe helyezés: PL671 egységgel

Bekapcsolás ellenőrzése

Megjegyzés: Az esetleges regisztrációs problémák megelőzése érdekében ne helyezze áram alá a rendszert, amíg nem szerelt be minden alkatrészt és nem végezett el minden elektromos csatlakozást.

A rádió csatlakoztatása után, valamint miután megfelelően csatlakoztatta az akkumulátor pozitív pólusához, az akkumulátor negatív pólusához és a kulcsos kapcsoló áramellátásához tartozó, átalakított kábelköteg vezetékeit a berendezéshez, kapcsolja be a berendezés áramellátását.

Szoftver telepítése: PL671 egységgel a következő használatával WinFlash

Megjegyzés: A Flash fájlok itt találhatók: https:// dealer.cat.com/PL, "Szervizszakember eszköztára" szakasz.

Végezze el a következő műveletet a rádió frissítéséhez. A rádión végzett Flash művelet a szoftver frissítésére szolgál. A rádió Flash programozását akkor is el kell végezni, ha a rádiót kicserélték. A Cat elektroműszerész (Electronic Technician, Cat ET) tartalmazza a WinFlash programot. A WinFlash segítségével lehet szoftvert betölteni a rádióba. A következő eljárás segítségével lehet szoftvert átvinni a rádióba.

 Csatlakoztassa a laptopot a PL671 egységhez egy 517-2604 vezérlési kábelköteg-egység, 419-5974 adapteregység és egy Cat 5 vagy annál magasabb besorolású Ethernet-kábel segítségével.

Directories	Regional	CBT	SIS
Communications	Confirmation	Show Diale	ogs Startup
ernet Direct Connectior	1	•	ОК
Intel(R) 82579LM Gigab	it Network Connection	•	Cancel
., .			Help
			Advanced

g03396549

 A Cat ET segítségével csatlakozzon a PL671 egységhez egy "Ethernet közvetlen csatlakozás" segítségével, és lépjen be a WinFlash szoftverbe.

	IMED> <not pro<="" th=""><th>OGRAMMED> - IP - S/N: 16082300D0110</th><th>013 - Current S/W Part # : -</th><th></th></not>	OGRAMMED> - IP - S/N: 16082300D0110	013 - Current S/W Part # : -	
📑 Flash File:	C:\Users\taylov	wr\Documents\V2X\Software\Field Fol	low\Build 17\Production Unit\5196719-17.fl2	🖻 Q 🗙
File Description: ECM/File Information:	No Description Click For Conte	ent Information		
Parameter		ECM Values	File Values	
Application Des	scription	<not programmed=""></not>	Generic Machine	
Component De	scription	<not programmed=""></not>	V2X Radio	
Software Part N	lumber	-	5196719-17	
ECM Part Numb	per	4833663-01	Not Applicable	
ECM Serial Nur	nber	16082300D0110013	Not Applicable	
Last Service To	ol	FTP12345	Not Applicable	
Location ID			0	
SIS Name			Minestar Proximity Awareness	

 Válassza ki a megfelelő "FL2" fájlt a PL671 egységbe történő betöltéshez, majd kezdje el a frissítést.

Megjegyzés: A "FL2" fájl betöltése legfeljebb öt percet vesz igénybe, ezután a PL671 egyszer újraindul az alkalmazások megváltoztatásához.

Megjegyzés: Ne csatlakozzon a webes konfigurációhoz, amíg a Cat ET nem jelzi, hogy a frissítés befejeződött.

Csatlakozás létrehozása a PL671 egység és a számítógép között

Megjegyzés: Változtassa meg a LAN-adapter beállításait a következőkre, mielőtt létrehozza a csatlakozást a PL671 egységgel.Ahhoz, hogy ezekhez a beállításokhoz navigáljon, válassza ki a következőket: "Hálózati és megosztási központ", "Hálózati kapcsolatok", "Helyi kapcsolat", "Tulajdonságok", "Hálózatkezelés", és végül válassza ki az "Internetprotokoll" lehetőséget.

IP-cím-10.0.0.xx

Alhálózati maszk – 255.255.255.0

 A szerviz-kábelköteg és egy Cat 5 vagy annál magasabb besorolású, Ethernet-kábel segítségével csatlakoztassa a PL671 egységet a laptopjához. Kapcsolja KI a wifi kapcsolót vagy tiltsa le a wifit a számítógépen.

- 2. Válassza le vagy kapcsolja ki az esetleges VPNkapcsolatokat.
- Nyissa ki a "Hálózati és megosztási központ" lehetőséget a számítógépén, és gondoskodjon róla, hogy a "Caterpillar Machine Network" csatlakozás legyen bekapcsolva.
- 4. Nyisson ki egy webböngészőt. A Google Chrome az előnyben részesített böngésző.



g06169139

 A címsorba írja be a következőt: "10.0.0.10:8000". Ekkor megjelenik a "Web Configuration" (Webes konfiguráció) kezdőoldal, ahogyan az a(z) 32. ábrán látható.

Megjegyzés: Ha nem tud csatlakozni a PL671 egységhez, válassza le és csatlakoztassa újra az Ethernet-kábelt, és várjon legalább 60 másodpercet, hogy a számítógép létrehozza a csatlakozást. Ha a kommunikáció továbbra is sikertelen, tekintse át a hibaelhárítási eljárásokat

Általános PL671 Konfigurálás

Konfigurálás: PL671 egység a közelségjelzőhöz



ábra 33

g06274430

 A "Web Configuration" (Webes konfiguráció) kezdőoldalon válassza ki a "Configuration" (Konfiguráció) lehetőséget a legördülő listáról.



g06275020

 Ahhoz, hogy változtatásokat tudjon végezni a "Configuration" (Konfiguráció) oldalon, először be kell jelentkeznie. Válassza ki a "Login" (Bejelentkezés) gombot, ekkor megjelenik a bejelentkezési ablak. A "Username" (felhasználónév): "admin" és a "Password" (jelszó): "password".

Country Settings -

Country	United States of America 🔹	
	Taiwan (Province of China)	-
	Tajikistan	-
	Thailand	-
Installation Type -	Timor-Leste	
	Togo	
PL 671 Function	Tokelau	hi
- Correction	Tonga	
	Tunicia and Tobago	
	Turkey	
	Turkmenistan	
Beacon Mode Configuratio	Turks and Caicos Islands (the)	
	Tuvalu	
MineStar Machine ID	Uganda	i
	Ukraine	ſ
An an an and a second second	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	
Reverse Signal Input	United States Minor Outlying Islands (the)	n
- mouther aller salater subtraction	United States of America (the)	-

ábra 35

 Konfigurálja az országra vonatkozó beállításokat. Az országot az országokat tartalmazó legördülő listáról lehet kiválasztani.

Installation Type +								
PL671 Function	Primary Stand-alone Primary	•	€3	Machine Type	Hauling M	1achine	•	✔ Update
Network Settings -	Secondary Beacon							
shra 26								~0607406
bra 36								g0627496
PL671 funkciojat nyomja meg az "l unkcióját a munkag elennek meg, és ele nem lehet szerkesz unkcióinak egyedi l udnivalók a jelen út specifikus konfigurá	es a munkagep Jpdate" (Frissíté or megváltoztatja jép típusával, kü őfordulhat, hogy teni.A PL671 kül konfigurációjára tmutató "A PL67 iciója" című szak	tipusat, majd s) gombot. lönböző részek egyes mezőket önböző vonatkozó 1 alkalmazás- caszában	t					
Machine Dir	mensions -							
Machine Di								
Machine Len	gth (m)	1.1]			
Machine Wid	th (m)	1.1			1			

g06275015

 Adja meg a munkagép méreteit. A munkagép hossza az x-tengely menti méretet jelenti, a munkagép szélessége az y-tengely menti méretet jelenti.

Megjegyzés: A mérésre vonatkozó további tudnivalókkal kapcsolatban lásd: Különleges utasítások, Machine Dimension Measure-Up Procedure for Cat Detect Proximity Awareness REHS9127.

X Coordinate ((m)	1.1				
Y Coordinate ((m)	1.1				
1 38				 		 g0627573
Adja meg a munka	gép középpontjá	t. A muni s "Y-koor	kagép dináta"			
középpontját jelző ' eltérő lehet. Táiéko	zódion a munka	aéphez ta	artozó			
középpontját jelző ' eltérő lehet. Tájéko kézikönyv alapján,	bzódjon a munka ha szükséges.	géphez ta	artozó			
középpontját jelző ' eltérő lehet. Tájéko kézikönyv alapján, Egy vontató tehera munkagép középvo rengelynél. Az "X-k munkagép jobb hát viszonyítási pontja	bzódjon a munka ha szükséges. hutó középpontja onalán helyezker oordináta" viszor tsó sarka, az "Y-I a munkagép job	például a dik el, a h nyítási po koordinát b hátsó s	artozó a nátsó ontja a ta" sarka.			
középpontját jelző ' eltérő lehet. Tájéko kézikönyv alapján, Egy vontató tehera munkagép középvo tengelynél. Az "X-k munkagép jobb hát viszonyítási pontja	bzódjon a munka ha szükséges. nutó középpontja onalán helyezker coordináta" viszo tsó sarka, az "Y-I a munkagép job	géphez ta például a dik el, a h nyítási po koordinát b hátsó s	artozó a nátsó ontja a ta" sarka.			
középpontját jelző ' eltérő lehet. Tájéko kézikönyv alapján, Egy vontató tehera munkagép középvo iengelynél. Az "X-k munkagép jobb hát viszonyítási pontja GNSS Receiver - Settings	bzódjon a munka ha szükséges. hutó középpontja onalán helyezker oordináta" viszo tsó sarka, az "Y-l a munkagép job	géphez ta dik el, a h nyítási po koordinát b hátsó s	artozó a nátsó ontja a ta" sarka.			
középpontját jelző ' eltérő lehet. Tájéko kézikönyv alapján, Egy vontató tehera munkagép középvo engelynél. Az "X-ke munkagép jobb hát viszonyítási pontja GNSS Receiver - Settings	zódjon a munka ha szükséges. utó középpontja onalán helyezker oordináta" viszo tsó sarka, az "Y-l a munkagép job	géphez ta például a dik el, a h nyítási po koordinát b hátsó s	artozó a nátsó ontja a ta" sarka.			
középpontját jelző ' eltérő lehet. Tájéko kézikönyv alapján, Egy vontató tehera munkagép középvo engelynél. Az "X-k nunkagép jobb hát viszonyítási pontja GNSS Receiver - Settings Internal/External	Extemal	géphez ta például a dik el, a h nyítási po coordinát b hátsó s	a nátsó ontja a ta" sarka.			

7. Töltse ki a "GNSS-vevőegység beállításait".

A "belső" olyan munkagépeknél használandó, amelyek a PL671 modulokat alkalmazzák a GPShelymeghatározáshoz. A "külső" olyan munkagépeknél használandó, amelyek a MS352 modulokat alkalmazzák a GPShelymeghatározáshoz.

Belső – Ha ezt a lehetőséget választják ki, az "IP Address" (IP-cím) és a "Port" mezők kitöltése automatikusan történik, és ezeket nem lehet szerkeszteni. Az "IP Address" (IP-cím) alapértelmezett értéke 127.0.0.1, a "Port" értéke 2947.

Külső – Ha ezt a lehetőséget választja ki, állítsa be az "IP Address" (IP-cím) értékét az MS352 IP-címére, és a "Port" értékét 15555-re.

DC File		
Browse Select a File to U	Upload	
📥 Download 🛛 🛍 Delete		
ábra 40		g06275746
 8. "DC-fájl" : Töltse fel a(z) .dc mérési fájlt a munkaterülethez. 		
RTCM Port		
RTCM Port Number	3784	
RTCM Status	Not Connected	
		d06275748

9. "RTCM-port" (alapállomás korrekciós sugárzása):

- Az RTCM-port száma a csatlakozási port esetében szokásos "3784".
- Az RTCM állapota "Connected" (Csatlakoztatva) vagy "Data Not Available" (Nem áll rendelkezésre adat) lehet.

GNSS Antenna Offset

X Offset (m)	0
Y Offset (m)	0
Z Offset (m)	0

ábra 42

10. "GNSS-antenna eltolási értékei" :

- "X eltolás" a középpont és az antenna közötti távolság a munkagép középvonala mentén.
- "Y eltolás" a középpont és az antenna közötti távolság a munkagép szélessége mentén.
- "Z eltolás" a középpont és az antenna közötti magasságbeli távolság. Adja meg ezt az értéket az antenna és a munkagép talajszintje közötti távolságként, ha szükség van alappontra.

TP Username	aquila	
TP Password		

ábra 43

g06275836

g06275832

11. MineStar FTP konfiguráció

- Az "FTP Username" (FTP felhasználói név) értékének azonosnak kell lennie az irodai "FTP felhasználói névvel".
- Az "FTP Password" (FTP jelszó) értékének azonosnak kell lennie az irodai "FTP jelszóval".

Settings			PR2 Information	
Incident File Size	250 KB	Y	Position Time Interval (s)	0.2

12. Különleges események jelentése

- A "különleges eseményeket tartalmazó fájl" normál, alapbeállítás szerinti mérete "250 kb", de meg lehet növelni, ha nagy kapacitású hálózat áll rendelkezésre.
- A készülék egyik kimenete a "Helyzet idejének intervalluma".

Az alkalmazás egyesi konfigurációja PL671 egységhez

PL671 egységhez Önálló működés konfigurációja

Megjegyzés: Másodlagos PL671 egységre csak bizonyos alkalmazási területeken van szükség. A konfiguráció részleteivel kapcsolatban lásd: "Másodlagos funkció".

Installation Type -			
PL671 Function	Stand-alone v	Machine Type	Hauling Machine
Network Settings -			
ETH1		ETHO	
IP Address	192.168.10.6	IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	Data Not Available	Default Gateway	0.0.0.0
MineStar		G407	
IP Address	192.168.1.7	IP Address	192.168.1.8
Port	16020	TMAC Port	20000
		NMEA Port	15555

g06276181

- 1. Konfigurálja az önálló PL671 egységet.
 - a. Válassza ki a "Stand-alone" (Önálló) lehetőséget a "PL671 Function" (PL671 funkciója) legördülő listáról.
 - b. Válassza ki a munkagép típusát a "Machine Type" (Munkagép típusa) legördülő listáról, és kattintson az "Update" (Frissítés) lehetőségre.
 - c. Töltse ki az "IP Address (IP-cím)", "Subnet Mask (Alhálózati maszk)" és "Default Gateway (Alapértelmezett átjáró)" adatait az "ETH1" részben.
 - d. Töltse ki a munkaterület irodájára vonatkozóan az "IP Address (IP-cím)" és "Port (Port)" adatait a "MineStar" részben.
 - e. A "G407" részben töltse ki a kijelző "IP Address (IP-cím)" adatait. Állítsa be a "TMAC Port" értékét "20000" -re. Állítsa be az "NMEA Port" értékét "15555" -re.

Megjegyzés: Az "ETH0" rész szürke színnel jelenik meg, mivel nincs szükség kommunikációra egy másodlagos PL671 egységgel.

GNSS Antenna Offset X Offset (m) Y Offset (m) Z Offset (m) Current Machine Pos	et Con The applied cha o sition	nfiguration updated successfully! anges have no effect on the system u PL671 is rebooted.	unless
Easting (m)	Data Not Available	Latitude (°)	Data Not Available
Northing (m)	Data Not Available	Longitude (°)	Data Not Available
		Elevation (m)	Data Not Available
MineStar FTP Configurati	ion +		
FTP Username	aquila		
FTP Password			
Incident Report +			
Settings		PR2 Information	
Incident File Size	1.5 MB	Position Time Interval (s)	0.2
Reboot PL671		•	Apply Cancel @Reset Configuration

g06276230

ábra 46

 Lépjen tovább a "Configuration" (Konfiguráció) oldal aljára, és kattintson az "Apply" (Alkalmazás) lehetőségre. Ezután kattintson az "OK" gombra, amivel nyugtázza, hogy újraindításra van szükség.

GNSS Antenna G	Offset ① Are y	ou sure you want to reboot PL671	?
X Offset (m)	Not A		
Y Offset (m)	Not A	OK Cancel	
Z Offset (m)	Not Applicable		
Current Machine	Position		
Easting (m)	Not Applicable	Latitude (°)	Not Applicable
Northing (m)	Not Applicable	Longitude (°)	Not Applicable
		Elevation (m)	Not Applicable
MineStar FTP Config	uration +		
FTP Username	Not Applicable		
FTP Password	Not Applicable		
Incident Report -			
Settings		PR2 Information	
Incident File Size	•	Position Time Interval (s) Not Applicable
Reboot PL671			Apply × Cancel Reset Configuration

g06276232

ábra 47

 Kattintson az "OK" gombra, amikor a rendszer erre kéri az "Are you sure you want to reboot PL671" (Biztosan újra akarja indítani a PL671 egységet?) párbeszédablak megjelenítésével.

PL671 egység Elsődleges és/vagy másodlagos funkció konfigurálása

Elsődleges funkció

Installation Type -			
PL671 Function	Primary	Machine Type	Hauling Machine Update
letwork Settings -			
ETH1		ETHO	
IP Address	192.168.10.6	IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	Data Not Available	Default Gateway	0.0.0.0
VineStar		G407	
IP Address	192.168.1.7	IP Address	192.168.1.8
Port	16020	TMAC Port	20000
		NMEA Port	15555

ábra 48

- 1. Konfigurálja az elsődleges PL671 egységet.
 - a. Válassza ki a "Primary" (Elsődleges) lehetőséget a "PL671 Function" (PL671 funkciója) legördülő listáról.
 - b. Válassza ki a munkagép típusát a "Machine Type" (Munkagép típusa) legördülő listráról, és kattintson az "Update" (Frissítés) lehetőségre.
 - c. Töltse ki az "IP-cím", "Alhálózati maszk" és "Alapértelmezett átjáró" adatait az "ETH1" részben.
 - d. Töltse ki a munkaterület irodájára vonatkozóan az "IP Address (IP-cím)" és "Port (Port)" adatait a "MineStar" részben.
 - e. Állítsa be az "IP Address" (IP-cím) értékét erre: "192.168.1.1" . Állítsa be a "Subnet Mask" (Alhálózati maszk) értékét erre: "255.255.255.0" . Állítsa be a "Default" (Alapértelmezett beállítás) értékét "0.0.0.0" -ra az "ETH0" részben.

f. A "G407" részben töltse ki a kijelző "IP Address (IP-cím)" adatait. Állítsa be a "TMAC Port" értékét "20000" -re. Állítsa be az "NMEA Port" értékét "15555" -re.

GNSS Antenna Offset X Offset (m) Y Offset (m) Z Offset (m) Current Machine Pos	et Con The applied cha o sition	nfiguration updated successfully! anges have no effect on the system u PL671 is rebooted.	unless
Easting (m)	Data Not Available	Latitude (°)	Data Not Available
Northing (m)	Data Not Available	Longitude (°)	Data Not Available
		Elevation (m)	Data Not Available
MineStar FTP Configurati	ion +		
FTP Username	aquila		
FTP Password			
Incident Report +			
Settings		PR2 Information	
Incident File Size	1.5 MB	Position Time Interval (s)	0.2
Reboot PL671		•	Apply Cancel @Reset Configuration

g06276230

ábra 49

 Lépjen tovább a "Configuration" (Konfiguráció) oldal aljára, és kattintson az "Apply" (Alkalmazás) lehetőségre. Ezután kattintson az "OK" gombra, amivel nyugtázza, hogy újraindításra van szükség.

GNSS Antenna (Offset O Ar	e you sure you want to reboot PL671?	
X Offset (m)	Not		
Y Offset (m)	Not 4	OK Cancel	
Z Offset (m)	Not Applicable		
Current Machine	Position		
Easting (m)	Not Applicable	Latitude (°)	Not Applicable
Northing (m)	Not Applicable	Longitude (°)	Not Applicable
		Elevation (m)	Not Applicable
MineStar FTP Config	uration -		
FTP Username	Not Applicable		
FTP Password	Not Applicable		
Incident Report +			
Settings		PR2 Information	
Incident File Size	•	Position Time Interval (s)) Not Applicable
Reboot PL671		·	Apply X Cancel Configuratio

g06276232

ábra 50

 Kattintson az "OK" gombra, amikor a rendszer erre kéri az "Are you sure you want to reboot PL671" (Biztosan újra akarja indítani a PL671 egységet?) párbeszédablak megjelenítésével.

Másodlagos funkció

Installation Type -			
PL671 Function	Secondary	Machine Type	Hauling Machine
Network Settings -			
ETH1		ETHO	
IP Address	Not Applicable	IP Address	192.168.1.2
Subnet Mask	Not Applicable	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	Not Applicable	Default Gateway	0.0.0.0
VineStar		G407	
IP Address	Not Applicable	IP Address	Not Applicable
Port	Not Applicable	TMAC Port	Not Applicable
		NMEA Port	Not Applicable

ábra 51

g06277123

1. Konfigurálja a másodlagos PL671 egységet.

Megjegyzés: A "Machine Type" (Munkagép típusa) rész szürke színnel jelenik meg, mivel erre nincs szükség egy másodlagos PL671 egységhez.

- **2.** Konfigurálja a hálózati beállításokat ("Network Settings").
 - a. Az "ETH0" rész kitöltése automatikusan történik. Ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelnek-e a következőknek: "IP Address (IP-cím)" : "192.168.1.2", "Subnet Mask (Alhálózati maszk)" : "255.255.255.0" és "Default (Alapértelmezett beállítás)" : "0.0.0.0".

Megjegyzés: Nincsenek további hálózati beállítások, amikor a PL671 egységet másodlagos funkcióban használják.

GNSS Antenna Offset X Offset (m) Y Offset (m) Z Offset (m) Current Machine Pos	et Con The applied cha o sition	nfiguration updated successfully! anges have no effect on the system u PL671 is rebooted.	unless
Easting (m)	Data Not Available	Latitude (°)	Data Not Available
Northing (m)	Data Not Available	Longitude (°)	Data Not Available
		Elevation (m)	Data Not Available
MineStar FTP Configurati	ion +		
FTP Username	aquila		
FTP Password			
Incident Report +			
Settings		PR2 Information	
Incident File Size	1.5 MB	Position Time Interval (s)	0.2
Reboot PL671		•	Apply Cancel @Reset Configuration

g06276230

ábra 52

 Lépjen tovább a "Configuration" (Konfiguráció) oldal aljára, és kattintson az "Apply" (Alkalmazás) lehetőségre. Ezután kattintson az "OK" gombra, amivel nyugtázza, hogy újraindításra van szükség.

GNSS Antenna C	Offset	are you sure you want to reboot PL671	1?
X Offset (m)	Not A		
Y Offset (m)	Not #	OK Cancel	
Z Offset (m)	Not Applicable	J	
Current Machine	Position		
Easting (m)	Not Applicable	Latitude (°)	Not Applicable
Northing (m)	Not Applicable	Longitude (°)	Not Applicable
		Elevation (m)	Not Applicable
MineStar FTP Config	uration -		
FTP Username	Not Applicable] .	
FTP Password	Not Applicable	1	
Incident Report -			
Settings		PR2 Information	
Incident File Size		Position Time Interval ((s) Not Applicable
Reboot PL671			✓ Apply ★ Cancel

g06276232

ábra 53

 Kattintson az "OK" gombra, amikor a rendszer erre kéri az "Are you sure you want to reboot PL671" (Biztosan újra akarja indítani a PL671 egységet?) párbeszédablak megjelenítésével.

Az 1. elforduló elrendezés konfigurálási eljárása két PL671 modullal

Konfigurálás: elsődleges PL671

PL671 Function	Primary	T	Machine Movement	Rotational	•
Machine Type	Loading Machine	▼ Vpdate			

ábra 54

1. Konfigurálja a "felszerelés típusának" beállítását.

 a. Válassza ki a "Loading Machine" (Munkagép betöltése) lehetőséget a "Machine Type" (Munkagép típusa) legördülő listáról. Nyomja meg az "Update" (Frissítés) gombot a választás frissítéséhez. Lásd: 54. ábra.

Megjegyzés: Először a "Machine Type" (Munkagép típusa) értékét kell frissíteni ahhoz, hogy szerkeszteni tudja az egyéb paramétereket az "Installation Type" (Felszerelés típusa) alatt.

- b. Válassza ki a "Primary" (Elsődleges) lehetőséget a "PL671 Function" (PL671 funkciója) legördülő listáról. Lásd: 54. ábra.
- c. Válassza ki a "Rotational" (Elforduló) lehetőséget a "Machine Movement" (Munkagép mozgása) legördülő listából. Lásd: 54. ábra.

Network Settings -			
ETH1		ETHO	
IP Address	Not Applicable	IP Address	192.168.1.2
Subnet Mask	Not Applicable	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	Not Applicable	Default Gateway	0.0.0.0
MineStar		G407	
IP Address	Not Applicable	IP Address	Not Applicable
Port	Not Applicable	TMAC Port	Not Applicable
		NMEA Port	Not Applicable

g06372704

- 2. Konfigurálja a hálózati beállításokat.
 - a. A "Network Settings" (Hálózati beállítások) fülön, az "ETH1" részben töltse ki a munkaterületre vonatkozóan, az elsődleges PL671 egységhez használandó "IP Address (IPcím)", "Subnet Mask (Alhálózati maszk)" és "Default Gateway (Alapértelmezett átjáró)" adatait. Lásd: 55. ábra.
 - b. A "Network Settings" (Hálózati beállítások) fülön, a "MineStar" részben töltse ki a munkaterület irodájára vonatkozóan az "IP Address (IP-cím)" és "Port (Port)" adatait. Lásd: 55. ábra.
 - c. A "Network Settings" (Hálózati beállítások) fülön, a "G407" részben töltse ki a kijelző "IP Address (IP-cím)" adatait. Állítsa be a kijelző "TMAC Port" és "NMEA Port" adatait. Lásd: 55. ábra.

Megjegyzés: Az "ETH0" rész kitöltése automatikusan történik.

	GNSS Receiver 1		GNSS Receiver 2
Settings		Settings	
Internal/External	Internal	Internal/External	Secondary Internal
IP Address	127.0.0.1	IP Address	Configure On Secondary
Port	2947	Port	Configure On Secondary
GNSS Antenna C	Offset	GNSS Antenna C	Offset
X Offset (m)	0	X Offset (m)	0
Y Offset (m)	0	Y Offset (m)	0
Z Offset (m)	0	Z Offset (m)	0

g06372707

- **3.** Végezze el a GNSS-vevőegység beállításainak konfigurálását.
 - a. A "GNSS Receiver 1 (1. GNSS-vevőegység)", "Settings (Beállítások)", "Internal/External (Belső/külső)" alatt válassza ki az "Internal (Belső)" lehetőséget a legördülő listáról.
 - b. A "GNSS Receiver 1 (1. GNSS-vevőegység)", "Settings (Beállítások)" alatt adja meg a munkaterületre vonatkozóan az "IP Address (IPcím)" és "Port (Port)" adatait.
 - c. A "GNSS Receiver 1 (1. GNSS-vevőegység)"
 "GNSS Antenna Offset (GNSS antenna eltolási értéke)" alatt adja meg az "X Offset (X eltolás)",
 "Y Offset (Y eltolás)" és "Z Offset (Z eltolás)"
 értékét az elsődleges PL671 egységre vonatkozóan.
 - d. A "GNSS Receiver 2 (2. GNSS-vevőegység)", "Settings (Beállítások)", "Internal/External (Belső/külső)" alatt válassza ki a "Secondary Internal (Másodlagos belső)" lehetőséget a legördülő listáról.
 - e. A "GNSS Receiver 2 (2. GNSS-vevőegység)" "GNSS Antenna Offset (GNSS antenna eltolási értéke)" alatt adja meg az "X Offset (X eltolás)", "Y Offset (Y eltolás)" és "Z Offset (Z eltolás)" értékét a másodlagos PL671 egységre vonatkozóan.

Megjegyzés: A másodlagos PL671 egység "IP Address (IP-cím)" és "Port" adatainak kitöltése automatikusan történik a másodlagos PL671 egység konfigurálása után.

RTCM Port Number RTCM Status Current Machine Pos	Data Data	Configurat The applied changes h PL6	ion updated successfully! ave no effect on the system ur 671 is rebooted.	nless
Easting (m) Northing (m)	Data		✓ OK	Available
			Elevation (m)	Data Not Available
Minestar Configuration S	ettings -			
FTP Settings			Incident Report Setti	ings
FTP Username	aquila		Incident File Size	1.5 MB *
FTP Password			Position Time Interval (s)	0.2
Reboot PL671		Caterpillar © 2018.	All Rights Reserved. • Privacy • Terms	oply X Cancel OReset Configuration
bra 57				g063726

4. Lépjen tovább a "Configuration" (Konfiguráció) oldal aljára, és kattintson az "Apply" (Alkalmazás) lehetőségre. Kattintson az "OK" gombra, amivel nyugtázza, hogy újraindításra van szükség. Ezután kattintson a "Reboot PL671" (PL671 egység újraindítása) lehetőségre ahhoz, hogy a konfigurációt telepítse az eszközre.

Konfigurálás: másodlagos PL671

PL671 Function	Secondary	•	Machine Movement	Rotational	×
Machine Type	Loading Machine	▼ Vpdate			
Communication Test					

ábra 58

1. Konfigurálja a "felszerelés típusának" beállítását.

a. Válassza ki a "Loading Machine" (Munkagép betöltése) lehetőséget a "Machine Type" (Munkagép típusa) legördülő listáról. Nyomja meg az "Update" (Frissítés) gombot a választás frissítéséhez. Lásd: 58. ábra.

Megjegyzés: Először a "Machine Type" (Munkagép típusa) értéket kell frissíteni ahhoz, hogy szerkeszteni tudja az egyéb paramétereket az "Installation Type" (Felszerelés típusa) alatt.

- b. Válassza ki a "Secondary" (Másodlagos) lehetőséget a "PL671 Function" (PL671 funkciója) legördülő listáról. Lásd: 58. ábra.
- c. Válassza ki a "Rotational" (Elforduló) lehetőséget a "Machine Movement" (Munkagép mozgása) legördülő listából. Lásd: 58. ábra.

Network Settings -			
ETH1		ETH0	
IP Address	Not Applicable	IP Address	192.168.1.2
Subnet Mask	Not Applicable	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	Not Applicable	Default Gateway	0.0.0.0
MineStar		G407	
IP Address	Not Applicable	IP Address	Not Applicable
Port	Not Applicable	TMAC Port	Not Applicable
		NMEA Port	Not Applicable

ábra 59

g06372704

 Az "ETH0" alatt, a PL671 egységgel való kommunikációra szolgáló "IP Address (IP-cím)" kitöltésére automatikusan sor kerül.

Megjegyzés: A "Network Settings (Hálózati beállítások)" alatt egyik mezőt sem lehet szerkeszteni.

	GNSS Receiver 1		GNSS Receiver 2	
Settings		Settings		
Internal/External	Ŧ	Internal/External	Internal	
IP Address	Not Applicable	IP Address	127.0.0.1	Enter IP address f communication with the GNSS receiver
Port	Not Applicable	Port	2947	
GNSS Antenna	Offset	GNSS Antenna	Offset	
X Offset (m)	Not Applicable	X Offset (m)	Configure On Primary	
Y Offset (m)	Not Applicable	Y Offset (m)	Configure On Primary	
Z Offset (m)	Not Applicable	Z Offset (m)	Configure On Primary	

g06372976

3. A "GNSS Receiver (GNSS-vevőegység)" alatt, az "Internal/External (Belső/külső)" beállításnál válassza ki az "Internal (Belső)" lehetőséget a legördülő listáról.

Megjegyzés: Minden más beállítás értéke "Not Applicable" (Nem alkalmazható), mivel ezek konfigurálása megtörtént az elsődleges PL671 egységnél.

RTCM Port Number 2000 RTCM Status Data Current Machine Position	Configuration updated successfully! The applied changes have no effect on the system unless PL671 is rebooted.
Easting (m) Data	Available Available
	Elevation (m) Data Not Available
Minestar Configuration Settings	
FTP Settings	Incident Report Settings
FTP Username aquila	Incident File Size 1.5 MB *
FTP Password ·····	Position Time Interval (s) 0.2
Reboot PL671	Caterpillar © 2018. All Rights Reserved. • Privacy • Terms

g06372691

ábra 61

4. Lépjen tovább a "Configuration" (Konfiguráció) oldal aljára, és kattintson az "Apply" (Alkalmazás) lehetőségre. Kattintson az "OK" gombra, amivel nyugtázza, hogy újraindításra van szükség. Ezután kattintson a "Reboot PL671" (PL671 egység újraindítása) lehetőségre ahhoz, hogy a konfigurációt telepítse az eszközre.

A 2. elforduló elrendezés konfigurálási eljárása egy PL671 egységgel és egy MS352 egységgel

 EgyetlenPL671 egység konfigurálása egyetlen MS352 egységgel

Di 671 Exection	Others always		Markina Mousement	Datational	
PEOP I PERSON	-Starto-alone		Instance of Incompletation.	Provation tal	
Machine Type	Loading Machine	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
estina (lika	Produce - 21 resource in sti-				

g06372628

g06372631

- a. Az "Installation Type (Felszerelés típusa)" alatt válassza ki a "Stand-alone (Önálló)" lehetőséget a "PL671 Function (PL671 funkciója)" legördülő listáról. Lásd: 62. ábra.
- b. Az "Installation Type (Felszerelés típusa)" fülön válassza a "Rotational (Elforduló)" lehetőséget a "Machine Movement" (Munkagép mozgása) legördülő listáról. Lásd: 62. ábra.
- c. Az "Installation Type (Felszerelés típusa)" fülön válassza a "Loading Machine (Munkagép betöltése)" lehetőséget a "Machine Type" (Munkagép típusa) legördülő listáról. Lásd: 62. ábra.

Network Settings -			
ETH1		ETH0	
IP Address	Data Not Available	IP Address	192.168.1.2
Subnet Mask	Data Not Available	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	Data Not Available	Default Gateway	0.0.0.0
MineStar		G407	
IP Address	Data Not Available	IP Address	Data Not Available
Port	Data Not Available	TMAC Port	Data Not Available
		NMEA Port	Data Not Available

ábra 63

- d. A "Network Settings" (Hálózati beállítások) fülön, az "ETH1" részben töltse ki a munkaterületre vonatkozóan az "IP Address (IPcím)", "Subnet Mask (Alhálózati maszk)" és "Default Gateway (Alapértelmezett átjáró)" adatokat. Lásd: 63. ábra.
- e. A "Network Settings" (Hálózati beállítások) fülön, a "MineStar" részben töltse ki a munkaterület irodájára vonatkozóan az "IP Address (IP-cím)" és "Port (Port)" adatait. Lásd: 63. ábra.

f. A "Network Settings" (Hálózati beállítások) fülön, a "G407" részben töltse ki a kijelző "IP Address (IP-cím)" adatait. Állítsa be a "TMAC Port" értékét "2000" -re és az "NMEA Port" értékét "15555" -re. Lásd: 63. ábra.

Megjegyzés: Az "ETH0" rész szürke színnel jelenik meg.

GNSS Receiver 1		GNSS Receiver 2		
ttings		Settings		
rnal/External	Internal	Internal/External	External	
ddress	127.0.0.1	IP Address	10.232.246.33	
t	2947	Port	15555	
SS Antenna (Offset	GNSS Antenna C	Dffset	
set (m)	1	X Offset (m)	-1	
	2	Y Offset (m)	-2	
set (m)				

ábra 64

- Végezze el a GNSS-vevőegység beállításainak konfigurálását az Elforduló opcióhoz egyetlen PL671 egységgel és egyetlen MS352 egységgel.
 - a. A "GNSS Receiver 1 (1. GNSS-vevőegység)", "Settings (Beállítások)", "Internal/External (Belső/külső)" alatt válassza ki az "Internal (Belső)" lehetőséget a legördülő listáról.
 - b. A "GNSS Receiver 1 (1. GNSS-vevőegység)", "Settings (Beállítások)" alatt adja meg a PL671 egységhez, a munkaterületre vonatkozóan az "IP Address (IP-cím)" és "Port (Port)" adatait.
 - c. A "GNSS Receiver 1 (1. GNSS-vevőegység)" "GNSS Antenna Offset (GNSS antenna eltolási értéke)" alatt adja meg az "X Offset (X eltolás)", "Y Offset (Y eltolás)" és "Z Offset (Z eltolás)" értékét.
 - d. A "GNSS Receiver 2 (2. GNSS-vevőegység)", "Settings (Beállítások)", "Internal/External (Belső/külső)" alatt válassza ki az "External (Külső)" lehetőséget a legördülő listáról.

e. A "GNSS Receiver 1 (1. GNSS-vevőegység)", "Settings (Beállítások)" alatt adja meg az MS352 egységhez, a munkaterületre vonatkozóan az "IP Address (IP-cím)" és "Port (Port)" adatait.

q06372685

f. A "GNSS Receiver 2 (2. GNSS-vevőegység)" "GNSS Antenna Offset (GNSS antenna eltolási értéke)" alatt adja meg az "X Offset (X eltolás)", "Y Offset (Y eltolás)" és "Z Offset (Z eltolás)" értékét.

RTCM Port Number 2000 RTCM Status Data Current Machine Position	Configuration updated successfully! The applied changes have no effect on the system unless PL671 is rebooted.
Easting (m) Data	✓ OK Available
	Elevation (m) Data Not Available
Minestar Configuration Settings	
FTP Settings	Incident Report Settings
FTP Username aquila	Incident File Size 1.5 MB •
FTP Password	Position Time Interval (s) 0.2
Reboot PL671	Caterpillar © 2018. All Rights Reserved. • Privacy • Terms

 Lépjen tovább a "Configuration" (Konfiguráció) oldal aljára, és kattintson az "Apply" (Alkalmazás) lehetőségre. Ezután kattintson az "OK" gombra, amivel nyugtázza, hogy újraindításra van szükség.

PL671 Jeladó funkció konfigurálása

Két módszer áll rendelkezésre a jeladó funkció konfigurálásához. Amikor az Ügyfél WIFI-opciója engedélyezve van, a jeladó funkció lehetővé teszi, hogy a PL671 egység csatlakozzon a munkaterület vezeték nélküli infrastruktúrájához a belső Wi-Fikártya használatával, és anélkül, hogy rádióra lenne szükség a munkaterületen. Amikor az Ügyfél WIFIopciója ki van kapcsolva, a jeladó funkció lehetővé teszi az "ETH" port használatát ahhoz, hogy konfigurálni lehessen a jeladót a munkaterület rádiójával.

A jeladó funkció konfigurálásához végezze el a következő lépéseket.

Installation Type 👻					
PL671 Function	Beacon	•	Machine Type	Hauling Machine	▼ ✓Update
	Stand-alone Primary Secondary		Communication Test		
	Beacon				

g06307393

 Válassza ki a "Beacon" (Jeladó) lehetőséget a PL671 Function (PL671 funkciója) legördülő listáról.

		Q		× ×			
Fixed Plant Fleets Mobile C Dragline Classes				ords oxy listen the [Machin] g [Machine] ≡			
Panel	Quick View - Cat Mine	Star System Client (De	veloper Mines	Sta 🗕 🗖 🗙 🔉	User\Passwo	rd Address	
Shovel Classes Surface Miner Classes	gpsAntennaOverride	false					
Truck Classes	gpsBad	false	Configu	uration × 🔼			
Health Truck	gradeBlockDetermination	0	← → c	Not secure 10.13.4	1.36:8000/PA Configuration.htm	nl	
V2X Test Truck	gradeBlockLastUpdated	null	P HIM 2.0.5	D MS352 MPGPS B PL	671 Primary V/2x 🙀 PL601 PLF (N	Jeberark	
Dozer Unit	hasOnboardHardware	true			Installation Time -		
Hander Unit	heading				Installation type +		
Beacon	healthPlatform	50			PL671 Function	Beacon	Machine Type
Track Drill	heapedCapacity						
Water Truck Classes Wheel Dozer Classes	id	1					Communication Te
	idleFuelBurnRate						
	ignoreForAssignment	true			Dessen Made Configure		
	ignoreVimsFuelSensor	false			Beacon Mode Configur	ation • Inis L navigat	ting to Contents > Pit Link >
	installedDevices	0			MineStar Machine ID	1 Machine click	he Finder > Machine > right and select quick view >on Report In
	jobCode	null				scr	oll down to 'ID' within a ter client. Refer to Special
	jobCodeLastUpdated	Wed Dec 31 17:00:00 MST			Reverse Signal Input	v Interview	nstruction M0077913
	jobCodeRef	null					
	lastDurationBetweenRefuels						
	lastFuelLevelUpdateTime	Wed Mar 21 10:18:30 MST			Network Settings -		
	lastFuelStatusUpdateTime	null					
					ETH1		ETHO
	Copy Connect	Load					
	Ready				IP Address	10.13.4.36	IP Address
					Outpart March	000000000000000000000000000000000000000	

ábra 67

2. Adja meg a munkagép MineStar azonosítóját. Az azonosító eléréséhez navigáljon ide: "Contents" (Tartalom), "Pit Link" (Terep csatlakozás), "Machine Finder" (Munkagép megkeresése), "Machine" (Munkagép), majd kattintson a jobb egérgombbal és válassza ki a "Quick View" (Gyors nézet), és gördítsen le az "ID" (Azonosító) lehetőséghez.

eStar Machine ID	1	Position Report Interval (s)	Data Not Available
erse Signal Innut		Minimum PD Interval (c)	Data Nat Available
noe olginal input	Unavaliable	IVIII III III PR II ILEI VAI (3)	

3. Válassza ki a "Reverse Signal Input" (Fordított jel bemenete) lehetőséget. Ez a rész annak megadására szolgál, hogy a fordított jelet az áram vagy a földelés határozza meg, illetve nem áll rendelkezésre. Ha szükséges, a munkaterület képviselőinek kell meghatározniuk, hogyan kell konfigurálni ezt az opciót.

Megjegyzés: A "Position Report Interval" (Jelentési intervallum a helyzetről) azt jelzi, hogy az eszköz milyen gyakran ad jelentés a helyzetről, a "Minimum Position Report Interval" (Minimális jelentési intervallum a helyzetről) azt jelzi, hogy milyen gyakran kerül sor helyzet létrehozására.

4. Folytassa ezzel a lépéssel: "A jeladó konfigurálása, amikor az Ügyfél WIFI-opciója engedélyezve van" vagy "A jeladó konfigurálása, amikor az Ügyfél WIFI-opciója ki van kapcsolva". Ez a szakaszt azt ismerteti, hogyan kell konfigurálni a jeladót, amikor a WIFI engedélyezve van (a belső WIFI-kártya segítségével), illetve ki van kapcsolva (a munkaterület rádiójának segítségével). Amikor a konfiguráció elkészül, az "Apply" (Alkalmazás) gombra kell kattintani, majd a "Reboot PL671" (PL671 újraindítása) gombra a lap alján ahhoz, hogy a konfiguráció életbe lépjen.

A jeladó konfigurálása, amikor az Ügyfél WIFI-opciója engedélyezve van

Amikor az ügyfél Wi-Fi-opciója engedélyezve van, a jeladó funkció lehetővé teszi, hogy a PL671 egység csatlakozzon a munkaterület vezeték nélküli infrastruktúrájához egy belső Wi-Fi-kártya használatával, és anélkül, hogy szükség lenne a munkaterület rádiójára.

Network Settings ᠇			
ETH1		ETHO	
IP Address	Not Applicable	IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	Not Applicable	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	Not Applicable	Default Gateway	0.0.0.0
MineStar		G407	
IP Address	10.13.4.6	IP Address	Not Applicable
Port	16020	TMAC Port	Not Applicable
		NMEA Port	Not Applicable
Wi-Fi Client			
Wi-Fi Client	Enabled •	IP Address	10.13.4.9
SSID	IronByrdMine	Subnet Mask	255.255.255.192
Password		Default Gateway	10.13.4.1
Security Type	WPA2 Personal		
Encryption Type	AFS		

ETH1-rész:

Nem szerkeszthető

ETH0-rész:

Nem szerkeszthető

MineStar rész:

- IP-cím: állítsa be a munkaterületen lévő iroda MineStar IP-címére
- Port: állítsa be az iroda MineStar portjára

G407 rész

Nem szerkeszthető

Ügyfél WIFI-jének területe

- SSID beállítása: a WIFI hozzáférési ponthoz való csatlakozáshoz használt név
- Jelszó beállítása: az SSID-mezőben megadott WIFI-hálózathoz való kapcsolódáshoz szükséges jelszó
- Biztonsági ípus: a WPA2 az egyetlen támogatott, biztonsági típus

 Titkosítási típus: az AES az egyetlen támogatott, titkosítási típus

a06308201

- IP-cím beállítása: a WIFI-adapter statikus címe
- Alhálózati maszk beállítása: a WIFI-adapterhez használandó alhálózati maszk
- Alapértelmezett átjáró: a WIFI-adapter használja

A jeladó konfigurálása, amikor az Ügyfél WIFI-opciója ki van kapcsolva

Amikor az ügyfél WIFI-opciója ki van kapcsolva, a jeladó funkció lehetővé teszi az "ETH" port használatát ahhoz, hogy konfigurálni lehessen a jeladót a munkaterület rádiójával.

Network Settings +			
ETH1		ETHO	
IP Address	10.13.4.36	IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.192	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.13.4.1	Default Gateway	0.0.0.0
MineStar		G407	
IP Address	10.13.4.6	IP Address	Not Applicable
Port	16020	TMAC Port	Not Applicable
		NMEA Port	Not Applicable
Wi-Fi Client			
Wi-Fi Client	Disabled v	IP Address	Not Applicable
SSID	IronByrdMine	Subnet Mask	Not Applicable
Password		Default Gateway	Not Applicable
Security Type	WPA2 Personal 🔹		
Encryption Type	AFS	R	

ETH1-rész:

- IP-cím: állítsa be a munkaterület rádiójának IPcímére
- Alhálózati maszk beállítása: a munkaterület rádiója által használandó alhálózati maszk
- Alapértelmezett átjáró: a munkaterület rádiója használja

ETH0-rész:

• Nem szerkeszthető

MineStar rész:

- IP-cím: állítsa be a munkaterületen lévő iroda MineStar IP-címére
- Port: állítsa be az iroda MineStar portjára

G407 rész

Nem szerkeszthető

Ügyfél WIFI-jének területe:

• SSID: nem szerkeszthető

- Jelszó: nem szerkeszthető
- Biztonsági típus: nem szerkeszthető.
- Titkosítási típus: nem szerkeszthető
- IP-cím: nem szerkeszthető
- Alhálózati maszk: nem szerkeszthető
- Alapértelmezett átjáró: nem szerkeszthető

Navigálás a webes konfigurációra, miután a kezdeti beállításra sor került a laptoppal

a06308196

 Változtassa meg a LAN-adapter beállítását úgy, hogy ugyanabban a konfigurációs tartományban legyen, mint a PL671 egység "IP-címe", "Alhálózati maszkja" és "Alapértelmezett átjárója".


- a. Válassza ki a következőket a "Hálózati és megosztási központon" belül: "Hálózati kapcsolatok", "Helyi kapcsolat", majd "Tulajdonságok", "Hálózatkezelés" és "Internetprotokoll".
- Egy webböngésző, lehetőleg Google Chrome segítségével adja meg az IP-címet és a portot a böngészőben.

A kijelző szoftverének telepítése

1. Csatlakoztassa a számítógépet a kijező a megfelelő frissítési adapterrel és kábelköteggel.



ábra 72

g06170088

g06277139

 A Cat ET segítségével csatlakozzon a kijelzőhöz egy Ethernet közvetlen csatlakozás segítségével, és lépjen be a WinFlash szoftverbe.

B Flash File:	C:\Users\taylo	wr\Documents\V2X\Software\Field Fo	llow/Build 17/Production Unit/5196719-17.fl2	6 a 🗙
File Description: ECM/File Information:	No Description Click For Con	n tent Information		
Parameter		ECM Values	File Values	
Application De	scription	<not programmed=""></not>	Generic Machine	
Component De	scription	<not programmed=""></not>	V2X Radio	1
Software Part I	Number		5196719-17	
ECM Part Numl	ber	4833663-01	Not Applicable	
ECM Serial Nur	mber	16082300D0110013	Not Applicable	
Last Service To	loc	FTP12345	Not Applicable	
Location ID			0	
SIS Name			Minestar Proximity Awareness	

q06170091

3. Válassza ki a megfelelő FL2 fájlt a kijelzőbe történő betöltéshez, majd kezdje el a frissítést.

ábra 73

Megjegyzés: A frissítés legfeljebb 10 percig tart, és eközben a kijelző többször is újraindul az operációs rendszer és az alkalmazás változtatásainak életbe léptetéséhez.

Megjegyzés: Ne lépjen a képernyő konfigurálására, amíg a Cat ET alkalmazás nem jelzi, hogy a frissítés befejeződött.

- A frissítés befejeződése után hozza létre és töltse be a(z) topeconfig.txt és topewincfg.txt fájlokat.
 - a. A(z) topeconfig.txt betöltése kijelző tárolómappájába történik.
 - b. A(z) topewincfg.txt betöltése kijelző konfigurációs tárolómappájába történik.



ábra 74

q06170113

 Végezze el a kezdeti konfigurációt; ehhez lépjen be a MineStar (Iroda) és a Display Information (Kijelzőre vonatkozó információk) menübe.

a. Adja meg aMineStar "IP-címét" .

- b. Adja meg a MineStar "portjának számát" .
- c. Adja meg a kijelző "IP-címét" .
- d. Adja meg a kijelző "Alhálózati maszkját" .
- e. Adja meg a kijelző "Alapértelmezett átjáróját" .
- Miután minden címet megadott, nyomja meg a "Save (Mentés)" gombot. Ez elindítja a kijelző újraindítását.
- Miután a kijelző újraindult, nyomja meg a "Start Connection Test (Csatlakozás ellenőrzésének elindítása)" lehetőséget. Ha az ellenőrzés "Successful" (Sikeres), nyomja meg a "Save" (Mentés) gombot. Ha az ellenőrzés sikertelen, hárítsa el a hibát.

ECM Communication IP addresses Configuratio		
C Set XIM IP Address Contiguration for Commo	Set GPS IP Address	OK
A xIM was not detected. Manually enter the IP address of the xIM that will be connected to this Display.	Enter the IP address of GPS that will be connected to this Display.	V
ID Addresse		Ы
		<u>Å</u>
<u> </u> 5±זעדטאן	Save Discard	Ö.



g06170124

ábra 76

q06277146

8. Állítsa be az IP-címet a kommunikációhoz.

ábra 75

- a. Ha a(z) xlM a munkagép felszereltségének része, válassza ki a "Set xlM IP Address" (IPcím beállítása) lehetőség választógombját, és nyomja meg a "Save" (Mentés) gombot; ekkor a kijelző továbblép a következő képernyőre.
- b. Ha a munkagép GPS-készüléket használ, válassza ki a "Set GPS IP Address" (GPS IPcímének beállítása) gombot, és adja meg a kijelzőnek GPS-helymeghatározást biztosító MS352 (ha a felszereltség része) vagy PL671 egység IP-címét. Nyomja meg a "Save" (Mentés) gombot; ekkor a kijelző továbblép a következő képernyőre.

Megjegyzés: Ha a(z) MS352 a munkagép felszereltségének része, használja a(z) MS352 által bztosított helymeghatározást. Ha a(z) MS952 a munkagép felszereltségének része, használja a PL671 egység által bztosított helymeghatározást.

- Töltse ki az "Initialize PL671" (PL671 inicializálása) oldalt:
 - a. Adja meg az elsődleges PL671 "IP-címét" .
 - b. Az "Application Port" (Alkalmazási port) értékét állítsa be "20000" -re a "G407" kijelző esetében.
 - c. A "Server Port" (Kiszolgáló port) értékét állítsa be "10001" -re a PL671 egység esetében.

10. Nyomja meg a "Save (Mentés)" gombot. Előfordulhat, hogy a kijelző újraindul, ha az ezeket az értékeket tároló fájlokat felül kell írni.

Közelségjelző Tope konfigurálásának beállító kulcsai

Megjegyzés: A konfigurálásra vonatkozó további részletekre vonatkozóan lásd: Rendszerműködés, Cat Fleet Onboard 5.3 Configuration GuideUENR6985.

Közelségjelző Általános kulcsok

- \$ A munkagép közelségérzékelésének engedélyezése
- \$ A közelben lévő területek állandó mutatása
- \$ A munkagép elkerülési zónája alapértelmezett kör sugara
- \$ A munkagép felépítménye alapértelmezett kör sugara

Közelségjelző Riasztó kulcsok

- \$ A közelségjelző riasztásának nyugtázása engedélyezés
- \$ A közelségjelző riasztásának némítása engedélyezés
- \$ Közelségjelző riasztásának némítása üresben

Közelségjelző Szűrőkulcsok

 \$ Közelségjelző szűrőjének kijelölése engedélyezés

- \$ A munkagép közelségjelző szűrőinek száma
- \$ A munkagép közelségérzékelőjének szűrője

Példa:

- \$ A munkagép közelségjelző szűrőinek száma =2
- \$ A munkagép közelségérzékelőjének szűrője 0 =13 15 (teherautó besorolása/rakodó besorolása)
- \$ A munkagép közelségérzékelőjének szűrője 1 =13 17 (teherautó besorolása/hegybontó besorolása)

Megjegyzés: A besorolások azonosítóinak (13, 15, 17) forrása a(z) machinetype.mwf, amelyet a flottairoda hoz létre.

A közelségjelző ajánlott nagyítási/ kicsinyítési szintjei

- \$ Minimális nagyítási/kicsinyítési szint =300000
- \$ Nincsenek útpontok a nagyítási/kicsinyítési szint felett =150000
- \$ Maximális nagyítási/kicsinyítési szint =10000
- \$ Kiindulási nagyítási/kicsinyítési szint =10000

Megjegyzés: A következő körülmények között előfordulhat, hogy meghosszabbodik a várakozási idő, amikor a kijelző megjeleníti a képeket.

- Áthaladás 16 km/h (10.0 mph)
- A nagyítási/kicsinyítési szint =150000
- Kiegészítő elemek, például zónák, útpontok, veszélyek megjelenítése.

Ez nincs hatással a közelben lévő eseményekkel kapcsolatos riasztásokra / figyelmeztetésekre.

V2X kulcsok

- \$ A V2X mód használata (a kulcsot külön fülre lehet tenni, ha a PL671 egység nem engedélyezi a rendszer számára a közelségjelző WiFi használatát)
- \$ V2X helyzet idejének intervalluma
- \$Külső helyzet használata (csak az elforduló elrendezés esetében)
- \$ Irányjelző jelentés intervalluma (csak az elforduló elrendezés esetében)

V2X kulcsok						
Típus	Kulcs	Szintaxis	Paraméter/leírás	Mértékegység		
Közelségjelző általános kulcsai						
	\$ A munkagép közelsé- gérzékelésének engedélyezése	Ez a kulcs a munkagép közelségjelző moduljának bekapcsolására szolgál.	Nincs			
	\$ A közelben lévő terüle- tek állandó mutatása	Amikor ez a kulcs jelen van, a teherautó közelé- ben lévő zóna mindig lát- ható egy, a teherautót körülvevő téglalap formájában.	Nincs			
	\$ A munkagép elkerülési zónája - alapértelemezett kör sugara	Ez a kulcs a munkagép elkerülési zónáját jelző kör sugarának beállításá- ra szolgál; ez a közelsé- gérzékelő alapértelme- zett értéke, ha nem állnak rendelkezésre a munka- gép elkerülési adatai.	Egész szám	centiméter		
		Példa - \$A munkagép fel- építménye - alapértelme- zett kör sugara =200				
Közelségjelző riasztásai						
	\$ A közelségjelző riasztá- sának nyugtázása - engedélyezés	A közelségjelző riasztá- sát lehet nyugtázni.	None (Nincs)			
	\$ A közelségjelző riasztá- sának némítása - engedélyezés	A közelségjelző riasztásai elnémításra kerülnek, ha a riasztásokat manuáli- san elnémítják.				
	\$ Közelségjelző riasztá- sának némítása üresben	Ez a kulcs elnémítja a kö- zelségjelző riasztását, a munkagép üres fokozat- ban van.				
Közelségjelző						
	\$ Közelségjelző szűrőjé- nek kijelölése - engedélyezés	Ez a kulcs bekapcsolja minden olyan riasztáshoz a szűrőt, amely a közel- ségjelzőnél a teherautó és a teherautóhoz rendelt hegybontó közötti köl- csönhatások miatt vált ki jelzést. A felépítmények közötti riasztások nem kerülnek felülbírálásra.				
	\$ A munkagép közelség- jelző szűrőinek száma	Ez a kulcs annak jelzésé- re szolgál, hogy hány szűrőkulcsot kell a rend- szernek keresnie a konfi- gurációs fájl beolvasásakor.	Egész szám	Szám		

(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		Példa - \$ A munkagép kö- zelségjelző szűrőinek száma =5		
	\$ A munkagép közelsé- gérzékelőjének szűrője	Ez a kulcs arra szolgál, hogy meghatározza a munkagép közelségérzé- kelőjének szűrőjét. A két paramétert a munkagé- pek besorolásai képezik, amelyek kölcsönhatásait a munkagép közelségjel- ző moduljának kell szűr- nie. A szűrő jelzőszámának 0-val kell kezdődnie, és aritmetikus sorrendben kell folytatód- nia: 0, 1, 2, 3, 4. Paraméter besorolásá- nak 1. azonosítója: a munkagép besorolásá- nak azonosítója (kategó- ria azonosítója; a munkagép besorolásá- nak 2. azonosítója: a munkagép besorolásá- nak azonosítója (kategó- ria azonosítója)	Egész szám	Szám
		Példa - \$ A munkagép kö- zelségjelző szűrője 2 =16 18		
A közelségjelző ajánlott nagyítási/kicsinyítési szintjei				
	\$ Minimális nagyítási/ki- csinyítési szint	Lásd: UENR6985		
	\$ Nincsenek útpontok a nagyítási/kicsinyítési szint felett	Lásd: UENR6985		
	Maximális nagyítási/kicsi- nyítési szint	Lásd: UENR6985		
	Kiindulási nagyítási/kicsi- nyítési szint	Lásd: UENR6985		
V2X kulcsok				

(folyt. köv.)

\$ V2X mód használata	Lehetővé teszi, hogy az AMP fogadja a konfigurá- ciós beállítást a V2X-től a GPS-hez és az xLM-hez Ez a kulcs felülbírálja az \$ NMEA GPS-bemenet viselkedését a PA_V2X konfiguráció esetében 0 = xIM beállítás engedé- lyezésre kerül 1 = GPS beállítás enge- délyezésre kerül 2 = az xlm és a GPS beál- lítás egyaránt engedélye- zésre kerül	Egész szám	
\$ V2X helyzet idejének intervalluma	Ez a kulcs meghatározza, hogy a Tope milyen gyak- ran küld helymeghatáro- zási üzeneteket a V2X- doboznak	Egész szám	másodperc
	Példa - \$ V2X helyzet ide- jének intervalluma =60 A Tope 60 másodpercen- ként küld üzenetet a V2X- doboznak, és jelzi a mun- kagép helyzetét.		
\$ Külső helyzet használata	Ennek a kulcsnak segít- ségével lehet az előre ki- számított irányt, sebességet és helyzetet használni (a munkagép középpontja és a GPS el- tolási értékei alapján) a külső forrás adatai alkalmazásával.		
\$ Irányjelző jelentés intervalluma	Ennek a kulcsnak segít- ségével lehet a két GPS- szel felszerelt munkagép irányának minimális vál- tozását jelezni és elkülde- ni a PR2-nek.	Radián - alapértelmezett érték 0,05236	
	Példa - \$ Irányjelző jelen- tés intervalluma = 0,05236 A két GPS-szel felszerelt munkagép irányának 0,05236 rad mértékben kell változnia ahhoz, hogy az adatokat megkapja a PR2.		

Közelségjelző Flottairoda konfigurálása

MineStar Felettes konfigurálása

Product	FTP Job Comms	
Option Sets Explorer - Client 🔺	FTP user name	aquila
Explorer - Supervi: Explorer - Table C	FTP password	The default user name to connect to field equipment when using FTP. Cold
Explorer - Web Cliv External Referenc		The default password to connect to field equipment when using FTP.
FUA (Fleet Update	Onboard download directory	mir_out
Field Message Ger Final Roads Formatting Styles Fuel & SMU Assista Fuel Properties GIS Server GPS Coordinate Tr Graphical Display Health Reporting		The download directory onboard the machine where we can retrieve the incide

ábra 77

- 1. Navigáljon a "System Options" (Rendszerbeállítások) elemhez.
 - a. A "Product" (Termék) felsorolása alatt válassza ki az "All" (Mind) lehetőséget.
 - b. Az "Option Sets" (Értékkészletek) alatt válassza ki az "Incident FTP" (Különleges események FTP-je) lehetőséget.
 - c. Válassza ki az "FTP Job" (FTP feladat) lehetőséget.
- Az "FTP Job" (FTP feladat) fülön írja be a következőt: "aquila" az "FTP User Name" (FTP felhasználónév) mezőbe.
- Az "FTP Job" (FTP feladat) fülön írja be a következőt: "cold" az "FTP Password" (FTP jelszó) mezőbe.

Megjegyzés: Az ftp-n keresztül küldött adatok ide érkeznek: D:\mstarFiles\systems\main\data \Incedentdata.

MineStar Ügyfél konfigurálása

Megjegyzés: Rendkívül fontos: a "Machine Class" (Munkagép besorolása) beállításoknak pontosaknak kell lenniük ahhoz, megfelelően lehessen konfigurálni a Proximity Awareness (Közelségjelző) opciót. Ezen elemek közül többre is szükség van a PL671 konfigurálásához; az alábbiakban található azoknak a mezőknek a listája, amelyeket frissíteni és/vagy érvényesíteni kell a MineStar flottairodában. További tudnivalókkal kapcsolatban lásd a Flotta MineStar útmutatóit.

A munkagép besorolásának konfigurációja

Machines				
E-🖨	C Truck Class Editor Cath	lin officer Gustana Clica	nt /Davalan av Mina Sta	
Fixed Plant Fleets	Truck Class Editor - Cat N	imestar system citer	ant (Developer Minestal	on MinestarsQL44)
🖮 🦳 Mobile	Class* V2X Test Truck	Descri	ription* V2x	
Dragine Classes Loader Classes	Manufacturer	Machin	ine Type Haul Truck	
Panel Shovel Classes	Engine Payload Road EFH Shovel Processor Tires	Capabilities Onboard Stop	opped External Reference Mate	erials Fuel Machine Type
Surface Miner Classes	Machine Type			
Truck Classes	Machine Dimensions General Body Area Avoidar	nce Area Icon Truck		
V2X Test Truck	Machine Length	33 [sft]		
Dozer Unit	Machine Width	14.5 [sft]		
Grader Unit Grader Unit Grader Unit				
Beacon	Note: For the type of machine selected, the origi the machine centerline at the rear axle.	n is located on		
Track Drill	Machine Origin X Coordinate	9.6 [sft]		
Water Truck Classes Wheel Dozer Classes	Machine Origin Y Coordinate	7.5 [sft]		
	Note: GPS Antenna Position will only be used for	machines with		
	GPS Antenna X	23.4 [sft]		
	GPS Antenna Y	7.25 [sft]		
	Use Centre Of Rotation			
	Centre Of Patation V Coordinate	0[661]		
	Centre Of Rotation V Coordinate	0[st]		
		olsid		Dedu Deluger
				Avoidance Polygon
				V 30 87 cft U 46 70 cft
				x; 50.07 srt y; 46.78 srt

ábra 78

Navigáljon ide: "Contents (Tartalom)", "Pit Link (Terep csatlakozás)", "Machine Finder (Munkagép megkeresése)", "Machine Class (Munkagép besorolása)", majd "Machine Type (Munkagép típusa)". Ellenőrizze a következő információkat:

- · Munkagép méretei
- · Felépítmény területe
- Kikerülési terület

Munkagép méretei

A "Machine Dimensions" (Munkagép méretei) fülön ellenőrizze vagy adja meg a következő információkat.



g06308712

ábra 79

- Munkagép hossza és szélessége.
- A munkagép középpontja, X és Y koordináta
- GPS-antenna X/Y

Megjegyzés: Ha rámutat a kérdőjel ikonjára, az segít megállapítani a középpont helyét a különböző típusú munkagépeken.

A munkagép megmérésére vonatkozó további tudnivalókkal kapcsolatban lásd: Különleges utasítások, REHS9127, Machine Dimension Measure Up Procedure for Cat Detect Proximity Awareness.

Felépítmény területe



ábra 80

A "Body Area" (Felépítmény területe) fülön adja meg a hátsó, bal oldali, elülső és jobb oldali területek kiterjedését.

Olyan munkagépek esetén, amelyek elfordulnak a középső tengelynél, válassza "Circular Body Area" (Körkörös felépítmény) lehetőséget. Adja meg a munkagép sugarát.

E- Fleets	Class*	V2X Test Truck	Description*	V2x
Dragline Classes	Manufacturer		Machine Type	Haul Truck
Panel Shovel Classes Shovel Classes Truck Classes PiElte PiElte V2x Truck Truck Dozer Unit Grader Unit Beacon V106 Truck Classes Water Truck Classes Wheel Dozer Classes	Engine Payl Machine Machine Back C CP Radk Se Av Path Path	aad Road EFH Shovel Processor Tires Ca Type Dimensions General Body Area Avoidance ctangular Avoidance Area S [sft] Front Right 3 [sft] cular Avoidance Area is cular Avoidance Area	Area Ion Truck 5 [sft] 1 5	Atternal Reference Materials Fuel Machine Type Body Polygon Body Polygon Body Polygon Avaidance Polygon Avaidance Polygon Body Polygon X: 2.26 sft y: 6.73 sft
	Import	Export		Apply Save Can

Rendkívül fontos lépés, amikor az ügyféllel dolgozik a kikerülési terület meghatározásán, mivel ez közvetlenül befolyásolja, hogy a rendszer milyen gyakran ad riasztást és számol be a különleges eseményekről. A kikerülési területet többször is módosítani lehet az üzembe helyezés során.

Kiszolgáló közelsége - kivétel – A munkagép beállításakor (jellemzően rakodógép vagy törőgép esetében) ez a beállítás figyelmen kívül hagyja a munkagép (jellemzően teherautó) kikerülési zónáját, ha a Közelségi kikerülés - kivétel lehetőség bekapcsolt állapotban van az adott besorolású munkagép esetében, és a rendszer nem hoz létre különleges eseményt, amikor ezek kölcsönhatásba kerülnek.

Közelségi kikerülés - kivétel – A munkagép beállításakor (jellemzően teherautó) ez a beállítás figyelmen kívül hagyja a munkagépek (jellemzően törőgép vagy rakodógép) kikerülési zónáját, ha a Kiszolgáló kikerülés - kivétel lehetőség bekapcsolt állapotban van, és a rendszer nem hoz létre különleges eseményt, amikor ezek kölcsönhatásba kerülnek. g06308739

Az útvonal területének skaláris mennyisége – Időérték szolgál a "Projected Avoidance Zone" (Várható kikerülési zóna) módosítására a munkagép aktuális sebessége alapján.

Az útvonal területének kiterjesztése – Az a

távolság, amely hozzáadódik a kikerülési területhez a munkagép aktuális haladási irányában.

A munkagép konfigurációja

	Machines - Cat MineStar System Client (Developer MineStar on	MineStarSQL44)	
File Edit View Contents Jobs Tool	s Displays Reports Actions Help		
□×⊴□≝ Q Q ⊗ 🔂		Page Configuration Default 🗸	
Welcome Stachines Machines			
Machines		Q, X	
Fixed Plant	ፍ Truck Editor - Cat MineStar System	n Client (Developer MineStar on MineStarSQL44)	_ 0 X
Fleets	Name* V2x Truck	Serial No	
Dragline Classes	Class V2X Test Truck	Description V2x	
Loader Classes			
Panel Panel Shovel Classes	Operator	Waypoint <last field="" from="" waypoint=""></last>	~
Surface Miner Classes	General Capabilities Onboard External Reference Machine Type Fuel Restriction	s Payload Tires	
Health Truck V2X Test Truck Oczer Unit Grader Unit Light Vehicle Classes Beacon V106 Track Drill Water Truck Classes Wheel Dozer Classes	Outse Class Configuration Operator Interface G407 Cameras Radars Proximity Custom Configuration GP5 Onboard Health Platform VIMS ABL with xIM		
	Interface Name	Interface URL	1
	Assignment	tmac://10.13.4.52:10001	1
	V2X FTP Server	ftp://10.13.4.36:21	1
	Config	ftp://aquila:cold@10.13.4.52:21	
	Machine Broadcast	tmac://10.13.4.52:10001	
			New Delete
New Archive		Apply Sav	e Cancel
Σ Total: 5			
Ready	Ready		main

ábra 82

- Navigáljon ide: "Contents (Tartalom)", "Pit Link (Terep csatlakozás)", majd "Machine Finder (Munkagép megkeresése)", "Machine (Munkagép)" és végül "Onboard (Fedélzet)".
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő felhasználói felület van kiválasztva.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő "Configuration" (Konfiguráció) és "Custom Configuration" (Egyedi konfiguráció) van kiválasztva.
- Adja hozzá a "V2x FTP Server" (V2x FTP kiszolgáló) címét (ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21) a csatlakozási felület listájához.
- Adja hozzá a "V2x Comms Interface" (V2x Comms csatlakozási felület) címét (Tmac://xxx.xxx. xxx:10001) a csatlakozási felület listájához.

PL671 Távoli, vezeték nélküli frissítés a Fleet Office segítségével

g06277592

Megjegyzés: Távoli, vezeték nélküli frissítést csak az 5.2-es vagy annál újabb Fleet Office szoftverrel lehet végezni. Forduljon a MineStar ügyfélszolgálatához, ha távoli, vezeték nélküli frissítésre van szükség a Fleet Office 5.2-esnél régebbi változatával.

🔺 📗 « New Volume (D:) 🕨 m:	starFiles ► systems ► main ►	onboard 🕨 Det	ect V2X on PL671 🕨 baseline	~ C	Search baseline	۶
Name	Date modified	Туре	Size			
5196719-44.fl2	4/23/2018 11:19 AM	FL2 File	40,148 KB			

g06309064

 Másolja a "PL671.fl2" fájlt a baseline (alap) mappába. A baseline (alap) mappa eléréséhez használja a következő útvonalat: "mstarfiles", "systems", "main", "onboard", "Detect V2x on PL671", majd "baseline".

Welcome Onboard V2X Devices				
Machine	Offlice Version : 5196719-44	Current Version		
LV106		Primary device version: Unknown	Update	Reboot
V2x Truek	Primary device version: 519671944 Secondary device version: 519671944		Update	Reboot

ábra 84

2. Nyisson meg egy Fleet MineStar ügyfelet. Navigáljon ide: "Contents (Tartalom)", "Pit Link (Terep csatlakozás)", majd "Onboard V2x Devices (Fedélzeti V2x eszközök)". Az "Onboard V2x Devices (Fedélzeti V2x eszközök" lapon válassza ki azt az elsődleges PL671 eszközt, amelyet frissíteni kell az új verzióra, majd kattintson az "Update" (Frissítés) lehetőségre.

43	Current Veraion Primary device version: Unknown	Update	Reboot
	Primary device version: Unknown	Update	Reboot
	Primary device version: Updating Sending		
			g063091
43	Current Version		
	43	43 Current Version Primary device version: Unknown	43 Current Version Primary device version: Unknown

3. A frissítési folyamat alatt a lapon értesítések jelennek meg, amikor a fájlokkal műveletek történnek: "Sending" (Küldés) és "Activating" (Aktiválás) az elsődleges PL671 eszközön.

PL671 Jelzőlámpák

A PL671 egy olyan V2x modul, amelyet a Cat Detect rendszereken használnak. A modulon 4 LED-es jelzőlámpa található, amelyek a következő lehetőségeket jelzik:

Zöld LED

A zöld LED arra szolgál, hogy jelezze, mikor van a rádió BEKAPCSOLT vagy KIKAPCSOLT állapotban.

Zöld LED KIKAPCSOLT állapotban – Azt jelzi, hogy a rádió nincs bekapcsolva.

Zöld LED BEKAPCSOLT állapotban – Azt jelzi, hogy a rádió áramellátása megfelelő és BEKAPCSOLT állapotban van.

Zöld LED villog – A zöld LED akkor villog, amikor olyan hiba érzékelhető, amely megakadályozza az alkalmazás vezérlőszoftverének működését. Ha a zöld LED villog, forduljon a Caterpillar márkakereskedőjéhez.

Narancsszínű LED - GPS

A narancsszínű LED annak jelzésére szolgál, hogy a rendszer fog-e GPS-jelet.

q06309183

Narancsszínű LED KIKAPCSOLT állapotban – A narancsszínű LED KIKAPCSOLT állapotban van, amikor a rádió nem talál GPS-antennát.

Narancsszínű LED BEKAPCSOLT állapotban – A GPS-antenna megfelelően működik, és lát elegendő GPS-műholdat ahhoz, hogy pontos helymeghatározást tudjon adni.

Narancsszínű LED villog – A narancsszínű LED folyamatosan villog, amikor a GPS-antenna megfelelően működik, de nincs a látótérben elegendő számú GPS-műhold ahhoz, hogy pontos helymeghatározást tudjon adni. Ha a narancsszínű LED villogása tartósan fennáll, forduljon a Caterpillar márkakereskedőjéhez.

Sárga LED - DSRC kommunikációk

A sárga színű LED annak jelzésére szolgál, hogy a rendszer megpróbál kapcsolódni a kommunikációs hálózathoz a DSCR-en keresztül. Ez a művelet nem jelzi, hogy van-e megfelelő jel, csak azt, hogy a hardver megfelelően működik, és képes a kapcsolódásra, ha a jel rendelkezésre áll. Sárga LED KIKAPCSOLVA – Azt jelzi, hogy nem áll rendelkezésre DSRC kommunikáció.

Sárga LED villog – Azt jelzi, hogy a DSRC hibás, és az eszköz nem tud kommunikációt indítani.

Kék LED - Ethernet

A kék LED annak megállapításra szolgál, hogy rendelkezésre állnak-e Ethernet- csatlakozások.



ábra 87

g03738018

Kék LED KIKAPCSOLT állapotban – Azt jelzi, hogy nem jött létre Ethernet-kapcsolat.

Kék LED villog – A kék LED villogása az Ethernet működését jelzi.

Kék LED BEKAPCSOLT állapotban – A kék LED akkor kapcsol be, amikor a modul Ethernet-kapcsolatot hoz létre. Lásd: 87. ábra.



M0077913 ©2019 Caterpillar Minden jog fenntartva A CAT, a CATERPILLAR, a LET'S DO THE WORK szlogen, a hozzájuk tartozó embléma, a "Caterpillar Yellow" szín, a "Power edge" és a Cat "Modern Hex" márkakülalak, valamint az itt használt vállalat- és termékazonosítók a Caterpillar védjegyei, és engedély nélkül nem használhatók fel.