M0097305-03 (de) Aug 2021 (Übersetzung: Dez 2022)



# Betriebs- und Wartungshandbuch

# Cat® MineStar Edge-Produktionsaufzeichnung

MN2 1-UP (Produkte zur Maschinensteuerung und -führung)

Sprache: Originalanleitung



Scannen, um Cat<sup>®</sup>-Originalteile und zugehörige Serviceinformationen zu finden und zu erwerben.



## Wichtige Sicherheitshinweise

Die meisten Unfälle beim Betrieb, bei der Wartung und Reparatur des Produkts entstehen durch die Nichtbeachtung grundlegender Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen. Oft lassen sich Unfälle dadurch verhindern, dass gefährliche Situationen im Voraus erkannt werden. Das Personal muss sich potenzieller Gefahren bewusst sein, einschließlich des Faktors Mensch, die die Sicherheit beeinträchtigen können. Das Personal muss geschult sein und über die erforderlichen Fertigkeiten und Werkzeuge verfügen, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu können.

## Durch unsachgemäßen Betrieb und mangelhafte Schmierung, Wartung oder Reparatur kann Verletzungs- oder Lebensgefahr bestehen.

#### Vor der Durchführung von Schmier-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Produkt überprüfen, dass eine Berechtigung zur Durchführung dieser Arbeiten vorliegt und alle Hinweise zur Handhabung, Schmierung, Wartung und Reparatur sorgfältig gelesen und verstanden wurden.

Sicherheits- und Warnhinweise sind in diesem Handbuch enthalten und am Werkzeug angebracht. Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Verletzungen oder zum Tode führen.

Gefahren sind durch das "Sicherheitssignalzeichen" gekennzeichnet, gefolgt von einem "Signalwort" wie "GEFAHR", "WARNUNG" oder "VORSICHT". Der Aufkleber "WARNUNG" ist unten abgebildet.

## 🛕 WARNING

Dieses Warnsymbol hat folgende Bedeutung:

#### Achtung! Vorsicht! Es geht hier um Ihre Sicherheit!

Der Hinweis, der die Gefahr erläutert, befindet sich in Text- oder Piktogrammform unter der Warnung.

Eine Liste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) von Arbeiten, die zu Schäden am Produkt führen können, ist am Produkt und in diesem Handbuch durch "HINWEIS" -Zeichen gekennzeichnet.

Caterpillar kann nicht alle Umstände voraussehen, die eine Gefahr darstellen können. Die in dieser Publikation enthaltenen und am Produkt angebrachten Warnungen sind daher nicht allumfassend. Dieses Produkt darf zu keinem anderen als dem in diesem Handbuch vorgesehen Zweck verwendet werden, ohne dass sichergestellt ist, dass alle Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, die für die Verwendung des Produkts für den gewünschten Einsatzzweck und am gewünschten Ort erforderlich sind, und die örtlichen Richtlinien, Bestimmungen und Gegebenheiten berücksichtigt wurden. Wenn ein nicht speziell von Caterpillar empfohlenes Werkzeug, Verfahren, eine Arbeitsmethode oder Betriebstechnik angewandt wird, muss sichergestellt sein, dass man selbst und andere Personen nicht gefährdet werden. Außerdem sicherstellen, dass eine Berechtigung zur Durchführung dieser Arbeiten vorliegt und dass das Produkt durch die geplante Handhabung, Schmierung, Wartung oder Reparatur nicht beschädigt oder unsicher wird.

Die Informationen, Spezifikationen und Illustrationen in dieser Veröffentlichung basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen. Die technischen Daten, Anziehdrehmomente, Drücke, Abmessungen, Einstellungen, Abbildungen und andere Informationen können sich jederzeit ändern. Diese Änderungen können sich auf die Wartung des Produkts auswirken. Vor der Aufnahme von Arbeiten zunächst die vollständigen und aktuellsten Unterlagen besorgen. Cat -Händler stellen die jeweils aktuellen Informationen zur Verfügung.

#### HINWEIS

Werden für dieses Produkt Ersatzteile benötigt, empfiehlt Caterpillar die Verwendung von Caterpillar®-Originalersatzteilen.

Andere Teile erfüllen möglicherweise bestimmte technische Daten der Originalausrüstung nicht.

Bei der Montage von Ersatzteilen muss der Maschinenbesitzer/Benutzer sicherstellen, dass die Maschine alle zutreffenden Anforderungen erfüllt.

In den USA dürfen Wartung, Austausch und Reparatur von Anlagen und Systemen zur Schadstoffbegrenzung durch jede beliebige, vom Eigentümer bestimmte, Werkstatt oder Person durchgeführt werden.

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort 4
Sicherheit
Sicherheit 5
Informationen zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen
Produkt-Information
Allgemeine Hinweise
Betrieb
Vor Inbetriebnahme 13
Betrieb 14
Wartung
Wartungsintervalle 40
Stichwortverzeichnis
Stichwortverzeichnis

## Vorwort

## Informationen zu dieser Veröffentlichung

Dieses Handbuch muss vor der ersten Verwendung dieses Produkts und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten sorgfältig gelesen werden. Dieses Handbuch ist im Produkt-Dokumentenhalter oder im Produkt-Dokumentenfach aufzubewahren. Dieses Handbuch sofort ersetzen, wenn es verloren geht bzw. beschädigt oder unleserlich wird. Dieses Handbuch kann Informationen zu Sicherheit, Betrieb, Transport, Schmierung und Wartung enthalten. Einige Details oder Anbaugeräte auf den Fotos und Abbildungen in dieser Veröffentlichung weichen möglicherweise von Ihrem Produkt ab. Zur besseren Darstellung wurden unter Umständen Schutzvorrichtungen und Abdeckungen abgenommen. Die ständige Verbesserung und Weiterentwicklung der Produktgestaltung können zu Änderungen an Ihrem Produkt geführt haben, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind. Bei Fragen zu diesem Produkt oder dieser Veröffentlichung wenden Sie sich an Ihren Händler, um aktuelle Informationen zu erhalten.

## Sicherheit

Im Abschnitt "Sicherheit" (falls vorhanden) sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit aufgeführt. Außerdem enthält dieser Abschnitt den Text und die Position von Warnschildern des Produkts. Vor Inbetriebnahme dieses Produkts oder der Durchführung von Schmier-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Produkt müssen die grundlegenden Sicherheitshinweise im Abschnitt über Sicherheit gelesen und verstanden worden sein.

## Bedienung

Der Abschnitt "Betrieb" (falls vorhanden) dient zur Information für den unerfahrenen Fahrer und als "Auffrischung" für den erfahrenen Fahrer. Dieser Abschnitt enthält Beschreibungen zu Anzeigen, Schaltern, Bedienelementen, Anbaugeräte-Bedienelementen und Transport sowie Informationen zum Abschleppen (falls relevant). Das Prüfen, Starten, Bedienen und Stoppen des Produkts wird anhand von Fotos und Abbildungen illustriert. In diesem Handbuch werden grundlegende Arbeitstechniken beschrieben. Mit zunehmender Erfahrung mit dem Produkt und seinen Einsatzmöglichkeiten verbessert der Fahrer seine Fertigkeiten und Verfahrensweisen.

## Produktbeschreibung

Der Abschnitt "Produktbeschreibung" (falls vorhanden) kann Angaben zu technischen Daten, zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts, zur Lage des Produkt-Typenschilds sowie Zertifizierungsinformationen enthalten.

## Wartung

Im Abschnitt "Wartung" (falls vorhanden) wird die fachgerechte Instandhaltung der Ausrüstung behandelt. Ordnungsgemäße Wartung und Reparatur sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine und der Systeme entscheidend. Der Besitzer ist für die Durchführung der in der Betriebsanleitung, im Betriebs- und Wartungshandbuch und im Service Manual angegebenen erforderlichen Wartungsarbeiten verantwortlich. Im Wartungsplan sind die Wartungselemente aufgeführt, die in den vorgegebenen Serviceintervallen zu warten sind. Wartungselemente, für die keine speziellen Wartungsintervalle vorgesehen sind, sind unter dem Wartungsintervall "Bei Bedarf" aufgeführt. Der Wartungsplan enthält die Seitenangabe zu den schrittweisen Anweisungen, die zur Durchführung der planmäßigen Wartung erforderlich sind. Verwenden Sie den Wartungsplan als Index oder "zuverlässige Referenzquelle" für alle Wartungsarbeiten.

## Wartungsintervalle

Mit dem Betriebsstundenzähler werden die Wartungsintervalle bestimmt. Kalendarische Zeiträume (täglich, wöchentlich, monatlich usw.) können anstelle der vom Betriebsstundenzähler angezeigten Intervalle verwendet werden, wenn dies die Aufstellung günstigerer Wartungspläne ermöglicht. Die empfohlene Wartung muss immer zu dem Zeitpunkt stattfinden, der zuerst eintritt. Unter extrem harten Einsatzbedingungen, bei starker Staubentwicklung oder bei Nässe muss die Schmierung möglicherweise häufiger als im Wartungsintervallplan angegeben erfolgen. Die Wartung von Teilen bei Vielfachen des ursprünglichen Intervalls durchführen. Beispielsweise müssen alle 500 Betriebsstunden oder 3 Monate auch die Teile gewartet werden, für die Wartungsintervalle von 250 Betriebsstunden oder einem Monat bzw. 10 Betriebsstunden oder einem Tag vorgesehen sind.

## Produktkapazität

Zusätzliche Anbaugeräte oder Modifikationen können zum Überschreiten der konstruktionsbedingten Produktkapazität führen, was sich nachteilig auf Leistungscharakteristik, Sicherheit, Zuverlässigkeit und geltende Zertifizierungen des Produkts auswirken kann. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

## Sicherheit

i08033079

## Sicherheit

**SMCS-Code:** 1400

## Sicherheitshinweise/Warnschilder

## 🏠 WARNUNG

Diese Maschine erst in Betrieb nehmen und erst an ihr arbeiten, wenn die Anweisungen und Warnungen in den Betriebs- und Wartungshandbüchern gelesen und verstanden worden sind. Werden diese Anweisungen nicht befolgt oder die Warnungen nicht beachtet, besteht Verletzungs- bzw. Lebensgefahr. Wenden Sie sich für zusätzliche Exemplare des Handbuchs an Ihren autorisierten Händler. Für die ordnungsgemäße Pflege ist das Bedienungspersonal verantwortlich.

## **Betrieb**

 Sicherstellen, dass das Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine gelesen und verstanden worden ist.

## Informationen zur Einhaltung behördlicher Bestimmungen

i08573347

## **Product Link** (PL671 – wenn vorhanden)

SMCS-Code: 7490; 7606

#### Tabelle 1

Modell	Cat -Ersatzteilnummer
PL671-	483-3663 520-4349

## 

Diese Maschine ist mit dem Kommunikationsgerät Cat<sup>®</sup> Product Link ausgestattet. Wenn elektrische Zünder für Sprengarbeiten verwendet werden, können Hochfrequenzgeräte Interferenzen mit elektrischen Zündern verursachen. Dies kann zu schweren Verletzungen und tödlichen Unfällen führen. Das Kommunikationsgerät Product Link sollte innerhalb der in geltenden nationalen oder örtlichen gesetzlichen Bestimmungen vorgegebenen Entfernung von der Sprengstätte abgeschaltet werden. Caterpillar empfiehlt dem Endbenutzer die Durchführung eigener Risikobewertungen, um einen sicheren Betriebsabstand zu ermitteln, wenn keine behördlichen Vorschriften vorliegen.

#### HINWEIS

Die Übertragung von Daten mit einem Kommunikationsgerät Cat Product Link unterliegt gesetzlichen Bestimmungen. Die gesetzlichen Bestimmungen können sich von Region zu Region unterscheiden, etwa bezüglich, jedoch nicht beschränkt auf die Genehmigung von Funkfrequenzen. Die Verwendung des Kommunikationsgeräts Cat Product Link muss auf solche Gebiete beschränkt werden, in denen sämtliche gesetzlichen Bestimmungen zur Nutzung des Kommunikationsgeräts und des Kommunikationsnetzes Cat Product Link erfüllt sind.

Für den Fall, dass sich eine mit dem Kommunikationsgerät Cat Product Link ausgestattete Maschine in einem Gebiet befindet oder in ein Gebiet gebracht wird, in dem (i) die gesetzlichen Bestimmungen nicht erfüllt werden oder in dem (ii) die Übertragung oder Verarbeitung derartiger Daten über mehrere Standorte nicht gestattet ist, übernimmt Caterpillar keinerlei Haftung für die Missachtung der Bestimmungen, und Caterpillar behält sich das Recht vor, die Datenübertragung von der betreffenden Maschine zu unterbrechen.

Wenden Sie sich mit Fragen zum Betrieb des Product Link-Systems in einem bestimmten Land an Ihren Cat -Händler.

**Referenzartikel:** Für weitere Informationen siehe das Betriebs- und Wartungshandbuch des jeweiligen Produkts.

## Vereinfachte Konformitätserklärung

(Vereinfachte Konformitätserklärung)

#### **Europäische Union**



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61529 USA

Hiermit erklärt Caterpillar Inc., dass dieses Funkgerät die Anforderungen der Richtlinie "2014/53/EU" erfüllt. Der vollständige Text der europäischen Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse einsehbar:

https://www.cat.com/radio-compliance

#### Vereinigstes Königreich



Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61529 USA

7

Hiermit erklärt Caterpillar Inc., dass dieses Funkgerät die relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse einsehbar:

https://www.cat.com/radio-compliance

## Caterpillar empfiehlt, die Konformitätserklärung kurz nach dem Kauf einzuholen.

## **Technische Daten**

Die folgenden technischen Daten für das Datenübertragungsgerät Cat Product Link werden bereitgestellt, um die Durchführung von Gefahrenbewertungen zu vereinfachen und um sicherzustellen, dass alle örtlichen Vorschriften eingehalten werden:

Tabelle 2

Spannung und Stromaufnahme					
Modell Spannungsbereich Stromaufnahme					
PL671	9 V DC - 32 V DC	1000 mA - 300 mA			

Tabelle 3

WiFi-Sender						
Modell	Frequenz	Strom				
	2 402 GHz - 2 480 GHz	41 mW durchschnittlich				
		85 mW max.				
PL071		85 mW durchschnittlich <sup>(1)</sup>				
	5, 170 GHZ - 5,655 GHZ <sup>(1)</sup>	308 mW max. <sup>(1)</sup>				

(1) Ist möglicherweise aufgrund von Länderbestimmungen beschränkt

Tabelle 4

Sender von Maschine zu Maschine							
Modell	Frequenz	Strom	Be- reich				
PL671	5,795 GHz - 5,835 GHz <sup>(1)</sup>	103 mW durch- schnittlich <sup>(1)</sup>	300 m <sup>(2)</sup>				
1 207 1	5,850 GHz - 5,925 GHz <sup>(1)</sup>	308 mW max.(1)					

(1) Ist möglicherweise aufgrund von Länderbestimmungen beschränkt

(2) Sichtlinie

## Zertifizierungshinweise

### Brasilien

Dieses Gerät unterliegt keiner Verpflichtung zum Schutz gegen funktechnische Störungen und verursacht wahrscheinlich keine Störungen bei ordnungsgemäß zugelassenen Systemen.

### Kanada-Hinweis für die Benutzer

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten Spezifikationen für Funkstandards (RSSs, Radio Standards Specifications) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

· Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

 Dieses Gerät muss Störungen vertragen, auch wenn diese einen unerwünschten Betrieb des Geräts auslösen können.

#### Mexiko

Der Betrieb dieser Ausrüstung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Diese Ausrüstung oder Vorrichtung darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Diese Ausrüstung oder Vorrichtung muss alle Störungen akzeptieren, auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

### **FCC-Hinweis**

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- Dieses Gerät muss empfangene Funkstörungen vertragen, auch wenn diese unerwünschten Betrieb auslösen können.

Dieses Gerät wurde untersucht und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei stationärem Einbau zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert Hochfrequenzenergie und kann bei nicht anweisungsgemäßer Montage und Verwendung schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings gibt es keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich z. B. durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten bzw. positionieren.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
- Das Gerät an eine Steckdose eines Stromkreises anschließen, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.

Wenn an diesem Gerät Änderungen oder Modifikationen vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von Caterpillar genehmigt wurden, erlischt möglicherweise die Befugnis des Benutzers zur Verwendung dieses Geräts.

## **Produkt-Information**

## **Allgemeine Hinweise**

i08033082

## Allgemeines

SMCS-Code: 7348; 7490

## Anwendungsbereiche

Die Cat <sup>®</sup> MineStar System Edge-Produktionsaufzeichnung ist ein Cloud-basiertes, hochgradig intuitives und bedienerfreundliches Ökosystem für den Bergbaubetrieb. Das System wurde speziell dazu entwickelt, Produktionsdaten beim Beladen und während des Transports automatisch – ohne Eingriff seitens des Fahrers – und mit höchstem Maß an Genauigkeit zu erfassen und zu überwachen. Es ist eine optionale Anzeige zum Laden von Bedienern der Werkzeuge verfügbar, um während der jeweiligen Schicht die KPI-Werte zu überwachen und Material auszuwählen. Das System verwendet Bordkomponenten der Maschine, um die Ausrüstung über ein drahtloses Bergwerk-Netzwerk am jeweiligen Standort mit der Cat MineStar System-Anwendung zu verbinden. Bediener sind häufig im Büro sitzende Vorgesetzte oder Produktionsleiter für den Bergwerkbereich, die einfach durch Eingabe einer Webadresse in Echtzeit auf Produktionsdaten zugreifen.

Zum Erfassen der Produktionsdaten werden folgende Komponenten verwendet:

- Maschinenkomponenten
- Hochentwickelte Software-Algorithmen
- · Lern- und Datenfusionsmodelle der Maschine
- Bedienereingabe über eine Anzeige für den Lader

Durch die Verwendung dieser vier Komponenten können Lade- und Transportaktivitäten äußerst präzise aufgezeichnet werden, während diese Aktivitäten ausgeführt werden. Dank dieser äußerst präzisen Nachverfolgung von Aktivitäten können Bergleute die wichtigsten Produktionsdaten während ihrer Schicht überwachen und ggf. sofort Produktionsanpassungen vornehmen. Das Cat MineStar System Edge-

Produktionsaufzeichnungssystem ist Cloud-basiert, wodurch die Notwendigkeit von Servern, Lizenzen für Datenbanken und anderen Infrastrukturkomponenten entfällt, die bei herkömmlichen

Flottenmanagementsystemen erforderlich sind. Um auf die Systeme zuzugreifen, müssen sich die Bediener einfach über eine Webadresse bei der Standort-Anwendung anmelden. Die Anwendung verfügt über eine intuitive, bedienerfreundliche Grafikoberfläche.

## Cat MineStar System Produktionsaufzeichnung Grundlagen

#### Definitionen

**GPS** – Globales Positionsbestimmungssystem (USA Verteidigungsministerium (DoD, Department of Defense) NAVSTAR)

**GLONASS** – GLObales Navigationssatellitensystem (Russland)

**GNSS** – Globales Navigationssatellitensystem (allgemeine Bezeichnung, um die Verwendung von mehr als einem Positionsbestimmungssystem zu beschreiben)

### Verfügbarkeit des globalen Positionsbestimmungssystems/globalen Navigationssatellitensystems (GPS/ GNSS)

## WARNUNG

Aufgrund der Eigenschaften von drahtlosen Kommunikationen und staatlich kontrollierten Navigationssystemen können die Satellitenzeitsignale verloren gehen bzw. ungenau oder schwach sein. Die Verfügbarkeit von satellitenbasierenden Positionssignalen liegt außerhalb der Kontrolle sowohl des Bedieners als auch von Caterpillar . Die Diagnosefunktion zur Erfassung eiverringerten Genauigkeit ner oder eines Signalverlusts informiert den Bediener in solch einem Fall mittels Warnmeldungen. Wenn die Anweisungen nicht befolgt oder die Warnungen nicht beachtet werden, besteht Verletzungs- bzw. Lebensgefahr.

Das Cat MineStar System Edge-Produktionsaufzeichnungssystem besteht aus mehreren Hauptelementen, die zusammen ein Komplettsystem ergeben. Im Mittelpunkt des Produktionsaufzeichnungssystems stehen die GNSS-Satellitenkonstellationen. Das GPS (USA) und das GLONASS (Russland) befinden sich im Besitz der Verteidigungsministerien der Länder, die die Satelliten in den Orbit geschossen haben. Die Regierungsbehörden sind sich der großen Abhängigkeit des privaten Sektors von diesen Satellitensystemen bewusst. Aus Sicherheitsgründen können diese Regierungen die von diesen Satelliten ausgesendeten Signale jederzeit abschalten, verschieben oder einem neuen Slot zuweisen oder die Zeiteinstellung ändern. Diese Aktivitäten seitens der Regierung liegen außerhalb der Kontrolle des Bedieners und von Caterpillar und würden die Leistung des Systems beeinträchtigen, die genaue Lage der Ausrüstung anzugeben. Das Bordsystem umfasst Diagnosen zum Erkennen und Korrigieren von Bedingungen, in denen die Genauigkeit niedrig und/oder kein PGS-Signal vorhanden ist.

#### Elemente der Cat MineStar System-Produktionsaufzeichnung

Die folgende Liste enthält die Elemente des Cat MineStar System-Produktionsaufzeichnungssystems:

- GPS/GNSS (Element im Weltraum)
- Product Link "Elite" ECM (Maschinenschnittstelle) an Bord der Maschine
- Drahtloses Bordnetzwerk und Infrastruktur (bidirektionale Datenübertragung)
- Büroanwendung (empfängt Fakten zur Ausrüstung und erzeugt Produktionsdaten für alle Benutzer)

i08033080

## Systemteile

SMCS-Code: 7348; 7490

Das Cat MineStar System Edge-Bordsystem besteht aus folgenden Komponenten:

Erforderlich:

• Cat MineStar System Edge-Modul (PL671)

Optional:

- GPS-Antenne
- Schnittstellenmodul (Product Link "Elite")
- · Abkipp-Schalter
- · Lader-Bedieneranzeige

**Referenzartikel:** Die Installationsanforderungen sind der Sonderanleitung, M0088029,MineStar Production Recording System zu entnehmen.



#### Abbildung 1

Eigenständiges Produktionsaufzeichnungssystem

g06501719

- (1) GPS-Antenne
- (2) Cat MineStar System Edge-Modul (PL671)

(3) Schnittstellenmodul (Product Link "Elite"

(5) Lader-Bedieneranzeige

(4) Ábkipp-Schalter

# Cat MineStar System Edge Modul (PL671)

Das Cat MineStar System Edge-Modul (PL671) ist das Hauptmodul zur Datenübertragung des Systems. Das Cat MineStar System Edge-Modul (PL671) führt folgende Funktionen aus:

- · Es verarbeitet GPS-Positionen.
- Es empfängt Maschineninformationen.

- Es sendet Daten über das integrierte drahtlose Funkgerät.
- Es sendet Daten an die Bedieneranzeige.

## **Optionale Teile**

Die folgende Liste enthält die Elemente, die möglicherweise erforderlich oder nicht erforderlich sind, um das Cat MineStar System Edge-Produktionsaufzeichnungssystem zu installieren:

### **GPS-Antenne**

Die optionale externe GPS-Antenne (1) empfängt Signale von den GPS-Satelliten und sendet die Signale an das Cat MineStar System-Modul (PL671). Die externe GPS-Antenne ist nicht erforderlich, wenn die Sicht des Cat MineStar System-Moduls (PL671) auf den Himmel ausreichend ist.

## Product Link "Elite" -Schnittstellenmodul (optional)

Das Product Link "Elite" -Schnittstellenmodul (8) führt die folgenden Funktionen aus:

• Es stellt eine Verbindung zu den vorhandenen Elektroniksteuergeräten (ECMs, Electronic Control Modules) der Maschine her, um die für eine genaue Produktionsaufzeichnung erforderlichen Datenparameter zu erfassen.

### Abkipp-Schalter (optional)

Dies ist ein physischer Abkipp-Schalter, der am Rahmen des Lkw befestigt ist und mit dem Cat MineStar System Edge-Modul (PL671) verbunden ist.

### Lader-Bedieneranzeige (optional)

Die 254.00 mm (10 inch) große D6-Anzeige befindet sich in der Fahrerkabine und ermöglicht dem Bediener des Laders, die Leistungskenzahlen (KPIs, Key Performance Indicators) für die aktuelle Schicht zu überwachen, Materialien auszuwählen und die Materialien für die letzten Zyklen zu bearbeiten. Die Anzeige ist über Ethernet mit zweiadrigem Kabel mit dem PL671 verbunden.

## **Betrieb**

## Vor Inbetriebnahme

i08033075

## Vor dem Betrieb

SMCS-Code: 7348; 7490

## 

Es besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr, wenn die Arbeitsbühne nicht ordnungsgemäß eingesetzt wird. Das Personal muss seine Aufgaben vorschriftsmäßig erledigen und sämtliche Anweisungen und Richtlinien für die Maschine und die Arbeitsbühne befolgen.

## Stromversorgung ein/aus

Das System wird mit Strom versorgt, wenn der Schlüsselschalter der Maschine auf ON (EIN) gedreht wird. Während des Einschaltvorgangs führt das MineStar-Modul einen Selbsttest durch. Das MineStar-Modul lässt LEDs aufleuchten, um anzuzeigen, welche Prozesse einwandfrei funktionieren.

### MineStar Modul PL671 Anzeigeleuchten

Das Modul verfügt über 4 LED-Kontrollleuchten, die die folgenden Szenarien anzeigen:

#### Grüne LED

Mit der grünen LED wird angezeigt, ob das Funkgerät EIN- oder AUSgeschaltet ist.

**Grüne LED AUS** – Zeigt an, dass das Funkgerät nicht mit Strom versorgt wird.

**Grüne LED EIN** – Zeigt an, dass das Funkgerät ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird und EINGESCHALTET ist.

**Grüne LED blinkt** – Die grüne LED blinkt, wenn ein Fehler festgestellt wurde, der die Ausführung der Anwendungs-Firmware verhindert. Wenn die grüne LED blinkt, wenden Sie sich an Ihren Caterpillar auszuwählen. Händler.

#### **Orangefarbene LED – GPS**

Mit der orangefarbenen LED wird angezeigt, ob eine GPS-Standortbestimmung erfolgt ist.

**Orangefarbene LED AUS** – Die orangefarbene LED ist AUS, wenn vom Funkgerät keine GPS-Antenne gefunden wird.

**Orangefarbene LED EIN** – Die GPS-Antenne funktioniert ordnungsgemäß und es sind ausreichend GPS-Satelliten für eine gute Standortbestimmung zugänglich.

**Orangefarbene LED blinkt** – Die orangefarbene LED blinkt dauerhaft, wenn die GPS-Antenne ordnungsgemäß funktioniert, jedoch nicht ausreichend GPS-Satelliten zugänglich sind, um eine gute GPS-Standortbestimmung zu ermöglichen. Wenn die orangefarbene LED weiterhin blinkt, wenden Sie sich an Ihren Caterpillar auszuwählen. Händler

#### Gelbe LED

Die gelbe LED wird nicht für das MineStar-Produktionsaufzeichnungssystem verwendet.

#### Blaue LED – Ethernet

Mit der blauen LED wird angezeigt, ob Ethernet-Verbindungen vorhanden sind.



Abbildung 2

g03738018

**Blaue LED AUS** – Zeigt an, dass keine Ethernet-Verbindung eingerichtet ist.

**Blaue LED blinkt** – Die blaue LED blinkt, um Ethernet-Aktivität anzuzeigen.

**Blaue LED EIN** – Die blaue LED leuchtet, wenn das Modul eine Ethernet-Verbindung hergestellt hat. Siehe Abbildung 2 . \_\_\_\_

## **Betrieb**

i08662572

## Hauptbildschirm

SMCS-Code: 7348; 7490

## Fahrer-ID/Login

General	Edit Person			Last Updated: 20 Apr 2021, 11:
Coordinate System				
Survey Data	MW .			
Materials	Identity			
Equipment	FIRST NAME	LAST NAME	PREFERRED NAME Matt	
Operational Schedule				
Shifts				
Personnel	Personnel Type			
Stop Reasons	OPERATOR  OPERATOR  this person is an operator	OPERATOR LOSIN ID 42	PREFERRED EQUIPMENT	× ~
Web API Keys				
App Info	Work Place			
	COMPANY CATING CORPORATE DEDICES	EXTERNALID Enter external ID (Company ID - e.o. (6532 or company email)	EFFECTIVE FROM 20. Any 2021	

Abbildung 3

g06694840

 Die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Login-Bildschirm anzuzeigen. Die Fahrer, die im Pit Supervisor registriert sind, können sich mit der zugewiesenen "Login ID" (Anmelde-ID) anmelden (siehe Abbildung 3).

**Anmerkung:** Die Fahrer-Anmelde-ID kann im Register der Personendaten unter Einstellungen eingestellt werden.

S MINESTAR" EDGE	W	/EDNESDAY, 16 JUN	
		Welcome	
		Vercome	
	ENTE	ER YOUR OPERATO	RID
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	-	0	5
	X	0	$\bigcirc$

Abbildung 4

g06694843

**2.** Die Fahrer-ID mit der Popup-Tastatur anklicken und eingeben, wie in Abbildung 4 dargestellt.

<b>MINESTAR</b> <sup>®</sup> EDGE	WEDNES	DAY, 16 JUNE	17 <b>M</b> AGO 🄶 🔀
			e NOM. PAYLOAD (TONS) 165
CURRENT ROUTE	BANK CUBIC YARDS 20 13 7 0 6 11:05 12 18	TOTAL LOADS Ids	operating time 1 h 42m ③ 10h 30m
COMMENCED WORK KH kal04 9:05 am		LOADS LEADERBOARD       6     Ids       7     Ids       8     Ids	UNCLASSIFIED STOPS TOTAL: 0 AVG: 0m
	DASHBOARD	STOPS	

Abbildung 5

g06694844

**3.** Die Eingabetaste drücken, nachdem die Fahrer-ID eingegeben wurde, um die Seite "Home" (Start) anzuzeigen (siehe Abbildung 5).



Abbildung 6

g06694845

4. Wenn sich der Fahrer abmelden möchte, die Initialen des Fahrers in der oberen rechten Ecke des Bildschirms drücken, wie in Abbildung 6 dargestellt.

<b>≪</b> MINESTAR <sup>®</sup> EDGE	WEDNESDAY, 23 JUNE	<b>2M</b> AGO 🔶 MW
	MW	
	ENTER YOUR OPERATOR ID	
	CHANGE OPERATOR	

Abbildung 7

g06694846

 Am Display können die Details des letzten angemeldeten Fahrers angezeigt werden. Auf "Change operator" (Fahrer ändern) drücken, um sich als ein anderer Fahrer anzumelden. **Anmerkung:** Nach dem Einloggen am Display, werden die Bemerkungen des Fahrers im Pit Supervisor aufgezeichnet.

## Fahreranzeige (Lader)



Abbildung 8

g06490070

Hauptbildschirm des Bedieneranzeige des Cat ®MineStar System Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

(1) Titelleiste(2) Kopfzeile

(3) Hauptbildschirmbereich (4) Fußleiste

Der Hauptbildschirm des Cat <sup>®</sup>MineStar System Edge-Produktaufzeichnungssystems umfasst die vier nachfolgend aufgeführten Hauptbereiche:

- Programm-Titelleiste (1)
- Maschinenleistungsmetriken (2)
- Symbole der Bedieneranzeige (3)
- Werkzeugtasten-Anzeige (4)

g06655655

## Programm-Titelleiste (Lader)



Abbildung 9

Titelleiste des Hauptbildschirms des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

- (5) Cat MineStar System Edge-Logo (6) Current Date (Aktuelles Datum)
- (7) Verstrichene Zeit seit dem Empfang der letzten Meldung
- (8) Symbol für den aktuellen Status der drahtlosen Verbindung
- (9) Symbol zum Verlassen der Software

Die Programm-Titelleiste enthält die folgenden Informationen:

**Cat MineStar System Edge Logo(5)** – Hier wird das Programm gezeigt, das derzeit am Display betrieben wird.

**Current Date (Aktuelles Datum)(6)** – Hier wird das aktuelle Datum angezeigt, wie durch die Daten des Globalen Positionsbestimmungssystems (GPS) von PL671 festgelegt.

Time Since Last Message Received (Zeit seit Empfang der letzten Meldung) (7) – Hier wird angezeigt, wann das Display die letzte Aktualisierung von der Cat MineStar System Edge-Cloudanwendung erhalten hat.

Current Wireless Link Status Icon (Symbol Aktueller Drahtlosverbindungsstatus)(8) – Zeigt den Status der drahtlosen Verbindung der Maschine zu einem Funknetzwerk an.

Exit Software Icon (Symbol Software schließen)(9) – Wird zu diesem Zeitpunkt nicht verwendet.

### Maschinenleistungsmetriken (Lader)



Abbildung 10

Leiste mit den Maschinenleistungsmetriken des Cat MineStar System Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

- (10) Anzeige für Gesamtproduktion während der aktuellen Schicht
- (11) Anzeige für Schicht-Produktionssollwert
- (12) Anzeige für durchschnittliche stündliche Produktion (13) Anzeige der prognostizierten Schicht-
- Gesamtproduktion

Der Abschnitt für die Maschinenleistungsmetriken auf dem Hauptbildschirm enthält die folgenden Informationen zur Laderproduktion während der aktuellen Schicht:

**Current Shift Total Indicator (Aktuelle** 

Gesamtproduktion Schicht) (10) - Hier wird die vom Bediener erzielte Gesamtproduktion in der laufenden Schicht angezeigt. Dieser Wert kann als Gesamtanzahl der Ladungen, Gesamtmasse oder Gesamtvolumen angezeigt werden. Die Einheit wird von Sollwert und den Materialeinstellungen im Büro bestimmt. Die Ergebnisse, einschließlich der Nutzlast, werden durch abgeschlossene Lkw-Transportzyklen bestimmt.

#### **Shift Production Target Indicator**

(Schichtproduktion Zielanzeige) (11) - Der Produktionssollwert für die aktuelle Schicht gemäß Festlegung in der Büroanwendung. Die Einheit sollte der Anzeige "Current Shift Total" entsprechen. Der Wert wird als Sollasten, Gesamtmasse, Gesamtvolumen oder Stundensatz angezeigt.

#### **Average Hourly Production Indicator**

(Durchschnittsproduktion pro Stunde) (12) - Hier wird die durchschnittliche stündliche Produktionsrate, bestimmt durch abgeschlossene Lkw-Transportzyklen, angezeigt Die Einheit sollte der Anzeige "Current Shift Total" entsprechen.

#### **Projected Shift Total Indicator (Erwartete**

Gesamtproduktion Schicht) (13) - Hier wird die basierend auf den aktuellen Ergebnissen am Ende der Schicht erwartete Gesamtproduktion durch den Bediener angezeigt. Die Einheit sollte der Anzeige "Current Shift Total" entsprechen.

#### "AVG CYCLE TIME" (14) - Hier wird die

durchschnittliche Lkw-Transportzykluszeit für Lkws, die mit diesem Ladewerkzeug beladen werden, für die aktuelle Schicht angezeigt. "AVG CYCLE TIME" ist der Durchschnittswert auf den letzten 5 Zyklen.

"SHIFT LOAD AVG" (15) - Hier wird die durchschnittliche Beladezeit mit diesem Ladewerkzeug für die aktuelle Schicht angezeigt.

- (14) Anzeige "AVG CYCLE TIME (Durchschnittliche Zykluszeit)" 5) Anzeige "SHIFT LOAD AVG
  - (Durchschnittliche Schicht-Beladezeit)"

"SHIFT LOAD AVG" ist der Durschnittwert aus den letzten fünf Zyklen.

## Symbole der Bedieneranzeige (Lader)



#### Abbildung 11

Hauptbildschirm des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

(16) Fenster der Bedieneranzeige

(17) Hauptbildschirmbereich für die Bedieneranzeige

Die folgenden Bediener-Anzeigesymbole werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

- "RECENT LOAD AVG (Durchschnitt letzte Ladung)"
- "LATEST PAYLOAD (Letzte Nutzlast)"
- "MATERIAL (Material)"
- "TOTAL LOADS (Gesamtanzahl Ladungen)"
- "LATEST LOAD (Letzte Ladung)"
- "LOADS LEADERBOARD (Ladungsbestenliste)"

**Referenzartikel:** Weitere Informationen zu den Symbolen der Bedieneranzeige finden sich im Abschnitt Fenster der Bedieneranzeige in diesem Handbuch. g06502270

## Werkzeugtasten-Anzeige (Lader)



Version der Maschinensoftware vordefiniert sind. Bedieneranzeige (Lkw)

#### SMINESTAR" EDGE 10:41 FRIDAY, 23 OCTOBER 1MN AGO 🔘 1 18 99m 99 2 7LDS **10**н **39**м 3 **RV PHASE 3** C-10-391 • 10н 44м 10-068 19-144 10 TOTAL: 0 8:14AM 7:15AM 11 C-10-391 аvg: **0**м 12 7 LDS 5.10 DA DASHBOARD

#### Abbildung 13

Hauptbildschirm der Bedieneranzeige des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

g06655630

(1) Titelleiste

(2) Kopfzeile

(3) Hauptbildschirmbereich

Der Hauptbildschirm des Cat <sup>®</sup>MineStar System Edge-Produktaufzeichnungssystems umfasst die vier nachfolgend aufgeführten Hauptbereiche:

- Programm-Titelleiste (1)
- Maschinenleistungsmetriken (2)
- Bedieneranzeige (3)

### Programm-Titelleiste (Lkw)



Titelleiste des Hauptbildschirms des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

(4) Cat MineStar System Edge-Logo

(5) Current Date (Aktuelles Datum)

(6) Verstrichene Zeit seit dem Empfang der letzten Meldung
 (7) Symbol für den aktuellen Status der drahtlosen Verbindung

Die Programm-Titelleiste für den Transport-Lkw

enthält die folgenden Informationen:

**Cat MineStar Edge Logo(4)** – Hier wird die Anwendung gezeigt, die derzeit am Display betrieben wird.

**Current Date (Aktuelles Datum)(6)** – Hier wird Datum und Uhrzeit angezeigt, wie durch die Daten des Globalen Positionsbestimmungssystems (GPS) vom Funkgerät PL671 festgelegt.

Time Since Last Message Received (Zeit seit Empfang der letzten Meldung) (6) – Hier wird angezeigt, wann das Display die letzte Aktualisierung von der Cat MineStar -Cloudanwendung erhalten hat.

Current Wireless Link Status Icon (Symbol Aktueller Drahtlosverbindungsstatus) (7) – Hier wird angezeigt, ob das Display aktuell mit dem Internetnetwerk verbunden ist ode rnicht. Die Farbe BLAU zeigt an, dass das Netzwerk momentan verbunden ist, und die Farbe GRAU gibt an, dass das Netzwerk momentan nicht verbunden ist.

### Maschinenleistungsmetriken (Lkw)



Abbildung 15

Leiste mit den Maschinenleistungsmetriken des Edge -Produktionsaufzeichnungssystems

g06655632

(8) Anzeige Schichtproduktion(9) Anzeige Produktionssollwert

(10) Anzeige Erwartete Produktion (11) Anzeige Insgesamt (Lasten) (12) Anzeige Durchschnittliche Zykluszeit (13) Nenn-Nutzlast

Der Abschnitt für die Maschinenleistungsmetriken auf dem Hauptbildschirm enthält die folgenden Informationen zur Laderproduktion während der aktuellen Schicht:

#### Shift Production Indicator (Schichtproduktion) (8)

 Hier wird die Anzahl der abgeschlossenen
 Fertigung in der aktuellen Schicht angezeigt. Diese
 Zahl wird am Ende der Schicht zurückgesetzt, gibt aber nicht den Gesamtanteil für den gesamten Tag an. Dieser Wert wird mit den im Büro verfolgten
 Daten eingestellt, die auf Lasten oder Festkubikyard (BCY) gesetzt werden können.

#### **Production Target Indicator (Produktion**

**Zielanzeige) (9)** – Der Produktionssollwert für die aktuelle Schicht gemäß Festlegung in der Büroanwendung. Die Einheit sollte der Anzeige "Current Shift Total" entsprechen. Der Wert wird als Solllasten, Gesamtmasse, Gesamtvolumen oder Stundensatz angezeigt.

#### **Projected Production Indicator (Erwartete**

**Produktion) (10)** – Hier wird die basierend auf den aktuellen Ergebnissen am Ende der Schicht erwartete Gesamtproduktion durch den Bediener angezeigt. Die Einheit sollte der Anzeige "Current Shift Total" entsprechen.

Total (Loads) Indicator (Gesamt(lasten) (11) – Hier wird die Anzahl der Gesamtlasten für die Schicht, basierend auf der über das Edge Office festgelegten Ladeaktivität für diesen Lkw, angezeigt. Dies hängt nicht von den konfigurierten Zielen ab. Die Lasten werden jedoch als Referenz dargestellt.

#### Average Cycle Time Indicator (Anzeige für

**Durchschnittliche Zykluszeit)** (12) – Hier wird die durchschnittliche Lkw-Transportzykluszeit für Lkws, die mit diesem Ladewerkzeug beladen werden, für die aktuelle Schicht angezeigt. "AVG CYCLE TIME" ist ein Durchschnittswert auf den letzten 5 Zyklen.

Nominal Payload Indicator (Anzeige für Nenn-Nutzlast) (13) – Hier wird der Wert für die Nenn-Nutzlast angezeigt, der für diesen Lkw bei Konfiguration für Edge eingestellt wurde. Der Wert wird in "Imperial" (Imperial) oder "Metric" (Metrisch) Maßeinheiten für die Gesamtproduktion in Tonnen anhand der Einstellungen am Standort des Edge Office gemessen. Die Messung ist in Klammern angegeben.

g06655634

g06655644

## Bedieneranzeige (Lkw)



#### Abbildung 16

Hauptbildschirm des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

(14) Fenster der Bedieneranzeige

(15) Hauptbildschirmbereich für die Bedieneranzeige

Der Bereich für die Symbole der Bedieneranzeige des Hauptbildschirms umfasst die folgenden Informationen:

- "CURRENT ROUTE (Aktuelle Route)"
- "SHIFT PRODUCTION (Schichtproduktion)"
- "TOTAL LOADS (Gesamtanzahl Ladungen)"
- "OPERATING TIME (Betriebszeit)"
- "COMMENCED WORK TIMESTAMP (Zeitstempel Arbeit aufgenommen)"
- "FIRST/LAST LOAD TIMESTAMPS (Zeitstempel erste/letzte Last)"
- "LOADS LEADERBOARD (Ladungsbestenliste)"
- "UNCLASSIFIED STOPS (Nicht klassifizierte Abschaltungen)"

**Referenzartikel:** Weitere Informationen und Details zu jedem Fenster finden sich im Abschnitt "Fenster der Bedieneranzeige" in diesem Handbuch.

### Werkzeugtasten-Anzeige (Lkw)



Abbildung 17

Fußleiste des Hauptbildschirms des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

(16) Werkzeugtaste "DASHBOARD (Instrumententafel)"

Die Werkzeugtasten-Anzeige ist der Bereich des Bildschirms, in dem der Bediener innerhalb der Software navigieren kann. In der Werkzeugtasten-Anzeige werden die Tasten angezeigt, die von der Version der Maschinensoftware vordefiniert und integriert sind.

## Gründe für Abschaltungen

eneral	Stop Reasons					
Coordinate System		AVAILABLE TI	ME (HRS)		DOWN TIME	E (+185)
Survey Data			NON OPERATIONA	L TIME (HRS)	SCHED, MAINTENANCE	UNSCHED, MAINTENANCE
Materials	OPERATORIAL TIME (PRS)		OPERATIONAL DELAY	STANDBY		
quipment						EXPAND CATESORIES
Operational Schedule	OPERATIONAL DELAY					+ ^
hifts	storio	SITE WIDE STOP	DIAL LINGWOOD		LAST UPDATED	
	Biasting (System Defined)	Yes	All			1
ersonnel	Defined_20001 (User Defined)	Yes	All		16 Jun 2021, 12:36	1
Stop Reasons	Fueling (System Defined)	No	All			1
Veb API Keys	Low_power (Uner Defined)	Yes	All		16 Jun 2021, 20:16	1
pp Info	Meetings (System Defined)	Yes	All			1
nasl	No like-tranics timer (User Defined)	Yes	All		22 Jun 2021, 21:40	1
	Operator Break (3)storm Defined)	No	All			1
	(1) Shift Change (3)stern Defined)	No	All			1
	Undefined_Stop1 (User Darked)	Yes	All		16 Jun 2021, 12:40	1
	STANDBY					+ ^
	570P ID	SITE WIDE STOP	EQUIPMENT TYPE		LAST UPDATED	
	Defined_atop_standby (User Defined)	Yes	All		16 Jun 2021, 13 02	1
	No Operator Available (System Defined)	No	All			1
	No Work Available (System Defined)	No	All			1
	Weather (System Defined)	Yes	All			1
	DOWN TIME					^
	stop io	SITE WIDE STOP	EQUIPMENT TYPE		LAST UPDATED	
	Scheduled Maintenance (System Defined)		Al			1

Abbildung 18

g06694847

 Der Pit Supervisor umfasst eine Liste der Betriebsverzögerungen, Bereitschaften und Stillstandsverzögerungszeiten, wie in Abbildung 18 dargestellt.

**Anmerkung:** Aus dem obenstehenden Bildschirm können weitere Gründe für Abschaltungen zum System hinzugefügt werden.

Section 2018 MINESTAR <sup>®</sup> EDGE			WEDNESDAY, 23 JUNE		3M AGO 奈 🔤
					LOADS LEADERBOARD
 	avg.			2	
-	lds				
	D/	ASHBOARD	MATERIAL		

Abbildung 19

g06694848

2. Die Fahrer können über die Fahreranzeige die Gründe für Abschaltungen zuweisen. Nach erfolgreicher Anmeldung die Abschalttasten unten auf dem Bildschirm drücken, wie in Abbildung 19 dargestellt.

S MINESTAR"EDGE		WEDNESDA	Y, 23 JUNE		2M AGO 🄶 🕅
				STOP REASON	
	START				
					~
			12:14	DEFINED_STOP	12s
					$\checkmark$
	DASHBOARD	MATE	RIAL	STOPS	

Abbildung 20

3. Der Bildschirm "Stops" (Abschaltungen) wird mit einer Starttaste, einem aktiven Abschaltbereich und einer Liste der vorherigen Abschaltungen angezeigt. Zum Starten eines neuen Abschaltereignisses auf die Start-Taste drücken. g06694849



Abbildung 21

g06694850

4. Bei Klicken auf die Start-Taste werden die ABSCHALTUNGEN unten am Bildschirm rot angezeigt, wobei ein Timer die Dauer angibt. Der aktive Abschaltbereich zeigt eine Startzeit, eine Abschaltdauer und einen Abschaltgrund an, wenn dies ausgewählt wird. Die Liste der Abschaltgründe iwird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Die Pfeiltasten können verwendet werden, um durch die verschiedenen Gründe im Pit Supervisor zu blättern. Durch Klicken auf das Symbol einen Grund auswählen. 

Sinter Minestar Edge		ESDAY, 23 JUNE		<b>2M</b> AGO 🤶 🕅	
	X			DURATION	
NEW STOP	STOP	12:23	FUELING	00:03:06	
				~	
		12:14	DEFINED_STOP	12s	
				$\checkmark$	
	DASHBOARD M	ATERIAL	00:03:06		

Abbildung 22

5. Durch Auswahl eines Abschaltgrunds werden die Tasten zum Starten einer neuen Abschaltung oder Beenden der aktuellen Abschaltung angezeigt.

ACTIVE STOP START  ALL STOPS 12:23 12:14	STOP REASON SELECT FUELING DEFINED_STOP	DURATION
START 	STOP REASON SELECT FUELING DEFINED_STOP	DURATION
ALL STOPS 12:23 12:14	SELECT FUELING DEFINED_STOP	5m 
ALL STOPS 12:23 12:14	FUELING	5m . 12s
12:23 12:14	FUELING DEFINED_STOP	. 5m . 12s
12:14	DEFINED_STOP	. 12s
	STOPS	
	MATERIAL	MATERIAL STOPS

Abbildung 23

6. Durch Klicken auf die Abschalttaste wird eine aktive Abschaltung beendet und in der Liste der bisherigen Abschaltungen aufgelistet. Die Taste zum Beenden einer neuen Abschaltung wird auch als Speichertaste angezeigt. g06694853

g06694851

Zur Änderung des Abschaltgrunds die Kontrollkästchen aktivieren und einen anderen Abschaltgrund wählen. Die Abschaltungen und Gründe werden als Beobachtungen im Pit Supervisor aktualisiert.

i08662571

## Fahreranzeige-Symbole

SMCS-Code: 7490

## Symbole der Bedieneranzeige (Lader)



#### Abbildung 24

Hauptbildschirm des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

- (1) Recent load average (Durchschnitt letzte Ladung)
- (3) Current material (Aktuelles Material)(4) Loader leaderboard (Laderbestenliste)(5) Latest load (Letzte Ladung)

(2) Latest payload (Letzte Nutzlast) (5) Lates

Recent Load Average (Aktuelle durchschnittliche Beladezeit) (1) – Durchschnittliche Beladezeit der letzten fünf Ladungen.

Latest Payload (Letzte Nutzlast) (2) – Die Nutzlast der zuletzt vom System aufgezeichneten Ladung basierend auf der gelöschten Lkw-Transportnutzlast.

**Anmerkung:** Der Inhalt des Lkw muss abgekippt und abgeladen werden, damit die Daten für die letzte Nutzlast aktualisiert wird.

**Current Material (Aktuelles Material) (3)** – Die obere Zeile zeigt das aktuell vom Ladebereich festgelegte Material an. Die untere Zeile zeigt das aktuell vom Laderbediener ausgewählte Material an.

**Loader Leaderbord (Ladungsbestenliste) (4)** – Rang der Lastwerkzeuge. Der gelb hervorgehobene Wert ist diese Maschine. (6) Total loads (Gesamtanzahl Ladungen)

Latest Load (Letzte Last) (5) – Beladezeit, Lkw, Material und Bediener (wenn zugewiesen) für die letzte Ladung.

**Total Laods (Gesamtladungen) (6)** – Die Gesamtzahl der mit diesem Beladewerkzeug in der aktuellen Schicht ausgeführten Ladungen. Die Material-Zählwerte zeigen an, wie viele Ladungen für das jeweilige Material ausgeführt wurden.

Der Bedieneranzeige-Tastenbereich des Hauptbildschirms umfasst folgende Informationen:

- "RECENT LOAD AVG (Durchschnitt letzte Ladung)"
- "LATEST PAYLOAD (Letzte Nutzlast)"
- "MATERIAL (Material)"

- "TOTAL LOADS (Gesamtanzahl Ladungen)"
- "LATEST LOAD (Letzte Ladung)"
- "LOADS LEADERBOARD (Ladungsbestenliste)"

# Recent load average (Durchschnitt letzte Ladung)

Die Taste "RECENT LOAD AVG (Durchschnitt letzte Ladung)" zeigt dem Bediener den Durchschnittswert aus den letzten fünf Ladungen an.



Abbildung 25

g06489835

Durchschnittswert der letzten Ladungen. Keine Daten für diese Schicht



Abbildung 26

g06488997

Durchschnittswert der letzten Ladungen. Unterbeladung – Trend nach unten (Verschlechterung)



Abbildung 27

g06488998

Durchschnittswert der letzten Ladungen. Unterbeladung – Trend nach oben (Verbesserung)

RECENT LOAD AVG	
<b>3:00</b> AVG	
•	

#### Abbildung 28

#### g06489367

Durchschnittswert der letzten Ladungen. Überladung – Trend nach unten (Verbesserung)



Abbildung 29

g06489383

Durchschnittswert der letzten Ladungen. Überladung – Trend nach oben (Verschlechterung)



g06489638 Abbildung 30 Durchschnittswert der letzten Ladungen. Optimal

## **Aktuelles Material**

#### Widget zur Materialbestimmung



Abbildung 31

g06503289

Material ist festgelegt

Der Bediener hat das Material über die Anzeige festgelegt (zeigt an, dass sich das Material von dem im Ladebereich festgelegten unterscheidet)



Abbildung 32

g06503290

Material ist nicht festgelegt

Der Bediener hat die Einstellung nicht übersteuert. (Wird vom Ladebereich bestimmt)



Der Bediener hat die Einstellung nicht übersteuert. (Wird vom Abkippbereich bestimmt)

### Übersicht Gesamtanzahl Ladungen/ Materialverlauf



Abbildung 34

g06503060

Übersicht Gesamtanzahl Ladungen/Materialverlauf

- (30) Gesamtladungen, einschließlich unbekannten Materials
- (31) Anzahl Ladungen mit bekanntem Material
- (32) Bekanntes Material
- (33) Unbekanntes Material (Standard: blau)
- (34) Anzahl Ladungen mit unbekanntem Material



Abbildung 35 Keine Daten für diese Schicht

g06489794



g06489779

Abbildung 36 Ein aktives Material



#### Abbildung 37 Unbekannte /bekannte Materialien



Abbildung 38

g06489698

g06489801

Unbekannte /bekannte Materialien

## Ladewerkzeug-Bestenliste



#### Abbildung 39

Ladewerkzeug-Bestenliste

(40) Bezeichnung hinzugefügt

(41) Maßeinheit (Ladungen)

(42) Rang Bedienerschicht

### Bildschirm "Material Selection (Materialauswahl)"/"Historical Loads (Historische Ladungen)"



Abbildung 40

g06490054

g06503075

Bildschirm "Material Selection (Materialauswahl)"/ "Historical Loads (Historische Ladungen)"

(45) Standardmaterial basierend auf den Zuordnungsregeln in der Software-Anwendung

- (46) Aktuell ausgewähltes Material (sofern vom Bediener ausgewählt)
- (47) Liste der historischen Ladungen
- (48) Taste für nächste Materialseite

**Default Material (Standardmaterial) (45)** – Das vom Lastbereich zugewiesene Material (wenn vorhanden).

**Currently Selected Material (46)** – Das vom Fahrer ausgewählte Material.

Historical Loads (Historische Ladungen) (47) – Die historischen Ladungen werden hier angezeigt. Um das Material für eine Ladung zu ändern, die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren und die Änderung bestätigen.

Next Page Button (Taste Nächste Seite) (48) – Der Bediener kann bei Standorten, die über mehrere Materialtypen vor Ort verfügen, über diese Taste zur nächsten Materialseite navigieren.



Abbildung 41

g06490064

Bildschirm "Material Selection (Materialauswahl)"/ "Historical Loads (Historische Ladungen)" mit eingeblendeter Meldung "YOU ARE CHANGING HISTORIC LOADED MATERIAL? (Sie sind dabei, das historisch geladene Material zu ändern?)"

- (45) Standardmaterial basierend auf den Zuordnungsregeln in der Software-Anwendung
- (46) Aktuell ausgewähltes Material (sofern vom Bediener ausgewählt)
- (47) Liste der historischen Ladungen
- (48) Taste für nächste Seite
- (49) Kontrollkästchen der Liste der historischen Ladungen mit ausgewählten Kästchen
- (50) Taste "CONFIRM (Bestätigen)"
- (51) Taste "CANCEL (Abbrechen)"
- 1. Ein zu änderndes historisches Lastspiel durch Markieren des Kontrollkästchens neben dem historischen Lastspiel auswählen.
- **2.** Das Material auswählen, in das das historische Lastspiel geändert werden soll.

## Anzeigesymbole (Lkw)

3. Nach der Auswahl wird die Meldung "YOU ARE CHANGING HISTORIC LOADED MATERIAL? (Sie sind dabei, das historisch geladene Material zu ändern?)" angezeigt, damit der Bediener die Änderungen bestätigen kann. Die Taste "CONFIRM (Bestätigen)" (50) in der eingeblendeten Meldung "YOU ARE CHANGING HISTORIC LOADED MATERIAL? (Sie sind dabei, das historisch geladene Material zu ändern?)" auswählen.



Abbildung 42

Hauptbildschirm des Edge-Produktionsaufzeichnungssystems

- (1) Current Route (Aktuelle Route)
- (2) Shift Production (Schichtproduktion)
- (3) Total Loads (Gesamtanzahl Ladungen)

(4) Betriebszeit (5) Commenced Work (Arbeit begonnen) (6) First/Last Loads (erste/letzte Ladungen)

Current Route (Aktuelle Route) (1) – Hier wird die Route angezeigt, die im aktuellen Zyklus zurückgelegt wird, wobei der Ladebereich, der Lader (falls vorhanden) und der Entladebereich angegeben werden.

Shift Production (Schichtproduktion) (2) – Hier wird eine Liniengrafik der ausgewählten Messung über den Schichtzeitraum angezeigt. Außerdem werden die voraussichtlichen Ziele und Sollwerte mit roten oder grünen Linien angezeigt, wenn ein geplantes Ziel erreicht werden soll, und, wenn ein stationäres Ziel eingestellt ist, wird eine weiße Linie mit einem Bereich angezeigt, um den Soll- und zulässigen Bereich zu kennzeichnen. Kann für die Anzeige von Lasten, Tonnen oder Festkubikyard/ Meter oder jede dieser Angaben pro Stunde eingestellt werden.

Anmerkung: Der Inhalt des Lkw muss abgekippt und abgeladen werden, damit die Daten für die letzte Nutzlast aktualisiert wird.

Total Loads (Gesamtladungen) (3) – Hier wird die Gesamtzahl an Ladungen angezeigt, die der Lkw derzeit in der Schift transportiert, sowie eine Aufstellung der Materialien für die Ladungen angegeben.

Operating Time (Betriebszeit) (4) - Hier wird die Gesamtzeit angezeigt, während der der aktuelle Bediener die Maschine bedient hat.

Commenced Work (Arbeit begonnen) (5) - Zeigt einen Zeitstempel an, an dem die Arbeit in dieser Schicht begonnen hat, sowie den spezifischen Maschinennamen, dem der Bediener zugewiesen wurde. Dies kann mehrere Einträge umfassen, wenn ein Maschinenschalter aufgetreten ist und in das Edge Office eingegegen wird.

- (7) Loads Leaderboard
- (Ladungsbestenliste)
- (8) Nicht klassifizierte Abschaltungen

First/Last Loads (Erste/letzte Ladung)(6) – Hier werden Zeitstempel für die erste Ladung während der Schicht und die letzte Ladung zusammen mit der zugewiesenen Lastausrüstung (falls vorhanden bei Edge) angezeigt.

Loads Leaderboard (Ladungsbestenliste)(7) - Die Bestenliste aller aktiven Lkws, um anzuzeigen, welchen Platz Sie in Bezug auf die meisten durchgeführten Zyklen insgesamt gerade belegen. Hier wird Ihre aktuelle Platzierung und die Gesamtanzahl der derzeit abgeschlossenen Ladungen angezeigt, sowie die zwei weiteren Plätze direkt um Ihren aktuellen Rang zum Vergleich.

Unclassified Stops (Nicht klassifizierte Abschaltungen)(8) – Hier wird die angezeigt, wie oft insgesamt der Bediener die Maschine abgeschaltet hat und dies als "Unclassified" (Nicht klassifiziert) festgelegt wurde, das heißt, dass diese Aktion nicht auf einen Schichtwechsel oder eine Schichtunterbrechung oder ein anderes Produktionsereignis, wie Betanken oder Laden, zurückzuführen war.

### Current Route (Aktuelle Route)

Die zurückgelegte Route für den aktuellen Transportzyklus, der als 3 Punkte, Ladebereich, zugewiesener Lader und Entladebereich angezeigt wird.



Route ohne zugewiesenen Lader



Abbildung 44

g06656522

Route mit zugewiesenem Lader

### **Shift Production (Schichtproduktion)**

Zeigt das Produktionsziel über die Zeit der aktuellen Schicht an und verfolgt, ob der geplante Endpunkt über oder unter den Zielangaben liegt. Der im Büro für die Maschine eingestellte Sollwert bestimmt die verfolgten Werte.

#### **Overall Loads (Gesamtladungen)**



Abbildung 45

g06656521

Gesamtladungen mit einem Zielwert, der mit aktuellen Prognosen während der Schicht erreicht ist oder wird. Die weiße Linie zeigt an, dass der Zielwert eingestellt wurde, und der umgebende Bereich weist darauf hin, dass der akzeptierte Bereich in der Nähe des eingestellten Zielwerts liegt.



Abbildung 46

g06656520

Gesamtladungen mit einem Zielwert, der mit aktuellen Prognosen während der Schicht nicht erreicht wird. Die weiße Linie zeigt an, dass der Zielwert eingestellt wurde, und der umgebende Bereich weist darauf hin, dass der akzeptierte Bereich in der Nähe des eingestellten Zielwerts liegt.



Stündliche Ladungen mit dem als erreicht gekennzeichneten Ziel als grüne Linie oder mit dem nicht erreichten Ziel als rote Linie.

#### **Overall Tonnage (Gesamtproduktion in Tonnen)**



Abbildung 48

g06656517

Gesamtproduktion in Tonnen mit einem Zielwert, der mit aktuellen Prognosen während der Schicht erreicht ist oder wird. Die weiße Linie zeigt an, dass der Zielwert eingestellt wurde, und der umgebende Bereich weist darauf hin, dass der akzeptierte Bereich in der Nähe des eingestellten Zielwerts liegt. Das am Standort eingestellte Messsystem legt fest, ob die Anzeige in der imperialen oder metrischen Maßeinheit erfolgt.



Abbildung 49

g06656516

Gesamtproduktion in Tonnen mit einem Zielwert, der mit aktuellen Prognosen während der Schicht nicht erreicht wird. Die weiße Linie zeigt an, dass der Zielwert eingestellt wurde, und der umgebende Bereich weist darauf hin, dass der akzeptierte Bereich in der Nähe des eingestellten Zielwerts liegt. Das am Standort eingestellte Messsystem legt fest, ob die Anzeige in der imperialen oder metrischen Maßeinheit erfolgt.



Abbildung 50

g06656496

Stündliche Gesamtproduktion in Tonnen mit dem als erreicht gekennzeichneten Ziel als grüne Linie oder mit dem nicht erreichten Ziel als rote Linie.

#### Bank Cubic Metres (Bankkubikmeter, BCU)



Abbildung 51

g06656486

Gesamt-BCU mit einem Zielwert, der mit aktuellen Prognosen während der Schicht erreicht ist oder wird. Die weiße Linie zeigt an, dass der Zielwert eingestellt wurde, und der umgebende Bereich weist darauf hin, dass der akzeptierte Bereich in der Nähe des eingestellten Zielwerts liegt. Das am Standort eingestellte Messsystem legt fest, ob die Anzeige in der imperialen oder metrischen Maßeinheit erfolgt.



#### Abbildung 52

g06656485

Gesamt-BCU mit einem Zielwert, der mit aktuellen Prognosen während der Schicht nicht erreicht wird. Die weiße Linie zeigt an, dass der Zielwert eingestellt wurde, und der umgebende Bereich weist darauf hin, dass der akzeptierte Bereich in der Nähe des eingestellten Żielwerts liegt. Das am Standort eingestellte Messsystem legt fest, ob die Anzeige in der imperialen oder metrischen Maßeinheit erfolgt.



Abbildung 53

g06656484

Stündliche BCU mit dem als erreicht gekennzeichneten Ziel als grüne Linie oder mit dem nicht erreichten Ziel als rote Linie.

### Übersicht Gesamtanzahl Ladungen/ Materialverlauf



Abbildung 54

(9) Total Loads (Gesamtanzahl Ladungen)

- (10) Anzahl Ladungen mit unbekanntem Material
- (11) Unbekanntes Material (Standard: Schwarz)
- (12) Anzahl Ladungen mit bekanntem Material
- (13) Bekanntes Material

Das Fenster der Gesamtladungen zeigt die Gesamtzahl der Ladungen bei Abschluss der Zyklen während der Schicht an. Daraus ergibt sich auch eine Aufschlüsselung der Ladungen nach Materialtyp.



Abbildung 55 Keine Daten für diese Schicht



Abbildung 56 Ein aktives Material g06656444

g06656450

g06656445



Abbildung 57 Unbekannte oder bekannte Materialien TOTAL LOADS 28LDS 12 6 4

Abbildung 58

g06656458 Unbekannte oder bekannte Materialien mit größeren Abweichungen

#### **Betriebszeit**



Abbildung 59

(14) Aktuelle Gesamtbetriebszeit der Schicht

(15) Zielbetriebszeit der Schicht

### **Commenced Work (Arbeit begonnen)**



Abbildung 60

g06656324

- (16) ID der Maschine, die derzeit betrieben wird
- (17) Uhrzeit, zu welcher der Lkw mit der Arbeit begonnen hat
- (18) Portrait des derzeit zugewiesenen Fahrers

## First/Last Load (Erste/letzte Ladung)



Abbildung 61

g06656317

- (18) Portrait des zugewiesenen Fahrers
- (19) ID der Maschine, die derzeit betrieben wird
- (20) Zeitstempel für erste Beladezeit und letzte Beladezeit

## Loads Leaderboard (Ladungsbestenliste)



Abbildung 62

- (22) Bezeichnung hinzugefügt
- (23) Maßeinheiten (Ladungen)
- (24) Schichtrang

### Nicht klassifizierte Abschaltungen



Abbildung 63

g06656314

- (25) Nicht klassifizierte Abschaltungen Insgesamt
- (26) Durchschnittliche Gesamtzeit an nicht klassifizierten Abschaltungen

## Wartung

i08662574

## Wartungsintervalle

SMCS-Code: 1400

Vor der Inbetriebnahme oder der Durchführung von Wartungsarbeiten müssen alle Sicherheitshinweise, Warnungen und Anweisungen gelesen und verstanden worden sein.

Das Betriebspersonal ist für die Durchführung der Wartungsarbeiten einschließlich aller Einstellungen, die Verwendung der richtigen Schmiermittel, Flüssigkeiten und Filter sowie den Ersatz von Bauteilen wegen normaler Abnutzung und Alterung verantwortlich. Werden die festgelegten Wartungsintervalle und Verfahren nicht eingehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Leistung und/oder zu beschleunigtem Verschleiß der Bauteile führen.

Die Wartungsintervalle sind nach zurückgelegter Strecke, Kraftstoffverbrauch, Betriebsstunden oder Kalenderdatum festzulegen, JE NACH DEM, WAS ZUERST EINTRITT. Motoren im Schwereinsatz müssen unter Umständen häufiger gewartet werden.

**Anmerkung:** Vor jeder Folgewartung müssen sämtliche Arbeiten des vorhergehenden Wartungsintervalls durchgeführt worden sein.

## Alle 8 Betriebsstunden oder täglich

" Anzeige - reinigen"	41
"GPS-Antennenhalterung – ausrichten "	41
"Kabelstrang und Kabel – kontrollieren "	42
"MineStar Module (PL671) – prüfen "	42

i08033073

## Anzeige - reinigen

#### SMCS-Code: 7347-070

Darauf achten, dass der Anzeigebildschirm sauber ist.

## Reinigen des Status-Anzeigebildschirms

Manchmal können Schmutzflecken auf der Anzeige zu einer Pixelierung führen. Die nachfolgenden Anweisungen zum Reinigen der Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display) befolgen:

#### **HINWEIS**

Isopropylalkohol ist eine entflammbare Flüssigkeit. Nie Flüssigkeiten direkt auf den Status-Anzeigebildschirm sprühen oder gießen. Den Bildschirm nicht reinigen, während die Schaltkonsole eingeschaltet ist.

- 1. Die Anzeige ausschalten.
- 2. Den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Wenn Flecken zurückbleiben, das Tuch mit einem LCD-Reiniger befeuchten und dann mit dem Tuch vorsichtig in eine Richtung über die Anzeige wischen – vom oberen Rand der Anzeige zum unteren.

#### HINWEIS

Keine der folgenden Chemikalien oder Lösungen verwenden, die Folgendes enthalten:

- Azeton
- · Ethylalkohol
- Toluol
- Ethylsäure
- Ammoniak
- · Methylchlorid

Steht eine andere Chemikalie oder Lösung zu Verfügung, von der jedoch nicht bekannt ist, ob sie geeignet ist, diese Chemikalie oder Lösung nicht verwenden. Durch die Verwendung einer der in der vorherigen Liste aufgeführten Chemikalie kann der Status-Anzeigebildschirm dauerhaft beschädigt werden. Einige handelsübliche Fensterreiniger enthalten Ammoniak und sind daher nicht zulässig.

 Vor der Benutzung der Anzeige sicherstellen, dass der Bildschirm trocken ist. Anmerkung: Viele Reinigungslösungen werden speziell als LCD-Reiniger verkauft. Diese Reiniger können zum Reinigen des Bildschirms an der Schaltkonsole verwendet werden. Alternativ kann eine Mischung aus 50 % Isopropylalkohol und 50 % Wasser verwendet werden. Mikrofasertücher wie die, die zum Reinigen von Brillengläsern verwendet werden, sind hervorragend zum Reinigen von LCDs geeignet.

**4.** Vor dem praktischen Einsatz den Betrieb und die Funktion der Anzeige prüfen.

**Anmerkung:** Vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt darauf achten, dass eine etwaige beschädigte Anzeige repariert oder ausgetauscht wird.

i08033076

# GPS-Antennenhalterung – ausrichten

SMCS-Code: 7348-535; 7490-535

### 

Es besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr, wenn die Arbeitsbühne nicht ordnungsgemäß eingesetzt wird. Das Personal muss seine Aufgaben vorschriftsmäßig erledigen und sämtliche Anweisungen und Richtlinien für die Maschine und die Arbeitsbühne befolgen.

Anmerkung: Beim Reinigen und Kontrollieren der Halterung für die GPS-Antenne sind die Sicherheitsmaßnahmen für Auf- und Absteigen zu beachten. Stets dreifachen Kontakt halten und/oder ein Sicherheitsgeschirr tragen.

Stets den Zustand der GPS-Antennenhalterung und von deren Befestigungselementen vor der Inbetriebnahme der Maschine kontrollieren. Alle beschädigten und verschlissenen Teile ersetzen. Darauf achten, dass die Befestigungsschrauben fest angezogen sind. i08033077

# Kabelstrang und Kabel – kontrollieren

SMCS-Code: 1408-040; 4459-040



Abbildung 64 PL671-Inspektion g06214673

Kontrollieren, ob die Leitungen oder Kabel beschädigt sind, die zu den MineStar-Modulen führen. Siehe Abbildung 64.

i08033078

# MineStar Module (PL671) – prüfen

SMCS-Code: 7605-535

Beim ElNschalten prüfen, ob die Kontrollleuchten für die Stromversorgung und die Datenübertragung leuchten. Das Modul auf physische Schäden prüfen.

## Stichwortverzeichnis

## A

Allgemeine Hinweise	9
Allgemeines	9
Anwendungsbereiche	9
Cat MineStar System	
Produktionsaufzeichnung Grundlagen	9
Anzeige - reinigen	41
Reinigen des Status-Anzeigebildschirms	41

### В

### F

Fahreranzeige-Symbole	29
Anzeigesymbole (Lkw)	33
Symbole der Bedieneranzeige (Lader)	29

## G

GPS-Antennenhalterung - au	srichten 41
----------------------------	-------------

### Н

Hauptbildschirm	14
Bedieneranzeige (Lkw)	21
Fahrer-ID/Login	14
Fahreranzeige (Lader)	17
Gründe für Abschaltungen	25

## I

Informationen zur Einhaltung behördlicher
Bestimmungen 6
Inhaltsverzeichnis

## Κ

Kabelstrang und	Kabel – kontrollieren	42
-----------------	-----------------------	----

### Μ

MineStar Module (F	PL671) – prüfen	42
--------------------	-----------------	----

#### Ρ

Product Link (PL671 – wenn vorhanden)	6
Technische Daten	7
Vereinfachte Konformitätserklärung	6

Zertifizierungshinweise	7
Produkt-Information	9

## S

Sicherheit	5
Betrieb	5
Sicherheitshinweise/Warnschilder	5
Systemteile	10
Cat MineStar System Edge Modul	
(PL671)	11
Optionale Teile	11

### V

Vor dem Betrieb	13
Stromversorgung ein/aus	13
Vor Inbetriebnahme	13
Vorwort	4
Bedienung	4
Informationen zu dieser Veröffentlichung	4
Produktbeschreibung	4
Produktkapazität	4
Sicherheit	4
Wartung	4
Wartungsintervalle	4
-	

### W

Wartung	40
Wartungsintervalle	40
Alle 8 Betriebsstunden oder täglich	40
Wichtige Sicherheitshinweise	2

## **Produkt- und Händlerinformation**

Anmerkung: Für die Lage der Produkt-Identnummer und Seriennummern siehe Abschnitt "Produkt-Identinformation" im Betriebs- und Wartungshandbuch.

Lieferdatum: \_\_\_\_\_

## **Produkt-Identinformation**

Modell:				
Produkt-Identnummer:				
Seriennummer des Motors:				
Seriennummer des Getriebes:				
Seriennummer des Generators:				
Seriennummern der Arbeitsgeräte:				
Arbeitsgeräteinformation:				
Kundennummer:				
Händlernummer:				
Händlorinformation				
Trancier mormation				
Name:	Niederlassung:			
Adresse:				

	Kontaktperson beim Händler	Telefon	<u>Dienststunden</u>
Verkauf:			
Ersatztei- le:			
Service:			

M0097305 ©2021 Caterpillar Alle Rechte vorbehalten CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

