# FINDEN SIE DEN RICHTIGEN FILTER
# CAT®-FILTER

## FINDEN SIE DEN RICHTIGEN CAT-FILTER ALS ERSATZ FÜR EIN MITBEWERBERPRODUKT

Wussten Sie, dass das Cat®Filter Cross Reference Tool noch besser geworden ist? Die neue Funktion ermöglicht es Ihnen jetzt, Cat-Filter durch Eingabe eines Cat-Maschinenmodells oder einer Seriennummer zu suchen. Außerdem hat das aktualisierte Tool Filterarten wie Schutzgitter-, Entlüfter- und Siebfilter in die Liste der Filter, die Sie finden können, einschließlich Motoröl-, Motorluft-, Kraftstoff-, Kraftstoff-Wasserabscheider-, Hydraulik-, Getriebe- und Innenraumfilter, aufgenommen.

So funktioniert es! Es gibt drei Hauptregisterkarten oben auf der Seite – Cross Reference, Cat-Maschinenmodell und Cat-Seriennummer-Präfix. Auf der Registerkarte „Cross Reference" können Sie nach einem Cat-Filter anhand einer Teilenummer der Konkurrenz suchen. Auf der Registerkarte „Cat-Maschinenmodell" geben Sie das Maschinen- oder Motormodell ein, um nach Cat-Filtern zu suchen. Sie können die Suche jedoch einschränken, indem Sie ein bestimmtes Präfix für die Seriennummer oder einen bestimmten Filtertyp auswählen. Bei der Suche auf der Registerkarte „Cat-Seriennummer-Präfix" geben Sie das Präfix der Maschinen- oder Motorenseriennummer ein und können es durch Hinzufügen eines Filtertyps eingrenzen.

Sobald Sie Ihre Liste der Cat-Filter sehen, können Sie schnell einen einzelnen Filter kaufen, indem Sie auf das gelbe Einkaufswagen-Symbol klicken, das Sie zu Parts.Cat.com weiterleitet, oder eine Einkaufsliste für Teile erstellen, indem Sie auf das blaue Einkaufswagen-Symbol klicken. Mit der Einkaufsliste können Sie auf Parts.com über die Funktionen „Jetzt kaufen" oder „Exportieren" eine Liste kaufen oder exportieren, um sie für einen späteren Kauf zu speichern.[1]




## EFFIZIENZTABELLEN

* Die Filter werden so ausgewählt, dass sie der Technologie und den Toleranzen des jeweiligen Maschinensystems entsprechen. Es ist wichtig, dass Sie Filter verwenden, die speziell für die Leistung Ihrer Maschine entwickelt wurden. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die Empfehlungen in Ihrem OMM (Betriebs- und Wartungshandbuch) befolgen. Es ist zwar möglich, einen höherwertigen Filter zu verwenden, aber es ist wichtig, dass Sie keine geringere Qualität als die im Betriebs- und Wartungshandbuch Ihrer Maschine angegebene verwenden.

| FILTERTYP | STANDARD-EFFIZIENZ | ERWEITERTE EFFIZIENZ | ULTRA-HIGH EFFICIENCY | UHE + | GANZMETALL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Wurde in der Vergangenheit für die meisten normalen bis leichten Anwendungen verwendet. | Aktuelle Lösung für typische Anwendungen mit verbesserten Filtrationsmöglichkeiten. | Verbesserte Filterung zum Abfangen kleinerer, schädlicherer Partikel in Ihren hochempfindlichen Systemen. | Entwickelt mit den modernsten Medien für mehr Effizienz bei gleichbleibender Kapazität. | Verwendung von Metallgehäusen und Metallabflüssen, um die Anforderungen an hohe Temperaturen und hohen Druck zu erfüllen. |
| NACH OBEN FÜR HÖHERE FILTEREFFIZIENZ* | → | | | | |
| Motorschmieröl | 1R-0726 | 276-5403 | 284-9054 | | |
| Motorschmieröl | 1R-0739 | 1R-1807 | | | |
| Motorschmieröl | 1R-0716[A] | 1R-1808[A] | 563-8152[A] | | |
| Motorschmieröl | 272-1788[B] | 275-2604[B] | 244-4484[B] | | |
| Motorschmieröl | 485-4705 | 249-2340 | | | |
| Kraftstoff | | 1R-0751 | 306-9199 | 364-5287 | |
| Kraftstoff | 1R-1712 | 1R-0749 | 416-1225 | | |
| Kraftstoff | | 389-0432 | 612-8226 | | |
| Kraftstoff | 1R-1725 | 1R-0766 | | | |
| Kraftstoff | | 1R-0762 | | 582-1167 | |
| Kraftstoff | | 1R-0755 | | 422-7587 | |
| Kraftstoff | | 389-0433 | | 530-2548 | |
| Kraftstoff | 513-4493 | 513-4492 | 513-4491 | | |
| Kraftstoff | 372-1034 | 399-7750 | | | |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | | 326-1641 | | | 423-8521 |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | | 326-1642 | | | 423-8522 |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | | 326-1643 | | | 423-8524 |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | | 326-1644 | | | 423-8525 |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | | 438-5385 | 438-5386 | | |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | | 479-0855 | 479-0856 | | |

[1] Wenn ein Teil nicht aufgeführt ist, gibt es keine höherwertige Filteroption. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Auswahl mit den Anforderungen des Betriebs- und Wartungshandbuchs (OMM) der Ausrüstung übereinstimmt. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre Auswahl mit Ihrem Cat-Händler zu besprechen.

[A] Nicht zur Verwendung mit 3500-Motoren.
[B] Zur Verwendung mit 3500-Motoren.

# FINDEN SIE DEN RICHTIGEN FILTER
# CAT®-FILTER

* Die Filter werden so ausgewählt, dass sie der Technologie und den Toleranzen des jeweiligen Maschinensystems entsprechen. Es ist wichtig, dass Sie Filter verwenden, die speziell für die Leistung Ihrer Maschine entwickelt wurden. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die Empfehlungen in Ihrem OMM (Betriebs- und Wartungshandbuch) befolgen. Es ist zwar möglich, einen höherwertigen Filter zu verwenden, aber es ist wichtig, dass Sie keine geringere Qualität als die im Betriebs- und Wartungshandbuch Ihrer Maschine angegebene verwenden.

| FILTERTYP | STANDARD-EFFIZIENZ | ERWEITERTE EFFIZIENZ | ULTRA HIGH EFFICIENCY | FEUER-FEST |
|---|---|---|---|---|
| | Empfohlen für die meisten Anwendungen mit normaler Belastung. | Angebot einer besseren Sauberkeitskontrolle, ohne auf ein hervorragendes Schmutz-Rückhaltevermögen zu verzichten. | Mit synthetischen Medien, die einen höheren Anteil an feinen Partikeln entfernen, um eine optimale Sauberkeitskontrolle in den schwierigsten Anwendungen zu gewährleisten. | Enthält Medien, die der feuerfesten Hydraulikflüssigkeit standhalten, die typische Zellulose- oder synthetische Medien zersetzt. |
| NACH OBEN FÜR HÖHERE FILTEREFFIZIENZ* | → | | | |
| Hydraulik/Getriebe | 4I-3948 | 184-3931 | 126-1813 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 144-6691 | 126-1815 | 121-9868 |
| Hydraulik | 094-3229 | | 139-1539 | |
| Hydraulik | 094-4412 | | 139-1540 | |
| Hydraulik/Getriebe | 9U-6985 | 9U-6984 | 9U-6983 | 198-3188 |
| Hydraulik/Getriebe | 9U-6985 | 9U-5870 | | |
| Hydraulik | 1R-0719 | 1R-0773 | 132-8875 | 4T-3131 |
| Getriebe | 1R-0719 | 343-4464 | | |
| Hydraulik/Getriebe | 1R-0728 | | 139-1532 | 4T-3130 |
| Hydraulik/Getriebe | 1R-0735 | 1R-0777 | 139-1537 | 104-6931 |
| Hydraulik | 1R-0741 | 1R-0778 | 132-8876 | 4T-3132 |
| Getriebe | 1R-0741 | 343-4465 | | |
| Hydraulik/Getriebe | 1R-0746 | | 126-1810 | |
| Hydraulik/Getriebe | 1R-0722 | 1R-0774 | 139-1536 | 4T-3134 |
| Hydraulik/Getriebe | | 4T-6788 | 223-7809 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 9T-8578 | 144-0832 | |
| Hydraulik | | 249-2337 | 243-3758 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 9T-6636 | 126-1816 | |
| Getriebe | | 471-7003 | 211-1026 | |
| Hydraulik/Getriebe | 126-2081 | 179-9806 | 126-2131 | |
| Hydraulik/Getriebe | 126-2081 | 342-1823 | 126-2131 | |
| Hydraulik | 1R-0732 | 1R-0792 | 167-2009 | 4T-3133 |
| Getriebe | 1R-0732 | 417-8416 | | |
| Hydraulik/Getriebe | | 433-1418 | 223-7810 | |
| Hydraulik | | 1G-8878 | 465-6502 | 156-0214 |
| Hydraulik/Getriebe | 9T-9054 | | 9T-7656 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 130-3212 | 126-1814 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 185-0337 | 126-1814 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 134-0964 | 4C-6860 | |
| Hydraulik/Getriebe | 185-1379 | | 185-1378 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 108-1153 | 465-6505 | 134-3014 |
| Hydraulik/Getriebe | | 6E-6408 | 465-6506 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 152-6902 | 465-8903 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 363-2702 | 465-8903 | |
| Hydraulik/Getriebe | 185-1375 | 192-1560 | | |
| Getriebe | | 328-3655 | | |
| Getriebe | | 624-1845 | | |
| Hydraulik/Getriebe | | 436-3443 | 295-6257 | |
| Hydraulik/Getriebe | | 435-6036 | 371-5170 | |

[1] Wenn ein Teil nicht aufgeführt ist, gibt es keine höherwertige Filteroption. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Auswahl mit den Anforderungen des Betriebs- und Wartungshandbuchs (OMM) der Ausrüstung übereinstimmt. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre Auswahl mit Ihrem Cat-Händler zu besprechen.

Das Cat Filter Cross Reference Tool ist auch auf Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Arabisch und Japanisch verfügbar. Klicken Sie dazu auf den Pfeil nach unten in der oberen rechten Ecke der Seite. Die Tabellen in diesem Dokument zeigen die Filter-Aufrüstoptionen für Filtertypen. Beziehen Sie sich auf diese Daten für Aufrüstoptionen mit dem Filter Cross Reference Tool.

# FINDEN SIE DEN RICHTIGEN FILTER
# CAT®-FILTER

* Die Filter werden so ausgewählt, dass sie der Technologie und den Toleranzen des jeweiligen Maschinensystems entsprechen. Es ist wichtig, dass Sie Filter verwenden, die speziell für die Leistung Ihrer Maschine entwickelt wurden. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die Empfehlungen in Ihrem OMM (Betriebs- und Wartungshandbuch) befolgen. Es ist zwar möglich, einen höherwertigen Filter zu verwenden, aber es ist wichtig, dass Sie keine geringere Qualität als die im Betriebs- und Wartungshandbuch Ihrer Maschine angegebene verwenden.

| FILTERTYP | STANDARD-EFFIZIENZ | ULTRA HIGH EFFICIENCY | GERINGER WIDERSTAND | AKTIVKOHLE/ GERUCHS-ABSCHEIDUNG | HEPA 13 | MERV 14 | MERV 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Empfohlen für die meisten Anwendungen mit normaler Belastung. | Höhere Anfangs- und Gesamteffizienz für bessere Leistung und längere Lebensdauer. | Empfohlen für den Einsatz in Situationen, in denen der Luftstrom in der Kabine geringer ist als gewünscht. | Schnelle Absorption von Gerüchen und Entfernung von Partikeln. | Filter mit höherer Effizienz, die Partikel von 0,3 Mikrometer und größer abfangen. | | |
| NACH OBEN FÜR HÖHERE FILTEREFFIZIENZ* → | | | | | | | |
| Luft - Kabine | 105-4968 | | | 139-3204 | | | |
| Luft - Kabine | 107-0266 | 175-2841 | | 282-5339 | | | |
| Luft - Kabine | 112-7448 | | | 175-2838 | | | |
| Luft - Kabine | 113-0305 | | | 196-3161 | | | |
| Luft - Kabine | 116-5796 | | | 142-7069 | | | |
| Luft - Kabine | 119-3355 | | 268-6704 | 233-8359 | | | |
| Luft - Kabine | 149-1912 | | | 220-8800 | | | |
| Luft - Kabine | 180-7487 | | | 282-5340 | | | |
| Luft - Kabine | 209-8217 | 318-7190 | 268-6705 | 307-4442 | | 545-8339 | |
| Luft - Kabine | 238-0479 | 319-7944 | | 291-3928 | | | |
| Luft - Kabine | 259-3222 | | 266-7765 | | | | |
| Luft - Kabine | | | 290-2287 | 348-3432 | | | |
| Luft - Kabine | | | 353-5058 | 443-8390 | | | |
| Luft - Kabine | 365-7606 | | | 443-8389 | | | |
| Luft - Kabine | | | 578-1844 | 493-5371 | | | |
| Luft - Kabine | 611-8917 | 333-2112 | | | | | |
| Luft - Kabine | 265-6618 | | | 506-4483 | | | |
| Luft - Kabine | 265-6619 | | | 506-4484 | | | |
| Luft - Kabine | 2V-0036 | | | 175-2837 | | | |
| Luft - Kabine | 6T-0988 | | | 175-2831 | | | |
| Luft - Kabine | 7G-8116 | | | 141-7903 | | | |
| Luft - Kabine | 7T-1889 | | | 175-2836 | | | |
| Luft - Kabine | 7T-1890 | 175-2839 | | 175-2832 | | | |
| Luft - Kabine | 7X-6041 | | | 175-2834 | | | |
| Luft - Kabine | 8P-5343 | | | 175-2835 | | | |
| Luft - Kabine | 211-2660 | 505-0158 | | | | | |
| Luft - Kabine | 9X-8216 | 175-2840 | | | | | |
| Luft - Kabine | 231-0167 | | | 326-7963 | | | |
| Luft - Kabine | 611-8917 | | | | 611-8921 | | |
| Luft - Kabine | 363-9402 | 568-7168 | | | | | |
| Luft - Kabine | 327-6618 | 568-7167 | | 448-9276 | | | |
| Luft - Kabine | | | | 472-7939 | 593-1534 | | 593-1532 |
| Luft - Kabine | 593-1532 | 593-1534 | | | | | |
| Luft - Kabine | 561-8550 | | | | | | 518-9395 |
| Luft - Kabine | 620-1708 | | | | | 593-1554 | |
| Luft - Kabine | 581-5970 | | | 581-5973 | | | 581-5971 |

[1] Wenn ein Teil nicht aufgeführt ist, gibt es keine höherwertige Filteroption. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Auswahl mit den Anforderungen des Betriebs- und Wartungshandbuchs (OMM) der Ausrüstung übereinstimmt. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre Auswahl mit Ihrem Cat-Händler zu besprechen.

Das Cat Filter Cross Reference Tool ist auch auf Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Arabisch und Japanisch verfügbar. Klicken Sie dazu auf den Pfeil nach unten in der oberen rechten Ecke der Seite. Die Tabellen in diesem Dokument zeigen die Filter-Aufrüstoptionen für Filtertypen. Beziehen Sie sich auf diese Daten für Aufrüstoptionen mit dem Filter Cross Reference Tool.

# FINDEN SIE DEN RICHTIGEN FILTER
# CAT®-FILTER

* Die Filter werden so ausgewählt, dass sie der Technologie und den Toleranzen des jeweiligen Maschinensystems entsprechen. Es ist wichtig, dass Sie Filter verwenden, die speziell für die Leistung Ihrer Maschine entwickelt wurden. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie die Empfehlungen in Ihrem OMM (Betriebs- und Wartungshandbuch) befolgen. Es ist zwar möglich, einen höherwertigen Filter zu verwenden, aber es ist wichtig, dass Sie keine geringere Qualität als die im Betriebs- und Wartungshandbuch Ihrer Maschine angegebene verwenden.

| FILTERTYP | STANDARD-EFFIZIENZ | ULTRA HIGH EFFICIENCY | ANWENDUNG FÜR FASERIGE ABFÄLLE |
|---|---|---|---|
| | Empfohlen für die meisten Anwendungen mit normaler Belastung. | Höhere Motorlebensdauer durch höhere Filteroberfläche. | Empfohlen für den Einsatz auf Mülldeponien und für Holzspäne und Forstwirtschaft. |
| NACH OBEN FÜR HÖHERE FILTEREFFIZIENZ* | → | | |
| Luft - Motor Primär | 6I-2499 | 132-7164 | |
| Luft - Motor Primär | 6I-2501 | 128-2686 | |
| Luft - Motor Primär | 6I-2503 | 132-7165 | |
| Luft - Motor Primär | 6I-0273 | 122-1674 | |
| Luft - Motor Primär | 6I-2505 | 122-1675 | |
| Luft - Motor Primär | 6I-2507 | 132-7166 | |
| Luft - Motor Primär | 6I-2509 | 132-7167 | |
| Luft - Motor Primär | 106-3969 | 132-7168 | |
| Luft - Motor Primär | 123-6855 | 132-7169 | |
| Luft - Motor Primär | 131-8822 | 134-0685 | |
| Luft - Motor Primär | 142-1339 | 220-0453 | |
| Luft - Motor Primär | 142-1340 | 220-0454 | |
| Luft - Motor Primär | 165-1689 | 220-0455 | |
| Luft - Motor Primär | 4W-5716 | 132-7170 | |
| Luft - Motor Primär | 4W-5228 | 132-7171 | |
| Luft - Motor Primär | 8N-6309 | 185-8786 | |
| Luft - Motor Primär | 251-5885 | 292-5862 | |
| Luft - Motor Primär | 251-5886 | 292-5863 | |
| Luft - Motor Primär | 577-1433 | 577-1438 | 518-1709 |
| Luft - Motor Primär | 577-1435 | 577-1439 | 490-3648 |
| Luft - Motor Primär | 577-1436 | 577-1440 | 518-1710 |
| Luft - Motor Primär | 577-1437 | 577-1441 | 490-3649 |
| Luft - Motor Primär | 113-1578 | 587-7230 | |

[1] Wenn ein Teil nicht aufgeführt ist, gibt es keine höherwertige Filteroption. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Auswahl mit den Anforderungen des Betriebs- und Wartungshandbuchs (OMM) der Ausrüstung übereinstimmt. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre Auswahl mit Ihrem Cat-Händler zu besprechen.

Das Cat Filter Cross Reference Tool ist auch auf Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Arabisch und Japanisch verfügbar. Klicken Sie dazu auf den Pfeil nach unten in der oberen rechten Ecke der Seite. Die Tabellen in diesem Dokument zeigen die Filter-Aufrüstoptionen für Filtertypen. Beziehen Sie sich auf diese Daten für Aufrüstoptionen mit dem Filter Cross Reference Tool.

PGBJ0219

© 2023 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.