

# Rubbermaid®

## Durables (formerly Servin' Saver)

Item #'s - 3051, 3053, 3054, 3055, 3056, 3782, 3783, 3785, 3787, 3789, 3791, 3792, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3870, 3871, 3872, 3873, 3880, 3881, 3882, 3883, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3901, 3911

### Microwave Reheating

1. Microwave Reheatable; do not use in ovens, under browning elements or on the stovetop.
2. To avoid steam build-up and possible injury, remove lid when microwaving.
3. Avoid reheating food high in oil, fat, sugar or tomatoes to prevent permanent stains and blisters.

Dawn dishwashing liquid is recommended by Rubbermaid for cleaning plastic Servin' Saver® products. Dawn prevents that slippery feeling left on plastic by greasy food. It makes your plastic "Squeaky" clean.

---

### Réchauffage au micro-ondes

1. Peut être réchauffé au micro-ondes; ne pas utiliser dans les fours, sous le grill ou sur la cuisinière.
2. Pour éviter l'accumulation de vapeur et peut-être les blessures, enlevez le couvercle lors de la cuisson au micro-ondes.
3. Évitez de réchauffer les aliments ayant un contenu élevé d'huile, de graisse, de sucre ou de tomates, afin d'éviter les taches permanentes et les boursouflures.

Rubbermaid recommande le détergent à vaisselle Dawn pour nettoyer les produits en plastique Servin' Saver®. En éliminant la pellicule laissée sur le plastique par les aliments gras, Dawn laisse tous les produits ultra-propres.

---

### Recalentar en el microondas

1. Se puede usar en el microondas; no usar en hornos, bajo elementos para dorar ni encima de la estufa.
2. para evitar la formación de vapor y la posibilidad de quemaduras, no tapar el recipiente cuando se calientan en el microondas.
3. Para prevenir manchas permanentes y burbujas, evitar recalentar las comidas que contienen mucho aceite, grasa, azúcar o tomates.

Para la limpieza de los productos plásticos Servin' Saver®, Rubbermaid recomienda el uso del líquido lavavajilla Dawn. Dawn previene que el recipiente plástico quede resbaladizo, como consecuencia de la grasa de las comidas. Este líquido deja su plástico impecable.

En Mexico presente el producto acompañado de su ticket de compra a: Rubbermaid de Mexico, S.A. de C.V. Av. 2 # 9 Tultitlan, Edo. de Mexico (5) 888-1514 / (5) 888-1492