



FLAT IRON | CARE & MAINTENANCE



Beveled, ceramic plates glide effortlessly through hair
Cubiertas biseladas de cerámica que se deslizan fácilmente por el cabello



Variable temperature control ranges from 170-450F
Control variable de temperatura entre los 170 y los 450 grados Fahrenheit (76.67 y 232 grados centígrados)



Cool touch tips for comfortable styling
Extremo frío al contacto para facilitar el proceso del peinado



Swivel cord
Cable giratorio

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before using your new Flat Iron check that the power supply voltage corresponds with that shown on the rating label.
2. Do not use this appliance when you are in contact with water (wet hands, during a bath or showering or near a filled water basin or on wet or damp hair).
3. Special attention must be given to the plates of the flat iron. They are very hot and may cause skin burns.
4. Best performance will result on clean dry hair.
5. The switch will illuminate when the cord is plugged in and the switch is in the on position.

A red light means the iron is heating to the desired temperature, a blue light means the iron is cooling to the desired temperature and a blinking light means the iron is ready for use and at the desired temperature setting.

IMPORTANT

1. This appliance must be repaired by a qualified Solano electrician only.
2. This appliance must never be immersed in water.

STRAIGHTENING TIPS

Step #1:

Start at the back (hair is thickest at the nape). Divide hair into one-inch sections prior to blow-drying.

Step #2:

Using the dryer concentrator nozzle, point the nozzle down the hair shaft. Dry hair completely before ironing; any leftover moisture may make your hair frizz.

Step #3:

Work with one-inch sections. If you work with sections that are too big, hair will not straighten as well. Start by clamping down on hair near scalp and slowly pull flat iron evenly down the length of the hair. Glide the iron over the hair in a smooth (not jerky) motion.

For additional flat iron pressure: While holding the flat iron handle, simultaneously squeeze down the easy fingertip grip. You achieve the best results if you work evenly and quickly. If you desire more volume at the crown, use the iron more on the ends than on the roots.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Antes de utilizar su nueva plancha alisadora, asegúrese de que el suministro de voltaje eléctrico corresponde con el que aparece en el rótulo de potencia.
2. No utilice la plancha cuando se encuentre en contacto con el agua (manos mojadas, durante un baño de tina o en la ducha, cerca de un lavamanos lleno de agua, o sobre el cabello mojado o húmedo).
3. Se debe prestar especial atención a las cubiertas de la plancha alisadora. ¡Estas se calientan mucho y pueden causar quemaduras en la piel!
4. Los mejores resultados se obtienen sobre el cabello limpio y seco.
5. El interruptor se iluminará cuando el cable esté conectado y el interruptor se encuentre en posición de encendido.

La luz roja significa que la plancha se está calentando a la temperatura deseada, la luz azul significa que la plancha se está enfriando para alcanzar la temperatura deseada y la luz intermitente significa que la plancha está lista para ser utilizada a la temperatura deseada.

IMPORTANTE

1. Este aparato deberá ser reparado únicamente por un electricista calificado de Solano.
2. Este aparato nunca deberá sumergirse en el agua.

CONSEJOS PARA EL ALISADO

Paso #1:

Comience en la parte de atrás (el cabello tiene su mayor grosor en la nuca). Divida el cabello en secciones de una pulgada antes de aplicar secador.

Paso #2:

Utilizando la boquilla de concentración del secador, apúntela hacia el tallo del pelo. Seque el cabello completamente antes de alisarlo con la plancha; cualquier cantidad de humedad puede hacer que su cabello se esponje.

Paso #3:

Trabaje con secciones de una pulgada. Si usted trabaja con secciones demasiado grandes, el cabello no se alisará muy bien. Comience sujetando el cabello cerca de la cuero cabelludo y lentamente tire de la plancha uniformemente a lo largo del cabello. Deslice la plancha sobre el cabello con movimientos suaves (sin tirar).

Para aplicar presión adicional a la plancha alisadora: Al tiempo que sujeta la manija de la plancha alisadora, presione simultáneamente el extremo de sujeción digital. Alcanzará los mejores resultados si trabaja uniforme y rápidamente. Si desea más volumen sobre la corona, utilice la plancha más en los extremos que en las raíces.