

Please read all instructions before assembly and use of the product.
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar la mecedora.
¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

Prière de lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la balançoire.
IMPORTANT ! À CONSERVER POUR CONSULTATION.

Die Anleitung vor dem Zusammenbau und Gebrauch sorgfältig durchlesen.
WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Leia todas as instruções antes de montar e usar.
IMPORTANTE! GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

Прочтите все инструкции перед сборкой и использованием продукта.
ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



ENGLISH • ESPAÑOL • FRANÇAIS
DEUTSCH • PORTUGUÊS • Русский

60213-NA



Video
VÍdeo
Vidéo
Video
VÍdeo
ВИДЕО



brightstarts.com
ingenuitybaby.com

Whimsical Wonders™ Playard

ENGLISH



WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended.
- Only use the product with one child at a time.
- Do not move the product with child inside.
- To reduce the risk of SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- The product, including the side rails, must be fully erected prior to use. Make sure latches are secure.
- Never leave child in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in product.
- Product shall not be used without the mattress provided with the product.
- DO NOT use a water mattress with this product.
- Do not use a sheet designed to fit a full-sized crib. If a sheet is used with the pad, only use one specifically designed to fit this playard mattress.
- Do not use the bassinet or playard if you cannot exactly follow these instructions.
- Do not modify playard or add any attachments that are not listed in the instruction guide.
- Keep carrying bag away from child.
- For indoor use only.
- Never place a child under the bassinet.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.

FALL HAZARD

Playard:

- When a child is able to pull to standing position, remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Discontinue use of the product when child is able to climb out or reaches the height of 35 inches (890 mm) or weighs more than 30 lbs. (13.6 kg), whichever comes first.

Bassinet:

- Discontinue use of the bassinet when infant begins to push up on hands and knees or weighs more than 15 lbs. (6.8 kg), whichever comes first.

Changing Table:

- The weight limit of the changing table is 25 lbs. (11 kg).
- Always stay within arm's reach of your child when using the changing table.
- Always properly secure the changing table to the playard rails.
- Do not use the changing table as a sleeping or play area.

STRANGULATION HAZARD:

- Toy Bar and toys – Possible entanglement or strangulation injury. Remove toy when baby begins to push up on hands and knees. Recommended use from birth to 5 months.

- Strings can cause strangulation! Never place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. Never suspend strings over product or attach strings to toys.
- Never place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Never leave the changing table in place when child is in the playard.

CHOKING HAZARD:

- Keep medication and small items that could choke a child away from the playard.

SUFFOCATION HAZARD -

Infants have suffocated...

- in gaps between a mattress too small or too thick and sleep product sides
- in gaps between extra padding and the side of sleep products
- on soft bedding.
- **NEVER** add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use **ONLY** the mattress provided by Kids II.
- Do not use the playard unless all of the washable fabrics are properly attached using all securing devices.
- Do not use the mattress without the boards properly installed.
- Do not store the bassinet in the playard while using the playard.
- **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.

IMPORTANT

- Adult assembly required
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- **DO NOT** use if any parts are missing, damaged, or broken.
- Contact Kids II for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges before assembly and periodically during use.

ESPAÑOL



ADVERTENCIA

No seguir estas advertencias y las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

- Es necesario que siempre supervise al niño por su seguridad. Cuando se utilice para jugar, nunca deje al niño sin atención.
- Utilice el producto con un solo niño por vez.
- No mueva el producto con el niño adentro.
- Para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS), los pediatras recomiendan que se acueste a los niños sanos sobre la espalda para dormir, a menos que su médico le indique lo contrario.
- El producto, incluidas las barandas laterales, debe estar completamente erguido antes de usar. Asegúrese de que los pestillos estén trabados.
- Nunca deje al niño en el producto con el lateral bajo. Asegúrese de que el lateral se encuentre en posición elevada y trabada cuando el niño esté en el producto.
- No se debe usar el producto sin el colchón provisto con el producto.
- NO utilice un colchón de agua con este producto.
- No use una sábana diseñada para una cuna de tamaño completo. Si se usa una sábana con la almohadilla, use solo una sábana específicamente diseñada para el colchón de este corral.
- No use el moisés ni el corral si no puede seguir exactamente estas instrucciones.
- No modifique el corral ni agregue ningún accesorio que no figure en la guía de instrucciones.
- Mantenga la bolsa para transportar fuera del alcance de los niños.
- Solo para uso en interiores.
- NUNCA coloque a un niño debajo del moisés.
- Si se colocan cubiertas o redes improvisadas encima de un corral, el niño podría quedar atrapado y morir. Nunca coloque este tipo de artículos para encerrar al niño en el corral.
- Nunca deje al niño sin supervisión.
- Armar el corral conforme a lo indicado en el instructivo.
- Deje de utilizar el corral si se daña o se rompe.

PELIGRO DE CAÍDAS

Corral:

- Cuando el niño se pueda poner de pie agarrándose, retire juguetes grandes y otros objetos que puedan servir como escalones para trepar hacia afuera.
- Deje de utilizar el producto cuando el niño pueda salir trepando, alcance una altura de 35 pulgadas (890 mm) o pese más de 30 lb. (13.6 kg), lo que ocurra primero.

Moisés:

- Deje de utilizar el moisés cuando el bebé comience a levantarse con las manos y las rodillas, o cuando pese más de 15 lb (6,8 kg), lo que ocurra primero.

Cambiador:

- El límite de peso del cambiador es de 25 lb (11 kg).
- Siempre mantenga al niño al alcance de la mano cuando use el cambiador.
- Siempre asegure correctamente el cambiador a las barandas del corral.
- No use el cambiador como área para dormir o jugar.

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO:

- Barra de juguetes con juguetes – Existe la posibilidad de lesiones por enredo o estrangulamiento. Retire el juguete cuando el bebé comience a levantarse sobre las manos y las rodillas. Uso recomendado desde el nacimiento hasta los 5 meses.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! Nunca coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello de un niño, tales como cuerdas de capuchas o cordones de chupetes. Nunca suspenda cuerdas sobre el producto ni las ate a los juguetes.
- Nunca coloque el producto cerca de una ventana en la que los cordones de cortinas o persianas puedan estrangular al niño.
- Nunca deje el cambiador puesto cuando su hijo esté en el corral.

RIESGO DE ASFIXIA:

- Mantenga lejos del corral los medicamentos y pequeños artículos que puedan asfixiar a un niño.

PELIGRO DE ASFIXIA.

Los bebés se pueden asfixiar:

- en los espacios que quedan entre un colchón muy pequeño o muy grueso y los lados del producto para dormir.
- en los espacios que quedan entre la almohadilla adicional y los lados del producto para dormir
- con ropa de cama blanda.
- **NUNCA** agregue un colchón, una almohada, un edredón ni una almohadilla. Use **SOLO** colchones provistos por Kids II.

- No utilice el corral a menos que todas las telas lavables estén adecuadamente enganchadas con todos los dispositivos de seguridad.
- No utilice el colchón si las placas no están adecuadamente colocadas.
- No guarde el moisés en el corral mientras use el corral.
- NUNCA utilice como cubrecolchón bolsas de envío plásticas ni otras películas plásticas que no se hayan vendido ni estén destinadas a tal fin. Pueden provocar asfixia.

IMPORTANTE

- Se requiere el armado por parte de un adulto.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia para controlar que no haya piezas dañadas, faltantes o flojas.
- NO lo utilice si se extravía, daña o rompe alguna pieza.
- De ser necesario, contacte a Kids II para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.
- Verifique que este producto no tenga accesorios dañados, uniones flojas, piezas faltantes ni bordes filosos antes de armarlo y luego, periódicamente, durante el uso.

FRANÇAIS



AVERTISSEMENT

La non-observation de ces avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Toujours assurer la surveillance nécessaire pour la sécurité continue de votre enfant. Quand le produit est utilisé pour jouer, ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ne placer qu'un enfant à la fois dans le produit.
- Ne pas déplacer ce produit avec bébé dedans.
- Pour réduire le risque de SMSN (Syndrome de mort subite du nourrisson), les pédiatres recommandent de placer les bébés en bonne santé sur le dos pour dormir, sauf avis contraire de votre médecin.
- Le produit, y compris les traverses latérales, doit être monté complètement avant l'utilisation. Vérifier que les verrous sont bien fermés.
- Ne jamais laisser un enfant dans le produit lorsque le côté est abaissé. S'assurer que le côté est relevé et en position verrouillée chaque fois qu'un enfant se trouve dans le produit.
- Le produit ne doit pas être utilisé sans le matelas qui l'accompagne.
- NE PAS utiliser de matelas à eau avec ce produit.
- Ne pas utiliser de drap prévu pour un berceau de taille normale. En cas d'utilisation d'un drap avec le matelas, celui-ci doit être prévu précisément pour ce matelas de parc.
- Ne pas utiliser le lit d'appoint ou le parc si vous ne pouvez pas suivre exactement ces instructions.
- Ne pas modifier le parc ou ajouter des accessoires qui ne sont pas répertoriés dans la notice d'utilisation.
- Conserver le sac de transport du parc hors de portée de l'enfant.
- À utiliser exclusivement à l'intérieur.

- NE JAMAIS placer l'enfant sous le lit d'appoint.
- L'enfant peut rester coincé et mourir lorsque des filets ou couvertures improvisés sont placés sur un parc de jeu. Ne jamais rajouter un objet de la sorte afin de confiner l'enfant dans le parc.

RISQUES DE CHUTE

Parc :

- Quand l'enfant est capable de se mettre debout, enlever les grands jouets et les autres objets qui pourraient servir de marches et lui permettre de sortir.
- Ne plus utiliser ce produit lorsque l'enfant est capable d'en sortir en escaladant les parois ou quand il atteint une taille de 890 mm ou pèse plus de 13.6 kg.

Lit d'appoint :

- Ne plus utiliser ce lit d'appoint à compter du moment où l'enfant commence à se mettre à quatre pattes, ou bien dès lors qu'il pèse plus de 6,8 kg.

Table à langer :

- Le poids limite de la table à langer est de 11 kg.
- Avoir toujours l'enfant à portée de main lorsqu'on utilise la table à langer.
- Toujours fixer solidement la table à langer aux traverses latérales du parc.
- Ne pas utiliser la table à langer comme espace de repos ni de jeu.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT:

- Barre à jouets avec jouets – Risque d'accident par strangulation ou par emmêlement des cordons. Retirer le mobile du berceau lorsque bébé commence à se mettre à quatre pattes. Usage recommandé de la naissance jusqu'à 5 mois.
- Les cordons peuvent être la cause d'un étranglement ! Ne jamais placer d'articles munis d'un cordon tels qu'un cordon de capuchon ou un cordon de porte-sucette autour du cou de l'enfant. Ne jamais suspendre de cordons au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.
- Ne jamais placer le produit près d'une fenêtre où les cordons de rideaux ou de store pourraient étrangler l'enfant.
- Ne jamais laisser la table à langer en place quand l'enfant est dans le parc à jeu.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :

- Tenir tout médicament et objet de petite taille susceptible de constituer un risque d'étouffement à distance du parc, hors de portée de l'enfant.

RISQUE D'ASPHYXIE -

Des enfants se sont étouffés :

- dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et

- les côtés des produits pour dormir.
- dans les espaces entre un rembourrage supplémentaire et le côté de produits pour dormir.
 - sur une literie molle.
 - **NE JAMAIS** ajouter de matelas, d'oreiller, de couette ou de rembourrage. Utiliser **UNIQUEMENT** le matelas fourni par Kids II.
 - Ne pas utiliser le playard à moins que tous les matériaux lavables ne soient correctement attachés au moyen d'un dispositif de fixation.
 - Ne pas utiliser le matelas si les panneaux ne sont pas correctement installés.
 - Ne pas garder le lit d'appoint dans le parc lors de l'utilisation de ce dernier.
 - **NE JAMAIS** utiliser de sacs d'expédition en plastique ou autre film plastique en tant que couvertures de matelas qui ne sont pas vendus pour cette utilisation ou destinés à cette utilisation. Ils peuvent provoquer une suffocation.

IMPORTANT

- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Prendre toutes les précautions requises lors du déballage et du montage.
- Examiner régulièrement le produit afin de vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- **NE PAS** utiliser le produit s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées ou cassées.
- Si nécessaire, contactez Kids II pour obtenir des pièces de rechange et des instructions. Ne jamais utiliser de pièces de remplacement.
- Vérifier que le produit ne comporte aucun dommage matériel, joints lâches, pièces manquantes ou rebords tranchants avant de l'assembler et périodiquement au cours de son utilisation.

DEUTSCH



WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Sorgen Sie stets für die erforderliche Aufsicht, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten. Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt, wenn das Produkt zum Spielen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit jeweils einem Kind.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, wenn sich das Kind darin befindet.
- Um das Risiko eines plötzlichen Kindstods zu reduzieren, haben Kinderärzte empfohlen, gesunde Kleinkinder zum Schlafen in Rückenlage zu legen, sofern ihr Arzt es nicht anders empfiehlt.
- Das Produkt, einschließlich der Seitenleisten, muss vor dem Gebrauch komplett aufgebaut sein. Vergewissern Sie sich, dass die Schnappverschlüsse gesichert sind.
- Lassen Sie das Kind niemals bei heruntergelassenem Seitenteil im Produkt zurück. Stellen Sie sicher, dass sich das Seitenteil in hochgezogener und verriegelter Stellung befindet, wenn sich das Kind im Produkt aufhält.
- Das Produkt darf nicht ohne die mit dem Produkt gelieferte Matratze verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT zusammen mit einer Wassermatratze.
- Verwenden Sie kein Laken, das für ein Kinderbett der Größe „full-size“ vorgesehen ist. Wenn mit der Unterlage ein Laken verwendet wird, darf nur eines verwendet werden, das speziell für diese Laufstallmatratze konzipiert wurde und auf diese passt.
- Verwenden Sie den Babykorb oder Laufstall nicht, wenn Sie diese Anweisungen nicht genau befolgen können.
- Verändern Sie am Laufstall nichts bzw. fügen Sie keine Teile hinzu, die nicht in der Gebrauchsanleitung aufgeführt sind.
- Den Tragebeutel vom Kind fernhalten.
- Nicht im Freien verwenden.
- Niemals ein Kind unter den Babykorb legen.
- Das Kind kann eingeschlossen werden und sterben, wenn improvisierte Netze oder Decken oben auf den Laufstall gelegt werden. Fügen Sie niemals derartige Gegenstände hinzu, um das Kind im Laufstall einzusperren.

STURZGEFAHR

Laufstall:

- Sobald ein Kind in der Lage ist, sich in eine stehende Position zu ziehen, entfernen Sie die Abstützpolster, große Spielzeuge und sonstige Objekte, die als Stufen für das Herausklettern dienen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr, wenn das Kind herausklettern kann oder eine Größe von 89 cm bzw. ein Gewicht von mehr als 13,6 kg hat, je nachdem, was zuerst eintritt.

Babykorb:

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Kleinkind beginnt, sich auf Händen und Knien hochzudrücken oder es mehr als 6,8 kg wiegt (abhängig davon, was zuerst eintritt).

Wickeltisch:

- Die Gewichtsgrenze für den Wickeltisch beträgt 11 kg .
- Bleiben Sie immer in Reichweite Ihres Kindes, wenn Sie den Wickeltisch benutzen.
- Befestigen Sie den Wickeltisch immer ordnungsgemäß an den Laufstallträgern.
- Benutzen Sie den Wickeltisch nicht als Schlaf- oder Spielbereich.

STRANGULATIONSGEFAHR:

- Spielzeughügel und Spielzeug – mögliche Verwicklungs- oder Strangulationsverletzung.
- Spielzeug entfernen, sobald das Baby in der Lage ist, sich auf Händen und Knien hochzudrücken.
- Empfohlene Verwendung: von der Geburt bis zum 5. Monat.
- Schnüre können zu Strangulation führen! Hängen Sie niemals Gegenstände mit einer Schnur, wie Mützen mit Schnur oder Schnuller am Band, um den Hals des Kindes. Hängen Sie niemals Schnüre über das Produkt und befestigen Sie keine Schnüre an Spielzeugen.
- Stellen Sie das Produkt niemals in der Nähe eines Fensters auf, wo Schnüre von Jalousien oder Vorhangkordeln ein Kind strangulieren können.
- Lassen Sie den Wickeltisch niemals aufgestellt, wenn sich das Kind im Laufstall befindet.

ERSTICKUNGSGEFAHR:

- Halten Sie Medikamente und kleine Gegenstände, an denen ein Kind ersticken könnte, vom Laufstall fern.

ERSTICKUNGSGEFAHR -

Kleinkinder sind bereits erstickt...

- **in den Spalten zwischen einer Matratze, die zu klein oder zu dick ist, und den Seiten des Produkts**
- **in den Zwischenräumen zwischen einer zusätzlichen Unterlage und der Seite von Schlafprodukten**
- **auf weichem Bettzeug**
- **on soft bedding.**

- **Fügen Sie NIEMALS eine weitere Matratze, ein Kissen, eine Decke oder eine weitere Unterlage hinzu. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH die von Kids II mitgelieferte Matratze.**

- Verwenden Sie den Laufstall nicht, wenn nicht alle waschbaren Stoffe ordnungsgemäß angebracht sind und alle Sicherheitseinrichtungen verwendet werden.
- Verwenden Sie die Matratze nicht ohne ordnungsgemäß angebrachte Wände.
- Bewahren Sie den Babykorb nicht im Laufstall auf, während dieser in Gebrauch ist.
- Benutzen Sie NIEMALS Versandtaschen aus Kunststoff oder eine andere Plastikfolie als Matratzenbezüge, die nicht für diesen Zweck verkauft wurden oder bestimmt sind. Sie können zur Erstickung führen.

WICHTIG

- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden
- Beim Auspacken und beim Zusammenbau muss sorgfältig vorgegangen werden.
- Das Produkt muss regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile überprüft werden.
- NICHT VERWENDEN, falls Teile fehlen, beschädigt oder kaputt sind.
- Bitte wenden Sie sich an Kids II, wenn Ersatzteile oder Anleitungen benötigt werden. Niemals Originalteile durch andere Teile ersetzen.
- Überprüfen Sie dieses Produkt vor dem Zusammenbau und in regelmäßigen Zeitabständen während der Verwendung auf beschädigtes Material, gelöste Verbindungsstücke, fehlende Teile oder scharfe Kanten.

PORTUGUÊS



ADVERTÊNCIA

A não observância desses avisos e instruções pode resultar em ferimento grave ou morte.

- Providencie sempre a supervisão necessária para manter a segurança do seu filho. Nunca deixe a criança sozinha quando usar o produto para atividades de brincadeira.
- Apenas uma criança por vez deve ser colocada na unidade.
- Não mova o produto com a criança dentro.
- Para diminuir o risco de morte súbita infantil (SIDS), os pediatras recomendam que os bebês saudáveis sejam colocados de barriga para cima para dormir, a menos que o seu médico tenha lhe dado outras recomendações.
- O produto, inclusive as barras laterais, deve estar totalmente montado antes de ser usado. Verifique se todas as travas estão fechadas.
- Nunca deixe a criança na unidade com a lateral abaixada. Sempre que a criança estiver dentro da unidade, certifique-se de que a lateral esteja levantada e na posição travada.
- O produto não deve ser usado sem o colchão que foi fornecido com ele.
- NUNCA use um colchão d'água com este produto.
- Não use um lençol destinado a um berço grande. Se usar um lençol com a almofada, use apenas aquele especificamente projetado para o colchão deste chiqueirinho.
- Não use o cercado-berço ou chiqueirinho se não conseguir entender totalmente estas instruções.
- Não modifique o chiqueirinho ou acrescente quaisquer acessórios que não estejam listados no guia de instruções.
- Mantenha a bolsa de transporte fora do alcance das crianças.
- Apenas para uso dentro de locais fechados.
- Nunca coloque a criança sob o cercado-berço.
- A criança pode ficar presa e morrer quando redes ou cobertas improvisadas são colocadas sobre o chiqueirinho. Nunca use esses itens para prender uma criança em um chiqueirinho.

RISCO DE QUEDAS

Chiqueirinho:

- Quando a criança puder ficar em pé sozinha, retire as almofadas para proteção do berço, brinquedos grandes e outros objetos que possam servir como degraus para sair do chiqueirinho.
- Pare de usar o produto quando a criança for capaz de subir ou alcançar a altura de 890 mm ou pesar mais que 13,6 kg, o que acontecer antes.

Cercado-berço:

- Pare de usar o cercado-berço quando a criança começar a se erguer usando as mãos e os joelhos ou pesar mais que 6,8 kg, o que acontecer antes.

Trocador:

- O limite de peso para uso do trocador é de 11 kg.

- Nunca fique a uma distância da criança maior do que o alcance dos seus braços quando estiver usando o trocador.
- Sempre prenda o trocador de forma apropriada nas barras do chiqueirinho.
- Não deixe a criança dormir ou brincar no trocador.

RISCO DE ESTRANGULAMENTO:

- Barra de brinquedos e brinquedos: risco de ferimento por emaranhamento ou estrangulamento.
- Remova o brinquedo quando o bebê começar a se apoiar com as mãos e joelhos.
- É recomendado para uso do nascimento até 5 meses.
- Cordas podem causar estrangulamento! Nunca coloque itens com um cordão em volta do pescoço da criança como, por exemplo, capuz com cordões ou fitas que prendem chupetas. Nunca coloque cordas suspensas sobre o produto ou prenda cordas nos brinquedos.
- Nunca coloque a unidade perto de uma janela, onde cordas de cortinas possam estrangular a criança.
- Nunca deixe o trocador montado quando a criança estiver no chiqueirinho.

RISCO DE ENGASGAMENTO:

- Mantenha medicamentos e pequenos itens com os quais a criança possa engasgar longe do chiqueirinho.

RISCO DE ASFIXIA:

Crianças já se sufocaram...

- nos espaços entre um colchão muito pequeno ou muito grosso e as laterais de produtos para dormir
- nos espaços entre almofadas extras e a lateral de produtos para dormir
- em roupas de cama macias.
- **NUNCA** acrescente um colchão, travesseiro, coberta ou almofada. Use **APENAS** o colchão fornecido pela Kids II. *the mattress provided by Kids II.*

- Não use o chiqueirinho a menos que os tecidos laváveis estejam devidamente presos usando todos os dispositivos de segurança.
- Não use o colchão sem que as placas estejam corretamente instaladas.
- Não coloque o cercado-berço no chiqueirinho quando este estiver sendo usado.
- NUNCA use sacos plásticos ou outros materiais de filme plástico para cobrir o colchão que não sejam comercializados e projetados para esta finalidade. Estes materiais podem causar sufocação.

IMPORTANTE

- A montagem deve ser feita por um adulto
- É necessário ter cuidado ao desembalar e montar o produto.
- Examine o produto regularmente à procura de peças danificadas, que estejam faltando ou frouxas.
- NÃO use se houver peças faltantes, danificadas ou quebradas.
- Se necessário, entre em contato com a Kids II para obter peças de reposição e instruções. Nunca substitua peças.
- Antes de montar o produto e periodicamente durante o seu uso, inspecione-o para garantir que não haja ferragens danificadas, encaixes frouxos, peças faltantes ou quinas cortantes.

РУССКИЙ



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение этих инструкций и предупреждений может привести к серьезным травмам или смерти.

- Всегда присматривайте за ребенком для обеспечения постоянной безопасности. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра, когда изделие используется для игр.
- Изделие может одновременно использовать только один ребенок.
- Не передвигайте изделие с находящимся внутри малышом.
- Чтобы уменьшить риск синдрома внезапной смерти младенца, педиатры рекомендуют для сна класть здоровых малышей на спинку, за исключением случаев, когда вашим врачом даны другие указания.
- Изделие, включая боковые стенки, должно быть полностью собрано до начала использования. Убедитесь, что защелки надежно закрыты.
- Никогда не оставляйте ребенка в манеже с опущенной стенкой. Убедитесь, что стенка поднята и зафиксирована, когда ребенок находится в манеже.
- Изделие не должно использоваться без матраса, поставляемого в комплекте.
- НЕ используйте водный матрас с этим изделием.
- Не используйте простыню для полноразмерных детских кроваток. Если вы используете простыню, это может быть только простыня, специально предназначенная для матраса этого игрового манежа.
- Не используйте детскую колыбельку или игровой манеж, если Вы не можете точно следовать этим инструкциям.

- Не модифицируйте игровой манеж и не добавляйте никаких креплений, не указанных в руководстве с инструкциями.
- Храните переносную сумку вдали от ребенка.
- Предназначено только для использования в помещении.
- Никогда не помещайте ребенка под детскую колыбельку.
- При размещении импровизированной сетки или укрытия поверх игрового манежа ребенок может запутаться в них и умереть. Никогда не используйте подобные предметы, чтобы удерживать ребенка в игровом манеже.

УГРОЗА ПАДЕНИЯ

Игровой манеж:

- Когда ребенок будет способен подтянуться в положение стоя, уберите бортики с подкладками, большие игрушки и другие предметы, которые могут послужить в качестве ступенек при попытке выбраться из манежа.
- Прекратите использование изделия, когда ребенок будет способен выбраться из него, или когда его рост достигнет 89 см, либо его вес превысит 13,5 кг, в зависимости от того, что наступит раньше.

Детская колыбелька:

- Прекратите использование изделия, когда ребенок начнет приподниматься на ручках и коленках или будет весить более 6,8 кг, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Пеленальный столик:

- Ограничение по весу для пеленального столика - 11 кг.
- Всегда находитеесь на расстоянии вытянутой руки от малыша, когда вы используете пеленальный столик.
- Всегда надежно прикрепляйте пеленальный столик к перекладинам игрового манежа.
- Не используйте пеленальный столик в качестве игрового или спального места.

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ:

- Панель с игрушками и игрушки: возможность получения травмы в результате запутывания или удушения.
- Снимите игрушки, когда малыш начнет приподниматься на ручках и коленках.
- Рекомендуются использовать для малышей в возрасте до 5 месяцев.
- Веревки могут стать причиной удушения! Никогда не закрепляйте вокруг шеи ребенка предметы с веревками, например, капюшоны со шнурками или шнурки для сосок-пустышек. Никогда не подвешивайте веревки к изделию и не крепите их к игрушкам.
- Никогда не ставьте изделие рядом с окном, где веревки для жалюзи или штор могут стать причиной удушения ребенка.
- Никогда не оставляйте пеленальный столик прикрепленным к манежу, когда ребенок находится внутри манежа.

ОПАСНОСТЬ ЗАБИВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:

- Храните медицинские препараты и мелкие предметы вдали от игрового манежа, они способны заблокировать дыхательные пути и привести к удушью.

УГРОЗА УДУШЕНИЯ:

Дети умерли от удушения:

- в щелях между слишком маленьким или слишком толстым матрасом и стенкой изделия
- попав в промежутки между дополнительной панелью и постельными принадлежностями
- на мягких постельных принадлежностях
- **НИКОГДА** не добавляйте матрас, подушку, стеганое одеяло или подкладки.
Используйте ТОЛЬКО матрас, предоставленный компанией Kids II.
- Используйте игровой манеж, только если все моющиеся ткани прикреплены надлежащим образом при помощи крепежных приспособлений.
- Используйте матрас только с панелями, установленными надлежащим образом.
- Не держите детскую колыбельку в игровом манеже, когда там находится ребенок.
- **НИКОГДА** не используйте пластиковые упаковки для транспортировки или другие пластиковые покрытия, не предназначенные и не продаваемые в качестве покрытия для матраса. Они могут привести к удушью.

ВАЖНО!


- Сборка должна осуществляться взрослым
- При распаковке и сборке необходимо проявлять осторожность.
- Изделие следует регулярно проверять и следить за тем, чтобы все детали присутствовали на своих местах, не имели повреждений и были надлежащим образом закреплены.
- Изделие **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать, если какие бы то ни было детали повреждены, сломаны или отсутствуют.
- При необходимости за запасными деталями и инструкциями следует обращаться в Kids II. Замена деталей на не предусмотренные изготовителем не допускается.
- Перед сборкой и периодически во время использования проверяйте это изделие на наличие поврежденных деталей, расшатанных креплений и острых углов, а также на отсутствие деталей.

60213

**Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujo
 Liste de pièces et dessin • Teilleiste und Montagezeich-
 nung • Lista de peças e desenho • Список деталей и
 чертеж**

No. No. N°	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1	(1)	Playard assembly	Armado del corral	Montage du parc
2	(1)	Mattress for playard	Colchón para el corral	Matelas pour parc
3	(1)	Bassinnet	Moisé	Montage lit d'appoin
4	(1)	Changing table	Cambiador	Table à langer
5	(1)	Accessory tray	Bandeja para accesorios	Bac accessoires
6	(1)	Toy bar with toys	Barra de juguetes con juguetes	Barre à jouets avec jouets
7	(1)	Carrying bag	Bolsa para transportar	Sac de transport
8	(1)	Changing table cover	Cambiador cubrir	Table à langer couvrir

No. No. N°	Qty. Cant. Qté	Description	Descripción	Description
1	(1)	Zusammenbau des Laufstalls	Montagem do chiqueirinho	Сборка игрового манежа
2	(1)	Matratze für Laufstall	Colchão para chiqueirinho	Матрас для игрового манежа
3	(1)	Babykorb	Cercado-berço	Детская колыбелька
4	(1)	Wickeltisch	Trocador	Пеленальный столик
5	(1)	Zubehörfach	Bandeja para acessórios	Поднос для аксессуаров
6	(1)	Spielzeugbügel mit Spielzeug	Barra de brinquedos com brinquedos	Панель с игрушками
7	(1)	Tragetasche	Bolsa de transporte	Переносная сумка
8	(1)	Wickeltischbezug	Capa do trocador	Чехол для пеленального столика



Setting up the Playard • Instalar el corral Montage du parc à jeu • Aufbau des Laufstalls • Montagem do chiqueirinho • Установка игрового манежа

1

Unwrap the mattress from the playard and set the mattress aside.


Desenvuelva el colchón del corral y colóquelo a un lado.

Séparer le matelas du parc en le déroulant et le mettre de côté.

Wickeln Sie die Matratze vom Laufstall ab und stellen Sie sie beiseite.

Desenrole o colchão do chiqueirinho e coloque o colchão à parte.

Разверните матрас из игрового манежа и отложите в сторону.



2

Pull up on the top rail at each side of the playard. Release to lock each rail in a rigid position.



NOTE: If a top rail does not lock into place, pull the center of the floor higher and try again.

Jale hacia arriba la baranda superior en cada lado del corral. Suelte para trabar cada baranda y para que queden en posición rígida.



NOTA: Si alguna baranda superior no se trava en su lugar, levante más el centro del piso y pruebe nuevamente.

Tirer vers le haut la traverse supérieure de chaque côté du parc. Relâcher pour verrouiller chaque traverse dans une position rigide.




REMARQUE : Si une traverse supérieure ne se verrouille pas en place, tirer le fond du parc vers une position plus haute et essayer à nouveau.

Ziehen Sie an jeder Seite des Laufstalls den oberen Träger hoch. Loslassen, um jede Leiste in starrer Stellung zu arretieren.





HINWEIS: Wenn sich der obere Träger nicht arretieren lässt, heben Sie die Bodenmitte an und versuchen Sie es noch einmal.

Puxe para cima a barra superior de cada lado do chiqueirinho. Solte para travar cada barra em uma posição firme.

 **OBSERVAÇÃO:** caso uma barra superior não tenha ficado presa, empurre o centro da base um pouco mais para cima e volte a tentar.



Потяните вверх за верхние перекладины боковых стенок игрового манежа. Отпустите, чтобы жестко закрепить каждую перекладину.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если верхние перекладины боковых стенок не фиксируются, подтяните центр пола манежа повыше и попытайтесь зафиксировать перекладины еще раз.



Click • Clic • Clic • Klicken
• Clique • Щелчок

Click • Clic • Clic • Klicken
• Clique • Щелчок



3

Lift up one end of the playard and push downward on the center of the floor.


Levante un extremo del corral y presione el centro del piso hacia abajo.

Soulever un côté du parc à jeu et pousser vers le bas le fond du parc en son milieu.

Heben Sie ein Ende des Laufstalls an und drücken Sie es in Richtung der Bodenmitte nach unten.

Levante uma das extremidades do chiqueirinho e empurre a parte central da base da unidade para baixo.

Приподнимите один край манежа и надавите на центр дна.



4

Lay the mattress on the bassinet with its soft side facing up. Press each corner of the mattress to engage the hook-and-loop patch underneath and secure the mattress in place.


Apoye el colchón sobre el moisés con el lado blando hacia arriba. Presione cada esquina del colchón para enganchar los parches de sujeción que se encuentran debajo y para sujetar el colchón en su lugar.

Déposer le matelas sur le lit d'appoint, côté doux tourné vers le haut. Appuyer sur chaque coin du matelas pour enclencher la bande auto-agrippante dessous et bien fixer le matelas en place.

Legen Sie die Matratze mit der weichen Seite nach oben in den Babykorb. Drücken Sie auf jede Matratzenecke, um die darunter liegenden Klettverschlüsse zu schließen und die Matratze in ihrer Position zu sichern.

Coloque o colchão no cercado-berço com a parte macia virada para cima. Aperte cada canto do colchão para acionar a trava de engate sob o mesmo, prendendo o colchão na sua posição.

Положите матрас на детскую колыбельку мягкой стороной вверх. Нажмите на каждый угол матраса, чтобы надежно закрепить его на липучке, расположенной под ним.

**5**

CAUTION: Be sure that the playard setup is complete before use. Verify that all four top rails are locked in horizontal position.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que se haya completado la instalación del corral antes de usar. Verifique que las cuatro barandas superiores estén trabadas en posición horizontal.



MISE EN GARDE : S'assurer que le parc à jeu est entièrement monté avant l'utilisation. Vérifier que les quatre traverses supérieures sont verrouillées en position horizontale.





VORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass der Aufbau des Laufstalls vor dem Gebrauch abgeschlossen ist. Überprüfen Sie, dass alle vier oberen Träger in waagerechter Position arretiert sind.



ADVERTÊNCIA: certifique-se de terminar a instalação do chiqueirinho antes de usar. Confira se as quatro barras superiores estão travadas na posição horizontal.



ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что установка игрового манежа завершена, прежде чем его использовать. Проверьте, все ли стенки зафиксированы в горизонтальном положении.



**Playard Setup Without Bassinet • Instalar el corral sin moisés
Installation du parc sans lit d'appoint • Aufbau des Laufstalls ohne
Babykorb • Instalação do chiqueirinho sem o cercado-berço •
Установка игрового манежа без детской колыбельки**

1

Lift up one end of the playard and push downward on the center of the floor.


Levante un extremo del corral y presione el centro del piso hacia abajo.

Soulever un côté du parc à jeu et pousser vers le bas le fond du parc en son milieu.

Heben Sie ein Ende des Laufstalls an und drücken Sie es in Richtung der Bodenmitte nach unten.

Levante uma das extremidades do chiqueirinho e empurre a parte central da base da unidade para baixo.

Приподнимите один край манежа и надавите на центр дна.



2

Lay the mattress on the floor of the playard. Locate the hook-and-loop straps on the underside of the mattress and run them through the slots on the bottom of the playard.


Apoye el colchón en el piso del corral, con el lado blando hacia arriba. Busque las cintas con abrojo en el lado inferior del colchón y páselas por las ranuras en el fondo del corral.

Disposer le matelas au fond du parc à jeux en plaçant son côté doux face à vous. Repérer les bandes de fermeture autogrrippantes sous le matelas et les faire passer à travers les fentes du fond du parc à jeux.

Legen Sie die Matratze auf den Boden des Laufstalls, sodass die weiche Seite nach oben zeigt. Greifen Sie die Klettverschlussgurte auf der Unterseite der Matratze und führen Sie sie durch die Schlitzte auf der Unterseite des Laufstalls.

Coloque o colchão na base do chiqueirinho com a parte macia virada para cima. Localize as travas de engate na parte inferior do colchão e passe-as pelas aberturas na parte inferior do chiqueirinho.


Положите матрас на дно игрового манежа мягкой стороной вверх. Найдите ремешки с липучками на нижней стороне матраса и проденьте их в отверстия на дне игрового манежа.




Repeat on other end of playard
Repita en el otro extremo del corral
Répéter de l'autre côté du parc à jeux

Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Ende des Laufstalls
Repita na outra extremidade do chiqueirinho
Повторите те же действия на другой стороне игрового манежа




**Changing Table Assembly • Ensamblaje del cambiador
 Ensemble de la table à langer • Wickeltisch-Montage •
 Montagem do trocador • Сборка пеленального столика**




4





5



Click • Clic • Clic • Klicken
• Clique • Щелчок




Click • Clic • Clic • Klicken
• Clique • Щелчок




**Using the Accessory Tray • Uso de la bandeja para accesorios
Utilisation du bac accessoires • Verwendung des Zubehörfachs
Uso da bandeja para acessórios • Использование подноса для
аксессуаров**

1


Attach the accessory tray to the top rail on either end of the playard.

 **NOTE:** Do not attach the tray to the clamp guides for the changing table.


Enganche la bandeja para accesorios a la baranda superior de cualquier fin del corral.

 **NOTA:** No enganche la bandeja a las guías para las prensas de sujeción del cambiador.


Fixer le bac accessoires sur la traverse supérieure, sur ou la fin du parc.

 **REMARQUE:** Ne pas fixer le bac accessoires sur les guides pour pinces destinés à la table à langer.


Befestigen Sie das Zubehörfach am oberen Träger an jedem Ende des Laufstalls.





 **HINWEIS:** Befestigen Sie das Fach nicht an den Klemmenführungen für den Wickeltisch.

Encaixe a bandeja para acessórios na barra superior em cada extremidade do chiqueirinho.

 **OBSERVAÇÃO:** a bandeja não deve ser encaixada nos encaixes das presilhas do trocador.


Прикрепите поднос для аксессуаров к верхней перекладине любой стенки игрового манежа.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Не прикрепляйте поднос к направляющим зажимов для пеленального столика.




Using the Toy Bar • Utilice la Barra de Juguetes
Utilisation la Barre à Jouets • Verwendung des
Spielzeugbügels • Uso da barra de brinquedos •
Использование перекладины для игрушек

1




2




Folding the Playard • Plegar el corral • Replier le parc à jeu • Zusammenklappen des Laufstalls • Como dobrar o chiqueirinho • Складывание игрового манежа

1




2

- Lift the center of the floor.
Levantarse el centro del piso.
Soulevez le centre du fond.
Heben Sie die Bodenmitte höher.
Levante a parte central da base.
Поднимите центр пола.




3


To unlock each rail, lift up and lower the center of the rail while squeezing the locking mechanism.

 **NOTE:** If top rail does not unlock, DO NOT force it. Lift the center of the floor higher and try again.

Para destrabar cada baranda, levante y baje el centro de la baranda mientras aprieta el mecanismo de bloqueo.

 **NOTA:** Si la baranda superior no se destraba, NO la fuerce. Levante más el piso y pruebe nuevamente.


Pour déverrouiller chaque traverse, soulever et abaisser le centre de la traverse tout en appuyant sur le mécanisme de verrouillage.

 **REMARQUE :** Si la traverse supérieure ne se déverrouille pas, NE PAS forcer. Soulever plus haut le fond du parc en son centre et essayer à nouveau.


Sie lösen die Leisten, indem Sie diese anheben und die Mitte der Leiste absenken, während der Sperrmechanismus gedrückt wird.


 **HINWEIS:** Üben Sie KEINEN starken Druck aus, wenn sich der obere Träger nicht entriegeln lässt. Heben Sie die Bodenmitte höher und versuchen Sie es noch einmal.

Para destravar cada uma das barras, levante e abaixe a parte central da barra apertando o mecanismo de trava.


 **OBSERVAÇÃO:** caso a barra superior não destrave, NÃO a force para saltar. Levante a parte central da base um pouco mais e volte a tentar.

Чтобы снять фиксацию каждой перекладины, поднимите и опустите центр перекладины, одновременно сжимая фиксирующий механизм.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если верхняя перекладина не снимается с фиксации, НЕ применяйте силу. Поднимите центр пола повыше и попытайтесь еще раз.



5




6




Removing the Bassinet • Retirar el moisés Retrait du lit d'appoint • Herausnehmen des Babykorbs • Retirada do cercado-berço • Снятие детской колыбельки

- 1** Unzip the zipper around all four sides of the bassinet until the halves of the zipper are separated.
- Abra el cierre que recorre los cuatro lados del moisés hasta separar las mitades del cierre.
- Ouvrir la fermeture à glissière autour des quatre côtés du lit d'appoint jusqu'à ce que les moitiés de la fermeture à glissière soient ouvertes.
- Öffnen Sie die Naht entlang aller vier Seiten des Reißverschlusses, bis der Reißverschluss vollständig geöffnet ist.
- Abra o zíper em todos os quatro lados do cercado-berço até que ele esteja completamente separado.
- Полностью расстегните застежку-молнию по всем четырем сторонам детской колыбельки.




2




Installing the Bassinet • Instalar el moisés
Installation du lit d'appoint • Einsetzen des Babykorbs
• Instalação do cercado-berço • Установка детской
колыбельки


1



2



3



5

Lay the mattress on the bassinet with its soft side facing up. Press each corner of the mattress to engage the hook-and-loop patch underneath and secure the mattress in place.


Apoye el colchón sobre el moisés con el lado blando hacia arriba. Presione cada esquina del colchón para enganchar los parches de sujeción que se encuentran debajo y para sujetar el colchón en su lugar.

Déposer le matelas sur le lit d'appoint, côté doux tourné vers le haut. Appuyer sur chaque coin du matelas pour enclencher la bande auto-agrippante dessous et bien fixer le matelas en place.

Legen Sie die Matratze mit der weichen Seite nach oben in den Babykorb. Drücken Sie auf jede Matratzenecke, um die darunter liegenden Klettverschlüsse zu schließen und die Matratze in ihrer Position zu sichern.

Coloque o colchão no cercado-berço com a parte macia virada para cima. Aperte cada canto do colchão para acionar a trava de engate sob o mesmo, prendendo o colchão na sua posição.

Положите матрас на детскую колыбельку мягкой стороной вверх. Нажмите на каждый угол матраса, чтобы надежно закрепить его на липучке, расположенной под ним.



Care and Cleaning • Cuidado y limpieza Entretien et nettoyage • Manutenzione e pulizia • Cuidados e limpeza • Уход и очистк

EN

Playard and Bassinet – Remove from frame. Fasten all hook-and-loop tabs. Machine wash in cold water, gentle cycle. Air dry flat. No bleach. Spot clean with a soft, clean cloth and mild soap.

Mattress – Remove structural boards. Machine wash in cold water, gentle cycle. Air dry flat. No bleach. Spot clean with a soft, clean cloth and mild soap.

Changing Table and Accessory Tray – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air dry.

Changing Table Cover – Remove from frame. Machine wash in cold water, gentle cycle. Air dry flat. No bleach. Spot clean with a soft, clean cloth and mild soap.

Carrying bag – Machine wash in cold water on delicate cycle. Air dry. No bleach. Spot clean with a soft, clean cloth and mild soap.

Washable Fabrics – Remove Washable Fabrics. Refer to the removal instructions. Machine wash in cold water on delicate cycle. Air dry. No bleach



NOTE: To reinstall the mattress cover and washable fabrics, reverse the steps in the Removing the Mattress Cover and Washable Fabrics sections.

ES

Colchón: Retire las placas estructurales. Lave a máquina con agua fría y con ciclo para tejidos delicados. Deje secar al aire libre. No utilice limpiadores con lejía. Limpie las manchas con un paño suave y limpio y jabón para tejidos delicados.

Cambiador y bandeja accesoria: Limpie con un paño húmedo con jabón para tejidos delicados. Dejar secar al aire libre.

Cobertor del cambiador: Retire del armazón. Lave a máquina con agua fría y con ciclo para tejidos delicados. Deje secar al aire libre. No utilice limpiadores con lejía. Limpie las manchas con un paño suave y limpio y jabón para tejidos delicados.

Bolsa de transporte: Lave a máquina con un ciclo para tejidos delicados y agua fría. Dejar secar al aire libre. No utilice limpiadores con lejía. Limpie las manchas con un paño suave y limpio y jabón para tejidos delicados.

Telas lavables: Retire las telas lavables. Consulte las instrucciones para retirar las telas. Lave a máquina con ciclo para tejidos delicados y agua fría. Dejar secar al aire libre. No utilice limpiadores con lejía.



NOTA: Para volver a colocar el cobertor del colchón y las telas lavables, realice a la inversa los pasos mencionados en las secciones Cómo retirar el cobertor del colchón y las telas lavables.

FR

Matelas – Démontage des panneaux structuraux. Laver en machine à l'eau froide, en sélectionnant un cycle pour textiles délicats. Faire sécher à l'air libre. Ne pas utiliser d'eau de javel. Nettoyer au moyen d'un chiffon propre et de savon doux.

Remplacement de la table et du porte-accessoire – Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et de savon doux. Faire sécher à l'air libre.

Remplacement de la housse de la table – Retrait du support. Laver en machine à l'eau froide, en sélectionnant un cycle pour textiles délicats. Faire sécher à l'air libre. Ne pas utiliser d'eau de javel. Nettoyer au moyen d'un chiffon propre et de savon doux.

Sac de transport – Laver en machine à l'eau froide, en sélectionnant un cycle pour textiles délicats. Faire sécher à l'air libre. Ne pas utiliser d'eau de javel. Nettoyer au moyen d'un chiffon propre et de savon doux.

Textiles lavables – Retrait de tous les textiles lavables. Voir les instructions relatives au retrait des textiles. Laver en machine à l'eau froide, en sélectionnant un cycle pour textiles délicats. Faire sécher à l'air libre. Ne pas utiliser d'eau de javel.



REMARQUE : pour remettre le protège-matelas ainsi que les textiles lavables, renverser le processus décrit dans les sections concernant le retrait du protège-matelas et des textiles lavables.

DE

Laufstall und Bassinette – Vom Rahmen abnehmen. Alle Klettverschlüsse schließen. Im Schongang mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Zum Trocknen flach hinlegen. Kein Bleichmittel verwenden. Punktuelle Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch und milder Seife.

Matratze – Stützwände abnehmen. Im Schongang mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Zum Trocknen flach hinlegen. Kein Bleichmittel verwenden. Punktuelle Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch und milder Seife.

Laufstall und Zubehörfach – Mit feuchtem Tuch und milder Seife abwischen. An der Luft trocknen lassen.

Wickeltischbezug – Vom Rahmen abnehmen. Im Schongang mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Zum Trocknen flach hinlegen. Kein Bleichmittel verwenden. Punktuelle Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch und milder Seife.

Tragebeutel – In der Feinwäsche mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. An der Luft trocknen lassen. Kein Bleichmittel verwenden. Punktuelle Reinigung mit einem weichen, sauberen Tuch und milder Seife.

Waschbare Textilien – Waschbare Stoffe abnehmen. Siehe Anleitung zum Abnehmen. In der Feinwäsche mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. An der Luft trocknen lassen. Kein Bleichmittel verwenden.



HINWEIS: Um den Matratzenbezug und die waschbaren Stoffe wieder anzubringen, verfolgen Sie die Schritte im Abschnitt zum Abnehmen des Matratzenbezugs und der waschbaren Stoffe zurück.

PT

Chiqueirinho e Moisés - Remova da armação. Prenda todas as linguetas de engate. Lave na máquina com água fria no ciclo delicado. Seque ao ar livre. Não use alvejantes. Limpe manchas com um pano macio e limpo, umedecido com sabão neutro.

Colchão - Remova as placas estruturais. Lave na máquina com água fria no ciclo delicado. Seque ao ar livre. Não use alvejantes. Limpe manchas com um pano macio e limpo, umedecido com sabão neutro.

Bandeja para acessórios e trocador – limpe com um pano úmido e sabão neutro. Seque ao ar livre.

Capa do trocador - Remova da armação. Lave na máquina com água fria no ciclo delicado. Seque ao ar livre. Não use alvejantes. Limpe manchas com um pano macio e limpo, umedecido com sabão neutro.

Bolsa de transporte - Lave à máquina com água fria, no ciclo para tecidos delicados. Seque ao ar livre. Não use alvejantes. Limpe manchas com um pano macio e limpo, umedecido com sabão neutro.

Tecidos laváveis - Remova os tecidos laváveis. Consulte as instruções de remoção. Lave na máquina com água fria, no ciclo para tecidos delicados. Seque ao ar livre. Não use alvejantes.



OBS.: para reinstalar a capa do colchão e os tecidos laváveis, inverta os passos nas seções Remoção da capa do colchão e Tecidos laváveis.

RU

Игровой манеж и детская колыбелька — снимите с рамы. Закрепите все застёжки-«липучки». Машинная стирка в холодной воде при щадящем режиме стирки. Сушить на воздухе в горизонтальном положении. Не отбеливать. Чистка пятен мягкой чистой тряпкой с мягким мыльным раствором.

Матрас — снимите несущие панели. Машинная стирка в холодной воде при щадящем режиме стирки. Сушить на воздухе в горизонтальном положении. Не отбеливать. Чистка пятен мягкой чистой тряпкой с мягким мыльным раствором.

Пеленальный столик и поднос для аксессуаров — протирать влажной тряпкой с мягким мыльным раствором. Сушить на воздухе.

Чехол для пеленального столика — снимите с рамы. Машинная стирка в холодной воде при щадящем режиме стирки. Сушить на воздухе в горизонтальном положении. Не отбеливать. Чистка пятен мягкой чистой тряпкой с мягким мыльным раствором.


Сумка для переноски — машинная стирка в холодной воде при щадящем режиме стирки. Сушить на воздухе. Не отбеливать. Очистка пятен мягкой чистой тряпкой с мягким мыльным раствором.

Ткань, пригодная для стирки — снимите ткань, пригодную для стирки. Обратитесь к инструкциям по снятию ткани. Машинная стирка в холодной воде при щадящем режиме стирки. Сушить на воздухе. Не отбеливать.



ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы вновь надеть чехол для матраса и ткань, пригодную для стирки, произведите действия, описанные в разделе «Снятие чехла для матраса и ткани, пригодной для стирки», в обратном порядке.

Removing the Mattress Cover • Cómo retirar el cobertor del colchón • Retrait du protège-matelas • Abnehmen des Matratzenbezugs • Remoção da capa do colchão • Снятие чехла с матраса



To reinstall mattress reverse the above steps

Para volver a instalar colchón invierta los pasos anteriores

Pour réinstaller matelas inverser les étapes ci-dessus

Um die Matratze wieder einzusetzen, die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Para reinstalar o colchão inverta os passos acima

Чтобы вновь установить матрас, произведите вышеописанные действия в обратном порядке.



SUFFOCATION HAZARD: To prevent serious injury or death, do not use the mattress without the boards properly installed.



PELIGRO DE SOFOCACIÓN: Para evitar lesiones graves o la muerte: No utilice el colchón si las placas no están adecuadamente colocadas.



RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : Pour prévenir les risques de blessure grave ou de mort : Ne pas utiliser le matelas si les panneaux ne sont pas correctement installés.



ERSTICKUNGSGEFAHR: Um ernsthafte Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden, verwenden Sie die Matratze nicht ohne ordnungsgemäß angebrachte Wände.



RISCO DE ASFIXIA: para evitar ferimento grave ou morte, não use o colchão sem as placas devidamente instaladas.



ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ: Во избежание серьезных травм или смерти используйте матрас только с панелями, установленными надлежащим образом.

**Removing the Washable Fabrics • Cómo retirar las telas lavables • Retrait des textiles lavables
Abnehmen der waschbaren Stoffe • Remoção dos tecidos laváveis • Снятие ткани, пригодной для стирки**

1

Undo all straps. Please repeat 8 times.


Desabroche las tiras de sujeción. S'il vous plaît répéter 8 fois.

Démonter les pattes auto-agrippantes. Por favor, repita 8 veces.

Lösen Sie alle Gurte. Bitte 8 Mal wiederholen.

Solte todas as tiras. Repita 8 vezes.

Расстегните все ремешки. Повторите это действие 8 раз.



2

Flip top rail cover over, exposing all 4 top rail edges, unzip washable zipper.



Voltee la funda de la baranda superior para dejar expuestos los 4 bordes de la baranda superior y abra el cierre lavable.

Retourner la protection du rail supérieur pour exposer les quatre coins du rail supérieur, et ouvrir la fermeture éclair de la protection lavable.

Drehen Sie die obere Abdeckung um, so dass alle vier Kanten der oberen Schiene frei sind, und öffnen Sie den waschbaren Reißverschluss.

Abra a capa da barra superior, expondo todas as 4 bordas da barra superior, abra o zíper lavável.

Отверните чехол верхней перекладины, открывая все 4 верхние перекладины, и расстегните застежку-молнию ткани, пригодной для стирки.



3

Lift the center of the floor.


Levantar el centro del piso.

Soulevez le centre du fond.

Heben Sie die Bodenmitte höher.

Levante a parte central da base.

Поднимите центр пола.



NOTE: Repeat steps 4-6 for each corner.

NOTA: Repita los pasos del 4 al 6 para cada esquina.

REMARQUE: Recommencer les étapes 4 à 6 pour chaque coin.

HINWEIS: Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für jede Ecke.

OBIS: Repita os passos 4 a 6 para cada cantoneira.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторите шаги 4-6 для каждого угла.

4

Depress corner button and lift corner.


Oprima el botón de la esquina y levante la esquina.

Appuyer sur le bouton du coin et soulever le coin.

Drücken Sie den Knopf in der Ecke und heben Sie die Ecke an.

Pressione o botão da cantoneira e levante a cantoneira.

Отожмите угловую кнопку и поднимите угол.



5

Lift fabric from pole.


Levante la tela de la barra.

Retirer le tissu du montant.

Heben Sie den Stoff von der Stange.

Levante o tecido do mastro.

Потяните ткань со стойки.



6

Reattach pole to corner, listen for a click.

Vuelva a colocar la barra en la esquina y espere a escuchar un clic.


Enclencher à nouveau le montant dans le coin, jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Befestigen Sie die Stange wieder an der Ecke, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

Prenda novamente o mastro à cantoneira, ouça o clique.


Прикрепите стойку обратно к углу. Вы должны услышать щелчок.

Click • Clic • Clic • Klicken
• Clique • Щелчок




**Washable Fabric Assembly • Ensemble las telas lavables • Ensemble des textiles lavables
Montieren der waschbaren Stoffe • Montagem tecidos laváveis • Сборка ткани**


1





2





 **NOTE:** Repeat steps 2-4 for each corner.

 **NOTA:** Repita los pasos del 2 al 4 para cada esquina..


 **REMARQUE :** Recommencer les étapes 2 à 4 pour chaque coin.

 **HINWEIS:** Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jede Ecke.


 **OBS:** Repita os passos 2 a 4 para cada cantoneira.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Повторите шаги 2-4 для каждого угла.


3




4



5



6



x8

MANUFACTURED FOR
FABRIQUÉ POUR



Kids II, Inc. • Atlanta, GA 30305 USA • www.kidsii.com

Kids II Canada Co.

Toronto, Ontario M2J 5C2 Canada

Kids II Australia Pty Ltd.

Castle Hill, NSW, 2154 Australia

Kids II US Mexico S.A. de C.V.

Ave. Vasco de Quiroga No. 3900 – 905A
Col. Lomas de Santa Fe • Cuajimalpa de
Morelos, México D.F. • C.P. 05300

Kids II UK Ltd.

725 Capability Green
Luton, Bedfordshire LU1 3LU UK

Kids II Japan K.K.

Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 163-0529

Consumer Service Servicios al consumidor
Service consommateur • Kundendienst Atendimento
ao Cliente • Отдел обслуживания потребителей

www.kidsii.com/customerservice

US/Canada 1-800-230-8190

Australia (02) 9894 1855

Mexico (55) 5292-8488

UK +44 (0) 1582 816 080

Japan (03) 5322 6081

© 2013 Kids II, Inc. • Printed in China • Imprimé en Chine
EN, ES, FR, DE, PT, RU
60213_6ES_IS_053113