

# Guía de inicio rápido para instalar el sensor inteligente de habitación MyHomeComfort

508867-01 Enero 2026

## IMPORTANTE

NO pinte el dispositivo inteligente. El hacerlo podría impedir que el sensor de ocupación y otros componentes funcionen correctamente.




Figura 1. Ubicaciones del indicador LED del sensor, botones, orificios de ventilación de los sensores y compartimiento de las baterías

Escanee el código QR para descargar la Guía de instalación y configuración

alliedair.com/thermostats



Español

alliedair.com/thermostats



1. Descargue e instale la **aplicación MyHomeComfort** si aún no está instalada en su dispositivo móvil.
2. El siguiente procedimiento supone que el **Termostato Comunicante MyHomeComfort CA4** ya se puso en servicio. Desde la pantalla de inicio del termostato, vaya a **Menu [Menú] > Settings [Ajustes] > Advanced Settings [Ajustes avanzados] > View Support Service Control Center [Ver el Centro de Control de Servicio de Soporte]** de Soporte y seleccione **Connect To MyHomeComfort App [Conectar a la aplicación MyHomeComfort]**.
3. El termostato comenzará a transmitir su ID.
4. Inicie la **aplicación MyHomeComfort** y siga las indicaciones en pantalla hasta llegar a **Service Center [Centro de Servicio]**.
5. Para añadir un dispositivo inteligente, seleccione **Equipment Settings [Ajustes del equipo] > Add Device [Agregar dispositivo]**.
6. Abra la caja y retire la cinta de aislar de las **baterías de litio AA**. Una vez que haya retirado la cinta, el dispositivo inteligente comenzará a transmitir su ID automáticamente.
9. Instale el dispositivo inteligente en una pared interior (consulte la figura 2) a una altura mínima de 5 pies (1.52 metros) o colóquelo sobre el soporte. Para obtener más recomendaciones sobre la colocación de sensores de habitación, descargue la guía de instalación.




Figura 2. Consideraciones para la instalación

- NOTA:** El SRS transmitirá su ID durante tres minutos. Para reiniciar la ID de transmisión, presione el botón de emparejamiento durante dos segundos.
7. Siga las indicaciones para añadir el dispositivo inteligente que se muestran en pantalla.
  8. Confirme que la ubicación deseada del sensor tenga una intensidad de señal adecuada. Si no hay luz LED, significa que el dispositivo inteligente está dentro del alcance; una luz LED azul indica una señal débil. Se recomienda usar el **Extensor Inalámbrico MyHomeComfort** (se vende por separado) cuando la ubicación no cuente con una intensidad de señal fuerte.
  10. Se recomienda que el dispositivo inteligente se instale en una pared para que no se extravíe o se dañe. Use los tornillos y dispositivos para anclaje en la pared que se proporcionan.
  11. También se incluye una plantilla de pared para instalar el dispositivo inteligente.
  12. Si no se instala en una pared, use el pedestal incluido. Use el pedestal para colocar el dispositivo inteligente encima del piso sobre una mesa o estante fuera del alcance de los niños o mascotas.
  13. Guíe al propietario a través del uso del dispositivo inteligente, lo que incluye dónde encontrar y descargar la **aplicación MyHomeComfort**. Consulte la **Guía del Usuario del Termostato Comunicante MyHomeComfort CA4** para obtener información sobre cómo utilizar el dispositivo inteligente.