



Prolongateur de portée sans fil


Guide de démarrage rapide



Balayez pour plus d'information

Ce qui est inclus :

- Liens de téléchargement de l'application MyHomeComfort™
- Manuel d'installation
- Schémas de câblage
- Guide du propriétaire
- Disponibles en espagnol et en français



Présentation du prolongateur de portée sans fil MyHomeComfort™

Le prolongateur de portée sans fil MyHomeComfort améliore la connexion entre le thermostat communicant MyHomeComfort CA4 et les capteurs de pièce intelligents MyHomeComfort™ dans les grandes maisons ou les endroits où la couverture est limitée ou inexistante (« zones mortes »). Cette connexion renforcée augmente presque du double la zone de couverture tout en améliorant la fiabilité, les performances et la convivialité.

Comment installer le prolongateur de portée sans fil MyHomeComfort

1. Installez l'application **MyHomeComfort**. Balayez le code QR pour télécharger l'application et le guide d'utilisation et visionner des vidéos explicatives.
2. Branchez le prolongateur de portée sans fil sur une prise de courant. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet en métal à proximité, car cela pourrait perturber la connexion sans fil.
3. Ajoutez le prolongateur de portée sans fil au réseau maillé BLE du thermostat. Un assistant de configuration vous guidera tout au long de la procédure d'ajout du prolongateur de portée sans fil.
4. Vérifiez que l'emplacement souhaité pour l'installation du prolongateur de portée sans fil offre une puissance de signal suffisante.

Comment remplacer ou retirer le prolongateur de portée sans fil MyHomeComfort

1. Installez ou lancez l'application **MyHomeComfort**. Accédez à **System Settings** (Paramètres du système) et tapez sur le prolongateur de portée sans fil.
2. Tapez sur le bouton **Replace** (Remplacer) ou **Remove** (Retirer).

Comment remplacer ou retirer le prolongateur de portée sans fil MyHomeComfort

1. Installez ou lancez l'application **MyHomeComfort**. Accédez à **System Settings** (Paramètres du système) et tapez sur le prolongateur de portée sans fil.
2. Vous pouvez appuyer sur **Extender Name** (Nom du prolongateur) et entrer le nom souhaité pour votre prolongateur de portée sans fil.

Remarque : L'ajout ou la suppression d'un appareil ne peut être effectué que sur l'application MyHomeComfort.



En raison de notre politique d'amélioration continue, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Imprimé aux États-Unis
©2026 Allied Air Enterprises,
une société de Lennox International Inc.