



ترميم المحرك. الحل المخصص.

حل الإصلاح المجمع الخاص بالطاقة الكهربائية
ترميم المحرك 3516

CAT[®]

BUILT FOR IT.™

مصمم استناداً إلى الخبرة.

تصميم يضمن سهولة

اختيار قطع الغيار.

مصمم لتجسد القيمة.

مصمم ليدوم طويلاً.

مصمم لخفض إجمالي

تكاليف الملكية.

مصمم ليزودك بالطاقة.

مصمم لإنجاز التطبيقات المهمة.

مصمم ليفي بوعد CAT

فيما يتعلق بالجودة.

صُنِعَ بالاسم الذي طالما وثقت به.

والأهم من ذلك كله،

صُنِعَ من أجلك أنت.

لقد صممناه لتحقيق الأداء الأمثل.

يمكنك تخصيصه بالشكل الذي يناسب عملك.

حافظ على سمعتك فيما يتعلق بالطاقة الجديرة بالثقة. قم بترميم محرك نظام توليد الطاقة لديك باستخدام حل الإصلاح المجمع الخاص بالطاقة الكهربائية من Cat® الجديد 3516.

نوفر لك خيارات إصلاح تتسم بالمرونة فيما يتعلق بعملية ترميم الطرف العلوي وعملية الترميم الكبرى، بداية من المستويات الأساسية وحتى المثالية. يتم تصنيع جميع قطع غيار Cat الأصلية وفقاً لمواصفات دقيقة، كما أنها مصممة لإجراء عمليات ترميم عالية الجودة، وجديرة بالثقة.

لقد وفرنا الحلول المجموعة في حزمة واحدة لتسهيل عملية طلبها ولخفض سعرها. ويتوفر كل حل منها مدعوماً بضمان لمدة عام على قطع الغيار.

ونظراً للاختلافات الحادثة على أساس المنطقة، يرجى مراجعة وكيل Cat المحلي فيما يتعلق بالأسعار والعروض الترويجية المخصصة. اعتمد على فريق Cat للحصول على مشورة الخبراء، والخدمة والدعم بحيث يمكنك مواصلة إنتاج الطاقة التي يعتمد عليها الآخرون.

BUILT FOR IT.

لك حرية الاختيار.

البدء بالمستوى الأساسي:
اختر طقم المستوى الأساسي المجمّع مسبقاً
أو قم بتخصيص الحل المناسب لك.

الخيار 1 - طقم المستوى الأساسي
يشمل جميع أطقم الحشيات وقطع الغيار الأخرى التي تستبدل بنسبة 100%.



أو

الخيار 2 - تخصيص الحل المناسب لك
اختر عدد أطقم الحشيات الذي تحتاج إليه.



- صواميل القفل
- الجلب
- الوردات
- السدادات

- فلتر الزيت
- فلتر الوقود
- الدعامات
- الترموستات

خذ بعين الاعتبار أيضاً إضافة المكونات الأساسية الضرورية لتحسين فعالية الترميم، بما في ذلك:

المستوى المتقدم - يمكنك اختيار أحد المستويات الأساسية إضافة إلى مكونات محرك محددة وفقاً لاحتياجات المحرك.
المستوى الأمثل - يمكنك اختيار أحد المستويات الأساسية إضافة إلى جميع المكونات اللازمة ليعمل المحرك وفقاً لمواصفات المصنع الأصلية والأداء الأمثل.

الخيار 1 - طقم المستوى الأساسي*

رقم قطعة الطقم الأساسي لعملية الترميم الكبرى	رقم قطعة الطقم الأساسي لعملية ترميم الطرف العلوي	ترتيب المحرك	بادئة الرقم للمجموعة	المحرك للعدد	
.4650679	.4650680	2050345	FDX1-UP	CTG1-UP	
		1473169	KNW1-UP	1HZ1-UP	
		1473170			
.4646602	.4646603	1889442	BPD1-UP		1HZ1-UP
		1979039	FDN1-UP		
		2370915	BPD1-UP		
		2692013			
		2890524	.BPD1-UP NBR1-UP		
		3678100	NBR1-UP		
		2560760	ZAR1-UP	CTG1-UP	
		3259345	YAW1-UP		
		1955886	BPJ1-UP	ZAP1-UP	
		2560757	ZAP1-UP		
		2560758			
		2819204	FDN1-UP	1HZ1-UP	
1955874					
3259342	YAT1-UP	GZS1-UP			
3259343					
3282059					
2603688	GZS1-UP	GZS1-UP			
2603689					
2825210	.CMC1-UP GZS1-UP	DD81-UP			
3993452	GD2 1-UP				
.4648151	.4648152	1122663	7RN1-UP	MHB1-UP	
		1598836			
		1736942			
.4644042	.4644045	2903313	.KEN1-UP NAMI-UP	MHB1-UP	
		3395408	NAMI-UP		
.4644043	.4644051	2560749	ZAL1-UP	25Z1-UP	
		2560750			
		3259340	YAS1-UP		
		3259341			
		1077346	25Z1-UP		
		1077350			
		1473163			
		1979047	8TW1-UP		1LZ1-UP
		2W8404	CMD1-UP		
		.4656933	.4656934		2W8404
4P4444					
6I2939					
غير متاح	غير متاح	7C1301	25Z1-UP	25Z1-UP	
		7C5186			

الخيار 2 - تخصيص الحل المناسب لك

أو

ترتيب المحرك	طقم حاقيات اوتود الأحدث	طقم المبرد الأخرى والخطوط	طقم رأس الأسطوانة الأحدث	طقم مبرد الزيت والخطوط	طقم الهيكل الأمامي	طقم الهيكل الخلفي	طقم الهيكل المركزي والسفلي	طقم حشيات تركيب الشاحن التوربيني	طقم حشيات تركيب مضخة المياه	طقم حشيات بطانة الأسطوانة الأحدث	طقم تعديد مضخة المياه	طقم حشيات خطوط المياه	طقم تعديد المكونات
2050345	.4688154	.4640331	.4639257	.4640329	.4640483	.4640329	.4639811	.4639119	.3047216	.3535995	.2225152	.4529918	غير متاح
1473169													
1473170													
1889442													
1979039													
2370915													
2692013													
2890524													
3678100													
2560760													
3259345													
1955886													
2560757													
2560758													
2819204													
1955874													
3259342													
3259343													
3282059													
2603688													
2603689													
2825210													
3993452													
1122663													
1598836													
1736942													
2903313													
3395408													
2560749													
2560750													
3259340													
3259341													
1077346													
1077350													
1473163													
1979047													
2W8404													
4P4444													
6I2939													
7C1301													
7C5186													
2903355													
2899663													
4640861													
4642702													
4642707													
4642662													
3053390													
4587147													
1960237													
4642523													
2829534													
2829534													

عملية الترميم الكبرى - المستويان المتقدم والأمثل		
الأمثل	المتقدم	
<p>الحد الأقصى من الفوائد: اجعل المحرك يعمل وفقاً لمواصفات المصنع الأصلية والأداء الأمثل. هذا هو حل الترميم الأكثر شمولية - والأفضل قيمة، والذي يشتمل على جميع مزايا المستوى الأساسي وفوائده.</p>	<p>مزايا إضافية: احتفظ بجميع مزايا المستوى الأساسي، ولكن باستخدام المستوى المتقدم، يمكنك إضافة قطع الغيار حسب احتياجات محركك. يمكنك تخصيص عملية الترميم - وزيادة القيمة.</p>	
<p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p> <p>اختر خيار المستوى الأساسي الذي يناسب احتياجاتك، بالإضافة إلى اختيار جميع المكونات الأساسية الأخرى من هذه القائمة.*</p>	<p>✓</p> <p>اختر خيار المستوى الأساسي الذي يناسب احتياجاتك، بالإضافة إلى حرية اختيار واحد من المكونات الرئيسية أو أكثر من القائمة.*</p>	الطقم الأساسي لعملية الترميم الكبرى
		رأس الأسطوانة/طقم تجديد
		مجموعة الأسطوانات
		مضخة نقل الوقود
		حاقن الوقود
		مضخة الزيت
		التوربين/الخرطوشة التوربينية
		مضخة المياه
<p>اسأل وكيلك عن العروض الترويجية الخاصة بالحل الذي اخترته.</p>		

ترميم الطرف العلوي - المستويان المتقدم والأمثل		
الأمثل	المتقدم	
<p>الحد الأقصى من الفوائد: اجعل المحرك يعمل وفقاً لمواصفات المصنع الأصلية والأداء الأمثل. هذا هو حل الترميم الأكثر شمولية - والأفضل قيمة، والذي يشتمل على جميع مزايا المستوى الأساسي وفوائده.</p>	<p>مزايا إضافية: احتفظ بجميع مزايا المستوى الأساسي، ولكن باستخدام المستوى المتقدم، يمكنك إضافة قطع الغيار حسب احتياجات محركك. يمكنك تخصيص عملية الترميم - وزيادة القيمة.</p>	
<p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p> <p>اختر خيار المستوى الأساسي الذي يناسب احتياجاتك، بالإضافة إلى اختيار جميع المكونات الأساسية الأخرى من هذه القائمة.*</p>	<p>✓</p> <p>اختر خيار المستوى الأساسي الذي يناسب احتياجاتك، بالإضافة إلى حرية اختيار واحد من المكونات الرئيسية أو أكثر من القائمة.*</p>	الطقم الأساسي لترميم الطرف العلوي
		رأس الأسطوانة/طقم تجديد
		مضخة نقل الوقود
		حاقن الوقود
		التوربين/الخرطوشة التوربينية
		اسأل وكيلك عن العروض الترويجية الخاصة بالحل الذي اخترته.



- ✓ المستوى المتقدم: اختر واحدًا أو أكثر من المكونات
- ✓ المستوى الأمثل: اختر جميع المكونات

- ✓ المستوى المتقدم: اختر واحدًا أو أكثر من المكونات
- ✓ المستوى الأمثل: اختر جميع المكونات

- محامل القضبان
- ألواح الدفع
- المحامل الرئيسية
- الخراطيم
- الموصلات

للحصول على أكثر عمليات الترميم فعالية، ننصح بإجراء أعمال الفحص، أو التجديد، أو الاستبدال للمكونات الإضافية، بما في ذلك:

- محامل القضبان
- ألواح الدفع
- المحامل الرئيسية
- الخراطيم
- الموصلات

للحصول على أكثر عمليات الترميم فعالية، ننصح بإجراء أعمال الفحص، أو التجديد، أو الاستبدال للمكونات الإضافية، بما في ذلك:

BUILT FOR IT.™

www.ElectricPowerSupport.cat.com



2015 أبريل PADJ0181

تمت الترجمة في: 06-2015

حقوق النشر © لعام 2015 لصالح شركة Caterpillar. جميع الحقوق محفوظة. إن CAT، CATERPILLAR، وBUILT FOR IT، والشعارات الخاصة بها، وعلامة "Caterpillar Yellow" وكذلك علامة "Power Edge"، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.