

Détection d'objet arrière Cat®

pour les chargeuses sur pneus



AMÉLIORE LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR, DES ACTIFS ET DU CHANTIER

- **Améliorez la vigilance sur le chantier** avec le système radar de détection d'objet arrière qui avertit de la présence d'un objet dans une zone critique lorsqu'en marche arrière, renforçant la sécurité des opérateurs, des actifs et du site.
- **Travaillez en toute confiance** lorsque vous combinez le système radar de détection d'objet arrière et la caméra de recul afin d'améliorer la visibilité lorsque la machine se déplace en marche arrière. Vous pouvez facilement visualiser et accéder aux deux via l'écran tactile.


FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

- Détection radar intégrée à l'écran tactile
- Fonction de mise en sourdine par l'opérateur, sensible à la vitesse
- Le système vous avertit lorsqu'un objet se trouve dans la zone critique derrière la machine lorsque cette dernière est au point mort et en marche arrière.

Écran tactile




Détection d'objet arrière (radar)



> LES BARRES DE DÉTECTION DE PROXIMITÉ D'OBJET INDIQUENT LES NIVEAUX D'AVERTISSEMENT.

- La barre de détection de proximité d'objet fournit cinq niveaux d'avertissement (L1-L5) indiquant la proximité d'un objet.
- Les barres de proximité sont affichées sur l'écran de la caméra de recul lorsqu'un avertissement L1-L5 est présent.




- Niveaux L1, L2 : simple indication visuelle d'un objet.
- Niveaux L3, L4 et L5 : alerte sonore en plus de l'indication visuelle d'un objet.
- L'alerte sonore retentit plus fréquemment lorsque la machine se rapproche de l'objet.
- Pendant un avertissement L5, l'avertissement sonore est un bip continu.

Note : Les machines 924-938 ont trois niveaux d'avertissement (L1, L3, L5).

> LES NIVEAUX D'AVERTISSEMENT CHANGENT AVEC LA FONCTIONNALITÉ DE SENSIBILITÉ À LA VITESSE.

- Les niveaux d'avertissement changent avec la vitesse au sol, réduisant ainsi les alarmes « nuisibles » et augmentant l'acceptation et la sensibilisation de l'opérateur.



> MISE EN SILENCE FACILE DE L'ALARME.

- Lorsqu'un niveau d'avertissement L3-L5 est actif, la fonction de mise en veille de l'alarme sonore vous permet de stopper (mettre en silence) l'alarme sonore en appuyant simplement sur l'icône indicatrice d'état de détection d'objet.



Disponible sur les machines 924 | 926 | 930 | 938 | 950 | 962 | 966 | 972 | 980 | 982 | 986 | 988 | 990 | 992 | 993 | 994
 Contactez votre concessionnaire concernant les modèles et de leur disponibilité régionale.

Remarque : Si des objets sont détectés lorsque la machine recule à plus de 10 km/h, le système pourrait ne pas avertir les opérateurs suffisamment en avance pour réagir. Veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien de la machine pour de plus amples détails du système appliqué spécifiquement à votre machine.