

Cat® PAYLOAD


pour les chargeuses sur pneus des séries L et M



LIVREZ DES CHARGES PRÉCISES AVEC ASSURANCE.

- **Améliorez votre productivité** : permet de peser la charge à la volée pour aider les conducteurs à atteindre des objectifs de charge précis. L'option Mesure de production de Cat® amène la pesée de la charge dans la cabine pour que les conducteurs puissent travailler de manière plus efficace et consistante.
- **Travaillez avec assurance, sans avoir à deviner** : vérifiez le poids depuis la cabine tout en étant à la réserve. Visionnez le poids du godet, le poids du camion et le poids cible, comptez les passages et progressez sans effort depuis l'écran tactile.
- **Travaillez efficacement à chaque passage** : chargez selon les spécifications exactes sans sous-charger ou surcharger ; chargez plus de camions plus rapidement ; déplacez plus de matériel ; générez plus de revenus.
- **Améliorez l'efficacité du chantier** : contrôlez la productivité quotidienne depuis la cabine, avec un accès rapide aux poids, aux charges et aux nombres de cycles cibles des camions, aux mouvements des matériaux et aux totaux. Pas de perte de productivité due aux sous-charges.
- **Améliorez la vigilance sur le chantier** : le suivi automatisé aide les chefs de chantier à surveiller et à gérer la production tout en réduisant les coûts.
- **Suivez les mouvements du matériel** : les conducteurs peuvent suivre la production quotidienne depuis la cabine – poids, charges et nombre de cycles, et les totaux ; et peuvent imprimer les tickets de charge du camion sur l'imprimante optionnelle. Les gestionnaires peuvent voir les détails des charges et les indicateurs principaux de performance en ligne pour aider à gérer l'entreprise.

**La disponibilité varie en fonction de la région. Consultez votre concessionnaire local pour plus de détails.*



> AUGMENTEZ LA PRÉCISION DE LA CHARGE ET ACCÉLÉREZ VOTRE CYCLE DE CHARGE

RAPPORT DE PRODUCTIVITÉ ET D'EFFICACITÉ

INDICATEURS DE RAPPORT	Cabine	Bureau
Poids total de la charge	•	•
Nombre total de chargements de camions	•	
Nombre de cycles/passages	•	•
% de période d'inactivité	•	
Moy. Charge/h ou Moy. Moy. par charge/cycle Unité de charge/carburant	•	•
Rapports sommaires	• ¹	• ²
Rapports détaillés	• ¹	• ²

¹Avec imprimante optionnelle

²Avec adhésion optionnelle à Productivité avancée

MODES

- **Pesage faible levage** – Obtenez rapidement une estimation de la charge du godet sans avoir à lever à travers toute la gamme de poids. Permet de déverser les matériaux plus vite pour accélérer votre chargement.
- **Déversement** – Visualisez rapidement les poids ajustés en temps réel ; ceci vous permet d'effectuer des ajustements de charge de dernier passage ; avec deux modes – à la réserve ou au camion.
- **Réglage simple de la calibration** – Système facile à régler finement pour la bascule.
- **Interface de l'utilisateur** – Sélectionnez sans effort entre deux modes d'interface d'utilisateur dans le menu des paramètres : normal et Simplifié.
- **Gestion de la liste des charges** – Ajoutez ou supprimez simplement les matériaux et camions favoris des listes embarquées depuis l'écran d'affichage.

FONCTIONNALITÉS

- **Affichage sur l'écran tactile** – Concept intégré à la cabine ; vous offre une vue claire et dégagée des données de charge et de la zone de travail.
- **Totaux des voyages/matériaux** – Suivez facilement la production par poste/journée/semaine et type de matériau ; totaux pouvant être réinitialisés : VoyageA, VoyageB, Matériaux.
- **Mémoire étendue** – Stockez facilement des numéros de camion/matériau et charges de camion dans des listes embarquées.
- **Alerte surcharge** – Vous notifie automatiquement sur l'écran ou le gestionnaire via VisionLink® lorsque la charge du godet dépasse la limite de charge.
- **Calibration principale facile** – Offre des instructions étape par étape sur l'écran pour une performance précise en seulement 30 minutes.
- **Imprimante embarquée** – (optionnelle) Imprime rapidement dans la cabine les tickets de charge du camion ainsi que les rapports sommaires du camion et des matériaux pour un archivage des données et un rapport de poste.

> SUIVEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ



*Les fonctions ne sont pas toutes disponibles sur tous les modèles. Consultez votre concessionnaire local pour plus de détails.

- **Suivez automatiquement** les mouvements des matériaux, suivez la progression et prenez des décisions opportunes pour maintenir l'exploitation à son pic d'efficacité via les technologies sans fil LINK et le système de rapports de charges en ligne VisionLink.
- **Visualisez les détails de charge/production** et les indicateurs principaux de performance en ligne ; exportez des données exhaustives avec l'adhésion optionnelle à Productivité avancée de Cat. Téléchargez les données vers un ordinateur portable avec le câble pc et le logiciel VIMSTM.
- **L'option supplémentaire productivité** avancée inclut des données de segmentation de cycle et de charge transactionnelle qui sont disponibles pour être visionnées et téléchargées via VisionLink. Nécessite une adhésion à l'option Productivité Avancée dans VisionLink et une connexion cellulaire.

> EFFECTUEZ FACILEMENT UN SUIVI

Les conducteurs peuvent contrôler la productivité quotidienne depuis la cabine, avec un accès rapide à des informations telles que les poids cibles des camions, les charges et les nombres de cycles, les mouvements des matériaux et les totaux quotidiens. Combinées aux technologies Cat LINK, des données détaillées peuvent être accédées à distance pour gérer l'ensemble des opérations et respecter les cibles de production.



www.cat.com

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, VIMS, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

AFXQ2289-02
© 2018 Caterpillar
Tous droits réservés

