



Cat[®] SE60 VT XW

Stół do rozścielacza

Stół rozścielacza asfaltu Cat[®] SE60 VT XW jest wyposażony w listwy zagęszczające i przedłużenia mocowane z tyłu, które razem zapewniają płynny przepływ materiału i większą gęstość warstwy asfaltu. Stabilność, łatwe przygotowanie do pracy i duży zakres szerokości rozścielania czynią z niego idealne rozwiązanie do układania asfaltu na lotniskach, drogach krajowych, drogach szybkiego ruchu i w innych miejscach wymagających wydajnego rozścielania.

Wszechstronność zastosowań

- Typowe zastosowania to m.in. lotniska, drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe i podobne obiekty wymagające dużej szerokości rozścielania
- Standardowy zakres szerokości rozścielania 3-6 m (9 stóp i 10 cali - 19 stóp i 6 cali) zapewnia doskonałe efekty w warunkach zmiennej szerokości rozścielania na drogach miejskich i autostradowych
- Przedłużenia łatwo przykręcane śrubami zwiększają maksymalną szerokość rozścielania do 10 m (32 stóp i 10 cali)

Łatwa obsługa

- Język menu wyświetlaczy można dostosowywać do potrzeb użytkownika
- Niespotykany nigdzie indziej, dwubiegowy układ proporcjonalnego sterowania przedłużeniami umożliwia płynną regulację przy zmianie szerokości rozścielania
- Pulpity sterownicze stołu są wyposażone w regulatory prędkości przenośników ślimakowych i taśmowych, co umożliwia modyfikowanie przepływu materiału
- Wspomagane elementy sterujące nachyleniem i wysokością przedłużeń pozwalają operatorom szybko ustawiać kąty układania warstwy asfaltu i tekstury powierzchni
- Regulatory krawędzi prowadzącej listwy stołu pomagają utrzymać poziom na całej szerokości listwy, co poprawia jakość rozścielania i równocześnie żywotność listwy

Płynny przepływ materiału

- Zmienione wyprofilowanie listw zagęszczających i deflektorów zapewnia jednolity przepływ materiału do listw stołu
- Głębokość listw stołu wynosząca 407 mm (16 cali) w części głównej i na przedłużeniach zwiększa stabilność i poprawia jakość tekstur warstwy asfaltu
- Opcjonalna podgrzewana kłapa tylna zapobiega przywieraniu materiału, co pozwala uzyskać lepszy kształt krawędzi i dopasowanie połączeń

Pave Start Assistant

- Pave Start Assistant umożliwia konfigurowanie i zapisywanie profili pozwalających na powtarzalne wykonywanie prac w przyszłości: wystarczy aktywować profil, a wszystkie niezbędne ustawienia podstawia się automatycznie
- Konfigurowane preferencje: prędkość zagęszczania, wysokość zaczepu holowniczego, temperaturę stołu, prędkość rozścielania, głębokość rozścielania, ustawienie korony, nachylenie i wysokość przedłużenia, funkcję docisku stołu oraz funkcje blokady stołu
- Funkcje konfiguracyjne umieszczono w lewym wyświetlaczu stołu, ale można je również przeglądać w prawym wyświetlaczu stołu i na wyświetlaczach ciągnika

Stół do rozściełacza Cat® SE60 VT XW

Obsługa zwieszaniem sterownikiem (opcja)

- Możliwość ręcznego obejścia i funkcje wstrzymania dla każdego podajnika ślimakowego i taśmowego pozwalają błyskawicznie reagować na nowe wymagane parametry przepływu materiału
- Wspomagane funkcje regulacji nachylenia i wysokości pomagają w odpowiednim profilowaniu
- Układ automatycznego sterowania nachyleniem oferuje dodatkową elastyczność w trakcie prac przy zewnętrznej krawędzi stołu

Cat® Grade Control (opcja)

- Wbudowany fabrycznie system poziomowania maszyny ułatwiający uniknięcie nierówności nawierzchni i kontrolowanie jej grubości, co przekłada się na większą wydajność, niższe koszty operacyjne i większe zyski
- Przyjazny w obsłudze z tekstowymi wyświetlaczami, trybem dzielonego ekranu oraz możliwością wyboru czujnika w trakcie pracy
- Precyzyjne sterowanie za pomocą 10-punktowego mechanizmu automatycznej kalibracji, uśrednianie rzeczywiste dzięki 5 przetwornikom w każdym czujniku ultradźwiękowym oraz funkcja sprzężenia poprzecznego, która powoduje bardziej konsekwentne utrzymywanie wymaganego nachylenia przy zmianie wysokości

Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie

- Agregat o mocy 15 kW wbudowany w ciągniku zapewnia bardzo szybkie (w 15 minut) nagrzewanie listwy stołu, umożliwiając sprawne rozpoczęcie pracy
- Zamontowanie przedłużenia o długości 10 m (33 stopy) wydłuża czas nagrzewania jedynie do 25 minut
- Elektryczny układ grzewczy z monitorowaniem stref dba o równomierne rozprowadzanie ciepła i gładką teksturę asfaltu, umożliwiając również kontynuowanie nagrzewania w razie awarii czujnika temperatury

Elektronika Cat

- Elektroniczna jednostka sterująca Cat oraz zgodność z programem Electronic Technician (ET) ułatwiają wykonywanie prac diagnostycznych i naprawczych

Zestawy serwisowe i naprawcze

- Zestawy serwisowe i naprawcze do rozściełacza oraz stołu zawierają części niezbędne do wykonania określonych napraw
- Oryginalne części Cat spełniają rygorystyczne wymagania i zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności i maksymalnej dostępności maszyny
- Aby ułatwić zamawianie, zestawy naprawcze są oznaczone jednym numerem katalogowym
- Wybrane zestawy są pakowane przez dealera jako gotowe pakiety do kupienia w jego sklepie lub warsztacie serwisowym

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

	Standardowy	Opcja
ŚRODOWISKO PRACY		
Pave Start Assistant		✓
Obsługa zwieszonym sterownikiem		✓
Ostona górna		✓
Ostony przeciwsłoneczne		✓
WSPOMAGANE ELEMENTY STERUJĄCE		
Wypukłość	✓	
Nachylenie przedłużenia	✓	
Wysokość przedłużenia	✓	
TECHNOLOGIE		
Układ Cat Grade Control		✓
SERWIS I KONSERWACJA		
Zestawy naprawcze	✓	
BEZPIECZEŃSTWO		
Klakson ostrzegawczy	✓	
Światła do jazdy po drodze		✓

	Standardowy	Opcja
PODAWANIE MATERIAŁU		
Element dystansowy opuszczanego ramienia		✓
Kłapa tylna - obsługiwana ręcznie	✓	
Kłapa tylna - obsługiwana przez układ wspomagania		✓
Pakiety rozszerzające		✓
Składana kłapa tylna		✓
Podgrzewana kłapa tylna		✓
Nakładka - odcinanie		✓
Nakładka - krawędź		✓
Nakładka - krawędź bezpieczeństwa		✓
Nakładka - szeroka		✓
Śruby do regulacji grubości	✓	

Stół do rozściełacza Cat® SE60 VT XW

Dane techniczne

Masa maszyny

Stół SE60 VT XW 4660 kg 10273 funty

Szerokość rozściełania

Zakres standardowy	3–6 m	9 stóp i 10 cali - 19 stóp i 6 cali
Maksymalna szerokość z przedłużeniami	10 m	32 stóp i 10 cali
Maksymalna głębokość rozściełania	305 mm	12 cali
Zakres korony drogi	Od +5% do -1,5% na stronę	
Zakres wysokości przedłużenia	Od +50 mm do -20 mm	
Zakres nachylenia przedłużenia	Od +5% do -3%	
Amplituda ruchu z listwą zagęszczającą	2 mm, 4 mm, 7 mm	
Prędkość listwy zagęszczającej	0–1800 obr./min	
Wibracje listwy stołu	0–3000 obr./min	



Kompatybilność rozściełacza

SE60 VT XW

AP655	X
AP655 L	X
AP1055	X

Wymiary

1	Standardowa szerokość z klapami tylnymi	3234 mm	127 cale
2	Długość z klapami tylnymi (od przodu do tyłu)	2505 mm	99 cale
3	Długość bez klap tylnych (od przodu do tyłu)	1940 mm	76 cale
4	Wysokość	2301 mm	91 cale
5	Głębokość pomostu	323 mm	12,7 cale
6	Głębokość listwy stołu — listwa główna	407 mm	16 cali
7	Głębokość listwy stołu — przedłużenie	407 mm	16 cali
	Grubość płyty stołu	13 mm	0,5 cale



Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com

© 2022 Caterpillar
Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. Aby uzyskać informacje o dostępnym wyposażeniu dodatkowym, skontaktuj się z dealerem Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

QXHQ2955-01 (4-2022)

