



Barras niveladoras

Accesorios del rotador inclinable

Especificaciones técnicas

La configuración y las características pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice

Especificaciones	2
Correspondencia	3

Barras niveladoras

Especificaciones

Número de pieza	Ancho		Altura*		Profundidad		Diámetro del rodillo		Peso	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb
637-6959	1.250	49	330	13	1.252	49	298,5	11,75	390	860
637-6960	1.500	59	330	13	1.252	49	298,5	11,75	421	928
637-6961	2.000	79	330	13	1.252	49	298,5	11,75	492	1.085
637-6962	2.500	98	330	13	1.252	49	298,5	11,75	555	1.224
637-6964	3.000	118	330	13	1.252	49	298,5	11,75	618	1.362

*La altura se mide sin soporte.

Correspondencia de la barra niveladora con el rotador inclinable

Las barras niveladoras requieren soportes cuando se usan con rotadores inclinables, acopladores tipo S y acopladores tipo S de conexión hidráulica. Las configuraciones del rotador inclinable varían según la región. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Compatibilidad Sin equivalencia

Modelo de rotador inclinable	Interfaz superior	Interfaz inferior	Número de pieza del rotador inclinable	Barras niveladoras				
				637-6959	637-6960	637-6961	637-6962	637-6964
TRS14	S60	S60	516-6769	✓	✓	✓	✓	
	Con pasador	S60	516-6772	✓	✓	✓	✓	
	Con pasador	S60	555-1567	✓	✓	✓	✓	
	HCS60	S60*	605-4751	✓	✓	✓	✓	
	HCS60	HCS60	605-4748	✓	✓	✓	✓	
	Con pasador	HCS60	605-4754	✓	✓	✓	✓	
	Con pasador	HCS60	605-4753	✓	✓	✓	✓	
	HF con pasador	HCS60	605-4755	✓	✓	✓	✓	
	HF con pasador	HCS60	605-4756	✓	✓	✓	✓	
	Con pasador	HCS65	605-4766	✓	✓	✓	✓	
	Con pasador	HCS65	605-4768	✓	✓	✓	✓	
	HF con pasador	HCS65	605-4770	✓	✓	✓	✓	
	HF con pasador	HCS65	605-4769	✓	✓	✓	✓	
	HCS65	S65*	605-4763	✓	✓	✓	✓	
	HCS65	HCS65	605-4757	✓	✓	✓	✓	
TRS18	S70	S70	516-6779	✓	✓	✓	✓	✓
	Con pasador	S70	516-6780	✓	✓	✓	✓	✓
	Con pasador	HCS70	605-4773	✓	✓	✓	✓	✓
	HF con pasador	HCS70	605-4774	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	S70*	605-4772	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	HCS70	605-4771	✓	✓	✓	✓	✓
	Con pasador	HCS70/55	605-4777	✓	✓	✓	✓	✓
	HF con pasador	HCS70/55	605-4778	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	S70/55*	605-4776	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	HCS70/55	605-4775	✓	✓	✓	✓	✓
TRS23	S70	S70	558-8925	✓	✓	✓	✓	✓
	Con pasador	S70	567-6085	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	S70*	600-0915	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70	HCS70	600-0914	✓	✓	✓	✓	✓
	S80	S80	558-8926				✓	✓
	Con pasador	S80	567-6086				✓	✓
	HCS70/55	S70/55*	605-4780	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS70/55	HCS70/55	605-4779	✓	✓	✓	✓	✓
	HCS80	S80*	605-4782				✓	✓
	HCS80	HCS80	605-4781				✓	✓

*Parte inferior de tipo HCS (Hydraulic Connecting S, S de conexión hidráulica) sin accesorios (sin válvulas, tapones, cubierta, etc.)

HF (High Flow, Flujo alto): incluye la conexión de flujo alto

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2024 Caterpillar

Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASXQ3724-00 (02-2024)
(AUZ, EU, Japan,
N Am, S Am)

