

HOJA ESTABLE CAT® PARA TRACTORES TOPADORES

CAT ASSIST



LOGRE SUPERFICIES MÁS UNIFORMES CON MENOS ESFUERZO

Stable Blade de Cat® para tractores topadores funciona a la perfección con la información ingresada por el operador para obtener una superficie más uniforme cuando la tarea se realiza de forma manual. Esta función trabaja en segundo plano para reducir el número de pasadas y lograr el resultado deseado.

- Stable Blade se integra en la fábrica como parte del paquete tecnológico estándar de Cat Assist con Opción lista para instalación de accesorio (ARO, Attachment-Ready Option).
- Esta característica tecnológica complementa las entradas de control de la hoja del operador para ayudar a reducir pequeñas imperfecciones al realizar la explanación.
- La función de hoja estable ayuda a operadores de diversos niveles de experiencia a estabilizar la hoja para lograr la superficie deseada.

FACILIDAD DE USO

- Stable Blade ayuda a reducir la curva de aprendizaje para los operadores de tractores topadores menos experimentados.
- Ajuste fácilmente la agresividad de la hoja en diferentes superficies para adaptarse a cualquier aplicación.
- Use la configuración **Stable Blade** (Hoja estable) para seleccionar qué funciones de la hoja están activas, según el modelo de máquina:
 - D1-D4: "Basic Lift" (Levantamiento básico) o "Lift and Tilt" (Levantamiento e inclinación)
 - D5-D7: "Lift" (Levantamiento), "Tilt" (Inclinación) o "Lift and Tilt" (Levantamiento e inclinación)
- Use la configuración **Reverse** (Retroceso) para habilitar el control activo mientras se conduce la máquina en reversa.
- Las máquinas D5-D7 cuentan con la configuración **Response** (Respuesta), que se utiliza para seleccionar la agresividad de la hoja. Las opciones son las siguientes:
 - Low (Baja) para crear superficies uniformes siguiendo el terreno existente.
 - Medium (Media) para crear superficies con contornos.
 - High (Alta) para crear superficies planas, lo que incluye pendientes.



LA VENTAJA DE ASSIST

- Como parte del paquete de tecnología estándar Assist con ARO, la función de hoja estable es compatible con otras tecnologías Assist en su tractor topador Cat para ayudarlo a alcanzar un rendimiento óptimo.
- Una vez que se activa, puede usar Stable Blade controlando la hoja de forma manual. La característica continúa funcionando en segundo plano mientras utiliza otras tecnologías de asistencia.
- Además, se integra en el tractor topador Cat en la fábrica para obtener un mejor rendimiento y respaldo.



DISPONIBILIDAD

- La función de hoja estable es compatible con Tractores Topadores D1*, D2*, D3*, D4**, D5, D6/D6 XE*** y D7.
 - * D1, D2, D3 número de fabricación 12 (se puede requerir hardware o software adicional)
 - ** D4 número de fabricación 16, números de serie 10000 y superiores
 - *** D6/D6 XE número de fabricación 20, números de serie 1000 y superiores.