

CAT® STABLE BLADE PER DOZER

CAT ASSIST



SUPERFICI PIÙ LISCE CON MENO SFORZO

La funzione Cat® Stable Blade per dozer aggiornata interagisce perfettamente con gli interventi dell'operatore per contribuire a creare una superficie più liscia quando si opera manualmente. Questa funzione opera in background per ridurre il numero di passaggi per ottenere il risultato desiderato.

- La funzione Stable Blade è integrata in fabbrica nell'ambito del pacchetto tecnologico standard Cat Assist con Attachment-Ready Option (ARO).
- Questa funzionalità integra gli input di controllo della lama da parte dell'operatore per contribuire a ridurre le piccole imperfezioni durante lo spianamento.
- Stable Blade aiuta gli operatori di diverso grado di esperienza a stabilizzare la lama per contribuire a creare la superficie desiderata.

FACILE DA USARE

- Stable Blade contribuisce a ridurre la curva di apprendimento per gli operatori di dozer meno esperti.
- Regolazione agevole per controllare l'aggressività della lama su svariate superfici per adattarsi a qualsiasi applicazione.
- L'impostazione di **Stable Blade** consente di selezionare le funzioni attive della lama, a seconda del modello della macchina:
 - D1-D4: "Sollevamento di base" or "Sollevamento e inclinazione"
 - D5-D7: "Sollevamento", "Inclinazione" o "Sollevamento e inclinazione"
- L'impostazione **Retromarcia** consente il controllo attivo mentre la macchina è in retromarcia.
- Le macchine D5-D7 sono dotate dell'impostazione **Risposta**, utilizzata per selezionare l'aggressività della lama:
 - Bassa per creare superfici lisce seguendo il terreno esistente
 - Media per la creazione di superfici sagomate
 - Elevata per la creazione di superfici piane, comprese le pendenze



IL VANTAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ ASSIST

- Come parte del pacchetto tecnologico standard Assist con ARO, Stable Blade funziona con altre tecnologie di assistenza sul dozer Cat per contribuire a ottenere prestazioni ottimali.
- Una volta attivata, è possibile utilizzare Stable Blade controllando la lama manualmente. Stable Blade continua a funzionare in background mentre si utilizzano altre tecnologie Assist.
- La funzione Stable Blade è integrata in fabbrica nel dozer Cat per migliorare le prestazioni e il supporto.



DISPONIBILITÀ

- La funzione Stable Blade è compatibile con i dozer D1*, D2*, D3*, D4**, D5, D6/D6 XE*** e D7.
 - * D1, D2, D3 numero di build 12 (potrebbe essere necessario hardware o software aggiuntivo)
 - ** D4 numero di build 16, numeri di serie 10000+
 - *** D6/D6 XE numero di build 20, numeri di serie 1000+