



Nautilus® SnugLock® LX/DLX
3-IN-1 HARNESS BOOSTER
FEATURING SNUGLOCK® TECHNOLOGY

Quick Start Guide




This Quick Start Guide is here to help you get started quickly, but please remember to read and understand your instruction manual for full details on how to use your car seat.

FORWARD-FACING HARNESS INSTALLATION

For children 22-65 lb (10-30 kg) & 27-49 in (69-125 cm), recommend using harness until child reaches 65 lb (30 kg)

*Do NOT install with LATCH for a child weighing more than 45 lb (20 kg)

- 1 OPEN** the SnugLock® Arm
PAGE 50
- 2 BUCKLE** or **LATCH***
PAGE 51
- 3 REMOVE** Slack
PAGE 51
- 4 CLOSE** the SnugLock® Arm
PAGE 52
- 5 ATTACH** the Top Tether
PAGE 54
- 6 Refer to the Installation Checklist**
PAGE 46 & 55




For full details on a FORWARD-FACING HARNESS INSTALLATION - see page 32

HIGHBACK BOOSTER INSTALLATION

For children 40-100 lb (18.1-45 kg) & 43-57 in (110.1-145 cm) at least 4 years old; recommended use until child is 4 feet 9 inches (145 cm) tall

LATCH secures booster in place for easy self-buckling

- 1 ADJUST** the Recline
To the most upright position
PAGE 63
- 2 USE** the Belt Guides
PAGE 80
- 3 CHECK** the Belt Fit
PAGE 81
- 4 Refer to the Installation Checklist**
PAGE 82





For full details on a HIGHBACK BOOSTER INSTALLATION - see page 80

BACKLESS BOOSTER INSTALLATION

With Armrests: For children 40-100 lb (18.1-45 kg) & 43-57 in (110.1-145 cm) at least 4 years old. Without Armrests: For children 40-120 lb (18.1-54 kg) & 43-57 in (110.1-145 cm) at least 4 years old; recommended use until child is 4 feet 9 inches (145 cm) tall

- 1 ADJUST** the Recline
To the most upright position
PAGE 63
- 2 USE** the Belt Positioning Clip as Needed
PAGE 87
- 3 CHECK** the Belt Fit
PAGE 88
- 4 Refer to the Installation Checklist**
PAGE 85



For full details on a BACKLESS BOOSTER INSTALLATION - see page 83

Need more help? INSTALLATION VIDEOS AVAILABLE ON GRACOBABY.COM

NWL0000795075A 6/18



Nautilus® SnugLock® LX/DLX
ASIENTO DE AUTOMÓVIL 3 EN 1
CON TECNOLOGÍA SNUGLOCK®

Guía de Instalación Rápida

Este Guía de Instalación Rápida sirve para ayudarle a comenzar rápidamente, pero recuerde leer y entender su manual de instrucciones para obtener los detalles completos sobre cómo utilizar su asiento de automóvil.




INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ADELANTE


Para niños de 22 a 65 libras (10-30 kg) & 27 a 49 pulgadas (69-125 cm), se recomienda usar el arnés hasta que el niño alcance 65 libras (30 kg)

***NO** instale usando el sistema LATCH para un niño que pesa más de 45 libras (20 kg)

1 Abre la traba
PÁGINA 50




2 Use el cinturón de seguridad del vehículo o el sistema LATCH*
PÁGINA 51



3 Tensione el cinturón
PÁGINA 51



4 Cierre y trabe la traba
PÁGINA 52



5 Sujete la correa de sujeción superior
PÁGINA 54



6 Consulte la lista de verificación de instalación
PÁGINA 46 y 55

Para obtener los detalles completos sobre una INSTALACIÓN ORIENTADA HACIA ADELANTE con el arnés - vea la página 32




INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO CON RESPALDO

Para niños de 40 a 100 libras (18.1-45 kg) & 43-57 in (110.1-145 cm) por lo menos 4 años de edad; se recomienda usar hasta que el niño mida 4 pies y 9 pulgadas (145 cm) de altura

El sistema LATCH asegura el asiento para niños en su lugar para facilitar el abrochamiento autónomo

1 Ajuste la inclinación
A la posición más vertical
PÁGINA 63



2 Utilice las guías del cinturón
PÁGINA 80



3 Verifique el calce del cinturón
PÁGINA 81




4 Consulte la lista de verificación de instalación
PÁGINA 82

Para obtener los detalles completos sobre una INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO CON RESPALDO - vea la página 80


INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO SIN RESPALDO

Con apoyabrazos: Para niños de 40 a 100 libras (18.1-45 kg) & 43-57 in (110.1-145 cm) por lo menos 4 años de edad. Sin apoyabrazos: 40-120 lb (18.1-54 kg) & 43-57 in (110.1-145 cm) por lo menos 4 años de edad; se recomienda usar hasta que el niño mida 4 pies y 9 pulgadas (145 cm) de altura

1 Ajuste la inclinación
A la posición más vertical
PÁGINA 63



2 Use la presilla de posicionamiento del cinturón lo necesario
PÁGINA 87



3 Verifique el calce del cinturón
PÁGINA 87



4 Consulte la lista de verificación de instalación
PÁGINA 85

Para obtener los detalles completos sobre una INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO SIN RESPALDO - vea la página 83

¿Necesita más ayuda? VIDEOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN GRACOBABY.COM