

**REAR-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 34)**

For children 4-40 lb (1.8-18 kg) and whose head is at least 1" below the headrest adjustment handle

Level indicator **MUST** be fully within the blue zone when Rear-Facing

- 1 RECLINE** to position 1-3  
PAGE 37



- 2 ROUTE LATCH OR VEHICLE BELT**  
through rear-facing belt path marked with Blue Label  
PAGE 44



- 3 TIGHTEN** push on center of seat and remove slack  
PAGE 45

IF INSTALLING WITH THE VEHICLE BELT – REMEMBER TO LOCK THE BELT



- 4 CHECK** level indicator  
PAGE 45



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 46)

**FORWARD-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 47)**

For children 22-65 lb (10-30 kg) and 49" (125 cm) or less\*


Do NOT install with LATCH for a child weighing more than 45 lb (20 kg)



- 1 RECLINE** to position 4-6  
PAGE 50 for restrictions



- 2 ROUTE LATCH OR VEHICLE BELT**  
through forward-facing belt path marked with Orange Label.  
Use belt lock-off for easy seat belt installation  
PAGE 59



- 3 TIGHTEN** push on center of seat and remove slack.  
If using the vehicle belt, close the belt lock-off  
PAGE 60



- 4 ATTACH TOP TETHER** and tighten  
PAGE 63



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 64)

**HIGHBACK BOOSTER INSTALLATION (PAGE 65)**

For children 40-100 lb (18.1-45 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old

LATCH secures booster in place for easy self-buckling (PAGE 72)




- 1 STOW HARNESS**  
PAGE 67



- 2 ADJUST** recline to position 6  
PAGE 71



- 3 USE** shoulder belt guides  
PAGE 75



- 4 CHECK** belt fit  
PAGE 91



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 91)

**BACKLESS BOOSTER INSTALLATION (PAGE 65)**


For children 40-120 lb (18.1-54 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old




- 1 ADJUST** recline to position 6  
PAGE 71



- 2 REMOVE** seat back  
PAGE 76



- 3 ROUTE** vehicle belt  
PAGE 93



- 4 CHECK** belt fit  
PAGE 93



Check your install by referring to the Installation Checklist (PAGE 94)

**Need more help? INSTALLATION VIDEOS AVAILABLE ON GRACOBABY.COM**  
Search for 4Ever DLX 4-in-1 Car Seat

This Quick Start Guide is here to help you get started quickly, but please remember to read and understand your instruction manual for full details on how to use your car seat.



4EVER® DLX ASIENTO DE  
AUTOMÓVIL 4 EN 1

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



### INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ATRÁS (PÁGINA 34)

Para niños de 4 a 40 libras (1.8 a 18 kg) y cuya cabeza esté por lo menos a 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza

El indicador del nivel DEBE estar totalmente en la zona azul al orientarse hacia atrás

- 1 RECLINE** la posición 1 a 3  
PÁGINA 37



- 2 PASE EL LATCH O EL CINTURÓN DEL VEHÍCULO**

por la vía del cinturón orientado hacia atrás marcada con una etiqueta azul PÁGINA 44



- 3 TENSIONELO** empujando el centro del asiento y eliminando la flojedad PÁGINA 45  
SI LO INSTALA CON EL CINTURÓN DEL VEHÍCULO, RECUERDE TRABAJAR EL CINTURÓN



- 4 VERIFIQUE** el indicador de nivel PÁGINA 45



Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 46)



### INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ADELANTE (PÁGINA 47)

Para niños de 22 a 65 libras (10 a 30 kg) y 49 pulgadas (125 cm) de altura o menos\*


NO instale con LATCH para un niño que pese más de 45 libras (20 kg)

- 1 RECLINE** a la posición 4 a 6  
PÁGINA 50 para restricciones



- 2 PASE EL LATCH O EL CINTURÓN DEL VEHÍCULO**

por la vía del cinturón orientado hacia adelante marcada con una etiqueta amarillada. Utilice la traba del cinturón para facilitar la instalación con el cinturón de seguridad PÁGINA 59



- 3 TENSIONELO** empujando el centro del asiento y eliminando la flojedad. Si se usa el cinturón del vehículo, cierre la traba del cinturón PÁGINA 60



- 4 SUJETE LA CORREA DE SUJECIÓN SUPERIOR** y tensiónela PÁGINA 63



Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 64)



### INSTALACIÓN DEL ASIENTO PARA NIÑOS CON RESPALDO ALTO (PÁGINA 65)

Para niños de 40 a 100 libras (18.1 a 45 kg), con 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) de altura y al menos 4 años de edad

El LATCH sujeta el asiento para niños en su lugar para poder abrocharse con facilidad (PÁGINA 72)


- 1 ALMACENE EL ARNÉS**  
PÁGINA 67



- 2 AJUSTE** la inclinación a la posición 6 PÁGINA 71



- 3 UTILICE** las guías del cinturón de hombro PÁGINA 75



- 4 VERIFIQUE** el ajuste del cinturón PÁGINA 91



Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 91)



### INSTALACIÓN DEL ASIENTO PARA NIÑOS SIN RESPALDO (PÁGINA 65)

Para niños de 40 a 120 libras (18.1 a 54 kg), con 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) de altura y al menos 4 años de edad

- 1 AJUSTE** la inclinación a la posición 6 PÁGINA 71



- 2 SAQUE** el respaldo del asiento PÁGINA 76



- 3 PASE** el cinturón de seguridad del vehículo PÁGINA 93



- 4 VERIFIQUE** el ajuste del cinturón PÁGINA 93



Verifique su instalación consultando la lista de verificación de instalación (PÁGINA 94)

¿Necesita más ayuda? **VIDEOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN GRACOBABY.COM**

Busque "Asiento de automóvil 4 en 1 4Ever DLX"

Esta guía de inicio rápido sirve para ayudarle a comenzar rápidamente, pero recuerde leer y entender su manual de instrucciones para obtener los detalles completos sobre cómo utilizar su asiento de automóvil.