

Rubbermaid®

30" MESH BASKET

Cesto de Malla de 76.2cm

REQUIRED TOOL for Basket Assembly

HERRAMIENTA REQUERIDA para el ensamblaje del cesto



PARTS INCLUDED | Componentes Incluidos



5E33	Grippers	2	
5E33	Pinzas	2	
5E33	Gripper Key	2	
5E33	Llave de pinza	2	
10707-44	Basket	1	
10707-44	Cesta	1	
5E35	Screws: If Direct Wall Mounted	4	
5E35	Tornillos: Si se montan directamente en la pared	4	

ASSEMBLING GRIPPERS | Pinzas de ensamblaje



A. Assemble gripper onto basket. Make sure to face back of gripper towards the outside of the basket.

A. Ensamble la pinza sobre el cesto. Asegúrese de tener la parte posterior de la pinza hacia la parte exterior del cesto.




B. Align cut outs in wire with gripper slot.

C. Insert key into gripper.

B. Alinee los recortes en el alambre con la ranura de la pinza.

C. Inserte la llave en la pinza.




D. Use a hammer and tap slug in evenly until it appears flush with back of gripper.

D. Utilice un martillo y golpee hasta que aparezca el mismo nivel que la parte posterior de la pinza.


Repeat steps A thru D to assemble other gripper.

Repita los pasos A a D para ensamblar la otra pinza.

DIRECT WALL MOUNT (Option) | Montaje directamente en la pared (Opción)



REQUIRED TOOLS Herramientas Requeridas



Basket can be attached to FastTrack® rail or direct mounted to wall studs.

El cesto se puede fijar al riel FastTrack® o se puede montar directamente a los parantes de la pared.

1. Locate wall stud
2. Level item
3. Mark mounting holes
4. Pre-drill 1/8" holes
5. Secure item to stud

1. Localice los montantes de la pared
2. Nivele el objeto
3. Señale los agujeros de montaje
4. Empezar a taladrar agujeros de 1/8 pulg.
5. Sujete el objeto al montante