



Replacement Seats Sièges de Remplacement

PN 85249, 85250

© 2014 Summit Treestands, LLC
715A Summit Dr. Decatur, AL 35601
(256) 353-0634
info@summitstands.com
www.summitstands.com



NOTICE

The foam seat included with these treestands is removable for storage. **DO NOT** leave your stand outdoors when it is not being used.

NOTICE

The PN 85071, 85117, 85148 seats can be used facing the tree on Summit 180 and 180 Max model stands **ONLY!**

CAUTION

Seat strap adjustments must be made on the ground.

1. Position the seat inside of the seat climber frame.
2. Wrap the seat strap webbing over the frame from the inside out as shown in *figure 1*.
3. Turn the three bar slide slightly sideways and push it through the metal D buckle that is sewn onto the end of the strap (*figure 2*).
4. Repeat for the other three straps.

PN 85250

These seats have straps attached to the sides of the seat. Loop these over the arm rest bars and snap to secure.



AVIS

Le siège en mousse inclus avec ces miradors est amovible pour l'entreposage. **NE LAISSEZ PAS** votre mirador à l'extérieur s'il n'est pas utilisé.

AVIS

Les sièges PN 85071, 85117, 85148 peuvent être placés faisant face à l'arbre avec les miradors de modèle Summit 180 et 180 Max **SEULEMENT**.

PRUDENCE

Les ajustements des courroies du siège doivent être effectués sur le sol.

1. Placez le siège à l'intérieur de châssis du siège.
2. Entourez la courroie du siège par dessus le châssis de l'intérieur vers l'extérieur tel qu'illustré à la *figure 1*.
3. Faites tourner légèrement les glissières 3 barres de façon latérale et poussez-les au travers de la boucle en métal cousue à l'extrémité de la courroie (*figure 2*).
4. Répétez pour les trois autres courroies.

PN 85250

Ces sièges ont des courroies attachées sur les côtés du siège. Enroulez-les par-dessus l'appui-bras et cliquez pour les fixer.