17a

Front and back installation are the same.

La instalación del frente y de la parte trasera son iguales.

Les installations avant et arrièrsont les mêmes.



17b

DD **4**


M
DD x 4
RPR
L
D
H
M
G
F
RPR
DD
M
Cross section view
Vista de sección cruzada
Vue en coupe
K
N
J

18a

DD	2
EE	2
CT	1

CTB	4
GG	2





Completed.

Completa.

Terminé.

18b



18c

FF **4**



Section showing assembly complete
Sección que muestra el ensamble completo
Coupe montrant l'assemblage complet

19a

HD **1**




19b
AA 6
D
HD
L
D
HD
H
M
G
F
E
K
N
J
Outside of shed assembly
Ensamble del exterior de la cabaña
Assemblage de l'extérieur de l'abri
D & H
HD
AA

20a

Q **1**



20b

AA **6**



20c

Q **1**

AA **6**



21a



R **1**







21b



R **1**





21c

	FF	**4 per side / 4 por lado / 4 de chaque côté**
	RPN	**4 per side / 4 por lado / 4 de chaque côté**







RPN in place (repeat 8x)
RPN en posición (repetir 8veces)
RPN en place (répéter 8x)



RPN installation complete
Instalación completa de RPN
L'installation RPN est terminée

21d

AA **10/10**



22

AA **56**



22

AA **56**

Continued.

Continúa.

Suite.

Additional images.

Imágenes adicionales.

Images supplémentaires.





Additional section images.

Imágenes de sección adicionales.

Images de coupes supplémentaires.







23a


AA 4
N 1
T 1
X 1
T
X
N
T
N
X
AA x 4
T installed
T instalada
T installé
N
X installed
X instalada
X installé
N

23b


AA 4
P 1
T 1
T
P
P
T
AA x 4
P
T installed
T instalada
T installé

24

AA **12**



Maintenance & Safety

- Periodically check storage building to ensure it remains stable and the site remains level.
- In areas of extreme high winds it is recommended to anchor storage building to platform or ground by drilling holes in the floor at designated location and secure with the proper fasteners (not included).
- Wash storage building with a garden hose or a mild detergent. Do not use abrasive detergents, materials or cleaning tools.
- Hot items such as recently used grills or fire pits should not be stored in the building.
- Heavy items should not be leaned against the walls, as this may cause distortion.
- Keep doors closed and secured when not in use to prevent wind damage.
- To maximize your product's performance, remove excessive snow and debris accumulation from the roof.
- Do not climb onto roof.
- Storage building is not designed for habitation.

Mantenimiento y seguridad

- Periódicamente revise el cobertizo para asegurarse de que permanece estable y el sitio sigue estando nivelado.
- En áreas de fuertes vientos se recomienda anclar el cobertizo a una plataforma o al suelo, haciendo perforaciones en el piso en lugares indicados y asegurarlo con los bulones apropiados (no incluidos).
- Limpie el cobertizo con una manquera de jardín o un detergente suave. No utilice detergentes, materiales o herramientas de limpieza abrasivas.
- No debe almacenar en el cobertizo elementos calientes como braseros o parrillas recién usados.
- No deben apoyarse elementos pesados en las paredes, ya que esto podría provocar deformación.
- Mantenga las puertas cerradas y sujetas cuando no use el producto para prevenir daños.
- Para maximizar su desempeño del producto, quite el exceso de nieve o la acumulación de escombros del techo.
- No debe treparse al techo.
- El cobertizo no está diseñado para ser habitado.

Entretien et sécurité

- Il est recommandé de vérifier l'abri de temps en temps pour vous assurer qu'il demeure stable et que le site reste à niveau.
- Dans les zones de vents puissants, il est recommandé d'ancrer l'abri à une plateforme ou au sol, en perçant des trous dans le plancher aux endroits désignés et de lfixer avec des attaches appropriées (non fournies).
- Il est recommandé de laver l'abri de rangement avec un tuyau d'arrosage ou un détergent doux. Ne pas utiliser de détergents abrasifs, du matériel ou des outils de nettoyage.
- Les objets chauds comme les barbecues venant d'être utilisés ou les foyers ne doivent pas être rangés dans la remise.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre un mur, car ils risqueraient de causer une déformation.
- Lorsque la remise n'est pas utilisée, gardez les portes fermées et verrouillées pour éviter tout dommage.
- Afin de prolonger la durée de vie de l'article, enlevez la neige et les débris qui s'accumulent sur le toit.
- Ne grimpez pas sur le toit.
- L'abri de rangement n'est pas conçu pour l'habitation.



visit www.rubbermaid.com/outdoorliving for helpful tips and information

visite www.rubbermaid.com/outdoorliving para información y consejos útiles

Visitez www.rubbermaid.com/outdoorliving pour des conseils pratiques et de l'information

Rubbermaid®

YOU'RE DONE! Remember, if you have any trouble, don't call or return to the store. Call our Consumer Service Department at 1-888-895-2110 (Mon.–Fri. 8:30 a.m. to 5:00 p.m. EST). Keep this instruction booklet and your original store receipt to ensure our Consumer Service Department can accurately and quickly assist you.

¡YA ESTÁ! Recuerde, si tiene problemas, no llame a la tienda ni devuelva el producto. Llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-888-895-2110 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST). Guarde este manual de instrucciones y la factura original de su tienda para garantizar que nuestro Departamento de Atención al Cliente pueda ayudarlo rápida y correctamente.

TERMINÉ! Rappel : si vous avez des difficultés, appelez au magasin ou retournez l'article. Appelez notre service aux consommateurs au 1-888-895-2110 (lun. au ven. de 8 h 30 à 17 h HNE). Veuillez garder le présent livret d'instructions et le reçu du magasin afin que notre service aux consommateurs puisse vous aider adéquatement.

© 2013 Rubbermaid Incorporated, Huntersville, NC U.S.A. 28078-1801 www.rubbermaid.com

A NewellRubbermaid Brand